

모드명	세부메뉴	Code number	내용
2001, 2501엔지니어모드		전화요망	reset 1 0 7 C
엔지니어모드		전화요망	reset 8 0 6 1 8 2 C
[NV-RAM Data Upload]		SP 5-824-001	SD 카드에 NVRAM 데이터를 백업
[NV-RAM Data Download]		SP 5-825-001	SD 카드에 NVRAM 데이터를 복원
Input Test Mode		SP 5-803-001	Senser 류 test
Output Test Mode		SP 5-804-001	Motor, Clutch, Solenoid test
Test Pattern		SP 2-109-001	각종 패턴 인쇄
[SMC Print Mode]		SP 5-990-001	SMC 데이터 출력
[SMC Text Mode]		SP 5-992-001	SD 카드에 SMC 모든 데이터를 문서저장
[Service Tel. No. Setting]	Service	SP 5-812-001	질의의 소모품 주문 전화번호 입력
	Facsimile	SP 5-812-002	카운터 페이지 출력시 팩스번호입력
	Supply	SP 5-812-003	질의의 유지관리 전화번호 입력
	Operation	SP 5-812-004	질의의 영업사원 전화번호 입력
[SC Reset]	Fusing SC Reset	SP 5-810-001	정착부 SC Code Error시 Reset
[HDD Formatting]	All	SP 5-832-001	하드 전체 초기화 (주소록 백업 필수)
전체 주소록 백업	Backup All Addr Book	SP 5-846-051	서비스슬롯에 SD카드 삽입후 백업
전체 주소록 복원	Restore All Addr Book	SP 5-846-052	서비스슬롯에 SD카드 삽입후 복원
M/C 초기화	Memory Clear	SP 5-801-002	기기초기화 주소록,설정,NVM 전체초기화 실행전 백업필수
ADF Adjustment	Side to Side Registration: 앞면	SP 6-006-001	"+"값입력시 기계뒷쪽으로 이동 "-"값입력시 기계앞쪽으로 이동
ADF Adjustment	Side to Side Registration: 뒷면	SP 6-006-002	"+"값입력시 기계뒷쪽으로 이동 "-"값입력시 기계앞쪽으로 이동
ADF Adjustment	Leading Edge Registration	SP 6-006-003	"+"값입력시 ADF용지 들어가는 방향으로 이동
Curl Correction (습기에 의한 용지 바가지현상)	Execute Pattern	SP 1-113-001	0: Off, 1: ON (No Decurl) 2: ON 1로 바꾸어 줌.
Manual feed (수동급지) 용지 길이 확장	Bypass Length Setting	SP 5-150-001	0: OFF 1: ON (default 0) * 용지 확장시 화질 저하 문제 발생 가능성
문서서버 기능 죽이기	[Copy Server: Set Function]	SP 5-967-001	0: OFF 1: ON
패널 USB Scan 사용 가능/불가 설정	Scan to Media Device Setting	SP 1-013-002	0: OFF 1: ON
패널 USB Print 사용 가능/불가 설정	Media Print Device Setting	SP 1-110-002	0: OFF 1: ON
Display IP Address	화면하단왼쪽 IP 주소 띄우기	SP 5-055-001	0: OFF 1: ON
Part Replacement Alert Display	디스플레이에 파트 교환 메시지 안띄우기	SP 5-066-001	0: No Display 1: Display
Adminisitrator/Supervisor Password initialize	어드민 계정 초기화 (MP2001/2501)은 해당안됨.	SP 5-755-001	[Execute]
FAX SP			
FAX 국가 설정 [FAX SP에서 설정]	Country/area code for functional settings	(FAX) SP 1-101-016	00011100으로 설정
FAX NCU G3-1 국가 설정[FAX SP에서 설정]	Country/Area code for NCU parameters	(FAX) SP 2-103-001	28로 설정
ECM모드 변경[FAX SP에서 설정]	ECM mode On/Off	(FAX) SP 1-104-002	0번 파라메타를 변경 1:ON 0:OFF
FAX Line 설정	Select Line	(FAX) SP 3-103-001	PSTN(일본),PABX(내선) 설정 변경
FAX 벨소리 "횃수" 입력	Number of rings until a call is detected	(FAX) SP 2-103-007	횃수 입력
FAX 속도 송신 조절 [FAX SP에서 설정]	Initial Tx	(FAX) SP 1-105-006	끝짜리 4자리 0110 변경 (14.4K)
FAX 속도 수신 조절 [FAX SP에서 설정]	Initial Rx	(FAX) SP 1-105-007	끝짜리 4자리 0110 변경 (14.4K)
Monitor speaker during communication (tx and rx)	팩스 연결음 설정	(FAX) SP 1-105-001	회선모니터음 2번비트를 변경 0: Disabled 1: Enabled Bit 1번 Bit 0번 변경 0 0 Disabled 0 1 Up to Phase B 1 0 All the time 1 1 Not used
모드명			
세부메뉴			
Code number			
내용			
Manual ProCon	Manual Procon	SP 3-011-001	Process Controll 실시
	Density Adjustment	SP 3-011-002	토너 농도 자동 조정
	Normal Music	SP 3-011-005	Music 실행 (registration)
	Color registration (Rough)	SP 2-111-003	5mm 이상 컬러 틀어졌을때
	Color registration (Fine)	SP 2-111-001	일반적으로 rough 1회 Fine 1회 순으로 실시합니다.
		SP-5305	Auto Power Off
	Near End Thresh	SP-3110	001: BK, 002: C, 003:M, 004:Y
Toner Icon 보이기	Toner remaining icon display change	SP 5-061-001	0: Not display, 1 : Display
PM 부품 교체	Manual New Unit Set : 교체할 부품을 선택.	SP 3-701-XXX	PM 부품 교체전 부품 카운터 초기화
PCU 교체 (Charge DC Voltage :Fixed) <i>(MP 20/2504 모델만 해당)</i>	Black	SP 2-005-235	Black PCU 교체시
	Cyon	SP 2-005-236	Cyon PCU 교체시
	Magenta	SP 2-005-237	Magenta PCU 교체시
	Yellow	SP 2-005-238	Yellow PCU 교체시