

복합기 사용 설명서

당신의 상상을 현실로 만들어 보세요.

Samsung 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.



Copyright

© 2012 Samsung 전자 주식회사 모든 권한 소유 .

이 사용 설명서는 정보 제공을 목적으로 제공됩니다 . 이 문서에 포함된 모든 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다 . Samsung Electronics 는 이 사용 설명서 사용으로 인해 발생하는 직 / 간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다 .

- Samsung 및 Samsung 로고는 Samsung Electronics Co., Ltd. 의 상표입니다.
- PCL 및 PCL 6 은 Hewlett-Packard 사의 상표입니다.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 및 Windows 2008 Server R2 는 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다.
- PostScript 3 는 Adobe System, Inc. 의 상표입니다.
- ABBYY ® FineReader ® Engine for Embedded OS © 2009 ABBYY. ABBYY FineReader the keenest eye in OCR. ABBYY, FINEREADER 및 ABBYY FineReader 는 ABBYY Software Ltd. 의 등록 상표입니다.
- 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다.

오픈 소스 라이선스 정보에 대해서는 제공된 CD-ROM 에서 'LICENSE.txt' 파일을 참조하세요.

이 제품을 위조 화폐를 만드는 데 사용하는 경우에는 법정 최고 형량을 선고받게 됩니다 .

REV. 1.00

COPYRIGHT 차례 9 안전 정보 14 규제 정보 3 21 사용 설명서에 대하여 23 신제품의 기능 소개 25 제품 개요 25 앞모습 1 4 앞모습 2 26 뒷모습 27 내부 모습(CLX-92x1 Series, CLX-9301 Series) 28 내부 모습(SCX-812x Series) 29 30 조작부개요 터치 동작 31 32 상태 표시등 이해하기 33 제품 전원 켜기 34 전원 끄기 35 프린터 케이블 연결 35 네트워크 케이블 사용 36 디스플레이 화면과 다양한 버튼 알기 36 디스플레이 화면 카운터 버튼 36 36 에코 버튼 37 작업상태 버튼 38 긴급복사 버튼 용지 및 용지함 39 원본 넣기 39 스캔 유리에 넣기 39 양면 자동 원고 급지 장치에 넣기 40 인쇄 용지 선택 40 용지 선택 시 주의사항 용지함에 용지 넣기 40 표준 용지함 / 별매품 2단 급지 장치 40 43 다목적 용지함 자동 감지되는 용지 크기 45 46 특수 용지에 인쇄하기 46 봉투 47 라벨 용지 47 카드 용지 / 사용자 지정 크기 용지 47 양식용지/인쇄된 용지 48 광택 용지 48 용지함 설정 48 용지 크기 설정 49 용지 종류 설정 용지함 확인 메시지 설정 49 49 자동 용지함 전환 49 자동 진행 용지 대체 50 50 용지함 보호 50 용지함 우선순위 설정

⁴ 51	$\begin{array}{c} {\bf 51}\\ {\bf 51}\\ {\bf 52}\\ {\bf 52}\\ {\bf 53}\\ {\bf 53}\\ {\bf 53}\\ {\bf 55}\\ {\bf 55}\\ {\bf 56}\\ {\bf 66678112333445} \\ {\bf 6666666666666666666666666666666666$	복사 화면 이해하기 기본 탭 고급 탭 이미지 탭 기본 복사 규격이 다른 원본 복사 복사 설정 변경 용지함 선택 복사본 축소 또는 확대 여러 면 복사 컬러 모드 선택(CLX-9201 9301 Series에만 해당) 복사본 출력 방식 결정 농도 변경하기 특수 복사 기능 사용 원본 크기 선택 원본 방향 선택 신분증 복사 모아찍기 복사 소책자 복사 취급미크 스탬프 원본 종류 선택 배경 조정 뒷면 이미지 제거 프로그램 저장 프로그램 저장 프로그램 저장 프로그램 저장 프로그램 저장 프로그램 조정 파른 복사 메뉴 사용
팩스(별매품) 66	66 66 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71	팩스기능 사용 준비 컴퓨터에서 팩스 보내기 팩스 보내기(Windows) 전송한 팩스 목록 확인(Windows) 팩스 최면 이해하기 기본 탭 고급 탭 이미지 탭 팩스 청신 스피드 다이얼 번호를 사용하여 팩스 보내기 온 후크를 사용하여 수동으로 팩스 보내기 사용하여 수동으로 팩스 보내기 내선 전화를 사용하여 수동으로 팩스 보내기 자동 재다이얼 최근의 번호로 재다이얼 팩스 예약 송신 팩스 변경 전화 모드에서 수동으로 받기 내선 전화를 사용하여 수동으로 팩스 받기 수신모드 변경 전화 모드에서 주동으로 받기 내선 전화를 사용하여 수동으로 팩스 받기 수신 모드에서 팩스 받기 수신 팩스 출력함 선택 수신된팩스를 용지의 양면에 인쇄하기 수신된팩스를 우측 배지 트레이(배면인외)로 출력하기

71 메모리에 팩스 받기

71 문서 설정 조정

- 원본 크기 선택 71
- 양면 원본 팩스 전송 72
- 72 원본 방향 선택
- 해상도 변경 72
- 원본 종류 선택 73 73 농도 변경하기
- 73 팩스 리포트 인쇄
- 73 프로그램 설정 사용하기
- 프로그램 저장 73
- ___ 프로그램 사용 74
- 프로그램 관리 74
- 74 문서 저장 및 로드
- 74 저장
- 로드 75

스캔 76 기본 스캔 방식

스캔 방법 이해하기 76

- 77 원본을 스캔하여 이메일로 전송하기(스캔 후 이메일로)
- 77 스캔 후이메일 화면 이해하기
- 78 마지막 이메일 주소로 다시 보내기
- 이메일 확인 리포트 인쇄 78
- 78 원본을 스캔하여 SMB/FTP를 통하여 보내기(스캔 후 서버로)
- 78 스캔 후 서버로 화면 이해하기
- 79 스캔하여 SMB/FTP서버로 보내기
- 80 마지막 서버 주소로 다시 보내기
- 80 원본을 스캔하여 USB 메모리 장치로 보내기(USB로 스캔)
- USB로 스캔 화면 이해하기 80 81
 - 스캔 후 USB 메모리 장치에 저장하기
- 스캔 기능 설정 변경 81
- 81 해상도 변경 농도 조절 변경 82
- 82 양면 원본 스캔
- 원본 방향 선택 82
- 원본 크기 선택 82
- 83 원본 종류 선택
- 컬러 모드 선택 83 배경 조정 83
- 84 뒷면 이미지 제거
- 84 품질
- 84 파일 정책
- 85 파일 형식
- 85 작업 완료 알림 설정
- 85 프로그램 설정 사용하기
- 85 저장
- 로드 86
- 86 원본을 스캔하여 컴퓨터로 보내기(PC로 스캔)
- 86 네트워크로 연결된 제품의 경우
- 86 TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔하기
- 86 MAC 스캔
- 86 네트워크로 스캔
- Linux에서 스캔하기 87
- 스캐 87
- 87 작업 유형 설정 추가
- 88 Image Manager 사용

SMARTHRU WORKFLOW, 공유 폴더 및 저장된 문서 사용 89	89 SmarThru Workflow 정보 89 SmarThru Workflow 화면 이해하기 90 작업양식 생성 화면 91 작업양식 실행 91 공유 폴더 화면 이해하기 91 공유 폴더 만들기 91 공유 폴더 사용 91 사용자 등록하기 92 저장된 문서 화면 이해하기 92 저장된 문서에 문서 저장
주소록 설정 93	93 조작부를 사용해 주소록 설정하기 93 개인 주소 저장하기(팩스, 이메일) 93 개인 주소 저장(SMB, FTP) 94 기급 주소 편집 94 그급 주소 편집 94 그급 주소 편집 94 그급 주소 편집 94 주급 주소 편집 94 주소록에서 주소 검색하기 95 SyncThru [™] Web Service를 사용해 주소록 설정하기 95 로컬로 연결된 제품에 저장하기
인쇄 98	98 프린터드라이버기능 99 인쇄 작업 취소 99 인쇄 기본 설정 창 열기 99 즐겨찾기 법 99 즐겨찾기 법 99 기본 법 100 용지 법 101 피니상 탑 102 이코 탑 103 출력 모드 103 동지 보정 지정 104 특수 인쇄 기능 상용 105 도움말 사용하기 106 인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 107 모스터 인쇄 108 동지 크기에 맞추어 인쇄 109 오버레이 (양식) 사용 105 용지 크기에 맞추어 인쇄 105 유러 프리팅 유틸리티 사용 106 다이렉트 프리팅 유틸리티는 무엇입니까? 107 기본 인쇄 설정 변경하기 106 고 이렉트 프리팅 유틸리티는 무엇입니까? 107 가용자의 제품을 기본 프리터로 설정하기 107 가용자의 제품을 기본 프리터로 설정하기 107 가용자의 제품을 기본 프린터로 실정하기

108 MAC 인쇄 108 문서 인쇄하기 옵션 장치 또는 액세서리 활성화 108 프린터 설정 변경 108 110 인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 용지의 양면에 인쇄 110 110 Linux에서 인쇄하기 응용프로그램에서 인쇄 111 111 파일 인쇄 프린터 속성 설정 111 112 UNIX 인쇄 112 인쇄 작업 수행 프린터 설정 변경 112 USB 메모리 장치 사용 113 USB 메뉴 화면 이해하기 USB 메모리 장치 113 114 USB 메모리 장치에서 인쇄하기 115 USB 메모리 관리하기 USB 메모리 장치 포맷 115 115 이미지 파일 삭제 관리 도구 116 Easy Capture Manager 116 Samsung AnyWeb Print 116 Easy Eco Driver 116 Samsung Easy Printer Manager 사용 116 Samsung Easy Printer Manager 이해 고급 설정 사용자 인터페이스 개요 117 117 Samsung Printer Status 사용 Samsung Printer Status 개요 117 118 Samsung Easy Document Creator 사용 118 Samsung Easy Document Creator 이해 119 기능 사용 플러그인 120 120 Linux Unified Driver Configurator 사용하기 120 Unified Driver Configurator 열기 120 Printers configuration 121 Scanners configuration 121 Ports configuration 문제 해결 122 토너 고루 섞기 123 토너 카트리지 교체 124 종이 먼지 스틱 및 이미징 유니트의 대전기 청소 126 이미징 유니트 교체 128 폐토너통 교체 130 원본 문서 걸림 제거 스캐너 앞에서 원본 용지 걸림 130 스캐너 내부에 원본 용지 걸림 131 133 용지 걸림을 예방할 수 있는 팁 134 용지 걸림 해결 용지함 1, 2 걸림 134 135 용지함 3,4에 걸림 136 다목적 용지함에 용지 걸림 제품 내부에 용지 걸림(Jam feed 1, Jam feed 2) 136 137 제품 내부에 용지 걸림(Jam feed 3, Jam feed 4) 137 제품 내부에 용지 걸림(Jam Registration)

- 138 제품 내부에 용지 걸림(Jam at Fuser out)
- 138 양면 인쇄 경로 위쪽에 용지 걸림(Jam Duplex Return, Jam Duplex 1)
- 139 양면 인쇄 경로 내부에 용지 걸림(Jam Duplex 2)
- 139 양면 인쇄 경로 아래쪽에 용지 걸림(Jam Duplex Regi.)
- 140 배지부에 용지 걸림(Jam Exit Face down)
- 140 피니셔 출구에 용지 걸림
- 141 피니셔 내부에 용지 걸림

142 디스플레이메시지 이해하기

147 기타 문제 해결하기

- 147 전원 및 케이블 연결 문제
- 147 디스플레이 화면 문제
- 147 용지 급지 문제
- 148 인쇄 문제
- 149 인쇄 품질 문제
- 152 복사 문제
- 153 스캔 문제
- 153 팩스 문제(옵션)
- 154 일반적인 PostScript 문제
- 154 일반적인 Windows 문제
- 154 일반적인 Linux 문제
- 155 일반적인 MAC 문제

소모품 및 별매품 156 구입 방법 156 이용 가능 소모품 156 SCX-812x Series 156 CLX-92x1_9301 Series 157 별매품 설치 시주의사항 157 사용 가능한 별매품

157 소모품 수명 확인하기

158 사양

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE



용어집 168

찾아보기 173



이 경고와 예방조치는 사용자 및 다른 사람의 상해를 방지하고 제품의 잠재적인 손상을 방지하기 위해 포함되었습니다. 제품을 사용하기 전에 이 지시사항을 모두 읽고 이해하도록 하십시오.

제품을 사용할 때는 언제나 일반 전기 제품을 작동하기 위한 상식을 활용하십시오. 또한 제품에 표시되어 있거나 제품과 함께 제공되는 설명서에 포함된 경고 및 지시사항을 모두 따르십시오. 이 절을 읽은 다음에는 나중에 참조할 수 있도록 안전한 곳에 보관하십시오.

중요한 안전 기호

이 절에서는 사용 설명서에 포함된 모든 아이콘과 기호의 의미를 설명합니다 . 이들 안전 기호는 위험 정도에 따라 정리되어 있습니다 .

사용 설명서에서 사용되는 모든 아이콘과 기호에 대한 설명 :

	경고	심각한 신체적 상해나 사망을 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 동작 .		
\wedge	주의	사소한 신체적 상해나 재산 상의 손상을 초래할 수 있는 위험 또는 안전하지 않은 동작 .		
\bigcirc	시도하지 마십시오 .			
\bigotimes	분해하지 마십	1시오.		
	손대지 마십시오 .			
	벽면 콘센트에서 전원 코드를 빼십시오 .			
	감전을 방지히	가기 위해 제품을 접지하십시오 .		
\bigcirc	서비스 센터어	도움을 요청하십시오 .		
	지시사항을 명	· 확히 따르십시오 .		

작동 환경

경고	
	손상된 전원 코드나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요 . ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
	제품 위에는 아무 것도 올려놓지 마세요 (물 , 작은 금속류 , 무거운 물건 , 촛불 , 담뱃불 등). ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
() () () () () () () () () ()	 제품이 과열되거나 제품에서 이상한 소리나 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 스위치를 끄고 플러그를 빼십시오. 사용자가 플러그를 빼야 하는 긴급 상황이 발생한 경우에는 전원 콘센트에 접근할 수가 있어야 합니다. ▶감전, 화재의 위험이 있습니다.
	전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요 . ▶전원 코드를 밟거나 무거운 물체로 누를 경우 감전되거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
	코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요 . ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
🏠 주의	
	천둥 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 빼 주세요 . ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
	인쇄된 용지가 나오는 곳은 뜨거우므로 주의하십시오 . ▶화상을 입을 수 있습니다 .
	제품을 떨어뜨렸거나 제품 외부가 손상되어 보일 경우 , 제품에 연결된 모든 코드를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후 , 전문 서비스 센터로 연락해주세요 . ▶그렇지 않을 경우 , 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .
	설명대로 따라했지만 제품이 정상적으로 작동하지 않을 경우 , 제품에 연결된 모든 코드를 분리하고 전원 플러그를 뺀 후 전문 서비스 센터로 연락해주세요 . ▶그렇지 않을 경우 , 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .
\bigcirc	플러그가 콘센트에 들어가지 않으면 무리해서 넣지 마세요 . ▶감전의 위험이 있으므로 반드시 전기 전문가를 불러 콘센트를 교체하세요 .
\oslash	애완동물이 AC 전원 , 전화선 또는 컴퓨터 연결 코드를 물지 못하도록 하십시오 . ▶화재가 발생하거나 , 애완동물이 감전 또는 부상을 당할 수 있습니다 .

🕂 주의	
	인쇄되어 나오는 종이를 무리하게 잡아당겨 빼지 마세요 . ▶제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 .
	프린터와 용지를 넣는 카세트 사이에 손이 끼이지 않도록 주의하세요 . ▶다칠 수 있습니다 .
	용지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때는 주의하세요 . ▶새 용지는 모서리가 날카로워 다칠 수 있습니다 .
	많은 양을 인쇄하는 경우 인쇄된 용지가 나오는 곳의 바닥면이 뜨거워질 수 있습니다. 어린이가 이 부분을 만지지 못하도록 하십시오 . ▶화상을 입을 수 있습니다 .
	걸린 용지를 제거할 때 핀셋이나 끝이 뾰족한 금속 도구를 사용하지 마세요 . ▶제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 .
\bigcirc	인쇄된 용지가 적재되는 곳에 용지가 너무 많이 쌓이지 않도록 하세요 . ▶제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 .
\bigcirc	제품의 포트 및 환풍구를 막거나 이물질이 들어가지 않게 하세요 . ▶내부 부품의 온도 상승으로 인해 제품 손상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다 .
\bigcirc	여기서 명시하지 않은 컨트롤 사용 또는 절차 조절이나 성능이 위험한 방사선 노출을 유발할 수 있습니다 .
	본 제품의 전원 차단 장치는 전원 코드입니다. ▶모든 전원 공급을 차단하려면 전원 코드를 콘센트에서 빼면 됩니다.

설치 / 운반

경고



먼지 , 습기가 있거나 물이 새는 곳에 제품을 설치하지 마십시오 . ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .



	제품을 옮기기 전에는 전원을 끄고 코드를 모두 빼세요. 아래 정보는 제품 무게에 따른 제안일 뿐입니다. 제품을 들지 못할 신체 조건이라면 들지 마세요. 장치를 안전하게 들어올릴 수 있는 사람에게 도움을 청하여 제품을 들어야 합니다. • 제품 무게가 20 kg 이하이면 한 명으로 충분합니다. • 제품 무게가 20 kg ~ 40kg 사이이면 두 사람이 필요합니다. • 제품이 40 kg 이상이면 네 명 이상이 필요합니다. ▶제품이 떨어져 사람이 다치거나 제품이 망가질 수 있습니다.
	불안정한 곳에 설치하지 마세요 . ▶제품이 떨어져 사람이 다치거나 제품이 망가질 수 있습니다 .
	No.26 AWG 만 사용ª 26 번 이상의 전화선 코드를 사용하십시오 . ▶그렇게 하지 않으면 , 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 .
	반드시 접지 단자가 있는 콘센트에 연결하세요 . ▶그렇지 않을 경우 , 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .
	안전한 사용을 위해 제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용하세요 . 110V 제품에 2 미터보다 긴 코드를 사용하는 경우 규격 이 16 AWG 이상이어야 합니다 . ▶그렇게 하지 않을 경우 , 제품 고장의 원인이 되며 , 감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
\Diamond	커버로 덮거나 벽장 등에 설치하지 마세요 . ▶통풍이 잘 안되면 화재의 위험이 있습니다 .
\Diamond	벽면 콘센트나 확장 코드에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오 . ▶이는 제품의 성능을 떨어뜨리고 , 감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
\bigcirc	본 제품은 라벨에 표시되어 있는 전원에 연결되어야 합니다 . ▶사용하고 있는 전원을 확인하려면 전력회사에 문의하세요 .

a.AWG: 미국 전선 규격 (American Wire Gauge)

<u> 유지보수 / 점검</u>

\Lambda 주의

기기 내부를 청소하기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하십시오 . 벤젠 , 페인트 신나 또는 알코올로 제품을 닦지 마십시 오 . 제품에 물을 직접 분사하면 안 됩니다 . ▶감전 , 화재의 위험이 있습니다 .
제품 내부의 소모품을 교환하거나 제품 내부를 청소하는 경우에는 제품을 작동하지 마십시오. ▶다칠 수 있습니다 .
청소용품은 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오 . ▶어린이가 다칠 수 있습니다 .

	제품을 직접 분해 , 수리 , 개조하지 마세요 . ▶제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 . 수리해야 할 때는 서비스 센터로 연락하세요 .
	반드시 본 제품과 함께 제공되는 설명서의 지시대로만 청소 및 관리하세요. ▶그렇게 하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
	전원 플러그 및 플러그의 접촉 표면에 먼지나 물이 없도록 하십시오. ▶그렇지 않을 경우 , 감전이나 화재의 위험이 있습니다 .
\bigotimes	 나사로 고정되어 있는 덮개나 보호 장치를 분리하지 마세요. 퓨즈 장치는 공인된 서비스 기사가 수리해야 합니다. 자격 없는 기사가 수리하면 화재나 감전의 위험이 있습니다. 제품은 지정된 서비스기사가 아니면 수리할 수 없습니다.

소모품 사용

🏠 주의	
	토너 카트리지를 분해하지 마세요 . ▶토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다 .
	토너 카트리지나 정착기 등 소모품은 소각하지 마십시오 . ▶폭발하거나 통제 불가능한 화재가 발생할 수 있습니다 .
	토너 카트리지 등 소모품 보관 시 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요 . ▶토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다 .
\Diamond	재생 소모품 (토너 등) 을 사용하면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다 . ▶재생 소모품을 사용하여 고장이 발생한 경우에는 서비스 비용이 청구됩니다 .
	옷에 묻은 토너를 닦을 때는 뜨거운 물을 사용하지 마십시오 . ▶뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다 . 반드시 찬물을 사용하세요 .
	토너 카트리지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때 , 토너 가루가 옷이나 신체에 묻지 않도록 조심하십시오 . ▶토너 먼지를 마시거나 삼키면 위험할 수 있습니다 .

규제 정보

본 제품은 당사의 안전한 환경에 맞도록 설계되었으며 여러 규제 기준의 인증을 받았습니다.

레이저 안전 선언문

이 프린터는 미국에서 DHHS 21 CFR, 1 장 J 조 클래스 I(1) 레이저 제품의 요구사항을 준수하는 것으로 인증을 받았으며, 기타 지역에서는 IEC 60825-1 : 2007 의 요구사항을 준수하는 클래스 I 레이저 제품으로 인증받았습니다. 클래스 I 레이저 제품은 위험하지 않은 것으로 간주됩니다. 본 레이저 시스템 및 프린터가 이와 같이 설계되었기 때문에 정상적인 작동, 사용 자의 유지보수 또는 사전 지정 서비스 조건하에서는 클래스 I 수준을 초과하는 레이저 방사선에 사람이 노출될 가능성이 전혀 없습니다.

경고

보호 덮개를 레이저 / 스캐너 부품에서 제거한 채로 프린터를 작동하거나 수리하지 마세요 . 반사된 광선은 눈에 보이지 않더라도 눈에 손상을 입힐 수 있습니다 .

본 제품 사용 시에는 이러한 안전 주의사항을 항상 준수해서 화재, 감전 및 상해의 위험을 줄여야 합니다.

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.
GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.
ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注 意 - CLASS 3B。严禁打开,以免被不可见激光辐射 泄漏灼伤
주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

오존 안전



정상 작동 시 , 본 프린터는 오존을 방출합니다 . 방출된 오존은 사용자에게 무해합니다 . 그러나 , 프린터는 통풍이 잘 되는 곳에서 사용하는 것을 권장합니다 . 오존에 대한 그 외의 정보가 필요하면 , 가까운 Samsung 대리점으로 문의 하십시오 .

과염소산 경고

여기 과염소산 경고는 미국 캘리포니아 지역에서만 유통, 판매된 제품의 CR(이산화 망간) 리튬 코인 전지에만 적용됩니다. 과염소산 물질 - 특별 처리 요함. see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (미국에만 해당).

절전



본 프린터는 사용 중지 시에 에너지 소비를 줄이는 고급 에너지 보존 기술을 보유하고 있습니다 . 프린터에 장시간 동안 데이터 정보가 수신되지 않을 경우에는 전력 소비가 자동으로 줄어듭니다 . ENERGY STAR 및 ENERGY STAR 마크는 미국 등록 마크입니다 . Energy Star 에 대한 더 많은 정보는 http://www.energystar.gov 에서 확인할 수 있습니다 .

(유럽 연합 및 별도의 폐기물 수집 시스템을 보유한 기타 유럽 국가에 적용)

재활용



본 제품의 포장물은 환경 보존할 수 있는 방법으로 처리하거나 , 재활용 하십시오 .

중국에만 해당

回收和再循环

为了保护环境,我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。 我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。 当您要废弃您正在使用的产品时,请您及时与工厂取得联系, 我们会及时为您提供服务。

본 제품의 올바른 폐기 (전기 및 전자 장비 폐기물)



제품 , 부속품 또는 문서 상에 표시된 이 기호는 해당 제품 및 전자 부속품 (예 : 충전기 , 헤드셋 , USB 케이블) 을 폐기할 때 다른 가정 쓰레 기류와 함께 처리해서는 안 된다는 것을 의미합니다 . 통제되지 않은 쓰레기 폐기로 인해 환경과 인간의 건강을 해치지 않기 위하여 , 해당 제 품을 다른 쓰레기류와 분리하여 재활용함으로써 지속적인 자원 재활용을 증진할 수 있도록 협조해 주십시오 .

일반 소비자들은 본 제품을 구입한 매장이나 관련 정부 기관 등에 연락하여 친환경적인 재활용을 위해 이들 부품을 어디서 어떻게 폐기할 수 있는지 문의하세요 .

기업에서 사용하시는 분들은 공급업체에 문의하여 구매 계약서에 명시된 조건을 확인하십시오 . 본 제품 및 해당 부품을 다른 상업 폐기물과 함께 폐기해서는 안됩니다 .

(미국에만 해당)

필요 없는 전자기기는 승인된 재생업체를 통해 폐기하십시오 . 가까운 재생업체를 찾으려면 당사 웹사이트를 방문하거나 전화로 문의해 주십 시오 : 주소 www.samsung.com/recyclingdirect, 전화번호 (877) 278 - 0799

사용자를 위한 FCC 정보

본 장치는 FCC 규정 15 부를 준수합니다 . 본 장치는 다음의 두 가지 조건 하에 작동이 이루어집니다 .

- 본 장치는 유해한 전파 방해를 일으키지 않습니다.
- 본 장치는 원하지 않는 작동을 일으키는 전파 방해를 포함해 수신된 모든 전파 방해를 수용해야 합니다.

본 장비는 테스트를 거쳤으며 FCC 규정 15 부에 의거하여 클래스 A 디지털 장치에 대한 제한 요건을 준수하는 것으로 확인되었습니다 . 이와 같은 한계는 주택지 설치에 대한 유해한 간섭을 합리적으로 방어하기 위해 설정되었습니다 . 본 장비는 무선 주파수를 생성 , 사용 및 방출할 수 있으며 지시에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 대해 유해한 전파 방해를 유발할 수 있습니다 . 그러나 전파 방해가 특정 설치 조건 하에서 발생하지 않는다는 보장은 없습니다 . 본 장비가 무선 또는 텔레비전 수신에 대해 장비를 켜고 끄는 것으로 확인할 수 있는 유해 한 간섭을 유발한 경우에는 사용자가 다음 조치 중 한 가지 이상을 실시하여 간섭을 수정하도록 권장합니다.

- 수신 안테나 방향 조정 또는 이전.
- 장비와 수신기 사이의 간격 확대.
- 수신기가 연결된 것과 다른 회선의 콘센트에 장비 연결.
- 판매업자 또는 숙련된 무선 TV 기술자에게 문의.
- 규정 준수에 책임이 있는 제조사가 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정을 수행할 경우 장비 작동에 대한 사용자의 권한이 무효가 될 수 있습니다.

캐나다 무선 전파 방해 규정

본 디지털 장치는 ISC(Industry and Science Canada) 의 ICES-003 ' 디지털 장치 ' 라는 제목의 간섭 유발 장비 기준에 명시된 대로 디지털 장 치의 무선 잡음 방출에 대한 클래스 A 한계를 초과하지 않습니다.

Cet appareil num é rique respecte les limites de bruits radio é lectriques applicables aux appareils num é riques de Classe A prescrites dans la norme sur le mat é riel brouilleur: "Appareils Num é riques", ICES-003 é dict é e par l'Industrie et Sciences Canada.

미국

연방통신위원회 (FCC)

FCC 15 부의 규정에 따른 의도적 방출기

2.4 GHz/5 GHz 대역에서 작동하는 저출력 무선 LAN 장치 (RF 무선 통신 장치) 가 본 프린터에 내장되어 있을 수 있습니다 . 이 절은 그러한 장치가 존재하는 경우에만 적용됩니다 . 무선 장치의 내장 여부는 제품 라벨에서 확인하세요 .

FCC ID 번호가 제품 라벨에 명시되어 있다면 제품에 내장된 무선 장치는 미국에서 사용할 수 있도록 허가된 것입니다.

FCC 에서 규정한 일반적인 지침에 따라 장치를 사용할 때는 장치와 신체 간의 거리를 20 cm 떨어뜨려 두어야 합니다 . 본 장치는 무선 장치를 켠 상태일 때 인체에서 20 cm 이상 떨어져 있어야 합니다 . 프린터에 내장된 무선 장치의 출력은 FCC 가 정한 RF 노출 제한 이하입니다 . 이 송신기를 다른 안테나 또는 송신기와 나란히 놓거나 함께 작동해서는 안됩니다.

본 장치는 다음 두 가지 조건 하에서 작동됩니다 . (1) 본 장치는 유해한 전파 방해를 일으키지 않습니다 . (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 유발 하는 전파 방해를 포함해 수신된 모든 전파 방해를 수용해야 합니다.



무선 장치에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품은 없습니다 . 절대로 무선 장치를 개조하지 마세요 . 무선 장치를 개조하면 해당 장치 에 대한 사용 권한이 취소됩니다. 필요한 경우 제조업체에 서비스를 요청하세요.

RFID(RADIO FREQUENCY INTERFACE DEVICE: 무선 주파수 연결 장치)

RFID 는 다음 두 가지 조건에 따라 작동됩니다 (1) 본 장치는 간섭을 일으키지 않습니다 (2) 본 장치는 장치의 원하지 않는 작동을 일으키는 간 섬을 포함하여 모든 간섭을 수용해야 합니다. (미국, 프랑스, 대만에만 해당)

러시아만 해당

AB57



МинсвязиРоссии



독일에만 해당

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz

터키에만 해당

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

This EEE is compliant with RoHS.

팩스 전송 규정

1991 년에 제정된 전화소비자보호법 (Telephone Consumer Protection Act) 에서는 컴퓨터나 기타 전자 장치를 사용하여 팩시밀리로 메시지 를 보내는 경우 전송되는 각 페이지의 위아래 여백 또는 첫 페이지에 반드시 다음 정보를 포함하도록 규정하고 있습니다 .

1. 전송 날짜 및 시간.

2. 해당 메시지를 발송하는 업체, 법인 또는 개인의 신원.

3. 전송 기계, 업체, 법인 또는 개인의 전화번호.

전화 회사는 사업상 필요하고 FCC 68 부에 명시된 규칙과 규정에 일치하는 한 통신 설비, 장비 작동 또는 절차를 변경할 수 있습니다. 그러 한 변경으로 인해 고객의 단말 장치가 전화 회사의 통신 설비와 호환되지 않게 되거나, 그러한 단말 장치를 개조 또는 변경해야 하거나, 장치 사용이나 성능에 큰 영향을 미치게 되는 경우에는 고객에게 적절한 서면 통보를 하여 서비스를 중단 없이 받을 수 있도록 해야 합니다. 이 제품의 링거 등가 번호와 FCC 등록 번호는 제품의 밑면 또는 후면의 라벨에 표시되어 있습니다 . 경우에 따라 이 번호를 전화 회사에 제공 해야 할 수도 있습니다 .

REN(Ringer Equivalence Number) 은 전화선 전기 부하의 척도로, 회선의 '과부하'를 판단하는 데 유용합니다. 한 전화선에 여러 종류의 장 비를 설치하면 전화를 걸고 받는 데 문제가 생길 수 있습니다. 특히 전화가 와서 벨이 울릴 때 문제가 생길 수 있습니다. 전화 회사에서 적절 한 서비스를 보장하기 위해서는 전화선에 설치된 본 장비의 모든 REN 합계가 5 미만이어야 합니다. 경우에 따라 총 5 개를 전화선에서 사용 할 수 없을 수도 있습니다. 전화 장비 중 하나라도 제대로 작동하지 않는 것이 있으면 즉시 전화선에서 해당 장비를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 전화 네트워크가 손상될 수 있습니다.

이 제품은 FCC의 Part 68 규정과 ACTA가 채택한 요건을 준수합니다. 이 제품의 후면에는 US:AAAEQ##TXXXX 라는 형식을 가진 제품 식별 번호 정보가 담긴 라벨이 붙어 있습니다. 필요할 경우, 이 번호를 전화 회사에 제공해야 합니다.

- ▲ FCC 규정에 의하면 제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 방식으로 본 장비를 변경 또는 개조할 경우 장비 작동에 대한 사용자의 권한 이 무효가 될 수 있습니다. 단말기 장치가 전화 네트워크를 손상시키는 경우에는 전화 회사는 서비스를 중단될 수 있음을 고객에게 통보 해야 합니다. 그러나 사전 통지가 불가능한 경우는 다음을 조건으로 회사에서 임시로 서비스를 중단할 수 있습니다.
 - a) 즉시 고객에게 통지합니다.
 - b) 고객에게 장비의 문제를 수정할 수 있는 기회 제공.
 - c) 고객에게 CC 규칙 및 규정 Part 68 의 Subpart E 에 규정된 절차에 따라 미 연방 통신 위원회 (FCC) 에 민원을 제기할 수 있는 권리 통 보.

알아야 할 사항:

- 여러분아 사용하는 제품은 디지털 PBX 시스템에 연결되도록 설계되어 있지 않습니다.
- 여러분의 제품이 연결된 동일한 전화선에서 컴퓨터 모뎀이나 팩스 모뎀을 사용하려고 하면, 모든 장비에 전송 및 수신 문제가 발생할 수 있 습니다. 일반 전화를 제외한 어떤 장비도 여러분의 사용 제품과 회선을 공유하지 않는 것을 권장합니다.
- 여러분 지역에서 번개나 파워 서지 (전원 급변)의 빈도가 높다면, 전원과 전화선 모두에 서지 보호기를 설치할 것을 권장합니다. 과전압 보 호기는 제품 판매업체 또는 전화 및 전자제품 전문점에서 구입할 수 있습니다.
- 긴급 전화 번호 프로그래밍 및 / 또는 긴급 전화 번호를 전화 테스트할 때에는 긴급 전화 번화가 아닌 번호를 사용해서 긴급 서비스 기관에 알리십시오. 긴급 서비스 기관에서는 긴급 전화 번호의 실제 테스트 방법에 관한 자세한 지시사항을 제공할 것입니다.
- 이 제품은 공중전화나 공동회선에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 제품은 청각 장애자들을 위한 마그네틱 커플링을 제공합니다.

표준 모듈식 잭인 USOC RJ-11C 를 이용해서 전화 네트워크에 본 장비를 안전하게 연결할 수 있습니다.

장착 플러그 교체 (영국에만 해당)

중요

본 제품의 주전원부에는 표준 (BS 1363) 13 암페어 플러그가 장착되어 있으며 13 암페어의 퓨즈가 있습니다 . 퓨즈를 교체하거나 검사할 때에 는 정확히 13 암페어 퓨즈를 다시 설치해야 합니다 . 그런 다음 퓨즈 덮개를 교체해야 합니다 . 퓨즈 덮개를 분실한 경우에는 다른 퓨즈 덮개를 구할 때까지 플러그를 사용하지 마십시오 .

본 기계를 구입했던 담당자에게 문의하십시오 .

13 암페어 플러그는 영국에서 가장 많이 사용되는 유형으로 적절합니다 . 그러나 일부 건물 (주로 오래된 건물) 에는 표준 13 암페어 플러그 소켓이 없으므로 이 경우에는 알맞은 플러그 어댑터를 구입해야 합니다 . 배선 변경이 불가능한 플러그를 제거하지 마십시오 .

배선 변경이 불가능한 플러그를 제거한 경우에는 즉시 버려주세요. 이 플러그의 배선을 변경할 수 없으며 소켓에 접속할 경우에는 감전 될 수 있습니다.

중요 경고 :

이 기계를 접지식으로 연결하십시오 . 전선은 다음의 색상 코드로 알 수 있습니다 .

- 녹색 및 노란색 : 접지선 E
- **청색**: 중성선 N
- 갈색: 전압선 L

전원부 메인 선의 전선이 여러분의 플러그에 표시된 색상과 일치하지 않는 경우에는 다음을 실시하십시오. 녹색 전선과 노란색 전선을 'E' 또는 안전 ' 접지 ' 기호로 표시되거나 녹색과 노란색 또는 녹색의 핀에 연결해야 합니다. 파란색 전선은 'N' 또는 검은색 핀에 연결해야 합니다. 갈색 전선은 'L' 또는 빨간색 핀에 연결해야 합니다. 플러그, 어댑터 또는 배선반에 13 암페어 퓨즈가 있어야 합니다.

적합 선언문 (유럽 국가)

[÷]

승인 및 인증

이에 따라 Samsung Electronics 는 이 [CLX-865x Series] 제품이 필수 요구사항 및 R&TTE Directive 1999/5/EC 의 관련 규정을 준수함을 선언합니다.

적합성 선언은 www.samsung.com 에서 확인할 수 있습니다 . '고객지원 ' > ' 다운로드 센터 ' 에서 프린터 (MFP) 이름을 입력하여 EuDoC 를 검색하세요 .

이에 삼성전자는 이 제품이 다음 지침의 핵심 요건과 기타 관련 조항들을 준수한다고 밝힙니다.

CLX-92x1 93x1 Series: R&TTE 지침 (1999/5/EC).

적합성 선언은 www.samsung.com/printer 에서 확인할 수 있습니다 . ' 고객지원 ' > ' 다운로드 센터 ' 에서 프린터 (MFP) 이름을 입력하여 EuDoC 를 검색하세요 .

1995. 1. 1.: 저전압 장비에 관한 회원국의 법률 평균 근사화에 대한 유럽회의 지침 2006/95/EC.

1996. 1. 1.: 전자기 적합성에 관한 회원국의 입법 관련 유럽회의 지침 2004/108/EC(92/31/EEC).

1999. 3. 9.: 무선 장비 및 통신 단말 장비 및 일치 상호 인정에 대한 유럽회의 지침 1999/5/EC. 관련 지침과 참조 표준을 정의하는 전체 발표 문은 여러분의 Samsung Electronics Co., Ltd. 담당자가 제공합니다.

EC 인증

1999/5/EC 무선 장비 및 통신 단말 장비 지침 (FAX)

본 Samsung 제품은 지침 1999/5/EC 에 따른 아날로그 공중 교환 전화망 (PSTN) 과의 범유럽 단일 단말 연결이 가능한 것으로 Samsung 에 의해 자체 인증되었습니다 . 본 제품은 유럽 국가의 국내 PSTN 및 호환 PBX 와 함께 작동되도록 설계되었습니다 .

문제 발생 시 먼저 Samsung Electronics Co., Ltd. Euro QA Lab 에 문의하십시오.

본 제품은 TBR21 을 기준으로 테스트되었습니다. 이 표준을 준수하는 단말 장비의 사용 및 적용을 지원하기 위해 유럽전기통신표준국 (ETSI) 은 TBR21 단말기의 네트워크 호환성을 보장하기 위한 주석과 추가 요구사항을 담은 자문문서 (EG 201 121) 를 발행했습니다. 본 제품은 본 문서에 포함된 모든 관련 자문을 기준으로 설계되었으며, 이를 전적으로 준수합니다.

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	0	0	0	0	0	0
金属(机箱)	х	0	0	0	0	0
印刷电路部件 (PCA)	Х	0	0	0	0	0
电缆/连接器	Х	0	0	0	0	0
电源设备	Х	0	0	0	0	0
电源线	Х	0	0	0	0	0
机械部件	х	0	0	0	0	0
卡盒部件	х	0	0	0	0	0
定影部件	Х	0	0	0	0	0
扫描仪部件 - CCD (如果有)	Х	Х	0	0	0	0
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	х	0	0	0	0	0
印刷电路板部件 (PBA)	X	0	0	0	0	0
墨粉	0	0	0	0	0	0
滚筒	0	0	0	0	0	0

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供,经本公司审核后而做成,本产品的部分部件含有有毒有害物质,这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质,但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

사용 설명서에 대하여

이 사용 설명서에서는 제품에 대한 기본 정보뿐만 아니라 제품의 실제 사용 방법에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 이 설명서는 초보자와 전문가 모두에게 유용하며 제품 설치 및 사용 시 안내서로 활용할 수 있습니다.

- 📝 제품을 사용하기 전에 안전을 위한 주의사항을 먼저 읽어보세요.
 - 제품을 사용하는 데 문제가 있으면 '문제 해결 '장을 참조하세요 ('문제 해결 '122 쪽 참조).
 - 이 설명서에서 사용되는 전문 용어는 용어 설명편에 설명되어 있습니다 ('용어집 ' 168 쪽 참조).
 - 색인을 사용하여 필요한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
 - 사용 설명서에 나오는 제품 그림은 옵션 사양이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.
 - 사용 설명서의 디스플레이 화면 그림은 제품의 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다.
 - 사용 설명서의 설명은 기본적으로 Windows 7 을 기준으로 합니다.

표기법

사용 설명서에서 일부 용어는 아래와 같이 서로 바꾸어 사용할 수 있습니다.

- 원고는 원본과 같은 뜻입니다.
- 종이는 용지 또는 인쇄 용지와 같은 뜻입니다.
- 제품은 프린터 또는 복합기를 의미합니다.

설명서에 사용된 표기법은 아래 표를 참조하세요.

표기법	설명	보기
굵은체	디스플레이 상의 텍스트 또는 제품의 버튼 이름을 나타냅니다 .	시작
참고	제품의 기능과 성능에 대한 추가 정보나 자세한 사양을 제공합니다 .	국가에 따라서 날짜 형식은 다를 수 있습니다.
주의	제품의 기계적 손상이나 오작동을 방지하기 위한 정보를 제공합니다 .	토너 카트리지 아래쪽의 초록색 부분은 만지지 마세요.
각주	특정 단어나 문구에 대한 추가 정보를 제공합니다 .	a. 분 당 페이지 수
("상호 참조")	추가 정보가 있는 참조 페이지로 안내합니다 .	(' 추가 정보 찾기 ' 22 쪽 참조).

추가 정보 찾기

제품을 설치하고 사용할 때 필요한 정보를 다음 자료 (인쇄물이나 온라인 설명) 에서 찾을 수 있습니다 .

자료명	설명		
설치 설명서	제품 설치에 대한 정보를 제공하며 , 사용자는 이 설명서의 지시에 따라 제품을 준비해야 합니다 .		
설명서로 가기	제품을 즉시 이용할 수 있도록 자주 사용하는 기능에 대한 설명과 사용 방법이 나와 있습니다 .		
온라인 사용 설명서	제품의 모든 기능을 사용하는 데 필요한 단계별 설명을 제공하며 , 제품 유지 관리 , 문제 해결 및 별매품 설치 등에 필요한 정보를 담 고 있습니다 .		
제품 드라이버 도움말	프린터 드라이버에 대한 도움말 정보 및 인쇄 옵션 설정 지침을 제공합니다 (사용 설명서 참조).		
Samsung 웹 사이트	제품에 대한 도움말 , 고객 지원 , 제품 드라이버 , 사용 설명서 및 주문 정보 등을 얻으려면 Samsung 웹사이트에 접속하세요 . (www.samsung.com)		
소프트웨어 다운로드	 Samsung 웹사이트에서 유용한 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다. SyncThru[™] Web Admin Service: 동시에 여러 제품을 관리하는 네트워크 관리자에게 유용합니다. 이 소프트웨어는 네트워크 연결 가능한 모델에서만 사용할 수 있습니다. (http://solution.samsungprinter.com) Samsung AnyWeb Print: Internet Explorer 의 웹사이트 화면을 간편하게 스크린 캡처할 수 있습니다. (http://solution.samsungprinter.com/personal/anywebprint) XPS 프린터 드라이버: XPS 파일 형식의 인쇄에 사용됩니다. XPS 프린터 드라이버는 Windows Vista 이상에서만 설치할 수 있습니 다. (www.samsung.com) 		

신제품의 기능

이 제품은 인쇄 품질을 개선하기 위한 여러 가지 기능을 갖추고 있습니다.

특수 기능

뛰어난 인쇄 품질 및 속도



- 최대 1,200 x 1,200dpi의 해상도(CLX-92x1 9301 Series)로 인쇄할 수 있습니다 . 최대 9,600 x 600 dpi 의 해상도 (SCX-812x Series) 로 인쇄할 수 있습니다 .
- CLX-9301 시리즈는 A4 또는 Letter 용지에 최대 30 ppm 으로 인쇄합니다. CLX-9251 Series 는 A4 또는 Letter 용지에 최대 25 ppm 으로 인쇄합니다. CLX-9201 Series 는 A4 또는 Letter 용지에 최대 20 ppm 으로 인쇄합니다.
- CLX-9301 시리즈는 A3 용지에 최대 15 ppm 으로 인쇄합니다. CLX-9251 시리즈는 A3 용지에 최대 12.5 ppm 으로 인쇄합니다. CLX-9201 시리즈는 A3 용지에 최대 10 ppm 으로 인쇄합니다.
- SCX-8128 은 A4 또는 Letter 용지에 최대 28 ppm 으로 인쇄 합니다. SCX-8123 Series 는 A4 또는 Letter 용지에 최대 23 ppm 으로 인쇄합니다.
- SCX-8128 시리즈는 A3 용지에 최대 14 ppm 으로 인쇄합니 다. SCX-8123 시리즈는 A3 용지에 최대 11.5 ppm 으로 인 쇄합니다.

다양한 종류의 인쇄 용지 사용 가능



- 다목적 용지함에 다양한 인쇄 용지를 넣을 수 있습니다('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).
- 다목적 용지함에 일반 용지는 최대 100 장까지 넣을 수 있습니다.
- 한 번에 1,040 장씩 넣을 수 있는 표준 용지함과 1,040 장씩 넣을 수 있는 별매품 2 단 급지 장치에 다양한 규격의 일반 용지를 넣을 수 있습니다.

전문 문서 작성



- 포스터 인쇄 기능을 이용해 보세요. 문서 각 페이지의 텍스트 와 그림이 용지 여러 장에 걸쳐 확대 및 인쇄된 다음 함께 테 이핑하여 포스터를 만들 수 있습니다 ('포스터 인쇄' 104 쪽 참조).
- 워터마크를 인쇄해 보세요. CONFIDENTAL 와 같은 문자를 배경글로 넣어 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다 ('워터마크 사용' 105 쪽 참조).
- 인쇄 양식과 레터헤드를 일반 용지에 함께 인쇄할 수 있습니 다 ('오버레이 (양식) 사용 ' 106 쪽 참조).

시간 및 비용 절감



- 한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄하여 용지를 절약할 수 있 습니다 ('인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 ' 104 쪽 참조).
- 일정 시간 제품을 사용하지 않으면 자동으로 절전 모드로 들 어가 전력 소모를 줄입니다.
- 용지를 절약하기 위해 용지의 양면에 인쇄할 수 있습니다(양 면 인쇄). ('용지의 양면에 인쇄하기' 104 쪽 참조).

다양한 인쇄 환경 지원

- Windows, Linux, MAC, Unix 시스템과 같은 여러 운영 체제 를 사용하여 인쇄할 수 있습니다 .
- 본 제품에는 네트워크 인터페이스가 장착되어 있습니다.

다양한 방식으로 원본 복사

- 원본에 있는 여러 개의 이미지를 용지 한 장에 복사할 수 있 습니다 ('모아찍기 복사' 58 쪽 참조).
- 카탈로그 및 신문의 배경 이미지를 지울 수 있습니다 ('배경 조정 ' 63 쪽 참조).
- 인쇄 품질과 이미지 크기를 동시에 조정하고 개선할 수 있습니다.

원본을 스캔 즉시 전송

- 컬러로 스캔하고 JPEG, TIFF, PDF 등 정확한 압축 형식을 사용합니다 .
- 빠른 스캔과 네트워크 스캔을 이용하여 여러 곳으로 스캔을 보낼 수 있습니다 ('스캔' 76 쪽 참조).

지정한 시간에 팩스 전송 (옵션)

- 저장된 전화번호를 사용하여 특정 시간에 여러 곳으로 팩스 를 보내도록 예약할 수 있습니다.
- 팩스를 보낸 후에 제품 설정에 따라 확인 리포트를 인쇄할 수 있습니다.

USB 플래시 메모리 장치 사용



6

USB 메모리 장치를 다양한 방법으로 제품과 함께 사용할 수 있 습니다 .

- 문서를 스캔하여 USB 메모리 장치에 저장할 수 있습니다 .
- USB 메모리에 저장된 데이터를 바로 인쇄할 수 있습니다 ('USB 메모리 장치에서 인쇄하기' 114 쪽 참조).

XOA 응용 프로그램 지원

- 🔥 хоа
- 본 제품은 XOA 사용자 지정 응용 프로그램을 지원합니다 .
- XOA 사용자 지정 응용 프로그램과 관련된 의문점은 해당 프로그램 제공업체로 문의하십시오.



모델별 기능

이 제품은 인쇄 및 복사부터 업무용 고급 네트워크 솔루션에 이르기까지 문서 작업에 필요한 모든 기능을 지원합니다 . 일부 기능과 별매품은 모델 또는 국가에 따 라 제공되지 않을 수 있습니다 . 모델별 기능은 다음과 같습니다 .

특징	CLX-9301 Series	CLX-9251 Series	CLX-9201 Series	SCX-8128 시리즈	SCX-8123 Series
USB 메모리 인터페이스	•	•	•	•	•
양면 자동 원고 급지 장치 (DADF)	•	•	•	•	•
하드 디스크	•	•	•	0	
네트워크 인터페이스 Ethernet 10/100/ 1000 Base TX 유선 LAN	•	•	•	•	•
양면 (2 면) 인쇄	•	•	•	•	•
500 매 내부 피니셔	0	0	0	0	0
캐비닛 스탠드	0	0	0	0	0
2 단 급지 장치	0	0	0	0	0
작업 테이블	0	0	0	0	0
팩스 키트	0	0	0	0	0
외부 장치 인터페이스 키트	0	0	0	0	0
작업 분류기	0	0	0	0	0

(●: 포함, o: 옵션, 공란: 지원 안됨)

소개

제품의 주요 구성요소는 다음과 같습니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다 .

- 제품 개요
- 조작부 개요
- 터치 동작
- 상태 표시등 이해하기
- 제품 전원 켜기
- 전원 끄기
- 프린터 케이블 연결
- 디스플레이 화면과 다양한 버튼 알기

제품 개요





1 양면 자동 원고 급지 장치 덮개	8 2 단 급지 장치 (용지함 3, 용지함 4)ª
2 양면 자동 원고 급지 장치 너비 가이드	9 표준 용지함 (용지함 1, 용지함 2)
3 양면 자동 원고 급지 장치 급지함	10 앞덮개
4 양면 자동 원고 급지 장치 출력함	11 앞덮개 손잡이
5 전원 스위치	12 용지 출력함
6 전원 코드 연결하는 곳	13) 조작부

a.별매품

앞모습 2





내부 모습 (CLX-92x1 Series, CLX-9301 Series)



내부 모습 (SCX-812x Series)



🕅 이미징 유니트를 보려면 폐토너통을 제거해야 합니다.

조작부 개요



1	디스플레이 화면	현재 상태가 표시되고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하는 창이 나타납니다 . 디스플레이 화면에서 메뉴를 간편하게 설정 할 수 있습니다 .
2	상태 LED	제품의 현재 상태를 알려줍니다 ('상태 표시등 이해하기 ' 32 쪽 참조).
3	작업상태	현재 실행 중인 작업, 대기 중인 작업, 완료된 작업, 발생한 오류 코드 또는 보안 작업을 알려줍니다.
4	카운터	사용한 용지 매수를 표시합니다 ('카운터 버튼 ' 36 쪽 참조).
5	에코	에코 모드로 전환합니다 ('에코 버튼 '36 쪽 참조).
6	지움	편집 영역에서 문자를 삭제합니다 .
7	숫자 버튼	전화 / 팩스 번호를 누르거나 영숫자 문자를 입력합니다 . 인쇄 매수 또는 기타 옵션의 숫자 값도 입력할 수 있습니다 .
8	기능복귀	제품의 현재 설정을 초기화합니다 .
9	재다이얼 포즈	대기 모드에서 최근에 전송한 팩스 번호나 수신된 상대방 번호를 재다이얼하거나 , 편집 모드에서 팩스 번호에 포즈 (-) 를 삽입합니다 .
10	로그인 / 로그아웃	로그인 또는 로그아웃합니다 .
11	온훅다이얼	이 버튼을 누르면 발신음이 울립니다 . 팩스 번호를 입력하세요 . 스피커폰을 사용하여 전화를 걸 때와 비슷합니다 .
12	전원	전원을 켜거나 끕니다 . 파란색 LED 에 불이 들어오면 제품의 전원이 켜진 것으로 제품을 사용할 수 있습니다 . 전원을 끄려 면 이 버튼을 3 초 이상 누르세요 . 확인 창이 나타나면 예 를 누르세요 .
13	긴급복사	긴급한 복사를 위해 진행 중인 작업을 중단합니다 .
14	정지	언제든지 작동을 중지합니다 . 사용자가 중지하거나 재개할 수 있는 현재 작업을 보여주는 팝업 창이 화면에 나타납니다 .
15	시작	작업을 시작합니다 .

▲ 디스플레이 화면을 사용할 때는 손가락만 사용하세요.

동작 형태		설명
B	두드리기 (누름)	화면의 어느 한 부분을 빨리 눌렀다 떼는 동작 (' 뗀다 ' 는 말과 함께 사용할 때는 ' 누른다 ' 고 표현합니다 .)
•	터치 및 이동	화면을 건드리면 초점은 곧바로 천천히 이동합니다 . 손을 떼면 초점만 이동합니다 . 터치스크린에서는 건드려 이동하면 기능이 활성화됩니다 . 비디오 플레이어에서는 건드려 이동하 면 마이크로 컨트롤이 활성화됩니다 .
B	해제	손가락을 화면에서 떼는 동작으로 , 기능이 활성화되는 순간입니다 . (' 누르기 ' 또는 ' 길게 누르기 ' 와 함께 사용합니다 .)

상태 표시등 이해하기

상태 표시등의 색상은 제품의 현재 상태를 나타냅니다 .

상	EH	설명				
꺼짐		 제품이 오프라인 상태입니다. 제품이 절전 모드 상태입니다. 제품이 데이터를 수신하거나 사용자가 버튼을 누르면 온라인 상태로 자동 전환됩니다. 				
녹색	켜짐	제품이 온라	인 상태이며 사용 가능합니다 .			
	깜박임	팩스	팩스를 보내거나 받고 있습니다 .			
		복사	문서를 복사하고 있습니다 .			
		스캔	문서를 스캔하고 있습니다 .			
		인쇄	• 상태 표시등이 천천히 깜박이면 제품이 컴퓨터에서 데이터를 수신하는 중입니다.			
			• 상태 표시등이 빨리 깜박이면 제품이 데이터를 인쇄하는 중입니다 .			
빨간색	켜짐	 이미징 유니트의 수명이 다 되었습니다. 이미징 유니트를 새 것으로 교체하세요. 토너 카트리지 수명^a 토너 잔량 없음. 기존 토너 카트리지를 제거하고 새 것으로 설치하세요. 용지 걸림이 발생했습니다 ('용지 걸림 해결 ' 134 쪽 참조). 덮개가 열린 상태입니다. 덮개를 닫으세요. 용지함에 용지가 없습니다. 용지함에 용지를 넣어 주세요 ('용지함에 용지 넣기 ' 40 쪽 참조). 제품에 이상이 발생하여 작업을 멈춘 상태입니다. 조작부의 오류 메시지를 확인하세요('디스플레이메시지 이해하기). 페토너통이 제품에 설치되지 않았거나 가득 찼습니다 (' 페토너통 교체 ' 128 쪽 참조). 				
	깜박임	에가 발생하여 사용자가 조치할 때까지 대기중인 상태입니다. 조작부의 오류 메시지를 확인하세요('디스플레이메시지 ' 142 쪽 참조). 오류 원인을 제거하면 제품은 하던 작업을 재개합니다 . 티지, 이미징 유니트 또는 폐토너통의 수명 °이 다 되어 갑니다 . 토너 카트리지, 이미징 유니트 또는 폐토너통을 새 것 같하세요 . 토너를 흔들어 일시적으로 인쇄 품질을 개선할 수 있습니다 .				

a.예상 카트리지 수명이란 예상되거나 추정되는 토너 카트리지 수명으로 평균 인쇄 용량을 나타내며 ISO/IEC 19798 에 따라 설계됩니다. 페이지 수는 사용 환경 , 인쇄 간격 , 용지 유형 및 용지 크기에 영향을 받습니다 . LED 에 빨간색 불이 켜지고 프린터가 인쇄를 멈추어도 카트리지에 토너가 남아 있을 수 있습 니다 .

 디스플레이 화면에 표시되는 메시지를 확인하세요. 메시지의 지시를 따르거나 문제 해결 단원을 참조하세요 ('디스플레이메시지 이해하기' 142 쪽 참조). 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

제품 전원 켜기

제품과 함께 제공된 전원 코드를 사용해야 합니다. 그렇게 하지 않으 면 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.

1. 전원 코드를 제품의 전원 연결부에 꽂으세요.



2. 다른 쪽 끝을 접지된 AC 소켓에 꽂으세요.



3. 전원 스위치를 켜세요.



▲ • 제품 내부의 일부 부품은 인쇄 후나 전원이 켜져 있을 때 뜨거울 수 있습니다. 제품 내부를 수리하거나 만져야 할 때는 화상을 입지 않도록 조심하세요 .

• 제품이 켜져 있거나 전원 코드가 꽂혀 있을 때는 제품을 분해하지 마세요 . 그럴 경우 감전의 위험이 있습니다 .

전원 끄기

제품 전원을 꺼야 할 경우에는 조작부 오른쪽의 **전원** 버튼을 3 초 이상 누르 세요. 전원을 끌지 묻는 메시지가 나타나면 디스플레이 화면에서 **예**를 누른 다음 전원이 자동으로 꺼질 때까지 기다리세요.



- 전원 끄기 모드는 세 가지입니다 . 기기설정 > 일반 설정 > 전원 버 튼 동작을 누르세요 . 전원 버튼 동작 옵션은 기기에 아이디와 암호 를 등록한 사용자만 구성할 수 있습니다. 전원 버튼을 사용한 전원 끄기 모드에 대한 자세한 내용은 관리자 설명서를 참조하세요.
 - 전원 버튼을 눌러 전원을 켤 수도 있습니다.

▲ 전원 리셉터클 위에 있는 메인 전원 스위치를 사용하여 전원을 직접 끄면 제품의 하드 디스크에 문제가 발생할 수 있습니다 .

프린터 케이블 연결

네트워크 케이블 사용

이 제품에는 네트워크 인터페이스 카드가 내장되어 있습니다. 따라서 네트 워크 케이블을 사용하여 제품을 네트워크에 연결할 수 있습니다. 네트워크 케이블을 사용해서 제품을 네트워크에 연결하세요.



디스플레이 화면과 다양한 버튼 알기

디스플레이 화면

조작부의 디스플레이 화면을 이용하면 제품을 쉽게 작동할 수 있습니다. 화 면의 홈 아이콘 (命)을 누르면 디스플레이 화면이 표시됩니다. 사용 설명 서의 디스플레이 화면 그림은 제품의 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다 를 수 있습니다.

- 제품에 설치되어 있는 옵션 키트나 프로그램에 따라, 디스플레이 화면의 팩스와 같은 아이콘이 회색으로 비활성화되어 있을 수 있
 - 되는 기 = 1 = 0 이 는 이 되 = 오 비 = 0 의 외 이 있을 수 있 습니다.
 다음 조작부 화면으로 전환하려면 화면에서 오른쪽 화살표를 누르
 - 다음 소작부 화면으로 전환하려면 화면에서 오는쪽 화살표를 두드 세요 .
 - 인증 설정에 따라 사용자가 아이디와 암호를 입력해야 하는 경우 도 있습니다. 이 경우에는 제품에 아이디와 암호를 등록한 사용자 만 제품을 사용할 수 있습니다. 제품 관리자에게 문의하세요.



- 복사: 복사 메뉴로 들어갑니다 (' 복사 ' 51 쪽 참조).
- 팩스: 팩스 메뉴로 들어갑니다. 팩스 메뉴는 옵션 팩스 키트를 설치한 경우에 조작부 화면에서 활성화됩니다 ('팩스 (별매품)' 66 쪽 참조).
- 저장된 문서: 저장된 문서 메뉴로 들어갑니다 ('저장된 문서 화면 이해 하기' 92 쪽 참조).
- 공유폴더: 공유폴더 메뉴로 들어갑니다 ('공유 폴더 화면 이해하기 ' 91 쪽 참조).
- 스캔 후이메일: 스캔 후이메일 메뉴로 들어갑니다 ('원본을 스캔하여 이 메일로 전송하기 (스캔 후 이메일로)' 77 쪽 참조).
- 스캔 후 서버로: 스캔 후 서버로 메뉴로 들어갑니다 ('원본을 스캔하여 SMB/FTP 를 통하여 보내기 (스캔 후 서버로)' 78 쪽 참조).
- PC 로 스캔: PC 로 스캔 메뉴로 들어갑니다 ('원본을 스캔하여 컴퓨터 로 보내기 (PC 로 스캔)' 86 쪽 참조).
- 스캔 후 공유폴더로: 스캔 후 공유폴더로 메뉴로 들어갑니다.



빠른 복사: 빠른 복사 메뉴로 들어갑니다 (' 빠른 복사 메뉴 사용' 65 쪽

참조).

- 신분증 복사: 신분증 복사 메뉴로 들어갑니다 ('빠른 복사 메뉴 사용' 65 쪽 참조).
- USB: USB 메뉴로 들어갑니다 . USB 메모리를 제품에 꽂으면 화면에서 USB 아이콘이 활성화됩니다 ('USB 메모리 장치 사용' 113 쪽 참조).
- USB 로 스캔: USB 로 스캔 메뉴로 들어갑니다. USB 메모리를 제품에 꽂으면 화면에서 USB 로 스캔 아이콘이 활성화됩니다 ('원본을 스캔하 여 USB 메모리 장치로 보내기 (USB 로 스캔)' 80 쪽 참조).
- 기기설정: 현재의 제품 설정을 살펴보거나 변경할 수 있습니다.
 - 일부 메뉴는 관리자 또는 관리자에 의해 제품에 아이디와 암호가 등록된 권한 있는 사용자만이 설정할 수 있습니다. 아이디 및 암호 입력창이 나타나면 아이디와 암호를 입력하세요.
- SmarThru WorkFlow: SmarThru Workflow 메뉴로 들어갈 수 있습니다 ('Smarthru Workflow, 공유 폴더 및 저장된 문서 사용 ' 89 쪽 참조).

카운터 버튼

조작부에서 카운터 버튼을 누르면 인쇄 수를 볼 수 있습니다.

		—			J 🔅 💠 🌐
♠ ♪ ^{카운}	·터				
장치 총 사용량		۲		사용자	
장치					
총 사용량	인쇄	복사	팩스 인쇄	리포트	총계
흑백 단면 인쇄	0	0	0	0	0
흑백 양면	0	0	0	0	0
흑백 Total	0	0	0	0	0
컬러 단면 인쇄	0	0	0	0	0
컬러 양면	0	0	0	0	0
컬러 Total	0	0	0	0	인쇄

장치를 선택하면 장치별 인쇄된 사용량을 볼 수 있습니다. 인쇄는 단면 인 쇄가 아닌 용지의 한쪽 면에 인쇄한 것을 의미합니다.

- 총 사용량: 총 인쇄된 사용량을 표시합니다.
- 큰 페이지: 규격이 큰 용지를 이용한 총 인쇄 사용량을 표시합니다.
- 보낸 이미지: 이메일, 서버 등을 통해 전송된 이미지 수를 표시합니다.
- 이미지 팩스 전송량: 전송된 팩스 수를 표시합니다.

사용자를 선택하면 각 사용자의 사용 횟수, 사용 제한 및 남은 사용 횟수가 표시됩니다 . **카운터**에 대한 자세한 내용은 관리자 설명서를 참조하세요.

에코 버튼

에코 기능을 사용하면 인쇄 물품을 절약하고 친환경적인 인쇄를 할 수 있습 니다 . 에코 버튼을 눌러 제품의 에코 모드를 켜고 끌 수 있습니다 . 에코 모 드가 켜지면 일부 기능에 에코 이미지 ()) 가 나타납니다 . 에코 모드에 서는 일부 기능들의 옵션을 사용할 수 없습니다 . 에코 기능에 대한 자세한 내용은 관리자 설명서를 참조하세요 .

- 😰 관리자만이 에코설정에서 기기설정을 지정할 수 있습니다.
 - 에코 모드로 전환할 때 암호를 요구할 경우 암호를 입력해야 합니 다. 이에 대해서는 관리자에게 문의하세요.
 - 에코 버튼은 복사, 빠른 복사 및 저장된 문서 메뉴에서만 활성화됩니다.

상태		설명
꺼짐		에코 모드가 설정되지 않았습니다 .
녹색	켜짐	에코 모드에 있습니다 .
작업상태 버튼

작업상태 버튼을 누르면 현재 실행 중이거나 대기 중이거나 완료된 작업의 목록이 화면에 표시됩니다 .

		$\overline{}$	🔲 🔅 🛟 🌐 14:11
주업	상태		
현재 작업(0)	완료된 작업	🔒 보안 작업	현재 기기상태
번호 작업 종류	작업명	사용자	상태
전체 선택			
			삭제

현재 작업

진행 중이거나 대기 중인 작업의 목록이 표시됩니다 . 작업 이름을 누르면 세부 정보가 표시됩니다 .

- 아니오: 작업의 순서를 표시합니다.
- 작업 종류: 인쇄, 복사, 팩스 등 작업의 종류를 표시합니다.
- 작업명: 작업의 이름을 표시합니다.
- 사용자: 작업 소유자의 이름을 표시합니다.
- 상태: 각 작업의 현재 상태를 표시합니다 ('상태 메시지의 의미' 37 쪽 참조).
- 순위 위로: 대기 중인 작업이 많을 때 목록에서 선택한 작업의 우선 순위를 앞당깁니다. 현재 처리 중인 작업보다 앞당길 수는 없습니다

🗭 일부 작업 상태에서는 순위 위로 버튼을 사용할 수 없습니다 .

• 작업 중지: 목록에서 선택한 작업을 대기 상태로 둡니다.

😰 일부 작업 상태에서는 작업 중지 버튼을 사용할 수 없습니다 .

• 삭제: 목록에서 선택한 작업을 삭제합니다.

완료된 작업

완료된 작업의 목록을 표시합니다 .

작업 이름을 누르면 세부 정보가 표시됩니다.

- 아니오: 작업의 순서를 표시합니다.
- 작업 종류: 인쇄, 복사, 팩스 등 작업의 종류를 표시합니다.
- 작업명: 작업의 이름을 표시합니다.
- 사용자: 작업 소유자의 이름을 표시합니다.
- 상태: 완료된 각 작업의 상태를 표시합니다 ('상태 메시지의 의미' 37 쪽 참조).

상태 메시지의 의미

- 수신 중: 네트워크 또는 팩스 회선으로부터 데이터를 수신하고 있습니다.
- 이미지 처리: 이미지를 처리하고 있습니다 (암호화, 복호화, 데이 터 형식 변환 등).
- 포맷 중: 인쇄용 이미지를 생성하고 있습니다.
- 보류 중: 대기열의 작업이 차례를 기다리고 있습니다.
- 전송 중: 이메일, 서버 또는 팩스로 데이터를 전송하고 있습니다.
- 스캔 중: 스캔하고 있습니다.
- 다이얼링 중: 팩스 모드에서 수신인의 팩스로 전화를 걸고 있습니다

- 연결 중: 팩스 모드에서 상대방 팩스기와 연결되기를 기다리고 있습니다.
- 인쇄 중: 인쇄하고 있습니다.
- 저장: 데이터가 문서 저장함 또는 USB 에 저장되고 있습니다.
- 지연된작업: 미리 설정해둔 예약 송신(이메일, 팩스, 서버) 시간 이 될 때까지 해당 작업이 일시적으로 중지되었습니다.
- 대기 중: 보안 작업 탭에서, 컴퓨터로부터 보안 인쇄 작업을 수신해 서 해당 작업이 일시적으로 중지되었습니다. 인쇄를 눌러 작업을 계 속할 수 있습니다.
- 일시정지: 시험인쇄: 컴퓨터로부터 시험 인쇄 작업을 수신해서 해 당 작업이 일시적으로 중지되었습니다. 해제를 눌러 작업을 계속할 수 있습니다.
- 일시정지: 시험복사: 복사 모드에서 시험 복사를 선택해서 해당 작 업이 일시적으로 중지되었습니다. 해제를 눌러 작업을 계속할 수 있 습니다.
- 일시정지: 사용자 요청: 작업 중지를 눌러서 해당 작업이 일시적으 로 중지되었습니다. 해제를 눌러 작업을 계속할 수 있습니다.
- 일시정지 : 예약인쇄 : 설정한 시간까지 일시적으로 작업이 중지됩니다.
- 일시정지: 리소스가 필요합니다.: 용지가 없거나 용지가 맞지 않는 등의 문제가 있어서 해당 작업이 일시적으로 중지되었습니다.
- 중단됨: 급한 복사 작업을 위해 긴급복사 버튼을 눌러서 해당 작업 이 일시적으로 중지되었습니다.
- 중지됨: 정지 버튼을 눌러서 해당 작업이 일시적으로 중지되었습니다.
- 완료: 작업이 완료되었습니다.
- 오류로 종료됨: 작업이 완료되었지만 오류가 있습니다.
- **삭제됨**: 목록에서 작업을 선택하고 **삭제**를 눌러 해당 작업이 삭제되었습니다.

보안 작업

사용자가 프린터 드라이버에서 설정한 보안 작업 목록을 표시합니다 (' 보안 인쇄'103 쪽 참조). 프린터 드라이버에 설정된 **사용자 ID** 및 **암호** 를 입력해야 합니다 ('보안 인쇄'103 쪽 참조).

- 아니오: 작업의 순서를 표시합니다.
- 작업 종류: 작업의 유형을 표시합니다.
- 작업명: 작업의 이름을 표시합니다.
- 사용자: 작업 소유자의 이름을 표시합니다.
- 상세 정보: 선택한 작업에 대한 세부 정보를 표시합니다. 설정 변경 을 눌러 인쇄 매수를 변경할 수도 있습니다.
- 편집: 선택한 작업의 작업명을 변경합니다.
- 삭제: 목록에서 선택한 작업을 삭제합니다.
- 인쇄: 목록에서 선택한 작업을 인쇄합니다.
- 닫기: 작업 상태 창을 닫습니다.

현재 기기상태

발생한 오류 메시지와 코드를 보여줍니다 .

- 아니오: 메시지의 순서를 표시합니다.
- **기기 상태 메시지**: 제품에서 현재 발생한 오류에 대한 오류 메시지 를 표시합니다.
- 오류 코드: 오류 메시지 코드를 표시합니다.
- 상세 정보: 선택한 작업에 대한 세부 정보를 표시합니다.
- **닫기:** 작업 상태 창을 닫습니다.

긴급복사 버튼

인쇄 작업에 스테이플 기능이 설정된 경우 스테이플 작업이 완료된 후 에 긴급복사 모드로 전환합니다.

상태		설명	
꺼짐		제품이 긴급복사 모드가 아닙니다 .	
녹색	켜짐	제품이 긴급복사 모드입니다 .	

용지 및 용지함

이 장에서는 원본과 용지를 제품에 넣는 방법에 대해 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 원본 넣기
- 인쇄 용지 선택
- 용지함에 용지 넣기

원본 넣기

원본을 스캔 유리에 놓거나 양면 자동 원고 급지 장치 (DADF) 에 넣어서 복 사 또는 스캔하거나 팩스로 전송할 수 있습니다 .

스캔 유리에 넣기

급지 장치에 다른 원본이 없는지 확인하세요. 급지 장치에 다른 원본이 있 으면 제품은 스캔 유리에 있는 원본보다 이 원본을 우선 사용합니다. 특히 컬러나 흑백 이미지에서 최상의 스캔 품질을 얻으려면 스캔 유리를 사용하 세요.

원본 준비

- 25 x 25 mm(1.0 x 1.0 인치) 보다 작거나 297 x 432 mm(11.7 x 17 인치) 보다 큰 용지는 용지함에 넣지 마세요.
- 넣기 전에 용지에 묻은 풀, 잉크 또는 수정액이 완전히 말랐는지 확 인하세요.
- 1. 급지 장치를 여세요.



- 특수 용지에 인쇄하기
- 용지함 설정
 - 원본 앞면이 스캔 유리를 향하게 하여 상단 왼쪽 모서리에 원본을 맞 추세요.



- 3. 급지 장치를 닫으세요.
 - 급지 장치를 열고 복사를 하면 빛에 노출되는 부분이 검게 인쇄되기 때문에 복사 품질이 떨어지고 토너 소모가 많아집 니다.
 - 스캔 유리에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 반점이 나타날 수 있습니다. 유리면은 항상 깨끗하게 유지하세요.
 - 책이나 잡지를 복사하는 경우에는 급지 장치를 경첩이 멈추 개에 걸릴 때까지 들어올렸다가 닫으세요. 책이나 잡지가 30 mm 보다 두꺼우면 스캔 덮개를 연 채로 복사하세요.
 - ▲ 스캔 유리가 깨지지 않도록 주의하세요. 다칠 수 있습니다.
 - 급지 장치를 닫을 때는 손을 주의하세요. 급지 장치가 손 위 에 떨어져 다칠 수 있습니다.
 - 스캔 혹은 복사 시 스캔부에서 나오는 빛을 바라보지 마세 요. 눈에 해롭습니다.

양면 자동 원고 급지 장치에 넣기

원본 준비

- 140 x 140 mm(5.5 x 5.5 인치) 보다 작거나 297 x 432 mm(11.7 x 17 인치) 보다 큰 용지는 넣지 마세요.
- DADF 는 A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF, Statement SEF 크기의 원본을 자동으로 감지합니다.

용지 및 용지함 **_ 39**

- 아래와 같은 원본을 사용하면 용지 걸림, 인쇄 상태 불량, 제품 고장 의 원인이 될 수 있으므로 사용하지 마세요.
 - 먹지 또는 뒷면에 먹지가 덧대어진 용지
 - 코팅된 용지
 - 습자지 또는 얇은 용지
 - 구겨지거나 주름이 있는 용지
 - 가장자리가 말린 용지
 - 찢어진 용지
- 스테이플과 종이 클립은 원본을 넣기 전에 모두 제거하세요.
- 넣기 전에 용지에 묻은 풀, 잉크 또는 수정액이 완전히 말랐는지 확 인하세요.
- 크기나 무게가 다른 용지들이 포함된 원본을 한꺼번에 넣지 마세요.
- 책자, 팜플렛, 투명 필름, 그 밖의 특수한 용지는 넣지 마세요.

급지 장치에는 원본을 한 번에 최대 100 장 (80 g/m²) 까지 넣을 수 있습 니다 .

 원본을 넣기 전에 페이지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가 지런하게 정렬하세요.



 원본의 앞면이 위를 향하게 하여 급지 장치에 넣으세요. 원본이 문 서 급지대에 표시된 용지 크기선에 맞춰졌는지 확인하세요.



3. 용지 크기에 맞게 원고 너비 가이드를 조절하세요.



급지 장치의 유리면에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 선이 나타 날 수 있습니다. 따라서 유리면을 항상 깨끗하게 유지해 주세 요.

인쇄 용지 선택

일반 용지 , 봉투 , 라벨 용지 , 투명 필름 등 다양한 용지를 사용할 수 있습니 다 . 항상 이 제품의 용지 규격을 충족하는 인쇄 용지를 사용하세요 .

용지 선택 시 주의사항

이 사용 설명서에 설명된 지침을 충족하지 않는 인쇄 용지는 다음과 같은 문 제를 일으킬 수 있습니다 .

- 인쇄 품질 저하
- 용지 걸림 증가
- 과도한 제품 마모

용지의 무게, 재질, 표면 상태, 수분 함량과 같은 특성이 제품의 성능과 인 쇄 품질에 영향을 주는 중요한 요소입니다. 인쇄 용지를 선택할 때는 다음 사항을 반드시 고려하세요.

- 이 제품에 사용할 수 있는 인쇄 용지의 종류, 크기 및 무게는 인쇄 용지 규격에 설명되어 있습니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).
- 원하는 출력물을 얻으려면 선택한 용지가 인쇄 목적에 적합해야 합니다.
- 용지의 밝기: 일부 인쇄 용지는 다른 용지보다 더 하얗기 때문에 보다 선 명하고 생생한 이미지를 출력합니다.
- 표면의 부드러운 정도: 용지의 부드러운 정도가 인쇄의 선명도에 영향을 미칩니다.
- 일부 인쇄 용지는 이 사용 설명서의 지침을 모두 충족하면서도 만 족스러운 결과를 내지 못할 수 있습니다. 잘못된 용지를 사용했거 나, 용지를 잘못 취급하거나, 온도 및 습도가 적절하지 않거나, 기타 제어할 수 없는 변수 때문에 이런 결과가 나올 수 있습니다.
 - 인쇄 용지를 대량으로 구입하기 전에 사용 설명서에 명시된 요구 조건을 충족하는지 확인하세요.
- 제품에 맞지 않는 용지를 사용하면 제품이 고장나서 수리해야 할 수도 있습니다. 그런 경우에는 보증 기간 내에도 Samsung 으로부 터 무상 서비스를 받지 못합니다.
 용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).
 - 본 제품에는 잉크젯 프린터용 사진 용지를 사용하지 마세요. 그럴 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
 - 불에 타기 쉬운 용지를 사용하면 화재가 날 수 있습니다.
 - 권장 용지만 사용하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).

▲ 불에 타기 쉬운 용지를 사용하거나 프린터 안에 이물질이 들어가면 기 기가 과열되어 화재가 날 수도 있습니다 .

용지함에 들어가는 최대 용지 매수는 용지의 종류에 따라 달라질 수 있습니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).

용지함에 용지 넣기

표준 용지함 / 별매품 2 단 급지 장치

일반적인 인쇄 작업에 사용하는 인쇄 용지를 표준 용지함에 넣으세요. 표준 용지함에는 최대 1,040 장의 일반 용지를 넣을 수 있습니다. 별매품 2 단 급지 장치를 구입하여 표준 용지함 아래에 설치하면 1,040 장 의 일반 용지를 추가로 넣을 수 있습니다.

- 🌠 🔹 표준 용지함에는 2 개의 용지함이 있습니다 . (용지함 1, 용지함 2)
 - 별매품 2 단 급지 장치에는 2 개의 용지함이 있습니다. (용지함 3, 용지함 4)
 - 용지함 1, 용지함 2, 용지함 3, 용지함 4 에 용지를 넣는 방법은 동 일합니다.

- ▲ 사진 용지나 코팅된 용지를 사용하면 문제가 발생하여 수리가 필요할 수도 있습니다. 그런 경우에는 보증 기간 내에도 무상 서비스를 받지 못합니다.
- 1. 손잡이의 잠금 레버를 잡고 용지함을 당겨 빼세요.



2. 용지 길이 가이드를 잡고 용지함 끝으로 당기세요.



1 용지 길이 가이드

3. 용지 너비 가이드를 잡고 용지함 끝으로 당기세요.



1 용지 너비 가이드

 용지를 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가지런하 게 정렬하세요.



5. 인쇄할 면을 위로 하여 용지를 넣으세요.



6. 용지 길이 가이드를 용지 길이에 맞게 조절하세요.



7. 용지를 용지함에 넣은 후 아래 그림처럼 용지 너비 가이드가 용지 측면 에 가볍게 닿을 때까지 가이드를 조여주세요. 가이드를 용지 가장자리 에 너무 바짝 밀지 마세요. 용지가 휠 수 있습니다.



- 용지 너비 가이드를 지나치게 밀어 용지가 휘어지지 않도록 주 의하세요.
 - 용지 너비 가이드를 적절히 조절하지 않으면 용지 걸림의 원인 이 됩니다.



용지함에 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 너무 많으면 용지가 걸 릴 수 있습니다. 용지를 넣을 때는 용지함의 최대 용지량 가이드를 넘지 않도록 하세요.



1 용지량 가이드

 잠금 스위치를 사용하여 용지 길이 가이드를 고정시키세요. 다른 규격 의 용지를 넣으려면 잠금 스위치를 푸세요.



1 잠금 스위치

9. 용지함을 제품에 다시 넣으세요. 문서를 인쇄하려면 용지함에 맞는 용지 종류 및 크기를 설정하세요.
용지 크기와 종류는 조작부에서 설정할 수 있습니다 ('용지함 설정' 48 쪽 참조).
표준 용지함 및 별매품 2 단 급지 장치는 다양한 크기의 용지를 자동으로 감지할 수 있습니다 ('자동 감지되는 용지 크기' 45 쪽 참조).

용지함 설정에서 용지함 확인 메시지를 사용으로 설정하면 확인 창이 자 동으로 나타납니다 ('용지함 확인 메시지 설정' 49 쪽 참조).

용지함의 용지 크기 및 종류가 감지되는지 확인하세요 . 제품이 용지 크

용지 및 용지함 **_ 42**

기 및 종류를 감지하지 못하거나 수동으로 설정하고 싶다면 확인 창에서 용지 크기 및 종류를 직접 설정할 수 있습니다 .

- 인쇄 시 용지가 제대로 급지되지 않는다면 규격에 맞는 용지인 지 확인하세요 (165 페이지 ' 인쇄 용지 규격 ' 참조). 그런 다음 다목적 용지함을 이용하여 한 번에 한 장씩 수동으로 넣어 보세 요 (' 다목적 용지함' 43 쪽 참조).
 - 제품 드라이버의 설정이 조작부의 설정보다 우선합니다.
 응용 프로그램에서 인쇄하려면 다음과 같이 하세요.
 - a) 응용 프로그램을 열고 인쇄 메뉴를 시작하세요.
 - b) 인쇄 기본 설정을 여세요 (101 페이지의 '인쇄 기본 설정 열 기 ' 참조).
 - c) 인쇄 기본 설정 창에서 용지 탭을 누르고 적절한 용지 크기 , 종류 및 공급원을 선택하세요.
 - d) 확인을 누르세요.
 - e) 응용 프로그램에서 인쇄를 시작하세요.

다목적 용지함

엽서 , 카드 , 봉투 등 특수한 크기와 종류의 용지를 사용하려면 다목적 용지 함을 이용하세요 . 컬러 용지를 한 장씩 공급하며 인쇄할 때도 다목적 용지 함이 편리합니다 .

다목적 용지함 사용 시 유용한 정보

- 다목적 용지함에는 한 번에 한 가지 종류, 크기 및 무게의 용지만 넣으세요.
- 용지 걸림을 방지하기 위해, 다목적 용지함에 용지가 남아있을 때는 인쇄 도중에 용지를 추가하지 마세요. 이 주의 사항은 다른 용지 종 류에도 동일하게 적용됩니다.
- 용지는 인쇄될 면이 아래를 향하고, 용지 상단이 안쪽으로 들어 가도 록 하여, 용지함의 중앙에 넣어주세요.
- 용지 걸림이나 인쇄 품질 문제가 발생하지 않도록 항상 지정된 용지 를 사용하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조).
- 다목적 용지함에 용지를 넣기 전에 엽서, 봉투, 라벨 용지의 구겨지 거나 말린 부분을 평평하게 펴주세요.

1. 필요한 경우 다목적 용지함을 열고 확장 받침대를 꺼내세요.



 원본을 넣기 전에 페이지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가 지런하게 정렬하세요.



3. 인쇄할 면을 아래로 향하게 하여 용지를 넣으세요.



4. 다목적 용지함의 용지 너비 가이드를 잡아당겨 용지 너비에 맞추어 조절하세요. 너무 힘을 주어 밀착시키면 용지가 비스듬하게 급지되 어 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.



5. 문서를 인쇄하려면, 다목적 용지함에 맞는 용지 유형 및 크기를 설정합니다 ('자동 감지되는 용지 크기' 45 쪽 참조).
용지 크기와 종류는 조작부에서 설정할 수 있습니다 ('용지함 설정' 48 쪽 참조).

- 제품 드라이버의 설정이 조작부의 설정보다 우선합니다. 응용 프로그램에서 인쇄하려면 다음과 같이 하세요.
 - a) 응용 프로그램을 열고 인쇄 메뉴를 시작하세요.
 - b) 인쇄 기본 설정을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽).
 - c) 인쇄 기본 설정 창에서 용지 탭을 누르고 적절한 용지 크기 , 종류 및 공급원을 선택하세요.
 - d) 확인을 누르세요.
 - e) 응용 프로그램에서 인쇄를 시작하세요.

자동 감지되는 용지 크기

이 제품은 다양한 크기의 용지를 자동으로 감지할 수 있습니다 . 다음 표를 참조하세요 .

크기ª	표준 용지함 / 별 매품 2 단 급지 장치	다목적 용지함	양면 인쇄
Letter SEF ^b	•	0	이용 가능
Letter LEF ^c	•	0	이용 가능
Ledger	•	0	이용 가능
Legal	•	0	이용 가능
Executive SEF	0	0	이용 가능
Executive LEF		0	이용 가능
Statement SEF	•	0	이용 가능
Statement LEF		0	
A3	•	0	이용 가능
A4 SEF	•	0	이용 가능
A4 LEF	•	0	이용 가능
A5 SEF	•	0	이용 가능
A5 LEF		0	
B4	•	0	이용 가능
JIS B5 SEF	•	0	이용 가능
JIS B5 LEF		0	이용 가능
A6 SEF		0	
A6 LEF		0	
ISO B5 SEF	0	0	이용 가능
ISO B5 LEF		0	
US Folio	0	0	이용 가능
Oficio	0	0	이용 가능
8K	0	0	이용 가능
16K	0	0	이용 가능

a.이 제품은 열거된 용지 크기와 유사한 크기의 용지를 감지할 수 있습니다.

b.SEF 는 세로 방향 급지 (Short Edge Feed) 를 뜻합니다. c.LEF 는 가로 방향 급지 (Long Edge Feed) 를 뜻합니다.

(●: 감지됨, o: 감지되지 않음, 공백: 용지함에 넣을 수 없는 용지)

특수 용지에 인쇄하기

아래의 표는 각각의 용지함에 사용할 수 있는 특수 용지를 보여줍니다 .

특수 용지를 사용할 때는 한 번에 한 장씩 급지하는 것이 좋습니다. 각 용지함에 들어갈 수 있는 최대 용지 매수를 확인해 주세요('인쇄 용 지 사양' 160 쪽 참조).

종류	표준 용지함 / 별매품 2 단 급지 장치	다목적 용지함
두꺼운 용지	•	•
중량지	•	•
초중량지 1	•	•
얇은 용지	•	•
코튼 용지	•	•
컬러	•	•
인쇄된 용지	•	•
재생 용지	•	•
본드 용지	•	•
Archive 용지	•	•
레터헤드	•	•
천공 용지	•	•
얇은 카드 용지	•	•
두꺼운 카드 용지	•	•
얇은 광택 용지		•
두꺼운 광택 용지		•
봉투		•
라벨 용지		•

(●:지원,공백:지원 안됨)

인쇄 기본 설정에 용지 종류가 나타납니다. 이 용지 종류 옵션에서 용 지함에 넣을 용지 종류를 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 용지 종류를 손쉽게 선택할 수 있도록 목록으로 표시됩니다. 이 옵션을 사용하면 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 원 하는 인쇄 결과를 얻을 수 없습니다.

봉투

봉투의 인쇄 품질은 봉투 용지의 품질에 의해 결정됩니다 . 봉투를 인쇄하려면 봉투의 접히는 면이 위를 향하게 놓으세요 .



- 봉투를 선택할 때에는 아래의 사항을 확인하세요.
 - 무게: 봉투의 무게는 90 g/m²을 넘지 않아야 하며, 그렇지 않을 경 우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
 - 모양: 인쇄하기 전 봉투가 6 mm 이상 말리지 않도록 평평하게 놓고 봉투 안의 공기를 모두 빼야 합니다.
 - 상태: 봉투는 구겨짐, 흠집 등의 손상이 없는 깨끗한 상태여야 합니다.
 - 온도: 제품이 작동하는 동안 제품의 열과 압력을 견딜 수 있는 봉투 를 사용하세요.
- 날카롭고 깨끗하게 잘 접힌 봉투만을 사용하십시오.
- 우표가 붙어 있는 봉투는 사용하지 마세요 .
- 걸림 장치가 붙어 있는 봉투, 창 봉투, 내지가 덧대어진 봉투, 봉인용 접 착제가 묻어 있는 봉투, 그 밖의 다른 소재가 섞여 있는 봉투는 사용하 지 마세요.
- 손상되었거나 품질이 떨어지는 봉투는 사용하지 마세요.
- 봉투 양쪽 가장자리의 솔기가 봉투의 모서리를 완전히 덮고 있는지 확인 하세요.



2 사용 불가능

벗겨내는 접착 테이프가 있거나 봉합 부분이 이중으로 된 봉투에 인쇄
 중 0.1 초 간 발생하는 정착기 열 (약 170°C)에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다. 별도의 덮개나 띠가 있는 봉투는 구겨지거나 주름이 생기거나 걸릴 수 있으며, 제품을 손상시킬 수도 있습니다.

용지 및 용지함 **_ 46**

- 최고의 인쇄 품질을 내려면 봉투 가장자리 여백이 15 mm 보다 커야 합니다.
- 봉투의 솔기가 접혀서 만나는 부분은 인쇄가 되지 않도록 주의하세요.

라벨 용지

인쇄할 면을 아래로 향하게 하여 용지를 넣으세요 . 제품의 손상을 방지하기 위해 반드시 레이저 프린터용으로 제작된 라벨 용 지만 사용하세요 .



- 라벨 용지를 선택할 때는 다음 사항을 확인하세요.
 - 접착제: 접착제가 인쇄 중 발생하는 정착기 열 (약 170°C) 을 0.1
 초 동안 견딜 수 있어야 합니다.
 - 배열: 라벨 사이의 뒷면이 노출되지 않은 라벨 용지만 사용하세요.
 떼어진 부분의 라벨이 벗겨지면서 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다.
 - 말림: 인쇄하기 전 어느 방향으로든 13 mm 이상 말리지 않도록 라 벨 용지를 평평하게 놓아야 합니다.
 - 상태: 구겨진 라벨 용지, 접착 부분에 공기가 들어간 라벨 용지 또 는 그 밖에 라벨이 떨어질 수 있는 용지는 사용하지 마세요.
- 라벨 사이에 접착제가 노출되지 않았는지 확인하세요. 인쇄 중 접착제가 라벨 용지를 벗겨 내어 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 노출된 접착제가 제품 내부의 부품을 손상시킬 수 있습니다.
- 한 장의 라벨 용지를 여러 번 인쇄하지 마세요. 접착제가 묻어 있는 라벨 용지 뒷면은 한 번의 인쇄만 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
- 뒷면 용지가 떨어지거나, 구겨지거나, 접착 부분에 공기가 들어가거나, 손상된 라벨 용지는 사용하지 마세요.
- 용지와 같은 방향으로 공급되는 라벨 사이에 빈 공간이 없는 용지는 사

용하지 마세요 . 그러지 않으면 용지가 걸릴 수 있습니다 .



카드 용지 / 사용자 지정 크기 용지



- 너비 98 mm(3.8 인치) 또는 길이 148 mm(5.8 인치) 이하인 용지는 사 용하지 마세요.
- 응용 프로그램에서 여백이 용지의 가장자리로부터 6.4 mm(0.25 인치) 이상 되도록 설정하세요.

양식용지 / 인쇄된 용지

	단면	양면
표준 용지함 / 별매품 2 단 급지 장치	인쇄면이 위로	인쇄면이 아래로
다목적 용지함	인쇄면이 아래로	인쇄면이 위로

- 사전 인쇄된 용지는 인쇄 중 제품의 정착기에서 발생하는 열 (약 170°C)에 0.1 초 동안 노출되었을 때 녹거나 증발하거나 독성 물질을 방출하지 않는 열에 강한 잉크를 사용한 용지여야 합니다.
- 인쇄된 용지에 쓰인 잉크는 불연성이어야 하며 제품의 롤러에 영향을 주 지 않아야 합니다.
- 양식 용지는 용지에 인쇄된 내용이 보관 중에 변질되지 않도록 습기를 차단하여 보관하세요.
- 인쇄된 용지를 용지함에 넣기 전에 용지의 잉크가 완전히 말랐는지 확인 해 주세요. 정착 과정에서 마르지 않은 잉크가 번져나와 인쇄 품질을 저 하시킬 수 있습니다.

광택 용지

- 광택이 나는 면이 아래를 향하도록 하여 다목적 용지함에 한 장씩 넣어 주세요.
- 권장 용지 : 이 제품에 맞는 Letter 크기의 광택 용지는 HP Brochure Paper(제품 번호 : Q6611A) 뿐입니다.
- 권장 용지 : 이 제품에 맞는 A4 크기의 광택 용지는 HP Superior Paper 160 glossy(제품 번호 : Q6616A) 뿐입니다 .

용지함 설정

용지함에 용지를 넣은 후 디스플레이 화면을 이용하여 용지 크기와 종류를 설정하세요. 컴퓨터 인쇄의 경우에는 컴퓨터에서 사용하는 응용 프로그램 에서 용지 크기와 종류를 설정하세요 (' 인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).

🕅 제품 드라이버의 설정이 디스플레이 화면의 설정보다 우선합니다.

용지 크기 설정

1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 용지함 설정 > 설정을 누른 다음 원하 는 용지함을 선택하세요.

	►
♠ ⊃> 용지함 설정> 설정	
용지함 1	용지함 2
용지함 3	용지함 4
다목적 용지함	자동 용지함 전환
자동 계속	용지 대체
용지함 보호	용지함 우선순위 설정 다목적 용지함/ 용지함 1/ 용지함 2/ 용지함 3/

2. 용지 크기를 눌러 용지 크기를 선택하세요.

	- ⊡ :∳: +>• ⊕ 14:19
사용자 지정 크기 X:210/Y:297	A4-SEF
A4-LEF	A5-SEF
B4-SEF	JIS B5-SEF
ISO B5-SEF	8K-SEF
16K-SEF	inch 크기

원하는 크기의 용지가 없거나 사용자 지정 크기 용지를 사용해야 하는 경우에는 사용자 지정 버튼을 눌러 용지 크기를 설정하세요. 사용자 지정 크기 옵션을 사용하여 용지 크기를 설정 및 저장할 수도 있습니다. 사용자 지정 크기는 필요 시 언제든지 선택할 수 있습니다.

용지 종류 설정

1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 용지함 설정 > 설정을 누른 다음 원하 는 용지함을 선택하세요.



2. 용지 유형을 눌러 용지 종류를 선택하세요.

	7 🗖	J 🔅 🐤 🌐 14:21		
♠ 그> 용지함 1> 용지 유형				
보통	두꺼운 용지			
중량지	초중량지 1			
얇은 용지	코튼용지			
컬러	인쇄된 용지			
재활용지	본드용지			

3. 선택한 항목을 저장하려면 🗢 를 누르세요.

용지함 확인 메시지 설정

용지함에 용지를 넣을 때 확인 메시지가 자동으로 표시되거나 아무것도 표 시되지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 제품은 일부 용지 크기와 종류를 자 동으로 인식할 수 있습니다. 제품이 용지 크기 및 종류를 감지하지 못하거 나 수동으로 설정하고 싶다면 확인 창에서 용지 크기 및 종류를 직접 설정할 수 있습니다.

1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 용지함 설정 > 설정을 누른 다음 원하 는 용지함을 선택하세요.

	┍ 🕂 🔁 🗐 🔁
♠ ⊃> 용지함 설정> 설정	
용지함 1	용지함 2
용지함 3	용지함 4
다목적 용지함	자동 용지함 전환
자동 계속	용지 대체
용지함 보호	용지함 우선순위 설정 다목적 용지함/ 용지함 1/ 용지함 2/ 용지함 3/

2. 이 기능을 활성화하려면 용지함 확인 메시지의 버튼을 누르세요.

	$\overline{\nabla}$		، الله الله	14:23
▲ ⊃> 설정> 용지함	1			
용지 크기 A4-LEF	용지 보통	이 유형		
용지함 확인 메시지				

자동 용지함 전환

용지함이 비었을 때 인쇄를 계속할지 여부를 설정하는 옵션입니다 . 예를 들 어 , 용지함 1 과 용지함 2 에 같은 크기의 용지가 들어 있는 경우 용지함 1 이 비면 제품은 자동적으로 용지함 2 의 용지를 사용해 인쇄를 계속합니다 .

1. 기기설정 > 용지함 설정 > 설정 > 자동 용지함 전환을 누르세요.

	┍ 🕂 🔁 🗐 🖉
♠ ⊃> 용지함 설정> 설정	
용지함 1	용지함 2
용지함 3	용지함 4
다목적 용지함	자동 용지함 전환
자동계속	용지 대체
용지함 보호	용지함 우선순위 설정 다목적 용지함/ 용지함 1/ 용지함 2/ 용지함 3/

2. 이 기능을 활성화하려면 오른쪽 버튼을 누르세요.

자동 진행

이 옵션을 사용하면 설정한 용지 크기가 용지함의 용지 크기와 다를 때도 인 쇄를 계속할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 유사하거나 더 큰 용지를 사용하여 인쇄를 계속합니다. 이 옵션을 비활성화하면 알맞은 용지를 용지 함에 넣을 때까지 인쇄가 중단됩니다.

1. 기기설정 > 용지함 설정 > 설정 > 자동 계속을 누르세요.

			🔲 🔅 💠 🌐 14:25
A 5	> 용지함 설정> 설정		
용지함 1	🕨 자동 계속		
	사용 안 함		
용지함 3	0 sec		
	30 sec		
다목적 용지함			
자동 계속			
사용 안 함		취소	
용지함 보호		용지함 우선순위 선 다목적 용지함/ 용	설정 ·지함 1/ 용지함 2/ 용지함 3/

2. 옵션 중 하나를 선택하세요.

용지 대체

인쇄 작업에 필요한 용지가 용지함에 없는 경우에 이 기능을 사용하면 유사 한 크기의 용지로 대체할 수 있습니다 . 예를 들어 , 필요한 Ledger 용지가 용지함에 없으면 제품은 A3 용지를 대신 사용합니다 .

🕅 용지가 대체되면 일부 이미지가 인쇄되지 않을 수 있습니다 .

1. 기기설정 > 용지함 설정 > 설정 > 용지 대체를 누르세요.

	$\overline{}$	🔲 🔅 🛟 🌐 14:	26
🛧 🗅> 설정> 용지 대체	1		
용지 대체			
인쇄를 할 수 없는 크기 입니다. 아래의 용지 크기로	교체하시려면 사용버튼을 눌러주세요.		
-Letter -> A4			
-A4 -> Letter -Ledger -> A3			
-A3 -> Ledger			
용지가 교체되면 이미지 손실이 발생 할 수 있	습니다.		

2. 이 기능을 활성화하려면 오른쪽 버튼을 누르세요.

용지함 보호

이 옵션을 선택하면 선택된 용지함이 보호됩니다 . 이 옵션은 자동 전환 기능이 "사용"중인 경우 용지 등이 공급되는 것을 방지하는 데 사용됩니다

1. 기기설정 > 용지함 설정 > 설정 > 용지함 보호를 누르세요.

		7	<u>ب</u> ف	∻• ⊕ 14:30
🛖 🄰> 설정> 용지	함 보호			
용지함 1		용지함 2		
용지함 3		용지함 4		
다목적 용지함				

2. 이 기능을 활성화하려면 용지함을 선택한 후 버튼을 누르세요.

용지함 우선순위 설정

용지함을 선택하지 않으면 **용지함 우선순위 설정**에서 선택한 용지함이 사용 됩니다. 이 용지함에 인쇄에 사용할 용지가 없으면 제품은 자동으로 우선순 위 설정에 따라 다른 용지함의 용지를 사용해 인쇄합니다. 1. 기기설정 > 용지함 설정 > 설정 > 용지함 우선순위 설정을 누르세요.

	→ +→ ⊕ 14:17
♠ ⊃> 용지함 설정> 설정	
용지함 1	용지함 2
용지함 3	용지함 4
다목적 용지함	자동 용지함 전환
자동 계속	용지 대체
용지함 보호	용지함 우선순위 설정 다목적 용지함/ 용지함 1/ 용지함 2/ 용지함 3/

 용지함을 누른 후 위 및 아래 화살표를 사용하여 인쇄 작업의 우선순위 를 지정하세요.

		🔲 🔅 🛟 🌐 14:31
	> 설정> 용지함 우선순위 설정	
우선순위	용지함	
1	다목적 용지함	
2	용지함 1	
3	용지함 2	
4	용지함 3	
5	용지함 4	
	¥ V	▲ <u></u>

복사

이 장은 원본을 복사하는 방법을 단계적으로 설명 해주고 있습니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다 .

- 복사 화면 이해하기
- 기본 복사
- 복사 설정 변경

복사 화면 이해하기

디스플레이 화면에서 복사를 누르면 여러 개의 탭과 다양한 복사 옵션이 포 함된 복사 화면이 나타납니다. 모든 옵션은 기능별로 그룹화되어 있어 쉽게 설정할 수 있습니다. 다른 화면이 표시된 경우 ☆ 를 눌러 홈 디스플레이 화면으로 이동하세요.



기본 탭



- 복사매수: 복사할 매수를 입력합니다.
- 용지 공급원: 용지함을 선택합니다 ('용지함 선택' 53 쪽 참조).
- 확대 / 축소: 복사된 이미지의 크기를 확대 또는 축소합니다 (' 복사본 축 소 또는 확대 ' 53 쪽 참조).
- 양면: 용지의 양면에 복사하도록 설정합니다 ('여러 면 복사' 53 쪽 참조).

- 특수 복사 기능 사용
- 프로그램 설정 사용하기
- 빠른 복사 메뉴 사용
- **컬러 모드:** 복사를 위해 컬러 모드를 선택합니다 (' 컬러 모드 선택 (CLX-9201 9301 Series 에만 해당)' 54 쪽 참조).
- 출력 형식: 다양한 출력 옵션을 설정합니다('복사본 출력 방식 결정' 54 쪽 참조).
- 명도: 원본이 희미하거나 어두운 이미지로 구성된 경우 복사본을 판독 하기 쉽도록 밝기를 조절합니다 ('농도 변경하기 '55 쪽 참조).
- 프로그램: 추후에 사용할 수 있도록 현재 설정을 저장합니다('프로그램 설정 사용하기' 65 쪽 참조).

고급 탭



- 원본 크기: 원본의 실제 크기를 선택합니다 ('원본 크기 선택' 56 쪽 참 조).
- 원본 원고 방향: 원본의 방향을 선택합니다 ('원본 방향 선택' 56 쪽 참 조).
- 신분증 복사: 양면으로 된 원본을 용지 한 장에 복사합니다. 이 기능은 명함과 같이 크기가 작은 원본을 복사하는 데 유용합니다('신분증 복사' 57 쪽 참조).
- **모아찍기:** 두 개 이상의 원본 이미지를 축소하여 용지 한 장에 인쇄합니 다 ('모아찍기 복사' 58 쪽 참조).
- 소책자: 소책자를 만들 수 있습니다 ('소책자 복사' 61 쪽 참조).
- 책자 복사: 책의 왼쪽 / 오른쪽 페이지를 출력 용지에 따로따로 복사합 니다 ('책자 복사' 61 쪽 참조).
- 워터마크: 워터마크를 넣어 인쇄합니다 (' 워터마크 ' 62 쪽 참조).
- 스탬프: 날짜와 시간 같은 정보를 넣어 인쇄합니다 ('스탬프' 63 쪽 참조).

이미지 탭



- 원본 종류: 현재 복사 작업의 원본 종류를 선택하여 복사 품질을 개선합니다 ('원본 종류 선택'63 쪽 참조).
- 배경 조정: 배경을 더 흐리게 하여 이미지를 인쇄합니다('배경 조정' 63 쪽 참조).
- 뒷면 이미지 제거: 원본의 뒷면에서 비치는 이미지를 지워줍니다('뒷면 이미지 제거' 64 쪽 참조).

기본 복사

이것은 원본 복사의 기본적이고 일반적인 방법입니다.

1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.



2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).



- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 확대 / 축소, 양면 및 기타 설 정을 조절하세요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 필요하다면 고급 또는 이미지 탭에서 복사 기능을 설정하세요 ('특수 복 사 기능 사용' 56 쪽 참조).
- 필요하다면 조작부의 숫자 버튼을 이용하여 원하는 복사 매수를 입력하 세요.
- 6. 조작부의 💿 (시작) 버튼을 눌러 복사를 시작하세요.
- 복사 작업을 취소하려면 조작부의 (③)(정지) 버튼을 누르세요.
 - 조작부의 작업상태 버튼을 사용하여 현재 작업 또는 보류 중인 작 업을 삭제할 수도 있습니다. 취소할 작업을 선택한 후 삭제를 누르 세요 (*** ' 작업상태 버튼 ' on page 37 *** 참조).

규격이 다른 원본 복사

이 기능을 사용하면 규격이 서로 다른 원본들을 한꺼번에 복사할 수 있습니 다 .

- 규격이 다른 원본을 한 번에 복사하려면 혼합 원고 옵션에서 원본
 크기를 선택하세요 ('원본 크기 선택' 56 쪽 참조). 그러지 않으면
 원본이 걸릴 수 있습니다.
 - 규격이 다른 원본을 복사할 때는 아래와 같은 조합을 사용하는 것 이 좋습니다. 다른 조합을 사용하는 것도 가능하지만 그럴 경우 원 본이 걸릴 수 있습니다. 기본 용지 크기 (A4 또는 Letter) 에 따라 조합이 다르며 다음과 같습니다.

A4 가 기본 용지 크기인 경우

- A3 및 A4 LEF
- B4 및 B5 LEF
- A4 SEF 및 A5 LEF

- Letter LEF 및 Ledger
- Letter 가 기본 용지 크기인 경우
- A3 및 A4 LEF
- B4 및 B5 LEF
- Ledger 및 Letter LEF
- Legal, Letter SEF 및 Statement LEF
- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 규격이 다른 원본들을 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치 (DADF) 에 놓으세요. 원본을 급지 장치에 놓을 때는 급지 장치 너비 가 이드의 뒤쪽 끝까지 부드럽게 밀어넣으세요.



3. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 원본 크기 > 혼합 원고를 누르세요.

🧷 혼합 원고는 원본이 급지 장치에 있을 때 활성화됩니다 .

- 4. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 양면 및 기타 설정을 조절하세요 ('복사 설정 변경' 53 쪽 참조).
- 5. 필요하다면 고급 또는 이미지 탭에서 복사 기능을 설정하세요 (' 특수 복 사 기능 사용 ' 56 쪽 참조).
- 필요하다면 조작부의 숫자 버튼을 이용하여 원하는 복사 매수를 입력하 세요.
- 7. 조작부의 🚯 (시작) 버튼을 눌러 복사를 시작하세요.

복사 설정 변경

복사를 시작하기 전에 **복사** 화면의 **기본** 탭에서 복사 기능을 선택할 수 있습 니다 .

기본 탭 설정은 현재 복사 작업에만 적용되므로, 다음 복사 작업에는 선택한 설정이 적용되지 않습니다. 현재 복사 작업이 끝나면 기본 설 정이 자동으로 복원됩니다. 조작부에서 지움 버튼을 눌러도 마찬가지 입니다.

용지함 선택

용지 공급원에서는 인쇄에 사용할 용지가 들어 있는 용지함을 설정합니다. 스캔된 이미지는 선택한 용지함의 용지에 인쇄됩니다. 이 메뉴에는 각 용지 함의 용지 크기와 남은 용지 매수를 알려주는 아이콘이 표시됩니다. 기본 탭 > 용지 공급원을 누른 다음 적절한 용지함을 선택하세요.

- 자동: 용지함에 들어 있는 용지의 크기를 자동으로 감지합니다.
- **기타 사전설정 값:** 각 용지함의 용지 크기를 확인한 후 원하는 용지가 들어 있는 용지함을 누르세요.

복사본 축소 또는 확대

확대 / 축소 기능을 사용하면 원본 이미지를 용지 크기에 맞게 축소하거나 확대하여 인쇄할 수 있습니다 . 복사본 축소 및 확대 비율이 표시된 아이콘 을 누르면 됩니다 .

기본 탭 > **확대 / 축소**를 누른 다음 적절한 옵션을 선택하여 이미지를 확대 또는 축소하세요 .

- 🗭 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 소책자가 비활성화됩니다 .
- 원본 (100%): 텍스트 또는 이미지를 원본과 동일한 크기로 복사합니다
- 자동 맞춤: 출력 용지의 크기를 기준으로 원본을 확대 또는 축소합니다
- 기타 사전설정 값: 각 아이콘에 표시된 이미지와 값을 확인한 후 원하는 아이콘을 누르세요.

축소 및 확대 목록에서 버튼을 눌러 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 25~400% 사이에서 1% 씩 축소하거나 확대하 여 복사본을 인쇄할 수도 있습니다.

사용자지정: 사용자 정의 메뉴를 사용하여 사용자 지정 배율 값 (25 ~ 400%) 을 설정 및 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 값은 필요 시 언제 든지 선택할 수 있습니다.

여러 면 복사

양면 복사 기능을 사용하면 단면 또는 양면 원본을 용지의 양면에 복사하거 나 양면 원본을 여러 장에 단면 복사할 수 있습니다 . **양면** 기능에서 사용 가 능한 용지를 확인하세요 . 이 기능은 Letter SEF, Letter LEF, Ledger, Legal, Executive SEF, Statement SEF, A3, A4 SEF, A4 LEF, A5 SEF, B4, JIS B5 SEF, ISO B5 SEF, 8K, 16K, Oficio 등의 용지에만 사용할 수 있습니 다 .

● 무게가 63~163 g/m² 인 용지만 사용 가능

기본 탭 > 양면을 누른 다음 적합한 양면 옵션을 누르세요.

- 스캔 유리에 원본을 놓고 단면 -> 양면, 양면 -> 단면 또는 양면 -> 양
 면을 누르면 첫 페이지가 복사된 후 다른 페이지를 스캔하시겠습니까
 에시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르세요. 작업 을 끝내려면 아니오를 선택하세요.
- **단면 -> 단면 :** 원본의 한 면을 스캔하여 용지의 한 면에 인쇄합니다. 이 기능을 사용하면 원본과 똑같이 인쇄됩니다 .
- 단면 -> 양면: 원본의 한 면을 스캔하여 용지의 양면에 복사합니다.
- 양면 -> 단면: 원본의 양면을 스캔하여 용지 한 장에 한 면씩 복사합니 다.

원본 제본 형식을 책 또는 달력 중에서 선택할 수 있습니다. • 양면 -> 양면: 원본의 양면을 스캔하여 용지의 양면에 복사합니다. 이 기능을 사용하면 원본과 똑같이 인쇄됩니다. 원본 및 출력 제본 형식을 책 또는 달력 중에서 선택할 수 있습니다.

컬러 모드 선택 (CLX-9201 9301 Series 에만 해당) 전문적인 편집 기술 없이도 이미지에 더욱 강렬한 효과를 더할 수 있습니다

기본 탭 > 컬러 모드를 누른 다음 원하는 컬러 모드를 선택하세요 .



기타 버튼을 누르면 더 많은 **컬러 모드** 옵션을 표시할 수 있습니다 .

- **자동:** 이 설정을 선택하면 제품이 스캔된 문서가 컬러인지 흑백인지를 자동으로 감지한 후 적합한 컬러 설정을 선택합니다.
- 물 컬러: 원본 이미지 색상과 똑같이 인쇄하려면 이 설정을 선택하세요

아래 샘플 이미지를 참조하세요 . 원본의 상태와 품질에 따라 출력 품질 은 이 샘플 이미지와 다를 수도 있습니다 .





 흑백: 원본이 컬러이든 흑백이든 관계 없이 복사본을 흑백으로 인쇄하 려면 이 설정을 선택하세요.
 아래 샘플 이미지를 참조하세요. 원본의 상태와 품질에 따라 출력 품질 은 이 샘플 이미지와 다를 수도 있습니다.



복사본 출력 방식 결정

- 별매품 내부 피니셔 또는 소책자 피니셔를 설치한 경우 복사본 출 력 옵션을 지정할 수 있습니다.
 - 용지함의 용지 방향 (예 : SEF 또는 LEF)에 따라 특정한 제본 방향 을 사용하지 못할 수도 있습니다 .

기본 탭 > 출력 형식을 누른 다음 원하는 복사본 출력 옵션을 선택하세요.



분류함: 인쇄물이 원본의 순서대로 한 부씩 출력됩니다.



• 분류 안 함: 인쇄물이 페이지별로 인쇄하려는 매수만큼 출력됩니다.

- **회전 :** 인쇄물이 한 부씩 열십자 모양으로 적재됩니다 .
- 이 기능은 표준 피니셔 또는 소책자 피니셔를 설치하지 않은 경 우에만 사용할 수 있습니다.
 - 이 기능은 Letter 및 A4 용지에만 사용할 수 있습니다 .
 - 이 기능을 사용하려면 용지를 SEF(세로 방향 급지) 및 LEF(가 로 방향 급지) 로 용지함에 넣어야 합니다. 예를 들어, 용지함 1 의 급지 방향은 SEF 이고 용지함 2 의 급지 방향은 LEF 입니 다.



농도 변경하기

٠

기본 탭을 누르세요 . 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 농도를 조절할 수 있 습니다 . 이 기능을 사용하면 진한 이미지를 흐리게 , 흐린 이미지를 진하게 인쇄할 수 있습니다 .



아래 샘플 이미지를 참조하세요 . 원본의 상태와 품질에 따라 출력 품질은 이 샘플 이미지와 다를 수도 있습니다 .

흐리게	약간 흐리 게	원본	약간 진하 게	진하게

특수 복사 기능 사용

복사 화면의 고급 또는 이미지 탭에서 특수 복사 기능을 선택할 수 있습니다

원본 크기 선택

문서 크기가 자동으로 감지되지 않거나 특정한 문서 크기를 지정하려는 경 우에는 문서 스캔 크기를 지정한 후 복사본을 출력할 수 있습니다 .



- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 양면 및 기타 설정을 조절하세 요 ('복사 설정 변경' 53 쪽 참조).
- 4. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 원본 크기를 누르세요.
- 5. 원본 크기를 선택하세요.
 - 디스플레이 화면에서 inch 크기 또는 mm 크기를 눌러 표시된 용 지 목록을 변경할 수 있습니다. 용지 목록은 A/B 크기 종류 용지 와 Letter 크기 종류 용지로 구분됩니다.
 - 사용자지정: 원본에 맞는 크기가 없거나 사용자 지정 크기를 사용하 려는 경우에는 위 / 아래, 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 눌러 원본 크기를 설정하세요. 사용자 지정 크기 옵션을 사용하여 용지 크기를 설정 및 저장할 수도 있습니다. 사용자 지정 크기는 필요 시 언제든지 선 택할 수 있습니다.
 - 사용자 지정 크기는 원본을 어디에 올려놓느냐에 따라 달라집 니다.

	급지 장치에 넣기	스캔 유리
최소 크기	128 x 128 mm (5 x 5 인치)	25 x 25 mm (1.0 x 1.0 인치)
최대 크기	297 x 432 mm (11.7 x 17.0 인치)	297 x 432 mm (11.7 x 17.0 인치)

자동: 원본 크기를 자동으로 감지하지만, 이 옵션은 원본이 A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF 및 Statement SEF 크기인 경우에만 지원됩니다.

표준 크기 용지를 사용하지 않을 경우 이미지 손실이 발생할 수 있습 니다 . 이런 경우 인쇄하기 전에 적절한 용지 크기를 선택해야 합니 다 .

혼합 원고: Letter 와 Legal 용지를 함께 사용할 수 있으며, 여러 용 지함에서 적합한 용지를 선택하여 사용합니다. 예를 들어 원본이 총 3 장인데 첫 번째 장은 Letter 크기, 두 번째 장은 Legal 크기, 세 번 째 장은 Letter 크기일 경우 각 용지함에서 Letter, Legal, Letter 순서 로 인쇄합니다.

- 🖉 혼합 원고는 원본이 급지 장치에 있을 때 활성화됩니다 .
- 기타 사전설정 값:원하는 버튼을 눌러 원본 크기를 직접 선택할 수 있습니다.
- 6. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.
- 7. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

원본 방향 선택

양면으로 된 문서를 복사하거나 양면 복사본 또는 혼합된 복사본을 만들 때 문서 방향을 지정하지 않으면 출력물의 페이지 순서가 정확하지 않거나 앞 뒤 페이지가 잘못 배열될 수 있습니다 .



- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 원본 원고 방향을 누르세요.
- 4. 원본 문서의 방향을 선택하세요.
 - 세로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 뒤쪽을 향하게 원본을 넣 으려면 이 설정을 선택하세요.



 가로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 왼쪽을 향하도록 하여 원 본 문서를 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 원본 문서의 윗부분이 제품 오른쪽을 향하도록 하여 원본 문서를 스캔 유리에 놓으려면 이 설정을 선택하세요.



5. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

신분증 복사

이 제품은 원본 크기의 축소 없이 종이 반의 상단에 원본 한 면을 복사하고 다른 면은 종이의 하단에 복사합니다 .

이 기능은 신분증과 같은 작은 크기의 아이템을 복사하는데 도움이 됩니다 .



- 📝 이 기능은 원본을 스캔 유리에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다 .
 - 양면 원본은 A5 크기 이내여야 합니다. 이보다 큰 원본은 일부가 복사되지 않을 수 있습니다.
- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 신분증 복사를 누르세요.
- 3. 용지 공급원에서 용지함을 선택하세요.
- 4. 디스플레이 화면에 표시되는 절차를 수행하세요.

- 스캔 유리에서 아래 그림과 같이 원본이 아래를 향하게 놓고 급지 장치 를 닫아주세요.
 - 원본을 스캔 유리에 놓는 경우 스캔 유리의 모서리와 원본 사이에 약간의 공간을 남겨주세요. 공간이 없으면 원본의 일부가 인쇄되 지 않을 수 있습니다.





- 6. 조작부의 시작를 누르세요. 스캔이 시작됩니다.
- 7. 원본을 뒤집어 아래 그림과 같이 스캔 유리 위에 놓고 급지 장치를 닫으세요.
 - 원본을 스캔 유리에 놓는 경우 스캔 유리의 모서리와 원본 사이에 약간의 공간을 남겨주세요. 공간이 없으면 원본의 일부가 인쇄되 지 않을 수 있습니다.



8. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

- 원본이 인쇄될 용지보다 크면 인쇄할 때 원본 내용이 잘려 나올 수 있습니다.
 - 시작 버튼을 누르지 않으면 앞면만 복사됩니다.
 - 정지 버튼을 누르면 복사 작업이 취소되고 준비 모드로 돌아갑니다.

모아찍기 복사

2~9 페이지로 된 원본을 축소하여 용지 한 장에 인쇄할 수 있습니다.

 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 자동맞춤, 신분증 복사, 소책자 및 책자 복사가 비활성화됩니다.

🔺 🕤 복사> 모	아찍기	L	
사용안함	2매 모아찍기	4매 모아찍기	복사매수: 0001 용지 공급원
6매 모아찍기	8매 모아찍기	9매 모아찍기	
16매 모아찍기	18매 모아찍기	32매 모아찍기	1 = A4 2 = A3
			3 🗆 A4 4 🗏 A3

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 모아찍기를 누르세요.
- 4. 용지 한 장에 복사할 이미지의 수에 따라 옵션을 누르세요.
 - 사용 안 함: 원본을 용지 한 장에 복사합니다.
 - 2 매 모아찍기 9 매 모아찍기: 선택한 여러 장의 원본을 용지 한 장에 복사합니다.
 - 원본 크기, 용지 크기, 이미지 축소 배율 등에 따라 일부 옵션이 비활성화될 수도 있습니다.
- 5. 용지 공급원에서 용지함을 선택하세요.
- 6. 복사할 순서를 선택하세요.
 - 선택한 옵션에 따라 결과가 달라집니다 . 2 매 모아찍기 옵션을 사용 하기 전에 아래 표를 참조하세요 .

원본 원고 방향 (DADF/ 스캔 유리)	원본 원고 방향 (디스플레이 화면)	용지함의 용지 급지 방향	사용 가능한 방향	결과
급지 장치에 넣기	세로 이미지	LEF ^a 또는 SEF ^b	왼쪽에서 오른쪽	왼쪽에서 오른쪽으로
			또는 또는 오른쪽에서 왼쪽 으로	1 2 → 1 2
				오른쪽에서 왼쪽으로
스캔 유리				1 ² → 2 1
급지 장치에 넣기	가로 이미지	LEF 또는 SEF		
스캔 유리				



a.LEF 는 가로 방향 급지 (Long Edge Feed) 를 뜻합니다.

b.SEF 는 세로 방향 급지 (Short Edge Feed) 를 뜻합니다 .

• 2 매 모아찍기을 제외하고 다른 모아찍기의 페이지 순서 옵션은 모두 동일합니다. 오른쪽에서 아래로, 왼쪽에서 아래로, 아래쪽에서 왼쪽으로 및 아래쪽에 서 오른쪽으로를 선택할 수 있습니다.

7. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르 세요. 작업을 끝내려면 **아니오**를 선택하세요.



3 4



소책자 복사

용지의 단면 또는 양면에 원본을 자동으로 인쇄한 후 모든 페이지를 순서대 로 접어 소책자를 만들 수 있습니다 .

또한 선택된 용지에 맞게 각 이미지가 축소되고 위치도 정확하게 조정됩니 다 .

- 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 신분증 복사, 원본 원고 방향, 모아 찍기 및 책자 복사가 비활성화됩니다.
 - 이 기능은 Letter, Legal, A4, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, A3, JIS B4 용지에만 사용할 수 있습니다.



- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 각 복사본마다 기본 탭에서 양면 및 기타 설정을 조절하세요('복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 4. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 소책자를 누르세요.
- 5. 용지 공급원에서 용지함을 선택하세요.
- 6. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.

• 1 면 원본: 원본 한 면을 소책자 한 페이지로 복사합니다.



• 2면 원본 책: 양면 원본의 각 면을 소책자 한 페이지로 복사합니다.



 2면 원본 달력: 양면 원본의 각 면을 소책자 한 페이지로 복사합니다
 원본의 두 번째 면은 180 도 회전시켜 달력처럼 위로 넘기면 텍스 트가 똑바로 오게 합니다.



책자 복사

책을 복사하려면 이 기능을 사용하십시오. 책이 너무 두꺼우면 급지 장치를 경첩이 멈추개에 걸릴 때까지 들어올렸다가 닫아주세요. 책이나 잡지의 두 께가 30 mm 이상인 경우 급지 장치를 열어둔 채로 복사를 시작하세요.

- 🚺 🔹 이 기능은 원본을 스캔 유리에 넣은 경우에만 사용할 수 있습니다 .
 - 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 원본 원고 방향, 모아찍기 및 소책
 자가 비활성화됩니다.

			🔲 🔅 🛟 🌐 14:56
	사폭사		^{الل} عبين 44.
사용 안 함	왼쪽 페이지 모든 페이지	오른쪽 페이지 모든 페이지	
두페이지 모두 (왼쪽 모든 페이지	두페이지 모두 (오른 모든 페이지		

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 책의 페이지가 아래로 가게 스캔 유리 위에 놓으세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
 - 스캔 유리에 책을 놓는 경우에는 스캔 유리의 위쪽 또는 아래쪽
 모서리와 책 사이에 10 mm 정도의 공간을 남겨주세요.

- 책이 양장본이거나 제본 상태가 좋지 않으면 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 양면 및 기타 설정을 조절하세 요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 4. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 책자 복사를 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 왼쪽 페이지: 책의 왼쪽 페이지만 인쇄합니다.



• 오른쪽 페이지: 책의 오른쪽 페이지만 인쇄합니다.

		R
--	--	---

 두페이지 모두 (왼쪽에서부터): 펼쳐진 책의 양면을 왼쪽 페이지부 터 인쇄합니다.



• 두페이지 모두 (오른쪽에서부터): 펼쳐진 책의 양면을 오른쪽 페이 지부터 인쇄합니다.



- 책 가운데 & 가장자리 삭제: 복사본의 중앙 및 가장자리에서 제본 자국 또는 테두리를 지웁니다.
- 6. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

워터마크

이 옵션으로 기존 문서 위에 문자를 인쇄할 수 있습니다 . 예를들어 큰 회색 의밆 RAFT? 나 밅 ONFIDENTIAL? 등의 글을 대각선으로 첫 페이지나 , 모든 페이지에 인쇄하고 싶을 때 사용합니다 .





제품에서 기본으로 제공하는 워터마크가 몇 개 있습니다 . 따로 만든 워터마 크를 입력할 수도 있습니다 .

🗭 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 소책자가 비활성화됩니다 .

		-	🔲 🔅 💠 🌐 14:58
▲ ン ^{복人}	┟>워터마크		
사용 안 함	Confidential	Draft	위치
Top Secret	Urgent	사용자 지정	
페이지 모든 페이지	문자 보통	위치 가운데	

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 확대 / 축소, 양면 및 기타 설 정을 조절하세요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 4. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 워터마크를 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 기타 사전설정 값: 일반적으로 사용되는 값을 간편하게 선택할 수 있습니다.
 - 사용자 지정: 팝업 키보드를 사용하여 텍스트 메시지를 입력할 수 있습니다.
- 6. 워터마크 설정을 지정하세요.
 - **페이지:** 이 옵션을 모든 페이지에 인쇄할지 첫 페이지에만 인쇄할지 선택합니다.
 - 글자색/크기: 텍스트 메시지의 색상과 크기를 선택합니다.
 - 위치: 텍스트 메시지의 인쇄 위치를 선택합니다.
- 7. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

스탬프

날짜와 시간 , IP 주소 , 장치 정보 그리고 인쇄물에 입력한 내용을 인쇄합니 다 .

	—	🔆 💠 🌐 15:00
▲ 그> 스탬프> 사용		^Ⅲ ৸౻수: 0001
IP 주소		
ID		
장치 정보		
주석		
날짜 & 시간		
		취소

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 양면 및 기타 설정을 조절하세 요 ('복사 설정 변경' 53 쪽 참조).
- 4. 디스플레이 화면에서 고급 탭 > 스탬프를 누르세요.
- 5. 오른쪽의 버튼을 확인하세요.
- 6. 오른쪽의 선택상자를 누르세요.
 - IP 주소: 인쇄물에 IP 주소를 인쇄합니다.
 - ID: 인쇄물에 사용자 ID 를 인쇄합니다.
 - 기기 정보: 인쇄물에 장치 정보를 인쇄합니다.
 - 주석: 인쇄물에 사용자가 입력한 메모를 인쇄합니다.
 - 시간 및 날짜: 인쇄물에 시간과 날짜를 인쇄합니다.
- 7. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.
- 8. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

원본 종류 선택

원본 종류 설정은 현재 복사 작업에 대한 문서 유형을 선택하여 복사 품질을 개선하는 데 사용됩니다 .



- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 확대 / 축소, 양면 및 기타 설 정을 조절하세요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).

- 4. 조작부 화면에서 이미지 탭 > 원본 종류를 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 문자: 대부분 글자가 많은 원본일 때 선택합니다.
 - 문자 / 사진 (글자 & 인쇄된 사진): 텍스트와 사진이 혼합된 원본에 사용합니다.
 - 사진: 사진에 사용합니다.
 - 복사된 원본: 복사된 문서에 사용합니다.
 - 지도: 지도에 사용합니다.
 - 연한 원본: 흐린 문서에 사용합니다.
- 6. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

배경 조정

이 기능은 신문이나 잡지와 같은 원본에 배경색이 있을 때 사용할 수 있습니 다 .

ᇦᆖᆸᆝᇵᄢᄸᆽᅒ	₹	🔲 🔅 🏞 🌐 15:03
수 그 목사>매경 소장		الله المعامة المعامة المحافظ المحاف
사용 안 함	AUTO 자동	
강조 인석된 용지	석제 인쇄된 용지	
1	4	

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 확대 / 축소, 양면 및 기타 설 정을 조절하세요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 4. 이미지 탭 > 배경 조정을 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 자동: 배경을 최적화합니다.
 - 강조: 숫자가 높을 수록 배경색이 더 선명해집니다.
 - 삭제: 숫자가 높을수록 배경색이 더 밝아집니다.
- 6. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

뒷면 이미지 제거

원본이 얇아서 뒷면의 이미지가 비치는 경우 이 기능을 사용하여 뒷면 이미 지를 제거할 수 있습니다 .



- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기 ' 39 쪽 참조).
- 3. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 확대 / 축소, 양면 및 기타 설 정을 조절하세요 (' 복사 설정 변경 ' 53 쪽 참조).
- 4. 이미지 탭 > 뒷면 이미지 제거를 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 삭제: 숫자가 높을수록 뒷면 이미지가 더 흐려집니다.
- 6. 조작부의 시작을 눌러 복사를 시작합니다.

프로그램 설정 사용하기

추후에 사용하도록 현재 설정을 저장할 수 있습니다 . 최근 작업에서 쓰인 설정을 사용할 수도 있습니다 .

프로그램 저장

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 각 복사본마다 기본 탭에서 용지 공급원, 양면 및 기타 설정을 조절하세요 ('복사 설정 변경' 53 쪽 참조).
- 필요하다면 고급 또는 이미지 탭에서 복사 기능을 설정하세요 (' 특수 복 사 기능 사용' 56 쪽 참조).
- 4. 기본 탭 또는 뒤로를 누르세요.
- 필요하다면 조작부의 숫자 버튼을 이용하여 원하는 복사 매수를 입력하 세요.
- 6. 프로그램을 누르세요.
- 7. 저장을 누르세요.
- 프로그램 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다.
 원하는 프로그램 이름을 입력하세요. 완료를 누르세요.
 - 위아래로 스크롤하여 설정된 프로그램의 값을 보고 위아래 화살표 를 사용하여 값을 확인할 수 있습니다.
- 저장을 누르세요. 확인 메시지가 나타나고 설정한 내용이 저장됩니다. 목록을 확인하려면 확인을 누르고, 그렇지 않으면 취소를 누르세요.

프로그램 로드하기

- 1. 디스플레이 화면에서 복사를 누르세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 프로그램 > 로드를 누르세요.
- 4. 목록에서 사용할 프로그램 이름을 누르세요.
- 5. 적용을 누르세요.
 - 선택한 설정에 맞춰 복사하도록 제품이 설정됩니다.
- 6. 조작부의 시작 버튼을 눌러 복사를 시작하세요.

빠른 복사 메뉴 사용

빠른 복사 메뉴를 사용하면 하위 메뉴나 다른 탭으로 이동하지 않고 복사 옵 션을 신속히 설정할 수 있습니다. 그러나 이 메뉴에서는 일부 복사 옵션을 사용할 수 없습니다. 다른 복사 옵션을 사용해야 한다면 복사 메뉴의 복사 옵션을 사용하세요('복사 설정 변경' 53쪽 또는 '특수 복사 기능 사용' 56쪽 참조). 1. 디스플레이 화면에서 빠른 복사를 누르세요.



2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).



- 3. 확대 / 축소, 양면 / 모아찍기, 출력 형식, 용지 공급원 등의 복사 설정 을 조정하세요.
 - 조작부 화면의 어플리케이션 설정 > 기기설정 > 복사 설정에서 기 본값인 빠른 복사 옵션을 설정할 수 있습니다. 가장 빈번히 사용하 는 설정을 선택하세요.
- 필요하다면 조작부의 숫자 버튼을 이용하여 원하는 복사 매수를 입력하 세요.
- 5. 조작부의 🚯 (시작) 버튼을 눌러 복사를 시작하세요.

팩스(별매품)

이 설명서에는 제품을 팩스기로 사용하는 방법이 나와 있습니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 팩스기능 사용 준비
- 컴퓨터에서 팩스 보내기
- 팩스 화면 이해하기
- 팩스 송신
- 팩스 받기
- 인터넷 전화선인 경우에는 본 제품을 팩스기로 사용할 수 없습니
 다. 자세한 내용은 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
 - 팩스를 사용하기 위해 전화선을 연결할 때 PSTN (Public Switched Telephone Network: 공중 교환 방식 전화 네트워크)를 사용할 것을 권합니다. 다른 인터넷 서비스 (DSL, ISDN, VoIP)를 사용하는 경우에는 마이크로필터를 사용하여 연결 품질을 높일 수 있습니다. 마이크로필터는 불필요한 잡음 신호를 제거하고 연결 품질 또는 인터넷 품질을 개선합니다. DSL 마이크로필터는 제품 과 함께 제공되지 않으므로, DSL 마이크로필터의 사용에 대해서 는 해당 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.



팩스기능 사용 준비

팩스를 보내거나 받기 전에 제공된 전화국선 연결코드를 LINE 잭에 연결하 고 다른 한쪽은 벽면의 전화선 소켓에 연결해야 합니다. 연결 방법은 옵션 팩스 키트의 설치 설명서를 참조하세요. 전화선 연결 방법은 국가마다 다릅 니다.

컴퓨터에서 팩스 보내기

제품까지 가지 않고 컴퓨터에서 팩스를 보낼 수 있습니다. 그러기 위해서는 제품과 컴퓨터가 같은 네트워크에 연결되어 있어야 합니다 .

팩스 보내기 (Windows)

컴퓨터에서 팩스를 보내려면 Samsung Network PC Fax 프로그램을 설치해 야 합니다 . 이 프로그램은 프린터 드라이버를 설치할 때 설치됩니다 .

- 1. 보낼 문서를 여세요.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.

인쇄 창이 표시됩니다 . 응용프로그램에 따라 화면이 약간 다를 수 있습 니다 .

3. 인쇄 창에서 Samsung Network PC Fax 를 선택하세요.

- 문서 설정 조정
- 팩스 리포트 인쇄
- 프로그램 설정 사용하기
- *** '문서 저장 및 로드 ' on page 74 ***
- 4. 인쇄 또는 확인을 클릭하세요.
- 5. 수신인의 팩스 번호를 입력하고 필요하면 옵션을 설정하세요.
 - Samsung Network PC Fax 에 대한 상세 정보을 원하면 도움말을 클릭하세요.

팩스 옵션 팩스기						— X
IP 주소 .	모델: 또는 이름: USB				변경	
전화번호부			수신인			
# 미름 1 "ố ‡ô‡ 2 새 수신 3 새 수신 4 새 수신	팩스 번호 AAî 000-00-00 인 000-00-00 인 000-00-00 인 000-00-00	>>	팩스 번 031-20 000-00	번호 10-2000)-00		
추가 © Office Outl ○ Windows :	제거 ook 주소록 주소록		추 팩스 품 • 표준	가 질 전	제거	
표지 로지 사용				(고급	
받는 사람:	김정우	보낸	사람:			
제목:	팩스			날짜:	3/20/2012	
메시지:	팩스					*
☑ 전달 시 알림	9					
도움말		1510	보기		전송	닫기

6. 송신를 클릭합니다.

전송한 팩스 목록 확인 (Windows)

컴퓨터에서 송신 팩스 목록을 확인할 수 있습니다. 시작 메뉴에서 프로그램 또는 모든 프로그램 > Samsung Printers > Network PC Fax > 팩스 저널을 선택하세요. 그러면 보낸 팩스 목록이 팩스 저널에 표시됩니다.

2 C	보기 다시 보내	기 삭제	목록 인쇄	P BEI			
날짜	변호	팩스	사용자	컴퓨터	문서 미를	到01闪	상태



팩스 송신 (MAC)

컴퓨터에서 팩스를 보내려면 Fax Utilities 프로그램을 설치해야 합니다 . 이 프로그램은 프린터 드라이버를 설치할 때 설치됩니다 .

아래의 설명은 Mac OS X 10.5 및 10.6 에 대한 것입니다 . OS 버전에 따라 아래 절차는 다를 수 있습니다 .

- 1. 보낼 문서를 여세요.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.

인쇄 창이 표시됩니다 . 응용프로그램에 따라 화면이 약간 다를 수 있습 니다 .



- 3. 프린터 드롭다운 목록에서 Samsung CLX-9201 9301 Series fax 를 선 택하세요.
- 4. 인쇄 매수와 페이지를 선택하세요.
- 5. 용지 크기, 방향 및 배율을 선택하세요.
- 6. 수신인의 팩스 번호를 수신자 입력란에 입력하세요. 자주 사용하는 팩
 스 번호를 저장해 두었다면 버튼을 눌러 주소를 불러올 수도 있습니다.



- 7. 필요하다면 다이얼링 앞자리 입력란에 액세스 코드를 입력하세요.
- 8. 필요하다면 표지 사용을 선택하여 표지와 함께 전송할 수 있습니다. 팩스 제목과 표지 본문을 입력하세요.
 - Samsung 팩스 표지 메뉴에서 세부 표지 옵션을 설정할 수 있습니 다. 방향 아래 드롭다운 목록에서 Samsung 팩스 표지를 선택하세요.
- 9. 팩스를 클릭하세요.

10.팩스 아이콘 () 이 MAC 작업 화면에 나타납니다 . 이 아이콘을 클릭 하세요 .

팩스 작업 상태를 볼 수 있습니다 . 팩스 작업을 삭제 , 보류 , 재개 , 일시 중지할 수도 있습니다 .

😣 👄 🕀	🛆 Samsung CLX-9250 9350 Series fax-TCP/IP (10.88.165.122)					
🔘 🗜 📔		1			1	
작세 모뉴 다시시작 :	팩스 일시 성시	성보			유틸리티 3	·모품 산량
백스 준비	비됨					
상태 이름		사용자	시간	완료		

팩스 화면 이해하기

팩스 기능을 사용하려면 디스플레이 화면에서 **팩스**를 누르세요.

🕼 이 기능을 사용하려면 옵션 팩스 키트를 제품에 설치해야 합니다 .

다른 화면이 표시되면 🙆 을 눌러 홈 조작부 화면으로 이동하세요.







- 팩스 번호 입력란: 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 수신인의 팩스 번호 를 입력하세요. 주소록을 만들었다면 주소록을 누르세요 ('조작부를 사 용해 주소록 설정하기' 93 쪽 또는 'SyncThru[™] Web Service 를 사용해 주소록 설정하기' 95 쪽 참조).
- 해상도: 해상도 옵션을 조절합니다 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).
- 주소록: 저장된 번호를 눌러 수신인의 팩스 번호를 입력합니다. 조작부 나 SyncThru ™ Web Service 를 사용하여 자주 사용하는 팩스 번호를 저장할 수 있습니다 ('조작부를 사용해 주소록 설정하기' 93 쪽 또는 'SyncThru ™ Web Service 를 사용해 주소록 설정하기' 95 쪽 참조).
- 프로그램: 추후에 사용할 수 있도록 현재 설정을 저장합니다('프로그램 설정 사용하기 '73 쪽 참조).

고급 탭



- 원본 크기: 원본의 크기를 선택합니다 ('원본 크기 선택' 71 쪽 참조).
- 양면: 팩스를 보낼 때 원본이 단면인지 또는 양면인지를 선택합니다 (' 양면 원본 팩스 전송' 72 쪽 참조).
- 원본 원고 방향: 원본의 방향을 선택합니다 ('원본 방향 선택' 72 쪽 참 조).
- 예약 송신: 지정된 시간에 자동으로 팩스를 보내도록 제품을 설정합니다 ('팩스 예약 송신' 69 쪽 참조).

이미지 탭



• 원본 종류: 스캔하는 원본 문서의 종류를 기준으로 팩스 품질을 개선합 니다 ('원본 종류 선택' 73 쪽 참조).

팩스 송신

이 단원에서는 다양한 팩스 전송 방법에 대해 설명합니다.

원본을 넣을 때 양면 자동 원고 급지 장치 (DADF) 나 스캔 유리를 사용할 수 있습니다. 급지 장치와 스캔 유리 모두에 원본이 있으면 스캔 작업 시 우선순위가 더 높은 급지 장치의 원본을 먼저 읽습니다.

팩스 헤더 설정

보내는 팩스에 발신인의 팩스 번호를 표시하도록 법으로 규정된 나라도 있 습니다 .

1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 기기 ID & 팩스번호를 누르세요.

				 🌣 💠 🌐 15:35
د 🖈	> 팩스 실	설정> 기기II) & 팩스번호	
ID 이름			팩스번호	

- 2. 연결된 팩스 회선이 여러 개인 경우 하나를 누르세요.
- **3.** ID 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다. 사용자 이름 또는 회사명을 입력하세요. 확인을 누르세요.
- 팩스번호 입력란을 누르세요.
 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 자신의 팩스 번호를 입력하세요.
- 5. 확인을 눌러 정보를 저장하세요.

팩스 송신

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
 - 원본 문서의 크기를 수신인의 팩스 용지 크기에 맞게 자동으로 줄 입니다. 예를 들어, 원본 문서가 A3 용지 크기이고 수신인의 팩스 에 들어 있는 용지가 A4 인 경우에는 원본 문서가 A4 용지에 맞게 축소됩니다.
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 (' 문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).
- 6. 입력란의 커서가 깜박거리면 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호 를 입력하세요. 자주 사용하는 팩스 번호를 저장해 두었다면 조작부 화 면의 주소록을 사용하세요.
 - 📝 🔹 한 번에 최대 10 명의 수신인에게 팩스를 보낼 수 있습니다 .
 - 포즈를 삽입하려면 팩스 번호를 입력할 때 원하는 위치에서 정 지를 누르세요. 해당하는 위치의 디스플레이에 '-' 표시가 나 타납니다.
- 7. 조작부의 시작를 누르세요. 원본 스캔 및 팩스 전송이 시작됩니다.
- 컴퓨터에서 직접 팩스를 보낼 수 있습니다 ('컴퓨터에서 팩스 보내 기'66 쪽 참조).
 - 팩스 작업을 취소하려면 전송을 시작하기 전에 조작부에서 정지 버튼을 누르거나, 조작부에서 작업상태 버튼을 누르고 취소할 작

팩스 (별매품)**_ 68**

업을 선택한 후 삭제를 누르세요 ('작업상태 버튼' 37 쪽 참조).

- 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.
- 팩스를 보내는 도중에는 이메일을 보낼 수 없습니다.

스피드 다이얼 번호를 사용하여 팩스 보내기

팩스 전송 중 목적지 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 앞서 설정한 스 피드 다이얼 번호를 입력하세요 ('주소록 설정' 93 쪽 참조).

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 3. 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 ('문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).
- 6. 입력란에 커서가 깜박거리면 :
 - 한 자리(0-9) 단축 다이얼 번호의 경우 제어판의 숫자 키패드에서 해 당 자릿수 번호를 길게 누르세요.
 - 두 자리 또는 세 자리 단축 다이얼 번호의 경우 첫 번째 자릿수 번호 를 누른 후 마지막 자릿수 번호를 길게 누르세요.
- 조작부의 시작를 누르세요.
 원본 스캔 및 팩스 전송이 시작됩니다.

온 후크를 사용하여 수동으로 팩스 보내기

기본 탭의 온 후크를 사용하여 팩스를 보내는 방법입니다.

- 고급 탭의 예약 송신, 빠른 시작 팩스 및 우선 송신 메뉴를 사용하는 경우에는 온 후크 메뉴를 사용하여 팩스를 보낼 수 없습니다.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 ('문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).
- 6. 조작부 화면의 온 후크를 누르세요.
- 7. 발신음이 울리면 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호를 입력하세요.
- 8. 상대방 팩스 기기에서 삐 소리가 들리면 시작 버튼을 누르세요.

내선 전화를 사용하여 수동으로 팩스 보내기

내선 전화를 사용하여 팩스를 보내는 방법입니다. 내선 전화가 제품의 팩스 키트에 있는 EXT 소켓에 연결되어 있는지 확인하세요.

- EXT 소켓에 연결된 전화기로 통화하는 도중에는 복사 및 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 (' 문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.

- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경 ' 72 쪽 참조).
- 6. 내선 전화의 수화기를 드세요.
- 7. 신호음이 들리면 팩스 번호를 누르세요.
- 8. 내선 전화에서 높은 톤의 팩스 신호음이 들려오면 조작부의 시작 버튼을 누르세요.

자동 재다이얼

팩스를 보낼 때 상대방 팩스기가 통화 중이거나 응답이 없는 경우 자동으로 일정한 간격을 두고 재다이얼을 시도합니다 .

재다이얼 시간 간격이나 재다이얼 시도 횟수를 변경하려면 아래 절차를 따 르세요.

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 재다이 얼을 누르세요.
- 2. 연결된 팩스 회선이 여러 개인 경우 하나를 누르세요.
- 3. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 재다이얼 시간 [1-15] 분 옵션을 설정 하세요.
- 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 재다이얼 횟수 [0-13] 옵션을 설정하 세요.

최근의 번호로 재다이얼

최근 목록 : 최근에 전송한 10 개의 팩스 번호를 보여줍니다 . 번호 키를 누 르지 않고 여기서 팩스 번호를 선택할 수도 있습니다 .

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 (' 문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).
- 6. 최근 목록을 누르세요.
- 7. 재다이얼할 팩스 번호를 누른 다음 확인을 누르세요.
 - 주소록에 추가: 최근 목록 결과에 표시된 팩스 번호를 주소록 에 추가할 수 있습니다.
 - 삭제: 최근 목록 결과에 표시된 팩스 번호를 삭제할 수 있습니
 다. 삭제할 팩스 번호를 누른 다음 삭제를 누르세요.
- 8. 조작부의 시작를 누르세요. 제품에서 원본을 스캔하고 팩스를 보내기 시작합니다.

팩스 예약 송신

사용자가 부재 중일 때 지정된 시간에 팩스를 보내도록 제품을 설정할 수 있 습니다 .

- 이 옵션을 사용하면 고급 탭의 빠른 시작 팩스 및 우선 송신이 비활 성화됩니다.
 - 이 옵션을 사용하는 경우에는 조작부 화면의 온 후크 버튼을 사용 하여 팩스를 보낼 수 없습니다.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 3. 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 ('문서 설정 조정' 71 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).

- 6. 입력란에 커서가 깜박이면 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 상대방 팩스 번호를 입력하세요. 자주 사용하는 팩스 번호를 저장한 경우에는 디스 플레이 화면에서 주소록을 사용하세요.
- 7. 고급 탭 > 예약 송신을 누릅니다.



- 8. 작업명 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다.
 원하는 작업명을 입력하세요. 완료를 누르세요.
 작업명을 입력하지 않으면 제품이 자동으로 작업명을 ' 팩스 작업 전송 로 지정합니다.
- 9. 예약 송신 시간을 설정하세요.
 - 예약 송신 시간은 현재 시간보다 15 분 뒤부터 설정할 수 있습니다 . 예를 들어, 팩스기의 현재 시간이 1:00 이라면 예약 송신은 1:15 부터 설정할 수 있습니다. 설정을 잘못 한 경우에는 경고 메시지가 나타나고 다시 현재 시간으로 재설정됩니다.
- 10.조작부의 시작를 누르세요. 스캔된 원본 데이터가 메모리에 저장되기 시작합니다.
- 예약 송신을 취소하려면 송신이 시작되기 전에 사용 안 함을 누르세요 .

팩스 받기

이 절에서는 팩스를 받는 방법 및 사용 가능한 특수한 수신 방법에 대해 설 명합니다 .

수신모드 변경

본 제품은 구입 시 **팩스** 모드로 미리 설정되어 있습니다 . 팩스를 받을 때 전 화가 걸려오면 , 지정된 횟수만큼 벨이 울린 후 전화를 받고 자동으로 팩스 를 수신합니다 . 수신 모드를 다른 모드로 변경하는 방법은 아래와 같습니다

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 팩스 초 기 설정을 누르세요.
- 2. 연결된 팩스 회선이 여러 개인 경우 하나를 누르세요.



- 3. 수신 모드를 누르세요.
- 4. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 전화: 온 후크를 누른 후 시작 버튼을 누르면 팩스가 수신됩니다.
 - 팩스: 팩스가 들어오면 즉시 팩스 수신 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.
 - 자동응답기 / 팩스: 자동응답기가 부착된 제품인 경우에 사용합니다
 제품이 수신 통화에 응답하면 발신인은 자동응답기에 메시지를 남길 수 있습니다. 제품이 팩스 신호음을 감지하면 자동으로 팩스 모드로 전환되어 팩스를 받습니다.
- 5. 확인을 눌러 정보를 저장하세요.

전화 모드에서 수동으로 받기

상대방 팩스기에서 팩스 신호음이 들리면 **온 후크**를 누른 다음 **시작** 버튼을 눌러 팩스를 받을 수 있습니다 . 제품이 팩스를 받기 시작합니다 .

내선 전화를 사용하여 수동으로 팩스 받기

이 기능은 제품 뒤쪽의 EXT 소켓에 내선 전화를 연결하여 사용할 때 가장 잘 작동됩니다 .

내선 전화로 통화 중일 떄 팩스 신호음이 들리면 전화기의 *9* 를 누르세요 . 그러면 제품이 팩스를 받습니다.

천천히 순서대로 버튼을 누르십시오 . 그래도 팩스 신호음이 들리면 다시 한 번 *9* 를 눌러 보세요 .

9 를 변경하려면 (예를 들어 *3* 으로) 아래 절차를 따르세요.

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 수신 시 작 코드를 누르세요.
- 2. 사용을 눌러 이 기능을 활성화하세요.
- 3. 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 숫자 3 을 입력하세요.
- **4. 확인**을 누르세요 .

보안 수신 모드에서 팩스 받기

수신된 팩스를 다른 사람이 보지 못하도록 방지해야 하는 경우도 있습니다. 제품을 떠나 있어야 할 경우 수신된 팩스가 인쇄되지 않도록 보안 수신 모드 를 설정할 수 있습니다. 보안 수신 모드에서 받은 팩스는 모두 메모리에 저 장됩니다.

1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 보안 수 신을 누르세요.

보안 수신 모드는 기기에 아이디와 암호를 등록한사용자만 구성할 수 있습니다. 아이디 및 암호 입력창이 나타나면 아이디와 암호를 입력하세요.

2. 연결된 팩스 회선이 여러 개인 경우 하나를 누르세요.

- 3. 사용을 눌러 이 기능을 활성화하세요.
 - 이 모드에서 팩스를 수신할 때는 인쇄 버튼이 활성화됩니다. 보안 팩스를 인쇄하려면 인쇄를 누르세요. 모든 보안 팩스가 인쇄됩니다.
- 수신 팩스를 항상 메모리에 저장하려면 하루 종일을 누르세요. 그렇지 않으면 다음 단계로 가세요.
- 5. +/- 버튼을 눌러 시작 시간을 설정하세요 . 확인을 누르세요 .



- 종료 시간을 누르고 위 / 아래 또는 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 종료 시간을 설정하세요. 확인을 누르세요.
- 7. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.

보안 수신 기능을 해제하려면 사용 안 함을 누르세요. 이렇게 하면 수 신된 팩스가 바로 인쇄됩니다.

수신 팩스 출력함 선택

- 이 옵션을 사용하여 인쇄된 문서를 배출할 출력함을 지정할 수 있습니다 .
- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 팩스 수 신 인쇄 > 출력함을 누르세요.



- 2. 적절한 출력함을 선택하세요.
 - CLX-9301 시리즈에서 오른쪽 출력함 (배면인쇄)은 옵션 장치 입니다.
 - **피니싱 출력함**과 상부 출력함은 별매품 내부 피니셔 또는 소책 자 피니셔를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.
 - 별매품인 내부 피니셔나 소책자 피니셔를 설치한 경우에는 중
 앙 출력함이 비활성화됩니다.
- 3. 확인을 누르세요.

M

수신된팩스를 용지의 양면에 인쇄하기

이 양면인쇄 기능을 설정하여 용지를 절약할 수 있습니다. 제품에서 수신된 팩스 데이터를 인쇄할 때는 용지의 양면에 인쇄합니다.

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 팩스 수 신 인쇄 > 양면을 누르세요.
- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 용지의 한 면만 인쇄합니다.
 - 긴 면: 용지의 양면에 인쇄하지만 세로로 바인딩합니다.
 - 짧은 면: 용지의 양면에 인쇄하지만 가로로 바인딩합니다.
- 3. 확인을 누르세요.

수신된 팩스를 우측 배지 트레이 (배면인쇄)로 출력하 기

수신된 팩스를 우측 배지 트레이 (배면인쇄) 로 출력합니다 . 우측 배지 트 레이를 사용하면 첫 번째 페이지가 맨 아래쪽에 놓이고 그 위에 차례대로 출 력됩니다 .

- 1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 팩 스 수신 인쇄 > 출력함 > 오른쪽 출력함 (배면인쇄)을 누르세요.
- 2. 확인을 누르세요.

메모리에 팩스 받기

이 제품은 여러 가지 작업을 동시에 수행할 수 있기 때문에 복사나 인쇄를 하는 동안 팩스를 받을 수 있습니다 . 복사나 인쇄를 하는 동안 받은 팩스는 메모리에 저장됩니다 . 그런 다음 , 복사나 인쇄가 완료되는 즉시 팩스가 자 동 인쇄됩니다 .

문서 설정 조정

팩스를 보내기 전에 원본의 상태에 맞게 해상도, 농도, 색상, 양면 기능 등 을 설정할 수 있습니다.

여기서 수행한 문서 설정은 현재 작업에만 적용됩니다. 문서 설정의 기본값을 변경하려면 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 팩스 설정 > 기 본값을 참조하세요.

원본 크기 선택

원본 문서 크기가 자동으로 감지되지 않거나 특정한 문서 크기를 지정하려 는 경우에는 원본 문서 크기를 지정한 후 팩스를 보낼 수 있습니다.

디스플레이 화면에서 고급 탭 > 원본 크기를 누르세요.



2. 적절한 옵션을 선택하세요.

조작부 화면에서 inch 크기 또는 mm 크기를 눌러 표시된 용지 목록을 변경할 수 있습니다. 용지 목록은 A/B 크기 종류 용지와 Letter 크기 종류 용지로 구분됩니다.

- 자동: 자동으로 원본의 크기를 인식합니다 . Letter, Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4, JIS B5 와 같이 규격화된 크기일 경우에 만 이 기능이 지원됩니다.
- 기타 사전설정 값: 일반적으로 사용되는 값을 간편하게 선택할 수 있습니다.
- 3. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.

양면 원본 팩스 전송

이 기능은 특히 양면으로 된 원본을 위한 기능입니다 . 팩스를 보낼 때 원본 의 한 면만 보낼지 또는 양면을 보낼지를 선택할 수 있습니다.

1. 고급 탭 > 양면을 누른 다음 원본 방향을 설정하세요.



- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 단면: 한 면에만 인쇄된 원본의 경우 선택합니다.
 - 양면, 책: 양면에 인쇄된 원본의 경우 선택합니다.
 - 양면, 달력: 양면에 인쇄되었지만 뒷면이 180도 회전한 원본의 경 우 선택합니다.
 - 양면, 책 및 양면, 달력 옵션을 사용하려면 원본을 양면 자동 원고 급지 장치 (DADF) 에 넣으세요 . 급지 장치에서 원본이 감지되지 않으면 옵션이 단면으로 자동 변경됩니다.
- 3. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.

원본 방향 선택

양면 문서를 팩스로 보낼 때는 문서 방향을 지정하세요. 그러지 않으면 팩 스가 페이지 순서대로 인쇄되지 않거나 앞뒤 페이지가 바뀔 수 있습니다. 고급 탭 > 원본 원고 방향을 누른 다음 원본 방향을 설정하세요.

	—	🔲 🔅 🛟 🌐 15:51
팩 스> 원본 원고 _{admin}	방향	🏢 팩스번호 입력
세로 이미지	가로 이미지	
		A

- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 세로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 뒤쪽을 향하게 원본을 넣 으려면 이 설정을 선택하세요.



가로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 왼쪽을 향하도록 하여 원 본 문서를 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 원본 문서의 윗부분이 제품 오른쪽을 향하도록 하여 원본 문서를 스캔 유리에 놓으려면 이 설정을 선택하세요.



3. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.

해상도 변경

텍스트 중심의 일반 문서를 사용하는 경우 기본 문서 설정을 이용해 양호한 품질을 얻을 수 있습니다. 그러나 상태가 좋지 않거나 사진이 들어 있는 원 본을 전송하는 경우에는 해상도를 조절하여 품질을 높일 수 있습니다. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 값을 설정하세요.

- 표준: 텍스트로 구성된 원본의 경우에 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 전송 시간을 줄일 수 있습니다.
- 정밀: 작은 글자나 가는 선을 포함하는 원본 또는 도트 매트릭스 프린터 로 인쇄된 원본의 경우에 선택합니다.
- 초정밀: 정교한 세부 묘사가 포함된 원본의 경우에 선택합니다. 이 옵 선은 상대방 팩스기도 **초정밀** 해상도를 지원하는 경우에만 사용할 수 있 습니다.
- 최고화질: 매우 정교한 세부 묘사가 포함된 원본의 경우에 선택합니다. 이 옵션은 상대방 팩스기도 최고화질 해상도를 지원하는 경우에만 사용 할 수 있습니다.
제품이 초정밀 또는 최고화질 해상도로 설정되어 있고 통신 중인 팩스 가 초정밀 또는 최고화질 해상도를 지원하지 않는 경우에는 제품이 팩 스에서 지원되는 최고 해상도 모드를 사용해서 팩스를 전송합니다.

원본 종류 선택

스캔하는 원고의 품질을 개선하기 위해 원본 문서의 종류를 설정할 수 있습 니다 .

1. 조작부 화면에서 이미지 탭 > 원본 종류를 누르세요.



2. 적절한 옵션을 선택하세요.

- 문자: 텍스트 또는 선화가 포함된 원본의 경우에 선택합니다.
- 문자 / 사진: 텍스트와 사진이 포함된 원본의 경우에 선택합니다.
- 사진: 원본이 사진인 경우에 선택합니다.

농도 변경하기

원본의 농도의 정도를 선택할 수 있습니다. 1. 조작부 화면에서 **기본** 탭 > 농도 조절을 누르세요.



2. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 눌러 농도를 변경하세요.

팩스 리포트 인쇄

팩스 송수신이 성공적으로 완료되었는지 여부를 보여주는 리포트를 인쇄하 도록 설정할 수 있습니다 .

제품이 지원하지 않는 글자나 글꼴이 리포트에 포함되어 있는 경우에 는 글자 / 글꼴 대신 Unknown 이라고 인쇄될 수 있습니다. 1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 정보인쇄 > 팩스 보고서 > 설정을 누 르세요.

	₹	🔲 🔅 💠 🌐 11:25
♠ ⊃> 리포트> 팩스		
팩스 전송 확인	팩스 수신 이력	
팩스 송신 이력	팩스 예약 작업	

		인쇄
2.	적절한 옵션을 선택하세요 .	

- 다중 팩스 전송 결과: 여러 군데로 팩스를 보낼 때 확인 리포트를 인 쇄합니다.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 사용: 이 기능을 사용합니다.
 - 오류 발생시: 전송이 실패할 때만 리포트를 인쇄합니다.
- 팩스 전송 결과: 전송이 성공했는지 여부, 전송된 페이지 수 및 기 타 정보가 들어 있는 확인 리포트를 인쇄합니다.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 사용: 이 기능을 사용합니다.
 - 오류 발생시: 전송이 실패할 때만 리포트를 인쇄합니다.
- 팩스 전송 기록: 전송이 성공했는지 여부, 전송된 페이지 수 및 기 타 정보가 들어 있는 확인 리포트를 인쇄합니다.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 사용: 이 기능을 사용합니다.
- 팩스 수신 기록: 수신이 성공했는지 여부, 수신된 페이지 수 및 기 타 정보가 들어 있는 확인 리포트를 인쇄합니다.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 사용: 이 기능을 사용합니다.

3. 디스플레이 화면에서 확인을 누르세요.

프로그램 설정 사용하기

추후에 사용하도록 현재 설정을 저장할 수 있습니다 . 최근 작업에서 쓰인 설정들을 사용할 수도 있습니다 .

프로그램 저장

- 1. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 2. 고급 또는 이미지 탭에서 문서 설정을 조절하세요 (' 문서 설정 조정 ' 71 쪽 참조).
- 3. 기본 탭을 누르세요.
- 4. 해상도를 선택하세요 ('해상도 변경' 72 쪽 참조).

5. 프로그램을 누르세요.



- 프로그램 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다.
 원하는 프로그램 이름을 입력하세요. 확인을 누르세요.
 - 위아래로 스크롤하여 설정된 프로그램의 값을 보고 위아래 화살표 를 사용하여 값을 확인할 수 있습니다.
- 저장을 누르세요. 확인 메시지가 나타나고 설정한 내용이 저장됩니다. 목록으로 이동 또는 닫기를 클릭하세요.

프로그램 사용

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기 ' 39 쪽 참조).
- 2. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 입력란의 커서가 깜박거리면 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호 를 입력하세요. 자주 사용하는 팩스 번호를 저장해 두었다면 조작부 화 면의 주소록을 사용하세요.
- 4. 프로그램 > 목록을 누르세요.
- 5. 목록에서 사용할 프로그램 이름을 누르세요.
- 6. 확인을 누르세요.
- 확인 창이 나타나면 예를 누르세요.
 선택한 설정에 맞춰 팩스를 송수신하도록 제품이 설정됩니다.
- 8. 조작부의 시작를 누르세요. 원본을 스캔하고 팩스를 보내기 시작합니다
- 팩스 작업을 취소하려면 전송을 시작하기 전에 조작부에서 정지 버튼을 누르거나, 조작부에서 작업상태 버튼을 누르고 취소할 작 업을 선택한 후 삭제를 누르세요.
 - 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.
 - 팩스를 보내는 도중에는 이메일을 보낼 수 없습니다.

프로그램 관리

- 1. 조작부 화면에서 팩스를 누르세요.
- 2. 프로그램 > 목록을 누르세요.

3. 적절한 옵션을 선택하세요.



- 전체 선택: 모든 프로그램을 선택합니다.
- 상세 정보: 선택한 프로그램에 대한 세부 정보를 표시합니다.
- 편집: 선택한 프로그램의 이름을 변경합니다.
- 삭제: 선택한 프로그램을 제거합니다.
- 4. 기본 탭으로 돌아가려면 취소를 누르세요.

문서 저장 및 로드

추후에 사용하도록 현재 설정을 저장할 수 있습니다 . 최근 작업에서 쓰인 설정을 사용할 수도 있습니다 .

저장

- 1. 조작부 화면에서 스캔 후이메일, 스캔 후 서버로, 스캔 후 공유폴더로 또는 USB 로 스캔을 누르세요.
- 2. 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 3. 기본 탭을 누르세요.
- 4. 양면 및 해상도을 사용하여 스캔 품질을 설정하세요.
- 5. 프로그램 > 저장을 누르세요.



- 6. 프로그램 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다. 원하는 프로그램 이름을 입력하세요. 확인을 누르세요.
 - 위아래로 스크롤하여 설정된 프로그램의 값을 보고 위아래 화살표 를 사용하여 값을 확인할 수 있습니다.
- 7. 저장을 누르세요.
- 모든 설정을 다시 확인할 수 있습니다. 모든 설정이 적절하면 홈에 추가 를 눌러 메인 화면에 바로가기를 만들거나, 저장을 눌러 현재 설정을 저 장하거나, 취소를 눌러 저장하지 않고 종료하세요.

로드

- 1. 조작부 화면에서 스캔 후이메일, 스캔 후 서버로 또는 USB 로 스캔을 누 르세요.
- 2. 프로그램 > 로드를 누르세요.
- 3. 사용할 이전 설정을 누르세요.
 - 선택한 설정에 따라 스캔하도록 제품이 설정됩니다 .
- 홈에 추가를 눌러 메인 화면에 바로가기를 만들거나, 삭제를 눌러 현재 설정을 삭제하거나, 적용을 눌러 선택한 설정을 사용하세요.

스캔

본 제품을 사용하여 사진과 텍스트를 디지털 파일로 스캔한 후 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 기본 스캔 방식
- 스캔 방법 이해하기
- 원본을 스캔하여 이메일로 전송하기 (스캔 후 이메일로)
- 원본을 스캔하여 SMB/FTP 를 통하여 보내기 (스캔 후 서버로)
- 원본을 스캔하여 USB 메모리 장치로 보내기 (USB 로 스캔)
- 스캔 기능 설정 변경
- 얻을 수 있는 최대 해상도는 컴퓨터의 속도, 디스크의 여유 공간, 메 모리, 스캔되는 이미지의 크기와 농도 설정 등의 다양한 요인에 따라 다를 수 있습니다. 따라서 시스템 및 스캔 문서에 따라 고해상도와 같 은 특정 해상도에서는 스캔하지 못할 수도 있습니다.

기본 스캔 방식

네트워크를 통해 제품에서 원본을 스캔할 수 있습니다.

- Easy Printer Manager(EPM): EPM 은 삼성 제품의 설정들을 한 위치로 결합하는 Windows 기반 응용 프로그램입니다.
- TWAIN: TWAIN 은 미리 설정된 이미징 응용 프로그램 중 하나입니다.
 이미지를 스캔하면 선택된 응용 프로그램이 실행되어 스캔 과정을 제어 할 수 있습니다.
 이 기능은 네트워크를 통해 연결된 제품에도 사용할 수 있습니다 ('TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔하기' 86 쪽 참조).
- Easy Document Creator(EDC): 이 프로그램은 제품과 함께 제공되는 소프트웨어입니다. 이 프로그램을 사용하여 이미지나 문서를 스캔할 수 있습니다. ('Samsung Easy Document Creator 이해 ' 118 쪽 참조).
- 이메일: 스캔된 이미지를 이메일 첨부 파일로 보낼 수 있습니다 ('원본 을 스캔하여 이메일로 전송하기 (스캔 후 이메일로)' 77 쪽 참조).
- 서버: 이미지를 스캔하여 FTP, WEBDAV 또는 SMB 와 같은 서버로 전 송할 수 있습니다 ('원본을 스캔하여 SMB/FTP 를 통하여 보내기 (스캔 후 서버로)' 78 쪽 참조).
- USB: 이미지를 스캔하여 USB 메모리 장치에 저장할 수 있습니다 ('원본 을 스캔하여 USB 메모리 장치로 보내기 (USB 로 스캔)' 80 쪽 참조).

- 프로그램 설정 사용하기
- 원본을 스캔하여 컴퓨터로 보내기 (PC 로 스캔)
- TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔하기
- MAC 스캔
- Linux 에서 스캔하기

스캔 방법 이해하기

스캔 기능을 사용하려면 디스플레이 화면에서 **스캔 후이메일**, USB 로 스캔 , 스캔 후 서버로, PC 로 스캔 또는 스캔 후 공유폴더로를 누르세요.

다른 화면이 표시되면 🙆 🔒 눌러 홈 조작부 화면으로 이동하세요 .



- 스캔 후이메일: 원본을 스캔하여 원하는 대상에게 이메일로 보냅니다 (* 원본을 스캔하여 이메일로 전송하기 (스캔 후 이메일로) 77 쪽 참조).
- 스캔 후 서버로: 원본을 스캔하여 SMB 또는 FTP 를 통해 원하는 대상 에게 보냅니다 ('원본을 스캔하여 SMB/FTP 를 통하여 보내기 (스캔 후 서버로)' 78 쪽 참조).
- USB 로 스캔: 원본을 스캔하여 USB 메모리 장치에 저장합니다 ('원본 을 스캔하여 USB 메모리 장치로 보내기 (USB 로 스캔)' 80 쪽 참조).

이 기능을 사용하려면 제품의 USB 포트에 USB 메모리 장치를 꽂 아야 합니다.

- PC 로 스캔: 원본을 스캔하여 컴퓨터로 보냅니다 ('원본을 스캔하여 컴 퓨터로 보내기 (PC 로 스캔)' 86 쪽 참조).
- 스캔 후 공유폴더로: 원본을 스캔하여 공유 폴더에 저장합니다.

원본을 스캔하여 이메일로 전송하기 (스캔 후 이메 일로)

원본을 스캔하고 스캔된 이미지를 이메일을 통하여 여러 곳으로 보낼 수 있 습니다 .

○ 이미지를 스캔하여 이메일 첨부 파일로 보내려면 조작부 또는 SyncThru ™ Web Service 를 사용하여 네트워크 매개변수, SMTP 설 정 및 스캔 후이메일를 설정해야 합니다. 네트워크 매개변수 및 이메 일 설정 방법에 대해서는 제공된 CD 에 들어 있는 관리자 설명서를 참 조하세요.

스캔 후이메일 화면 이해하기

디스플레이 화면에서 스캔 후이메일를 누르세요.

기본 탭



- **나에게 보내기: 고급** 탭 > **이메일 설정**을 누른 다음 보내는 사람의 이메일 주소를 입력하세요. 본인에게 보내려면 오른쪽의 확인란을 클릭하세요.
- 직접 입력: 수신인의 이메일 주소를 추가하려면 화면을 건드리세요
- 파일 이름: 전송할 파일 이름을 만듭니다 ('파일 정책' 84 쪽 참조).
- **파일 형식:** 스캔 작업을 계속하기 전에 파일 형식을 선택합니다 ('파 일 형식' 85 쪽 참조).
- 해상도: 스캔 해상도 값을 선택합니다 ('해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 농도 조절: 스캔 결과물의 농도를 조정합니다 ('농도 조절 변경' 82 쪽 참조).
- 최근 목록: 최근 전송한 이메일 주소 10 개를 표시합니다. 이메일 주소를 팝업 키보드로 입력하는 대신 표시된 이메일 주소 중에서 선 택할 수도 있습니다 ('마지막 이메일 주소로 다시 보내기' 78 쪽 참조).
- (*) 즐겨찾기: 자주 사용하는 주소를 표시합니다.
- 모두: 모든 주소를 표시합니다.
- ABC: 영어 글자가 포함된 주소를 표시합니다.
- 123/!@#: 숫자 또는 특수 문자가 포함된 주소를 표시합니다.
- 프로그램: 추후에 사용할 수 있도록 현재 설정을 저장합니다 ('프로 그램 설정 사용하기 '85 쪽 참조).

고급 탭



- 원본 크기: 원본의 크기를 선택합니다 ('원본 크기 선택' 82 쪽 참조).
- 원본 원고 방향: 원본의 방향을 선택합니다 ('원본 방향 선택' 82 쪽 참조).
- 이메일 설정: 발신, 제목 및 내용을 포함한 정보를 입력하세요.
- 양면: 용지의 양면에 복사할 수 있도록 제품을 설정합니다.

이미지 탭

좌측 하단에 있는 위 / 아래 화살표를 사용하여 다음 페이지 또는 이전 페이지로 이동할 수 있습니다 .



- 원본 종류: 원본이 사진인지 텍스트인지 선택합니다 ('원본 종류 선 택'83 쪽 참조).
- **컬러 모드:** 스캔 결과물의 색상 옵션을 조정합니다 ('컬러 모드 선택 ' 83 쪽 참조).
- 배경 조정: 농도 또는 밝기를 조정하여 배경을 어느 정도 지웁니다 ('배경 조정' 83 쪽 참조).
- 뒷면 이미지 제거: 원본의 뒷면이 비치는 경우 뒷면이 스캔되지 않 도록 합니다 ('뒷면 이미지 제거' 84 쪽 참조).



- 품질: 스캔 결과의 디스플레이 품질을 조정합니다 ('품질' 84 쪽 참 조).
- 파일 이름: 전송할 파일 이름을 만듭니다 ('파일 정책' 84 쪽 참조).

마지막 이메일 주소로 다시 보내기

최근 사용한 이메일 주소로 다시 보내려면 다음을 수행하세요.

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기 ' 39 쪽 참조).
- 2. 디스플레이 화면에서 스캔 후이메일를 누르세요.
- **3.** 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 수신 입력란과 최근 목록을 누르세요.
- 6. 다시 보내려는 이메일 주소를 누르세요 . 확인을 누르세요 .
 - 주소록에 추가: 최근 목록 결과에 표시된 이메일 주소를 주소 록에 추가할 수 있습니다.
 - 삭제: 최근 목록 결과에 표시된 이메일 주소를 삭제할 수 있습니다. 삭제할 주소를 선택하세요. 삭제를 누르세요.
- 7. 양면 및 해상도를 사용하여 스캔 품질을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 시작 버튼을 눌러 스캔하고 파일을 보내세요.
 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르 세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.

이메일 확인 리포트 인쇄

이메일이 성공적으로 전송되었는지 여부를 리포트로 인쇄하도록 설정할 수 있습니다 .

제품이 지원하지 않는 글자나 글꼴이 리포트에 포함되어 있는 경우에 는 글자 / 글꼴 대신 Unknown 이라고 인쇄될 수 있습니다. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 스캔 후 이메일 로 설정 버튼을 누르세요.

	-		، ب ا	16:30
♠ ⊃>프로그램 살	설정>			
해 상도 300 dpi		농도 조절 레벨 6		>
양면 단면	>	원본 크기 자동		
원본 원고 방향 세로 이미지	>	원본 종류 문자/사진		>
컬러 모드 <mark>컬</mark> 러		품질 보통		>
파일 형식 PDF		프린트 확인 리포트 에러일 경우에만		>

- 2. 출력 확인 시트에서 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 에러일 경우에만: 이메일 전송이 실패한 경우에만 확인 리포트를 출 력합니다.
 - 항상: 이메일 전송 성공 여부에 대한 확인 리포트를 항상 출력합니다.
 - 삭제안함: 확인 리포트를 출력하지 않습니다.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🎦 을 누르세요 .

원본을 스캔하여 SMB/FTP 를 통하여 보내기 (스캔 후 서버로)

이미지를 스캔하여 SMB 또는 FTP 를 통해 총 세 개의 대상에게 보낼 수 있 습니다 .

○ 이미지를 스캔하여 서버로 보내려면 조작부 또는 SyncThru ™ Web Service 를 사용하여 네트워크 매개변수를 설정해야 합니다. 네트워 크 매개변수 설정 방법에 대해서는 사용 설명서 CD 에 들어 있는 관리 자 설명서를 참조하세요.

스캔 후 서버로 화면 이해하기

디스플레이 화면에서 **스캔 후 서버로**를 누르세요 .

기본 탭

				🔅 💠 🌐 13:13
▲ 스캔 후 서	버로			
기본	고급	이미지	출력 형식	
전체 목적지 00		파일 이름		
		사용자 지경	성 파일명	
				· · · · ·
			Ó	
		농도 조절		
		0	10	
치그모로 🔺			F 122//@#	프로그래
최근 국목 🗶	エテ	ABC	L 123/!@#	==18

• **파일명**: 전송할 파일 이름을 만듭니다 ('파일 정책' 84 쪽 참조).

- 주소록: 저장된 주소를 눌러 수신인의 주소를 입력하세요. 조작부 나 SyncThru ™ Web Service 를 사용하여 자주 사용하는 이메일 주 소를 저장할 수 있습니다 ('조작부를 사용해 주소록 설정하기' 93 쪽 또는 'SyncThru ™ Web Service 를 사용해 주소록 설정하기' 95 쪽 참조).
- 최근 목록: 최근 전송한 이메일 주소 10 개를 표시합니다. 이메일 주소를 팝업 키보드로 입력하는 대신 표시된 이메일 주소 중에서 선 택할 수도 있습니다 ('마지막 이메일 주소로 다시 보내기' 78 쪽 참조).
- 해상도: 스캔 해상도 값을 선택합니다 ('해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 프로그램: 추후에 사용할 수 있도록 현재 설정을 저장합니다 ('프로 그램 설정 사용하기' 85 쪽 참조).
- 농도 조절: 스캔 결과물의 농도를 조정합니다 ('농도 조절 변경 ' 82 쪽 참조).

고급 탭

Basic	Advanced	Image	Output	
Duplex 1 Sided		AUTO Origin	al Size	
A Original Or Upright Image	rientation es			Lili

- 원본 크기: 원본의 크기를 선택합니다 ('원본 크기 선택' 82 쪽 참조).
- 원본 원고 방향: 원본의 방향을 선택합니다 ('원본 방향 선택' 82 쪽 참조).
- 양면: 용지의 양면에 복사할 수 있도록 제품을 설정합니다.

이미지 탭

좌측 하단에 있는 위 / 아래 화살표를 사용하여 다음 페이지 또는 이전 페이지로 이동할 수 있습니다 .

		$\overline{}$		🔅 💠 🌐 13:17
▲ 스캔 후 서	버로			
기본	고급	이미지	출력 형식	
원본 종류 문자/사진		〇 컬러 모드 컬러	1	
배경 조정 사용안함		뒷면 이미지 제거 사용안 함		
				프로그램

- 원본 종류: 원본이 사진인지 텍스트인지 선택합니다 ('원본 종류 선 택'83 쪽 참조).
- **컬러 모드:** 스캔 결과물의 색상 옵션을 조정합니다 ('컬러 모드 선택 ' 83 쪽 참조).

- 배경 조정: 농도 또는 밝기를 조정하여 배경을 어느 정도 지웁니다 ('배경 조정' 83 쪽 참조).
- 뒷면 이미지 제거: 원본의 뒷면이 비치는 경우 뒷면이 스캔되지 않 도록 합니다 ('뒷면 이미지 제거' 84 쪽 참조).

출력 형식 탭



- 품질: 스캔 결과의 디스플레이 품질을 조정합니다 ('품질' 84 쪽 참 조).
- 파일 형식: 스캔 결과물의 파일 형식을 선택합니다 ('파일 형식' 85 쪽 참조).

스캔하여 SMB/FTP 서버로 보내기

🌠 🛛 SMB 또는 FTP 서버 중에서 최대 3 개의 대상을 선택할 수 있습니다 .

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 디스플레이 화면에서 스캔 후 서버로를 누르세요.
- 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 서버 이름 입력란을 누르세요. 수신인의 서버 주소를 직접 입력할 수 있 습니다. 첫 번째 필드에 주소를 입력해야만 두 번째 필드에도 주소를 입 력할 수 있습니다. 또는 주소록을 사용하면 주소를 쉽게 입력할 수 있습니다('주소록 설정' 93 쪽 참조).
- 6. 양면 및 해상도를 사용하여 스캔 품질을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 7. 조작부의 시작 버튼을 누르세요. 제품이 스캔을 시작하고 스캔한 이미지를 지정된 서버로 보냅니다. 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르 세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.
- 현재 스캔 작업을 취소하려면 조작부의 정지 버튼을 누르세요. 또는 조작부의 작업상태 버튼을 이용하여 현재 작업 또는 보류 중인 작업을 삭제할 수도 있습니다. 취소할 작업을 선택한 후 삭제를 누르세요 ('작업상태 버튼' 37 쪽 참조).
 - 스캔한 데이터를 보내는 동안에는 복사하거나 팩스를 보낼 수 없습니다.

마지막 서버 주소로 다시 보내기

마지막으로 보낸 서버 주소로 파일을 다시 보내려면 다음과 같이 진행하세 요.

- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 디스플레이 화면에서 스캔 후 서버로를 누르세요.
- 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기 능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 최근 목록을 누르세요.
- 6. 재전송할 서버 주소를 누르세요 . 확인을 누르세요 .
 - 주소록에 추가: 최근 목록 결과에 표시된 서버 주소를 주소록 에 추가할 수 있습니다.
 - **삭제: 최근 목록** 결과에 표시된 서버 주소를 삭제할 수 있습니다. 삭제할 서버 주소를 선택하세요. **삭제**를 누르세요.
- 7. 양면 및 해상도를 사용하여 스캔 품질을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 시작 버튼을 눌러 스캔하고 파일을 보내세요.
 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르 세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.

원본을 스캔하여 USB 메모리 장치로 보내기 (USB 로 스캔)

문서를 스캔하여 USB 메모리 장치에 저장할 수 있습니다 . 문서를 스캔할 때는 해상도 등의 스캔 설정에 기본 설정이 적용됩니다 . 설정은 사용자가 원하는 대로 변경할 수 있습니다 ('스캔 기능 설정 변경' 81 쪽 참조).

USB 로 스캔 화면 이해하기

디스플레이 화면에서 USB 로 스캔을 누르세요.

기본 탭



- 위로 이동: 상위 메뉴로 다시 돌아갑니다.
- 선택: 선택한 폴더로 이동합니다.
- 새 폴더: USB 메모리 장치에 새 폴더를 만듭니다.
- 상세 정보: 선택한 폴더 또는 파일에 대한 정보를 표시합니다.
- 편집: 선택한 폴더 또는 파일의 이름을 변경합니다.
- 삭제: 선택한 폴더 또는 파일을 삭제합니다.
- 파일 이름: 스캔 데이터를 저장할 파일명을 지정합니다.
- 해상도: 스캔 해상도 값을 선택합니다 ('해상도 변경' 81 쪽 참조).

• 프로그램: 추후에 사용할 수 있도록 현재 설정을 저장합니다 ('프로 그램 설정 사용하기' 85 쪽 참조).

고급 탭



- 원본 크기: 원본의 크기를 선택합니다 ('원본 크기 선택' 82 쪽 참조).
- 원본 원고 방향: 원본의 방향을 선택합니다 ('원본 방향 선택' 82 쪽 참조).
- 이메일 설정: 발신, 제목 및 내용을 포함한 정보를 입력하세요.
- 양면: 용지의 양면에 복사할 수 있도록 제품을 설정합니다.

이미지 탭

좌측 하단에 있는 위 / 아래 화살표를 사용하여 다음 페이지 또는 이전 페이지로 이동할 수 있습니다 .

▲ USB로 스캔			
기본	고급	이미지 출력	형식
원본 종류 문자/사진		〇 컬러 모드 컬러	
배경 조정 사용안함		뒷면 이미지 제거 사용 안 함	
10 2 8			

- 원본 종류: 원본이 사진인지 텍스트인지 선택합니다 ('원본 종류 선 택'83 쪽 참조).
- **컬러 모드:** 스캔 결과물의 색상 옵션을 조정합니다 ('컬러 모드 선택 ' 83 쪽 참조).
- 배경 조정: 농도 또는 밝기를 조정하여 배경을 어느 정도 지웁니다 ('배경 조정' 83 쪽 참조).
- 뒷면 이미지 제거: 원본의 뒷면이 비치는 경우 뒷면이 스캔되지 않 도록 합니다 ('뒷면 이미지 제거' 84 쪽 참조).



- 품질: 스캔 결과의 디스플레이 품질을 조정합니다 ('품질' 84 쪽 참 조).
- 파일 형식: 스캔 결과물의 파일 형식을 선택합니다 ('파일 형식 '85 쪽 참조).
- **파일 정책**: USB 메모리 장치에 동일한 이름의 파일이 있는 경우 파 일명을 자동으로 변경하거나 덮어씁니다 ('파일 정책' 84 쪽 참조).

스캔 후 USB 메모리 장치에 저장하기

- 포맷되지 않은 USB 메모리 장치는 감지할 수 없습니다. USB 메모 리 장치를 포맷한 후 제품의 USB 포트에 다시 삽입하세요.
 - 제품이 절전 모드일 때는 USB 메모리 장치를 감지하지 못할 수도 있습니다. 제품이 다시 대기 모드가 될 때까지 기다렸다가 USB 포트에 USB 메모리 장치를 삽입하세요.
 - 본 제품에는 USB 포트가 2 개 있습니다. 두 포트 중 하나에 이미 USB 메모리 장치가 삽입되어 있을 때 다른 포트에 USB 메모리 장 치를 삽입하면 두 번째 메모리 장치를 인식하지 못할 수도 있습니 다. 처음에 삽입한 USB 메모리 장치를 제거한 후 다른 USB 포트 에 두 번째 USB 메모리 장치를 다시 삽입하세요.
- 1. USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 디스플레이 화면에서 USB 로 스캔을 누르세요.
- 4. 기본 탭을 누르세요.
- 5. 스캔한 이미지를 저장할 폴더를 선택하세요 . 폴더를 선택하지 않으면 스캔 이미지가 루트 디렉터리에 저장됩니다 .
- 6. 파일 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다.
- 7. 스캔 데이터를 저장할 파일명을 입력하세요 . 완료를 누르세요 .
- 8. 파일 형식, 해상도 및 농도 조절을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 9. 필요한 경우 고급 , 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세 요 ('스캔 기능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 10. 시작 버튼을 눌러 스캔하고 파일을 저장하세요. 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르 세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.
- 11. 스캔이 완료되면 USB 메모리 장치를 제품에서 빼도 됩니다.

스캔 기능 설정 변경

이 절에서는 해상도, 양면, 원본 크기, 원본 종류, 컬러 모드, 농도 등 각 스캔 작업의 원고 설정을 조정하는 방법을 설명합니다. 변경된 설정은 일정 기간 유지되지만 지정된 기간이 지나면 기본값으로 초기화됩니다.



해상도 변경

문서 해상도를 조정할 수 있습니다.

해상도를 누르고 값을 선택하세요 . 선택한 값이 높을수록 화질은 선명해지 지만 스캔 시간은 더 오래 걸릴 수 있습니다 .



다음 표에서는 해상도 및 파일 형식 옵션 등 이 기능에 대한 상세한 정보를 보여줍니다 .

기능	해상도 (dpi)	파일 형식	
스캔 후이메일			
USB 로 스캔	100 200 300 600	IPEG PDE TIEE XPS	
스캔 후 서버로	100, 200, 000, 000		
스캔 후 공유폴더 로			

농도 조절 변경

스캔 결과물의 농도를 선택할 수 있습니다. 원본 문서가 옅거나 희미한 경 우 결과물을 더 진하게 하려면 오른쪽의 흰색 막대를 이동하세요. 1. 흰색 막대를 눌러 옮겨서 값을 선택하세요.

양면 원본 스캔

이 기능은 스캔할 원본 문서가 양면일 때 유용합니다. 원본의 한 면만 스캔 할 것인지, 양면 모두 스캔할 것인지 선택할 수 있습니다. 고급 탭 > 양면을 누른 다음 옵션을 선택하세요.



- 단면: 한 면에만 인쇄된 원본의 경우 선택합니다.
- 양면, 책: 양면에 인쇄된 원본의 경우 선택합니다.
- 양면, 달력: 양면에 인쇄되었지만 뒷면이 180도 회전한 원본의 경우 선택합니다.
- 스캔 유리에 원본을 놓은 경우, 한 장을 스캔한 후 다음 페이지를 놓 을 것을 요구하는 메시지가 나타납니다. 다음 원본 문서를 넣고 예를 누르세요. 작업을 끝내려면 아니오를 선택하세요.

원본 방향 선택

1. 고급 탭 > 원본 원고 방향을 누른 다음 원본 방향을 설정하세요.



- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 세로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 뒤쪽을 향하게 원본을 넣 으려면 이 설정을 선택하세요.



 가로 이미지: 원본 문서의 윗부분이 제품 왼쪽을 향하도록 하여 원 본 문서를 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 원본 문서의 윗부분이 제품 오른쪽을 향하도록 하여 원본 문서를 스캔 유리에 놓으려면 이 설정을 선택하세요.



3. 이전 화면으로 돌아가려면 🔄 을 누르세요.

원본 크기 선택

1. 고급 탭 > 원본 크기를 누른 다음 옵션을 선택하세요.

	스캐 흐	이메인	루〉원보 =	- 		🔅 💠 🌐 13:33
_ ♠ .	ר ײַר כ			L /		() 주소 입력
AUTO	자동		혼합 원고	-	사용자 지정	(25) (432) - 297 +
	A3		A4		A4	(297)
	A5		A5		B4	(25)
	B5(JIS)		B5(JIS)			inch 크기

2. 적절한 옵션을 선택하세요.

- 조작부 화면에서 inch 크기 또는 mm 크기를 눌러 표시된 용지 목록을 변경할 수 있습니다. 용지 목록은 A/B 크기 종류 용지와 Letter 크기 종류 용지로 구분됩니다.
- **사용자 지정**: 원본의 복사 영역을 선택합니다.위/아래, 왼쪽/오 른쪽 화살표를 눌러 크기를 설정하세요.
 - 사용자 지정 크기는 원본을 어디에 올려놓느냐에 따라 달라집 니다.

	급지 장치에 넣기	스캔 유리에 넣기
최소 크기	128 x 128 mm (5 x 5 인치)	25 x 25 mm (1.0 x 1.0 인치)
최대 크기	297 x 432 mm (11.7 x 17.0 인치)	297 x 432 mm (11.7 x 17.0 인치)

- **자동:** 자동으로 원본의 크기를 인식합니다. Letter, Ledger, Legal, Statement, A3, A4, A5, B4, JIS B5 와 같이 규격화된 크기일 경우에 만 이 기능이 지원됩니다.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🄄 을 누르세요.

원본 종류 선택

원본 종류 설정은 현재 스캔 작업에 사용되는 문서의 종류를 선택하여 스캔 품질을 개선하는 데 사용됩니다 .

1. 조작부 화면에서 이미지 탭 > 원본 종류를 누르세요.



- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 문자: 대부분 글자가 많은 원본일 때 선택합니다.
 - 문자 / 사진: 글자와 사진이 혼합된 원본일 때 선택합니다.
 - 사진: 원본이 사진일 때 사용합니다.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🔄 을 누르세요 .

컬러 모드 선택

다음 옵션 중 하나를 사용하여 원본을 스캔하세요 . **자동** , **컬러** , **회색** 또는 **흑백** . 1. 디스플레이 화면에서 이미지 탭 > 컬러 모드를 누르세요. 적절한 옵션을 선택하세요.



- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 자동: 원본의 색상을 자동으로 감지하여 스캔합니다.
 - 컬러: 컬러를 사용하여 이미지를 표시합니다. 픽셀당 24 비트, 각 RGB 색에 대해 8 비트가 사용됩니다.
 - **회색 :** 블랙 그라데이션을 사용하여 이미지를 표시합니다 . 픽셀당 8 비트 .



• 흑백: 이미지를 흑백으로 표시합니다 . 픽셀당 1 비트 .



3. 이전 화면으로 돌아가려면 🎦 을 누르세요 .

배경 조정

농도 또는 밝기를 조정하여 배경을 어느 정도 조정합니다 . 스캔할 원본이 색지 또는 신문인 경우 어두운 배경을 밝게 하거나 삭제할 수 있습니다 . 이 옵션을 사용하면 이미지 탭의 뒷면 이미지 제거가 비활성화됩니다

1. 디스플레이 화면에서 이미지 탭 > 배경 조정을 누르세요.

	₹	🔲 🔅 💠 🌐 13:37
▲ ⊃ 스캔 후 이메일로	> 배경 조정	🏢 주소 입력
사용 안 함	AUTO 자동	
강조 ^{인쇄된 용지}	삭제 인쇄된 용지	
1	2	

- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 기능을 사용하지 않습니다.
 - 자동: 자동으로 배경의 밝기를 조정합니다.

- 강조: 배경을 어둡게 합니다. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 값 을 설정하세요.
- 삭제: 배경을 밝게 합니다. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 값을 설정하세요.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 놀 을 누르세요 .

뒷면 이미지 제거

이 기능은 원본의 뒷면이 비치는 경우 뒷면이 스캔되지 않도록 합니다. Ø 이 기능을 사용하면 이미지 탭의 배경 조정이 비활성화됩니다.

1. 디스플레이 화면에서 이미지 탭 > 뒷면 이미지 제거를 누르세요.



- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 사용 안 함: 이 옵션을 켜거나 끕니다.
 - 삭제: 배경을 밝게 합니다. 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 값을 설정하세요.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🔰 을 누르세요 .

품질

이 옵션을 사용하여 고품질 문서를 출력할 수 있습니다 . 더 높은 품질을 선 택할수록 파일 크기가 더 커집니다 .

1. 디스플레이 화면에서 출력 형식 탭 > 품질을 누르세요.

	—		13:41 🕀 🎲 🛛
스캔 후	이메일로> 품질		🋄 주소 입력
저품질	보통	고품질	
			S
			E ding war

- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 고품질: 고품질 이미지를 만듭니다. 단, 품질이 높기 때문에 파일 크기도 커집니다.
 - 보통: 이미지 품질과 파일 크기 모두 **고품질**과 **저품질**의 중간 수준 이 됩니다.
 - 저품질: 저품질 이미지를 생성합니다. 단, 품질이 낮기 때문에 파일 크기도 작아집니다.
- 3. 조작부 화면에서 확인을 누르세요.
- 이미지 탭에서 컬러 모드를 흑백으로 설정한 경우에는 품질 옵션이 회 색으로 비활성화됩니다.

파일 정책

USB 메모리를 사용하여 스캔 작업을 하기 전에 파일명 생성 정책을 선택할 수 있습니다 . 입력한 이름과 동일한 이름의 파일이 USB 메모리 장치에 이 미 존재하는 경우 새 이름으로 저장하거나 덮어쓸 수 있습니다 .

1. 디스플레이 화면에서 출력 형식 탭 > 파일 정책을 누르세요.

			🔲 🔅 🛟 🌐 13:44
^{ج ب} ^후 ح	유폴더로> 파일 경	덩 책	
이름 변경	취소	덮어쓰기	

- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 이름 변경: 새 파일명을 입력했을 때 USB 메모리 장치에 동일한 파 일명이 있으면 자동으로 다른 파일명으로 저장됩니다.
 - 취소: 같은 이름의 파일이 서버에 있는 경우 스캔한 파일을 전송하 지 않습니다.
 - 덮어쓰기: 전송한 파일이 기존 파일을 덮어씁니다.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🎦 을 누르세요 .

파일 형식

스캔 작업을 계속하기 전에 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

- 1. 디스플레이 화면에서 출력 형식 탭 > 파일 형식을 누르세요.
- 2. 적절한 옵션을 선택하세요.



- JPEG: 원본을 JPEG 형식으로 스캔합니다.
- PDF: 원본을 PDF 형식으로 스캔합니다. Adobe Acrobat Reader 에서 파일을 열 수 있습니다.
 - 다중페이지: 여러 개의 원본을 하나의 파일로 스캔하려면 다중 페이지를 누르세요.
 - 보안: 이 옵션을 사용하여 생성된 PDF 파일의 암호를 설정할 수 있습니다. 사용자가 생성된 PDF 파일을 열고 인쇄 또는 수정할 수 있도록 할지 여부를 설정할 수 있습니다.
 - 검색 가능: 시스템은 스캔된 이미지에서 텍스트를 감지하고 텍 스트 검색을 위해 검색 가능한 PDF를 생성합니다. 이 버튼을 눌 러 스캔된 이미지에 사용되는 언어를 선택하세요. 확인을 누릅 니다.
 - 이 옵션은 별매품인 고급 스캔 키트를 설치한 경우에만 사용 가능합니다.
 - 압축: 원본을 작은 크기의 파일로 압축하려면 압축을 누르세요.
 이 압축 방법은 정상적인 PDF 형식과 다릅니다. 일부 데이터가 압축 도중 손실될 수 있습니다.
 - **디지털 서명 추가:** 인증을 통해 PDF 에 디지털 서명을 삽입할 수 있습니다.
 - 디지털 서명은 관리자만이 SyncThru ™ Web Service 의 PDF 에 전자 서명에서 관리할 수 있습니다. PDF 에 전자 서명에 대한 자세한 내용은 사용 설명서 CD 의 관리자 설명 서를 참조하세요.
- **TIFF:** 원본을 TIFF(Tagged Image File Format) 로 스캔합니다.여 러 개의 원본을 하나의 파일로 스캔하려면 **다중페이지**를 누르세요.
- XPS: 원본을 XPS(XML Paper Specification) 로 스캔합니다 . 여러 개의 원본을 하나의 파일로 스캔하려면 **다중페이지**를 누르세요 .
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 🕥 를 누르세요 .
- 이미지 탭의 파일 형식에서 흑백을 선택한 경우에는 컬러 모드 옵션에 서 JPEG 를 선택할 수 없습니다.

작업 완료 알림 설정

' 스캔 후 이메일로 ' 또는 ' 스캔 후 서버로 ' 작업이 완료되면 작업 완료 알 림 메시지를 이메일로 전송하도록 설정할 수 있습니다. 이 기능은 대용량의 문서를 스캔하여 전송할 때 유용합니다. ' 스캔 후 이메일로 ' 또는 ' 스캔 후 서버로 ' 작업이 끝날 때까지 제품 옆에 붙어 있을 필요가 없습니다. 작업 완료 알림 메일을 받으려면 조작부 또는 SyncThru ™ Web Service 를 사용하여 네트워크 매개변수와 이메일을 설정해야 합니다 . 네트워크 매개변수 및 이메일 설정 방법에 대해서는 제공된 CD 에 들어 있는 관리자 설명서를 참조하세요.



- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 2. 디스플레이 화면에서 스캔 후이메일 또는 스캔 후 서버로를 누르세요.
- 3. 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기 능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 4. 전송 대상 정보를 입력하세요.
- 양면 및 해상도를 사용하여 스캔 품질을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).
- 6. 고급 탭 > 작업 완료 알림을 누르세요.
- 7. 사용을 눌러 이 기능을 활성화하세요.
- 8. 이메일 주소 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다.
 작업 완료 알림 메일을 받을 이메일 주소를 입력하세요. 확인을 누릅니다.
 - 주소록을 눌러 이메일 주소를 선택할 수도 있습니다.
 이메일 주소만 입력할 수도 있습니다.
- 9. 조작부의 시작 버튼을 눌러 스캔을 시작합니다.

프로그램 설정 사용하기

추후에 사용하도록 현재 설정을 저장할 수 있습니다 . 최근 작업에서 쓰인 설정을 사용할 수도 있습니다 .

저장

- 1. 조작부 화면에서 스캔 후이메일, 스캔 후 서버로, 스캔 후 공유폴더로 또는 USB 로 스캔을 누르세요.
- 2. 고급, 이미지 또는 출력 형식 탭에서 스캔 기능을 설정하세요 (' 스캔 기능 설정 변경 ' 81 쪽 참조).
- 3. 기본 탭을 누르세요.
- 4. 양면 및 해상도를 사용하여 스캔 품질을 설정하세요 ('양면 원본 스캔' 82 쪽 및 '해상도 변경' 81 쪽 참조).

5. 프로그램 > 저장을 누르세요.



- 6. 프로그램 이름 입력란을 누르세요. 팝업 키보드가 나타납니다. 원하는 프로그램 이름을 입력하세요. 확인을 누르세요.
 - 위아래로 스크롤하여 설정된 프로그램의 값을 보고 위아래 화살표 를 사용하여 값을 확인할 수 있습니다.
- 7. 저장을 누르세요.
- 설정을 다시 확인할 수 있습니다. 모든 설정이 적절하면 홈에 추가를 눌 러 메인 화면에 바로가기를 만들거나, 저장을 눌러 현재 설정을 저장하 거나, 취소를 눌러 저장하지 않고 종료하세요.

로드

- 1. 조작부 화면에서 스캔 후이메일, 스캔 후 서버로 또는 USB 로 스캔을 누 르세요.
- 2. 프로그램 > 로드를 누르세요.
- 사용할 이전 설정을 누르세요.
 선택한 설정에 맞춰 스캔하도록 제품이 설정됩니다.
- 홈에 추가를 눌러 메인 화면에 바로가기를 만들거나, 삭제를 눌러 현재 설정을 삭제하거나, 적용을 눌러 선택한 설정을 사용하세요.

원본을 스캔하여 컴퓨터로 보내기 (PC 로 스캔)

이 옵션을 사용하면 문서의 이미지를 스캔하여 네트워크에 연결된 컴퓨터 로 전송할 수 있습니다 .

네트워크로 연결된 제품의 경우

스캐너 드라이버가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하세요.

- 1. 그러기 위해서는 제품과 컴퓨터가 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기 ' 39 쪽 참조).

3. 디스플레이 화면에서 PC 로 스캔을 누르세요.



- 4. 컴퓨터 이름을 선택하고 확인을 누르세요. 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 제어판의 숫자 키패드를 사용하여 암호를 입력하세요.
- 사용할 응용 프로그램을 선택한 후 선택 버튼을 누르세요. 기본 폴더 설정은 내 문서입니다.
- 6. 기본 탭의 양면 및 해상도에서 스캔 품질을 설정하세요.
- 고급 탭에서 원본 크기를 설정하세요. 원본 크기를 정확히 모르면 자동 을 선택하세요.
- 8. 이미지 탭에서 컬러 모드를 설정하세요.
- 9. 출력 형식 탭에서 이미지를 저장할 파일 형식을 설정하세요.
 - 파일 형식은 응용 프로그램에서 저장할 위치를 내 문서로 선택한 경우에만 나타납니다.
- 10.조작부의 시작 버튼을 눌러 스캔을 시작하세요.
 - 스캔된 이미지는 컴퓨터의 내 문서 > 내 그림 > Samsung 폴더 에 저장됩니다.

TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스캔하기

만약 다른 소프트웨어를 사용하여 문서를 스캔하려면 , Adobe Photoshop 등의 TWAIN 과 호환되는 소프트웨어를 사용해야 합니다 .

아래 순서를 따라 TWAIN 호환 소프트웨어에서 스캔 :

- 1. 제품이 컴퓨터와 연결되어 있고 전원이 켜져있는지 확인하세요.
- 2. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. Adobe Photoshop 과 같은 응용 프로그램을 실행하세요.
- 4. TWAIN 창을 열고 스캔 옵션을 설정하세요.
- 5. 스캔을 한 후 스캔한 이미지를 저장하세요.

MAC 스캔

이미지 캡처 프로그램을 이용하여 문서를 스캔할 수 있습니다 . Mac OS X 는 이미지 캡처 프로그램을 제공합니다 .

네트워크로 스캔

- 1. 제품이 컴퓨터와 연결되어 있고 전원이 켜져있는지 확인하세요.
- 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 3. 응용프로그램을 시작하고 이미지 캡처를 클릭합니다.

- 4. Mac OS X 10.4~10.5 인 경우
 장비를 클릭한 다음 장비 검색을 클릭하세요.
 Mac OS X 10.6 인 경우
 공유됨 아래에서 장비를 선택하세요.6 단계로 건너뜁니다.
- Mac OS X 10.4 의 경우
 Twain 장비 옵션에서 제품을 선택하세요. TWAIN 소프트웨어 사용 체크 박스가 선택되어 있는지 확인하고 연결을 클릭하세요.
 - 경고 메시지가 나타나면 포트 변경을 클릭한 후 포트를 선택하세요.
 - TWAIN UI 가 나타나면 환경 설정 탭에서 포트 변경을 클릭한 후 포트 를 선택하세요.
 - Mac OS X 10.5 의 경우

Bonjour 장치에서 현재 사용 중인 제품 옆의 연결됨 확인란이 선택되어 있는지 확인하세요.

- 만약 TWAIN 을 이용하여 스캔을 하려면 , 위쪽의 Mac OS X 10.4 순서 를 참조하세요 .
- 6. 이 프로그램에서 스캔 옵션을 설정하세요.

7. 스캔을 하고, 스캔 된 이미지를 저장하세요.

- 이미지 캡처 프로그램 사용에 대해서는 이미지 캡처 프로그램의 도움말을 참조하세요.
 - TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하면 더 많은 스캔 옵션을 적용할 수 있습니다.
 - Adobe Photoshop과 같은 TWAIN 호환 소프트웨어를 사용하여 스 캔할 수도 있습니다.
 - 이미지 캡처에서 스캔 작업이 되지 않으면 Mac OS 를 최신 버전으 로 업데이트하세요. 이미지 캡처는 Mac OS X 10.4.7 이상에서 제 대로 작동합니다.

Linux 에서 스캔하기

Unified Driver Configurator 창을 사용하여 문서를 스캔할 수 있습니다.

스캔

- 1. 바탕 화면에서 Unified Driver Configurator 를 더블 클릭하세요.
- 2. 🔄 버튼을 클릭하여 Scanners Configuration 으로 전환하세요 .
- 3. 목록에서 스캐너를 선택하세요.

-	Unified Driver Configurator	×
\frown	Scanners configuration	
		Properties
		About
		Help
8		
	Selected scanner:	_
	Vendor:	
	Model:	
	Туре:	
	L.	-
		Exit

스캐너를 한 대만 사용하고 있으며 컴퓨터에 연결하여 전원을 켠 상태이 면 그 스캐너가 목록에 나타나고 자동으로 선택됩니다. 두 개 이상의 스캐너가 컴퓨터에 연결되어 있다면, 언제라도 스캔 작업 을 위하여 그 중 한 스캐너를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 첫 번째 스 캐너가 작업을 수행 중이더라도 두 번째 스캐너를 선택할 수 있으며 장 치의 옵션을 설정하여 이미지 스캔을 동시에 진행할 수 있습니다.

- 4. Properties 을 클릭하세요.
- 5. 원본 문서 전체를 앞면이 위로 오게 양면 자동 원고 급지 장치에 넣거나 , 원본 한 장을 앞면이 아래로 오게 스캔 유리에 놓고 급지 장치를 닫으 세요 ('원본 넣기' 39 쪽 참조).
- 6. Scanner Properties 창에서 Preview 를 클릭합니다.
 - 문서가 스캔되고 Preview Pane 에 미리보기 이미지가 나타납니다.



- 7. Preview Pane 에서 스캔할 이미지의 영역을 설정하세요.
- 8. Image Quality 및 Scan Area 섹션에서 스캔 옵션을 변경하세요.
 - Image Quality: 이 옵션을 사용하면 이미지의 색상 조합 및 스캔 해 상도를 선택할 수 있습니다.
 - Scan Area: 이 옵션을 사용하면 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 페이지 크기를 수동으로 설정하게 하려면 Advanced 를 누르세요.
 미리 설정된 스캔 옵션을 사용하려면 Job Type 드롭다운 목록에서 해당 옵션을 선택하세요 ('작업 유형 설정 추가' 87 쪽 참조).
 - 스캔 옵션을 기본 설정으로 되돌리려면 Default 를 클릭하세요 .
- 9. 설정이 끝나면 Scan 을 클릭하여 스캔을 시작하세요 .
 - 스캔 진행 상태를 보여주는 상태 표시줄이 창의 왼쪽 하단에 나타납니다 . 스캔을 취소하려면 Cancel 을 클릭하세요 .
- 10. 스캔된 이미지가 나타납니다. 스캔된 이미지를 편집하려면 도구모음을 사용하세요 ('Image Manager 사용 ' 88 쪽 참조).
- 11.작업이 끝나면, 툴바에서 Save 를 클릭하세요.
- 12.이미지를 저장할 파일 디렉토리를 선택한 후 파일명을 입력하세요. 13.Save 를 클릭하세요.

작업 유형 설정 추가

스캔 옵션 설정을 저장했다가 나중에 사용할 수 있습니다.

새 작업 유형 설정을 저장하는 방법

- 1. Scanner Properties 창에서 옵션을 변경하세요.
- 2. Save As 를 클릭하세요.
- 3. 설정의 이름을 입력하세요.
- 4. OK를 클릭하세요.

설정이 Saved Settings 드롭다운 목록에 추가됩니다.

다음 스캔 작업을 위해 작업 유형 설정을 저장하는 방법

- 1. Job Type 드롭다운 목록에서 사용할 설정을 선택하세요.
- 2. 다음에 Scanner Properties 창을 열면 저장했던 설정이 자동으로 선택됩니다.

작업 유형 설정을 삭제하는 방법

- 1. Job Type 드롭다운 목록에서 삭제할 설정을 선택하세요.
- 2. Delete 를 클릭하세요. 목록에서 설정이 삭제됩니다.

Image Manager 사용

Image Manager 응용 프로그램은 스캔된 이미지를 수정하기 위한 메뉴 명 령과 도구를 제공합니다 .



다음 도구를 사용하여 이미지를 수정할 수 있습니다 .

도구	이름	기능
B	Save	이미지를 저장합니다 .
P	Undo	마지막 작업을 취소합니다 .
J	Redo	취소한 작업을 복원합니다 .
E	Scroll	이미지를 스크롤합니다 .
×	Crop	선택한 이미지 영역을 잘라냅니다 .
Q	Zoom Out	이미지를 축소합니다 .
E	Zoom In	이미지를 확대합니다 .
, , ,	Scale	이미지 크기를 직접 입력하거나 대각선 , 수직 또는 수평 비율을 설정하여 배율을 조정합니다 ·
ī.	Rotate	드롭다운 목록에서 각도를 선택하여 이미지를 회전합니다 .
	Flip	이미지를 수직 또는 수평으로 뒤집습니다 .
<pre>B</pre>	Brightness	이미지의 밝기 또는 대비를 조절하거나 명암을 반전시킵니다 .
	Properties	이미지의 속성을 표시합니다 .

Image Manager 응용 프로그램에 대한 자세한 내용은 화면에 나타나는 도 움말을 참조하세요 .

Smarthru Workflow, 공유 폴더 및 저장된 문서 사용

이 장에서는 SmarThru Workflow 를 제품과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다 .

- SmarThru Workflow 정보
- SmarThru Workflow 화면 이해하기

SmarThru Workflow 정보

SmarThru™ Workflow 는 '작업양식 '이라고 하는 미리 작성된 작업 집합 을 수행하여 사용자가 네트워크의 장치를 작동할 수 있게 하는 문서 전송 솔 루션입니다. 작업양식을 이용하면 반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업 을 자동화하여 사용자의 작업 시간을 줄이고 작업의 생산성을 향상시킬 수 있습니다.



SmarThru Workflow 화면 이해하기

• 작업양식 실행

SmarThru Workflow 기능을 사용하려면 메인 화면에서 SmarThru Workflow 를 누르세요.

C 다음 조작부 화면으로 전환하려면 화면에서 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 를 누르세요.



Workflow 화면

'작업양식'및'메타데이터'란?

' 작업양식 ' 은 문서에서 원하는 최종 결과를 얻기 위해 여러 개의 내장 플러그인을 결합하여 생성되는 작업 프로세스입니다 . 메타데이터는 작업양식 작성자가 제공하는 추가 정보로서 , **스캔** 또는 **직접** 입력 플러그인을 사용합니다 .

공용 작업양식 탭

공용 탭은 관리자가 사용자 그룹을 위해 만든 공용 작업양식을 보여줍니 다 .

_			
1	공용 개인		
번호	Workform	목적지	
			1/4
2	10Transform	Folder	
3	ScanTo20Folder	Multi[20]	
4	Scan to Google Docs	GoogleDocs	
5	Scan to PDF Split to Folder	Folder	

- 갱신: 작업양식 정보를 갱신합니다.
- 상세 정보: 작업양식 세부 정보를 표시합니다.
- 선택: 작업 실행을 위한 작업양식을 선택합니다.

개인 작업양식 탭

개인 탭은 현재 인증된 사용자가 개인 사용자를 위해 만든 개인 작업양 식을 보여줍니다 .

Pub	lic Private	
No.	Workform	Destination
2	JWwork	FOLDER

- 갱신: 작업양식 정보를 갱신합니다.
- 상세 정보: 작업양식 세부 정보를 표시합니다.
- 선택: 다음 화면으로 이동하여 추가 옵션을 표시합니다.

작업양식 생성 화면

새 작업양식을 추가하려면 SmaThru Workflow를 실행한 후 로그인하세요. 최대 100 개의 공용 작업양식을 만들 수 있습니다 .

SmaThru Workflow 를 네트워크 서버에 설치해야 합니다. SmaThru Workflow 를 설치하려면 CD 에 들어 있는 관리자 설명서를 참조하세요.

작업양식 생성

- 1. SmaThru Workflow 실행 (Programs>SmarThru Workflow>SmarThru Workflow).
- 2. 아이디와 암호를 입력하여 시스템에 로그인하세요.

3. 메인 메뉴에서 작업양식 > 작업양식 관리자를 선택하세요.

SmarThru™				admin <u>로그아웃</u>	II <u>리아킹스</u> I <u>다운</u>	로드 연락처 도움달 정보 _ 한국어	٣
VVOrKTIOW Version 3.00.53		장치	사용자	작업	작업양식		설정
작업양식 그룹	작업양식	목록			작업양식 관리자	4 assay as	양시 목록
모든 작업양식 ▶ 공용 작업양식[18]	공용 작용	법양식				20	Q
▶ 개인 작업양식(미	작성	(4A)	지사	4 012	. 021	- Del Lim	۹.
	0 80 0 22		Scan_Re	view_20Folder	스캔	2012-04-03 17:29:56	
	E 25		10Trans	form	스벤	2012-04-03 17:05:30	
	[] 완료		ScanTo2	OFolder	스컨	2012-04-03 17:02:03	
	🗐 완료		Scan to	Google Docs	스캔	2012-04-03 14:40:40	
	🗐 완료		Scan to I	PDF Split to Folder	스캔	2012-04-02 21:40:08	
	🗐 완료		Scan to	User	스캔	2012-04-02 21:39:02	
	🗐 완료		Scan to	PDF merge to Notification	스캔	2012-04-02 21:30:27	
	🗐 완료		Scan to i	PDF Split to User	스캔	2012-04-02 21:09:06	
	🗏 완료		scan to :	eni to folder	스캔	2012-04-02 20:56:13	
	관료		scan to :	roneour to folder	스캔	2012-04-02 20:52:21	

- 4. 왼쪽 창에서 공용 워크폼으로 만들 것인지 개인 작업양식으로 만들 것인지 선택하세요.
- 작성을 클릭하세요.
 작업양식 작성 페이지가 열립니다.
- 6. 작업양식에 대한 등록 정보를 입력하세요.
- 플러그인을 왼쪽 창에서 데이터 창의 해당 영역으로 끌어서 놓거나, 아이콘 오른쪽 위 모서리에 나타나는 녹색 확인 표시를 클릭하세요.
 작업양식의 각 작업은 작업양식에 표시되는 순서대로 수행됩니다.

PE1901 2.00.33	A87	16 A 98		
1업양식 작성 도구	작업양식 생성 주소록			d
			85 38	
98 76		작업양석 그룹:		
	<u>6</u>	01661		
🏥 🚯 🚟		설명:		
NER WestAV SharePoint		DIEXCOLET:		-
	(4.0)	사용자 그를 달았는		
ia 🕒 问	원족 이이분별 원이다 부모세요	작업 일장:		-
CINS Grante Dags FROIFIND		8분 D일 포함:		-
<u></u>	~	장치에서 보기:	10	
- X		장치에서 편집:	01	*
	80	작업양식 아이폰:	18 m (
110 m			A. 🖸	S.
			671	478

- 저장을 클릭하세요.
 작업양식 관리자 페이지에 작업양식이 표시됩니다.
- 미완료 상태이면 플러그인이 완전하게 구성되지 않은 것입니다. 작 업양식을 선택하고 편집을 클릭하여 작업양식으로 전환하세요.

작업양식 실행

작업양식을 이용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다 .

1. 메인 화면에서 SmarThru Workflow 를 누르세요.



2. 목록에서 원하는 작업양식 하나를 누르고 선택하세요.

-	28 7101		_
번호	Workform	목적지	
1	Scan_Review_20Folder	Multi[20]	1/4
2	10Transform	Folder	
3	ScanTo20Folder	Multi[20]	
4	Scan to Google Docs	GoogleDocs	
5	Scan to PDF Split to Folder	Folder	

3. 메타데이터를 누르고 다음을 클릭하세요.



- 수정: 사용자가 선택한 메타데이터 정보를 수정할 수 있습니다.
- 다음: 사용자가 다음 메타데이터를 선택할 수 있습니다.
- **취소**: 저장하지 않고 종료합니다.
- 설정을 변경하려면 기본, 고급설정, 이미지 및 출력 탭에서 매개변수를 변경하세요.

			₹			i i	ə• 🌐 19:3
♠							
	기본	고급	이미지		출력		
	폴더 목적기 '\\10.88.18	;더 목적지 : \10.88.181.208\User\sc00.kim'		양면	1 -> 1 면	Þ	
				•	300 dpi	►	
				파일 (이름:		_
		▶ 뒤로		defa	ault		

 조작부의 시작 버튼을 누르세요. 작업양식을 만들 때 설정한 위치로 결 과 파일이 저장됩니다.

공유 폴더 화면 이해하기

이 기능을 사용하면 제품의 메모리를 공유 폴더로 사용할 수 있습니다 . 이 기능의 장점은 컴퓨터 창을 통해 공유 폴더를 편리하게 사용할 수 있다는 점 입니다 .



관리자는 아이디와 암호를 설정하여 사용자의 접근을 제한하고 동시
 에 접속할 수 있는 최대 사용자 수를 설정할 수도 있습니다.

والمستأنسية المربية والمستعملة ومحرجه بالمراجع فتعمله	T		. 🗐 🔶 💮 .	14:09
♣ 공유폴더				
nfsroot:/				÷
1 선택됨, (1 파일 / 1 폴더) 1 / 1 페이지			(184.0 KB/	81 GB)
이름		크기	날짜	
모두 선택				
📔 jungwookim			2012.03.17	
child.pdf		170.0KB	2012.03.17	\checkmark
새이름	삭제		인쇄	

공유 폴더 만들기

- 1. 폴더를 생성하려면 오른쪽 위 모서리에 있는 🚹 아이콘을 누르세요.
- 2. 입력 필드에 폴더명을 입력하세요.
- 3. 확인을 누르세요.

공유 폴더 사용

일반 컴퓨터와 똑같은 방법으로 공유 폴더를 사용할 수 있습니다. 일반 Windows 폴더처럼 폴더나 파일을 만들고 편집 및 삭제하면 됩니다. 스캔 한 데이터를 공유 폴더에 저장할 수도 있습니다. 공유 폴더에 저장된 파일 을 직접 인쇄할 수 있습니다. TIFF, BMP, JPEG 및 PRN 파일을 인쇄할 수 있습니다.

사용자 등록하기

일반 컴퓨터와 똑같은 방법으로 공유 폴더를 사용할 수 있습니다 . 일반 Windows 폴더처럼 폴더나 파일을 만들고 편집 및 삭제하면 됩니다 . 스캔 한 데이터를 공유 폴더에 저장할 수도 있습니다 . 공유 폴더에 저장된 파일 을 직접 인쇄할 수 있습니다 . TIFF, BMP, JPEG 및 PRN 파일을 인쇄할 수 있습니다 .

- 1. 메인 화면에서 저장된 문서를 누르세요.
- 2. 공용 또는 개인 탭을 누르고 저장된 파일을 볼 수 있습니다.
 - 파일이 없으면 PC 에서 파일을 저장할 수 있습니다 (' 출력 모드 ' 103 쪽 참조).

파일 이름을 변경하고 삭제 또는 인쇄할 수 있습니다.
 메인 메뉴에서 작업양식 > 작업양식 관리자를 선택하세요.

저장된 문서 화면 이해하기

컴퓨터에서 전송된 문서나 스캔된 이미지를 **저장된 문서**에 저장할 수 있습 니다 . **저장된 문서**는 제품의 하드 디스크 드라이브 (HDD) 에 있으며 문서 는 HDD 에 저장됩니다 . 특정 저장된 문서에 암호를 설정해 무단으로 접근 하지 못하도록 할 수 있습니다 . 또한 다양한 인쇄 기능을 사용하여 저장된 문서를 인쇄하고 이메일 , 서버 , 팩스 등의 대상으로 문서를 전송할 수도 있 습니다 . SyncThru [™] Web Service 에서 저장된 문서를 설정한 후 저장된 문서 기능을 사용할 수 있습니다 ('SyncThru [™] Web Service 를 사용해 주 소록 설정하기 ' 95 쪽 참조).

저장된 문서에 중요한 데이터가 저장되어 있는 경우에는 데이터를 정 기적으로 백업해 두는 것이 좋습니다. 삼성은 제품 오용이나 고장에 의한 데이터 손상 또는 손실에 대해 책임을 지지 않습니다.

저장된 문서 기능을 사용하려면 조작부 화면에서 저장된 문서를 누르세요.



저장된 문서에서는 스캔된 데이터를 제품의 하드 디스크에 저장할 수 있습니다. 저장된 데이터를 팩스, 이메일, 서버, 저장함, USB 와 같은 다양한 대상으로 전송할 수 있습니다.

	—	🔲 🔅 💠 🌐 14:10
▲ 저장된 문서		
공용	🔒 개인	

- 공용: 모든 사용자가 파일에 접근할 수 있습니다.
- 개인: 무단 접근을 방지하기 위한 암호를 설정할 수 있습니다.

저장된 문서에 문서 저장

- 1. 메인 화면에서 저장된 문서를 누르세요.
- 2. 공용 또는 개인 탭을 누르고 저장된 파일을 볼 수 있습니다.
- 파일이 없으면 PC 에서 파일을 저장할 수 있습니다 (' 출력 모드 ' 103 쪽 참조).
- 3. 파일 이름을 변경하고 삭제 또는 인쇄할 수 있습니다.

주소록 설정

- 이 설명서는 주소록을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.
- 이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.
- 조작부를 사용해 주소록 설정하기

조작부를 사용해 주소록 설정하기

자주 사용하는 팩스 번호 , 이메일 주소 , SMB 서버 주소 및 FTP 서버 주소 를 제품에 저장할 수 있습니다 .

- 개인: 500 명의 수신인 정보를 저장할 수 있습니다.
- 그룹: 한 원고를 여러 대상에게 보내는 경우가 자주 있으면 그룹을 만들 어 사용하세요. 한 개 그룹에 최대 500 명의 수신인을 등록할 수 있습니 다. 그룹으로 저장한 항목은 팩스, 스캔 후이메일 또는 스캔 후 서버로 의 기본 탭에 표시되는 발신 목록에서 선택할 수 있습니다. 여러 개의 개인 항목을 전송 그룹으로 설정할 수도 있습니다.
 - 그룹에 한 명의 개인만 등록한 경우에는 그룹으로 등록할 수 없습 니다.

개인 주소 저장하기 (팩스, 이메일)

1. 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록 > 새로 만들기를 누르세요.

		$\overline{}$	🔟 🔅 🛟 🌐 15:30
۲ €	> 주소록 > 신구 admin	7	
2	의용		*
전호	다번호부	SMB	FTP
단축번호	– 2 +		
팩스번호			
이메일			

2. 이름 입력란을 누르세요. 수신인의 이름을 입력하세요.

✓ 자주 사용하는 주소인 경우 ★ (즐겨찾기)아이콘을 선택하세요 . 이렇게 하면 검색 시 쉽게 찾을 수 있습니다.

3. 단축번호에는 사용하지 않은 첫 번째 번호가 자동 지정됩니다.

단축번호는 수신인의 정보를 대표하는 번호입니다. 조작부의 숫자 버튼을 사용해 지정할 수 있습니다.

- 팩스번호 입력란을 누르고 조작부의 숫자 버튼을 사용하여 팩스 번호를 입력하세요.
 - 포즈 삽입하기: 일부 전화기의 경우 액세스 코드(예: 9)를 누르 고 두 번째 발신음이 울릴 때까지 기다려야 합니다. 그런 경우 에는 전화번호에 포즈를 삽입해야 합니다.
- 5. 이메일 입력란을 누르세요. 수신인의 이메일 주소를 입력하세요.
- 6. 확인을 눌러 정보를 저장하세요.

• SyncThru [™] Web Service 를 사용해 주소록 설정하기

개인 주소 저장 (SMB, FTP)

	$\overline{\mathbf{x}}$	네 🔅 🛟 🌐 16:27
▲ 그> 주소록 > admin	신규	
오 22 이름		*
전화번호부	SMB	FTP
IP 주소	호스트	
IP 주소	X 5	트 번호 445
사용자 이름		의명
암호		
사용자 도메인		확인 취소

- 2. 이름 입력란을 누르세요. 개인의 이름을 입력하세요.
 - 자주 사용하는 주소인 경우 ★ (즐겨찾기) 아이콘을 선택하세요 . 이렇게 하면 검색 시 쉽게 찾을 수 있습니다.
- IP 또는 호스트를 누른 후 IP 주소 / 호스트 입력란을 누르세요. 서버 주 소를 소수점 표시법으로 입력하거나 호스트 이름을 입력하세요.
- 4. 포트 번호 입력란을 누르세요. 서버 포트 번호를 입력하세요.
- 5. 사용자 이름 입력란을 누르세요. 사용자 이름을 입력하세요.
 - SMB 또는 FTP의 경우 권한 없는 사용자의 접속을 허용하도록 설정하려면 익명 확인란을 선택하세요. 이 확인란은 기본적으 로 선택되어 있지 않습니다. 익명 확인란을 선택한 경우 7 단 계로 이동하세요.
- 6. 암호 입력란을 누르세요. 암호를 입력하세요.
- 7. 사용자 도메인 입력란을 누르세요. 도메인 이름을 입력하세요.
 - 입력한 SMB 서버가 어떤 도메인에도 등록되어 있지 않다면 빈 칸 으로 두거나 SMB 서버의 컴퓨터 이름을 입력하세요.
- 8. 경로 입력란을 누르세요. 전송한 파일을 저장할 파일 폴더의 이름을 입 력하세요.

예 : /FileFolder/

- 9. 파일 이름 입력란을 누르세요. 전송한 파일의 이름을 입력하세요.
- 10. 화살표를 사용하여 원하는 파일 정책 옵션을 선택하세요. 서버에 이미 동일한 이름의 파일이 있는 경우에는 선택한 파일 정책에 따라 처리됩니 다.
 - 이름 변경: 전송한 파일이 자동으로 생성된 다른 파일 이름으로 저 장됩니다.
 - 취소: 전송한 파일을 저장하지 않습니다.
 - 덮어쓰기: 전송한 파일이 기존 파일을 덮어씁니다.

11.원하는 폴더 생성 옵션을 선택하세요.

- 로그인 이름 사용: 이 옵션을 선택하면 선택한 파일 폴더에 하위 폴 더가 생성됩니다. 하위 폴더의 이름은 5 단계에서 입력한 사용자 이 름을 바탕으로 만들어집니다.
 - 같은 이름을 가진 하위 폴더가 있는 경우에는 하위 폴더가 생성 되지 않습니다.
- **폴더 생성 주기:** 하위 폴더 생성 주기를 설정할 수 있습니다. 이 옵 션의 설정 여부에 따라 하위 폴더가 생성됩니다.
 - 같은 이름을 가진 하위 폴더가 있는 경우에는 하위 폴더가 생성 되지 않습니다.
 - **매일:** 하위 폴더가 하루에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이름 형식은 YYYY-MM-DD(예: 2012-01-01)입니다.
 - **매달:** 하위 폴더가 한 달에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이름 형식은 YYYY-MM(예: 2012-01) 입니다.
 - 매년: 하위 폴더가 1 년에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이름 형식은 YYYY(예: 2012)입니다.
- 여러 파일용 폴더 생성: 이 옵션과 스캔한 파일 여러 개를 선택하면 선택한 파일 폴더에 하위 폴더가 생성되고, 전송된 파일이 이 하위 폴더에 저장됩니다.
- 한 번에 모든 폴더 생성 옵션이 활성화되면 전송된 파일은 아래와 같이 저장됩니다.
 - 스캔된 파일 하나를 전송할 때 :
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름 ₩2012-01-01₩DOC.jpg
 - 스캔된 파일 여러 개를 전송할 때:
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC000.jpg
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC001.jpg
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC002.jpg
- 12.확인을 눌러 정보를 저장하세요.

개인 주소 편집

- 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록을 누르세 요.
- 2. 편집할 개인의 이름을 선택하세요 . 🗣 (편집) 아이콘을 누르세요 .
 - 주소를 하나씩 삭제하려면 삭제할 주소의 확인란을 선택한 후 (삭제) 아이콘을 누르세요.
- 변경할 입력란을 선택하세요. 그런 다음 팝업 키보드 또는 조작부의 숫자 버튼을 사용해 내용을 변경하세요. 팝업 키보드를 사용하는 경우:
- 4. 정보를 저장하려면 🖌 아이콘을 누르세요.

그룹 주소 저장

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록 > 📕 (새)
 - 아이콘 🕠 (그룹) 아이콘을 누르세요 .
- 2. 그룹 이름 입력란을 누르세요. 그룹 이름을 입력하세요.
- 연락처 추가를 누르세요. 포함시킬 개별 주소 확인란을 선택하고 ✔ 아이콘을 누르세요.
 - 이름을 정확히 모를 경우 주소 입력 영역을 사용할 수 있습니다. 이름 중 처음 몇 글자를 입력하거나 Q (검색)아이콘을 누르세 요. 개인 목록이 표시됩니다. 개별 주소를 포함시키려는 확인란을

선택한 다음 🗸 아이콘을 누르세요.

4. 정보를 저장하려면 🖌 아이콘을 누르세요.

그룹 주소 편집

- 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록을 누르세 요.
- 2. 편집할 그룹의 이름을 선택하세요 . 🗣 (편집) 아이콘을 누르세요 .
 - 그룹 주소를 삭제하려면 삭제할 확인란을 선택한 후 m (삭제) 아이콘을 누르세요.
- 3. 그룹 이름 입력란을 누르세요. 그룹 이름을 변경하세요.
- 4. 연락처 추가를 누르세요. 포함시킬 개별 주소 확인란을 선택하고 ✔ 아이콘을 누르세요.
 - 이름을 정확히 모를 경우 주소 입력 영역을 사용할 수 있습니다.
 이름 중 처음 몇 글자를 입력하거나 Q (검색)아이콘을 누르세
 요. 개인 목록이 표시됩니다. 개별 주소를 포함시키려는 확인란을
 선택한 다음 ✔ 아이콘을 누르세요.
- 주소를 하나씩 삭제하려면 삭제할 확인란을 선택한 후 mi (삭제) 아이 콘을 누르세요. 선택한 개인의 이름이 그룹에서 삭제됩니다.
- 6. 정보를 저장하려면 🗸 아이콘을 누르세요.

주소록에서 주소 검색하기

현재 주소록에 저장된 주소를 검색할 수 있습니다.

- 1. 조작부 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록 > 왼쪽 상단 버튼을 누르세요.
- 2. 원하는 범주를 누르세요.
 모두, 개인, 그룹, 즐겨찾기, 이메일 등과 같이 특정 범주에 속한 주소 를 검색할 수 있습니다.



- 3. 검색 결과가 표시됩니다.
 - 이름을 정확히 모를 경우 주소 입력 영역을 사용할 수 있습니다. 이름 중 처음 몇 글자를 입력하거나 Q (검색)아이콘을 누르세 요.

주소록에서 주소 삭제하기

현재 주소록에 저장된 주소 중 원하는 주소를 삭제할 수 있습니다.

- 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록을 누르세 요.
- 2. 삭제하려는 주소의 확인란을 선택한 다음 💼 (삭제) 아이콘을 누르세요.

 확인 창이 나타나면 ✓ 아이콘을 누르세요. 선택한 주소가 목록에서 삭제됩니다.

주소록에서 주소 확인하기

개인 또는 그룹 주소 정보를 확인할 수 있습니다.

- 디스플레이 화면에서 기기설정 > 어플리케이션 설정 > 주소록을 누르세 요.
- 확인할 주소를 선택하세요.
 디스플레이 화면에 선택한 주소에 대한 모든 정보가 표시됩니다.
 - 상세 정보 화면에서 (편집) 아이콘을 눌러 주소를 직접 편집 할 수 있습니다. 그룹 주소를 선택한 경우에는 그룹 주소에 포함된 개별 주소를 확인할 수도 있습니다.

SyncThru ™ Web Service 를 사용해 주소록 설정하 기

SyncThru ™ Web Service 를 이용해 네트워크로 연결된 컴퓨터에서 주소 를 쉽게 저장할 수 있습니다 . 제품에 등록된 사용자만 SyncThru ™ Web Service 에 로그인한 후 주소를 저장할 수 있습니다 .

로컬로 연결된 제품에 저장하기

제품의 하드 드라이브에 주소를 저장하는 방법입니다 . 주소를 추가하고 특 정 범주로 주소를 그룹화할 수 있습니다 .

개인 주소록에 주소 추가하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 여세요.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 상단 코너에서 언어 를 변경할 수 있습니다.
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 추가를 클릭하세요.
- 9. 추가할 이름을 입력한 후 일반에서 단축번호를 선택하세요.
 - · 단축 다이얼 번호는 수신인의 정보를 대표하는 번호입니다 . 조작부의 숫자 버튼을 사용해 지정할 수 있습니다.
 - 자주 사용하는 주소인 경우 즐겨찾기를 선택하세요. 이렇게 하면 검색 시 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 10. 전자 메일에 메일 주소를 입력하세요.
- 11. 팩스에 팩스 번호를 입력하세요.
- 12.SMB 에서 SMB 활성화 확인란을 선택하세요 . 이 확인란을 선택한 후 SMB 정보를 입력할 수 있습니다 .
- 13.SMB 서버 주소에 십진 표기법으로 된 서버 주소나 호스트 이름을 입 력하세요.
- 14.SMB 서버 포트에 서버 포트 번호를 입력하세요.
- 15.로그인 이름에 로그인 이름을 입력하세요.

🕼 SMB 또는 FTP의 경우 권한 없는 사용자의 접속을 허용하도록

설정하려면 **익명** 확인란을 선택하세요. 이 확인란은 기본적으 로 선택되어 있지 않습니다. **익명** 확인란을 선택한 경우 18 단 계로 이동하세요.

- 16.비밀 번호에 비밀번호를 입력하고 비밀 번호 확인에서 다시 입력하 세요.
- 17.도메인에 도메인 이름을 입력하세요.
 - 입력한 SMB 서버가 어떤 도메인에도 등록되어 있지 않다면 빈 칸으로 두거나 SMB 서버의 컴퓨터 이름을 입력하세요.
- 18.경로에 스캔한 이미지를 저장할 스캔 파일 폴더를 입력하세요.

예 : /sharedFolder/

- 19.원하는 스캔 폴더 생성 정책 옵션을 선택하세요.
 - 로그인 이름으로 새 폴더 생성: 이 옵션을 선택하면 선택한 파일 폴더에 하위 폴더가 생성됩니다. 하위 폴더의 이름은 15 단계에 서 입력한 사용자 이름을 바탕으로 만들어집니다.
 - 같은 이름을 가진 하위 폴더가 있는 경우에는 하위 폴더가 생성되지 않습니다.
 - **매번 새 폴더 생성**: 하위 폴더 생성 주기를 설정할 수 있습니다. 이 옵션의 설정 여부에 따라 하위 폴더가 생성됩니다.
 - 같은 이름을 가진 하위 폴더가 있는 경우에는 하위 폴더가 생성되지 않습니다.
 - 일: 하위 폴더가 하루에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이름 형식은 YYYY-MM-DD(예: 2012-01-01)입니다.
 - 월: 하위 폴더가 한 달에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이 름 형식은 YYYY-MM(예: 2012-01)입니다.
 - 년: 하위 폴더가 1 년에 한 번 생성됩니다. 하위 폴더의 이름 형식은 YYYY(예: 2012)입니다.
 - 스캔 결과가 여러 파일일 경우 새 폴더 생성: 이 옵션과 스캔한 파일 여러 개를 선택하면 선택한 파일 폴더에 하위 폴더가 생성 되고, 전송된 파일이 이 하위 폴더에 저장됩니다.
 - 한 번에 모든 폴더 생성 옵션이 활성화되면 전송된 파일은 아래 와 같이 저장됩니다.
 - 스캔된 파일 하나를 전송할 때 :
 - ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름 ₩2012-01-01₩DOC.jpg
 - 스캔된 파일 여러 개를 전송할 때:
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC000.jpg
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC001.jpg
 ₩₩ 폴더 ₩ 사용자 이름
 ₩2012-01-01₩DOCJPEG₩DOC002.jpg
- 20. 파일 정책에서 파일 이름 생성을 위한 정책을 선택하세요. 서버에 이미 동일한 이름의 파일이 있는 경우에는 선택한 파일 정책에 따라 처리됩니다.
 - 이름 변경: 전송한 파일이 자동으로 생성된 다른 파일 이름으로 저장됩니다.
 - 취소: 전송한 파일을 저장하지 않습니다.
 - 덮어쓰기: 전송한 파일이 기존 파일을 덮어씁니다.
- 21. 파일 이름에 파일 이름을 입력하면 서버에 저장됩니다.
- 22. 테스트를 클릭하여 서버의 정보를 확인하세요.
- 23.FTP 서버 정보를 SMB 와 거의 동일하게 입력하세요.
- **24.적용**을 클릭하세요 .
 - 입력한 정보를 삭제하려면 되돌리기를 누르세요. 취소를 누르 면 추가 창이 닫힙니다.

개인 주소록에서 주소 편집하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요. (예: http://123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru[™] Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 편집할 주소를 선택하고 편집을 누르세요.
- 9. 주소 정보를 변경하세요.
- 10.적용을 클릭하세요.
 - 입력한 정보를 삭제하려면 되돌리기를 누르세요. 취소를 누르 면 편집 창이 닫힙니다.

개인 주소록에서 주소 삭제하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 삭제할 주소를 선택하고 삭제를 누르세요.
 열 머리글의 확인란을 선택하면 모든 주소가 선택됩니다.
 확인 창이 나타나면 확인을 클릭하세요.

개인 주소록에서 주소 검색하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 여세요.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.

- 7. 주소록을 클릭하세요.
 - 열 머리글을 클릭하여 정렬을 변경할 수 있습니다. 예를 들어,
 단축 번호를 클릭하면 단축번호 순서대로 주소가 정렬됩니다.
 단축 번호를 다시 클릭하면 반대 순서로 정렬됩니다.
- 8. 검색할 이름을 검색란에 입력하세요.
 - 팩스번호, 이메일, SMB 등의 특정 범주에서 주소를 검색할 수 있습니다.

예를 들어, 팩스 번호를 검색하려면 🔍 옆의 드롭다운 목록 을 클릭한 후 **팩스번호**를 선택하세요.

- 9. 🔍을 클릭하세요. 검색 결과가 표시됩니다.
 - 팩스번호, 이메일, SMB 등의 특정 범주에 포함된 주소를 볼 수 있습니다.
 예를 들어, 팩스 번호에 포함된 주소를 보려면 LDAP 아래의 드롭다운 목록을 클릭한 후 팩스번호를 선택하세요.

개인 주소록 가져오기

서버 또는 컴퓨터에서 주소록 파일을 가져올 수 있습니다 . 이 파일의 확 장명은 'csv' 이어야 합니다 . LDAP 서버에서도 주소록을 가져올 수 있 습니다 . 주소록을 가져오려면 먼저 LDAP 서버 관리자가 주소를 저장해 야 합니다 .

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - ✓ 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 가져오기를 선택하세요.
- 9. URL 또는 데스크톱을 선택한 후 파일이 저장된 주소 또는 폴더 이름 을 입력하세요.
- 10.확인을 클릭하세요.

개인 주소록 내보내기

백업을 위해 컴퓨터 또는 다른 Samsung 제품으로 주소록 파일을 내보 낼 수 있습니다 .

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru [™] Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.

- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 내보내기를 선택하세요.
- 9. 내보내기를 클릭하세요. 그러면 주소록 파일이 컴퓨터에 저장됩니다.

그룹 주소록 만들기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru [™] Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru [™] Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 그룹을 클릭하세요.
- 9. 그룹 추가를 클릭하세요.
- 10.그룹 이름에 추가할 그룹 이름을 입력하세요.
- 11.그룹을 먼저 추가 하신 후, 개인 주소록을 추가할 수 있습니다.를 선택하세요.
 - 만든 그룹 주소에 개인 주소를 추가하지 않으려면 이 단계를 건 너뛰세요. 다음에 그룹 세부 정보를 눌러 개인 주소를 추가해 도 됩니다.
- 12.적용을 클릭하세요 .
- 13.개인 주소록에서 그룹 주소록에 추가할 주소를 선택하세요.
- 14.중간의 화살표를 클릭하세요. 선택한 주소가 그룹 주소록에 추가됩 니다.
- 15.적용을 클릭하세요.

그룹 주소록에서 그룹 주소 편집하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다.
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- **8. 그룹**을 클릭하세요.
- 9. 편집할 그룹 주소를 선택하고 그룹 편집을 누르세요.
- 10.그룹 주소 정보를 변경하세요.

- 11.적용을 클릭하세요.
 - 입력한 정보를 삭제하려면 되돌리기를 누르세요 . 취소를 누르 면 편집 창이 닫힙니다 .

그룹 주소록에서 그룹 주소 삭제하기

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - 필요하다면 SyncThru ™ Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
 - Ø 5 분 동안 SyncThru ™ Web Service 를 사용하지 않으면 자동 으로 로그아웃됩니다.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 그룹을 클릭하세요.
- 9. 삭제할 그룹 주소를 선택하세요.
- **10.그룹 삭제**를 클릭하세요. 확인 창이 나타나면 **확인**을 클릭하세요.

그룹 주소 확인하기

그룹 주소 정보를 볼 수 있습니다 . 또한 **그룹 세부 정보** 창에서 개별 주 소를 추가 또는 삭제할 수도 있습니다 .

- 1. 네트워크로 연결된 컴퓨터의 전원을 켜고 웹브라우저를 엽니다.
- 2. 브라우저에서 제품의 IP 주소를 URL 로 입력하세요.
 (예: http://123.123.123.123)
- 3. Enter 키를 누르거나 이동을 클릭하여 SyncThru [™] Web Service 에 접속하세요.
 - ☑ 필요하다면 SyncThru[™] Web Service 의 오른쪽 상단에서 언 어를 선택할 수 있습니다 .
- 4. 로그인을 클릭하세요.
- 5. ID 와 암호를 입력하여 로그인한 후 도메인을 선택하세요.
- 6. 로그인을 클릭하세요.
- 7. 주소록을 클릭하세요.
- 8. 그룹을 클릭하세요.
- 확인할 그룹 주소를 선택하세요. 그런 다음 그룹 세부 정보를 누르 세요.
 - 개별 주소를 직접 추가할 수 있습니다 . 개인 주소록에서 그 룹 주소록에 추가할 주소를 선택하세요 .
 - 개별 주소를 직접 삭제할 수 있습니다. 삭제할 주소를 선택 한 후 그룹 주소록에서 삭제를 누르세요.

인쇄

이 장에서는 기본적인 인쇄 방법을 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 프린터 드라이버 기능
- 기본 인쇄
- 인쇄 기본 설정 창 열기
- 도움말 사용하기
- 장치 설정 지정
- 특수 인쇄 기능 사용
- 다이렉트 프린팅 유틸리티 사용

🕼 이 장에 설명된 절차는 주로 Windows XP 를 기준으로 합니다 .

프린터 드라이버 기능

프린터 드라이버는 아래와 같은 기본적 기능을 제공합니다 :

- 용지 정렬 , 크기 , 용지함 및 용지 종류 선택
- 인쇄 매수.

이 외에도 다양한 특수 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다 . 아래 표는 프린터 드라이버에서 제공되는 기본적인 기능을 보여줍니다 .

🕼 모델과 운영 체제에 따라 몇몇 기능들은 제공되지 않을 수 있습니다 .

기능	PCL/PS ^a / XPS		PS	
	Windows	MAC	Linux	Unix
인쇄 품질 옵션	•	•	•	•
포스터 인쇄	•			
용지당 여러 페이지	•	•		
소책자 인쇄	•	•	•	
용지 크기에 맞추어 인 쇄	•	•		
확대 / 축소 인쇄	•	•		
다른 용지 공급원을 사 용하여 첫 페이지 인쇄	•	•		
표지 옵션	•	•	•	•
라스터 압축	● (PCL 에만 해당)			
마무리 옵션	•	•	•	•
출력 옵션	•	٠	•	
워터마크	•			
오버레이	● (PCL 에만 해당)			

- 기본 인쇄 설정 변경하기
- 사용자의 제품을 기본 프린터로 설정하기
- 파일로 인쇄하기 (PRN)
- MAC 인쇄
- Linux 에서 인쇄하기
- UNIX 인쇄

기능	PCL/PS ^a / XPS	PS		
	Windows	MAC	Linux	Unix
양면 인쇄	•	•	•	

a.Acrobat Reader ® , Adobe Illustrator ® , Adobe Photoshop ®과 같 은 PostScript 기반 응용 프로그램에서 최상의 품질로 인쇄하려면 PostScript 드라이버를 권장합니다.

(●:지원됨,공란:지원되지 않음)

기본 인쇄

- MAC 인쇄 ('MAC 인쇄 ' 108 쪽 참조).
 - Linux 인쇄 ('Linux 에서 인쇄하기 ' 110 쪽 참조).
 - UNIX 인쇄 ('UNIX 인쇄 ' 112 쪽 참조).

다음 **인쇄 기본 설정** 창은 Windows 7 메모장에 대한 것입니다. 운영체제나 사용 중인 응용 프로그램에 따라 **인쇄 기본 설정** 창이 다를 수 있습니다 .

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
- 3. 프린터 선택 목록에서 사용 중인 제품을 선택하세요.

프린터 선택			
Microsoft Offi Microsoft XPS Samsung CLX	ce Live Meeting 2007 Document Writer -92x1 93x1 Series	Document Writer	Samsung Network PC
٠		m	•
상태: 준비됨 위치: 설명:		🔲 파일로 인쇄(F)	기본 설정(<u>B</u>) 프린터 찾기(<u>D</u>)
페이지 범위 ④ 모두(L) ● 선택 영역(T) ● 페이지 지정(G)	● 현재 페이지(<u>U</u> :	에수(C): 한부색	1 문 인쇄(Q) 11 22 33

인쇄 매수 및 인쇄 범위 등 기본 인쇄 설정은 **인쇄** 창에서 선택할 수 있 습니다 .

- 프린터 드라이버에서 제공하는 프린터 기능을 사용하려면 응용프 로그램의 인쇄 창에서 프린터 속성 또는 기본 설정을 클릭하여 인 쇄 설정을 변경합니다 ('인쇄 기본 설정 창 열기' 99 쪽 참조).
- 4. 인쇄 작업을 시작하려면 인쇄 창에서 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

인쇄 작업 취소

인쇄 대기열이나 스풀에 인쇄작업이 있을 때 작업을 취소하려면 아래와 같 은 방법을 사용하세요.

- Windows 작업줄에 표시된 제품 아이콘(>>>)을 더블 클릭하여 인쇄 대기 열을 열 수도 있습니다.
- 조작부의 (♥)(정지)을 눌러 인쇄를 취소 할 수도 있습니다.

인쇄 기본 설정 창 열기

- 인쇄 기본 설정 화면에서 옵션을 선택하면, 경고 표시 😵 또는 👔 이 나타날 수 있습니다. 느낌표 (👔)는 선택 가능하지만 권장하지 않는 옵션, (🐼) 표시는 제품의 설정이나 환경 때문에 선택할 수 없는 옵션 을 가리킵니다.
- 1. 응용 프로그램에서 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- 2. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
- 3. 프린터 선택 목록에서 사용 중인 프린터 드라이버를 선택하세요.
- 4. 프린터 속성 또는 기본 설정을 클릭하세요.



프린터 상태 정보 버튼을 눌러 제품의 현재 상태를 확인할 수 있습 니다.

즐겨찾기 탭



기본 탭

자주쓰는 설정 기본 용지	그래픽 피니싱 고급설정 에코 Samsung	
인쇄 모드	보통	🔄 용지 🗁 장치
용지방향		A4 mm 210 u 207 mm 210 u 207
-	◎ 세로	210 x 297 mm () inch
	◎ 가로	
and a second sec		 Service II (2014) - Service II (2014) - Service II (2014) Service II (2014) - Service II (2014) - Se
페이미용 성정		Li - Incolario e su andre fina trata e la consectione e al consectione e al la consect
데이아굿 글성		L PARTINE CONTRACTOR DE LA CONTRACTÓRIA DE LA
영식	면당한페이지 인쇄 🔹	Network Responsible (2), (1) is a solid reader in execution of the second second second second second second second second second second second second second second second (second second second second second second second second second second second second second second second second backware over these weeks for the second second second backware over these weeks for the second second second backware over these weeks for the second second second backware over these second second second second second backware over these second second second second second backware over these second second second second second second backware over these second second second second second second backware over these second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon
테두리션	없음 🔻	Anna Long, Anna Long, Anna Long, Anna Long, Anna Long, Anna Long, Anna Long,
양면 인쇄	 ● 프린터 기본값 ● 없음 ● 간면 묶음 ● 짧은면 묶음 	자주쓰는 설정 일반 인쇄
피니싱 옵션		
스테이플	값음 ·	
		저장
		SAMS

용지방향

이 옵션을 사용하면 용지에 정보가 인쇄되는 방향을 선택할 수 있습니다

레이아웃 설정

이 옵션을 사용하면 문서의 레이아웃을 설정하는 다양한 방법을 선택할 수 있습니다 .

- 면당한페이지 인쇄: 이 옵션이 기본 레이아웃 옵션입니다. 이 옵 션을 사용하면 용지의 한 면에 한 페이지만 인쇄할 수 있습니다.
- 유형: 참조: '인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 ' 104 쪽.
- **포스터 형식 인쇄 :** 참조 : '포스터 인쇄 ' 104 쪽 .
- 테두리선: 이 옵션을 사용하면 테두리 선이 있는 문서를 인쇄할 수 있습니다. 포스터 형식 인쇄 및 책 형식 인쇄에서는 이 옵션을 사용

할 수 없습니다 .

양면 인쇄

이 옵션을 사용하면 용지의 양쪽 면에 모두 인쇄할 수 있습니다('용지의 양면에 인쇄하기' 104 쪽 참조).

피니싱 옵션

스테이플 수를 지정할 수 있습니다.

• 스테이플 옵션은 별매품인 내부 피니셔가 설치되어 있는 경우 에만 사용 가능합니다.

용지 탭

용지 탭의 옵션을 사용하여 기본 용지 옵션을 설정할 수 있습니다. 아래 옵션들을 보려면 **용지** 탭을 클릭하세요.

아주쓰는 설정 기본 용지	그래픽 피니싱 고급설정 에코 Samsung	
인쇄 모드	보통	🖻 용지 🗁 장치
~ 인쇄 매수		A4 @ mm
인쇄 매수	1	
☑ 자동분류		
용지 설정		The second secon
	용지 봉투	
원본 문서 크기	A4 🗸	 M. L. M. S. Th. Land State-To-4. All Hits Protocol And the Benard of Resource (Proc., 1): A rest of the Markov in the Markov in Resource (Proc., 1): A rest of the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Difference of the Markov in the Markov in the Markov in the Difference of the Markov in the Markov in the Markov in the Difference of the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Markov in the Difference of the Markov in the Mark
출력 문서 크기	원본 문서 크기와 동일 👻	Sector and a sector in the constraint of the sector and the sector
백분율	100 (25-400%)	
용지 공급원	자동 선택 🗸	
용지 종류	프린터 기본값 🗸	자주쓰는 설정
	초기화 스페셜 페이지 설정	일반 인쇄
		저장
		SAMSUNG

인쇄 매수

인쇄할 복사 매수를 선택할 수 있습니다 . 1~9999 매를 선택할 수 있습니다 .

용지 설정

- 원본 문서 크기: 원본의 실제 용지 크기를 설정할 수 있습니다.
- 출력 문서 크기: 원본 크기에 상관없이 원하는 용지 크기에 맞추어 인쇄할 수 있습니다 ('용지 크기에 맞추어 인쇄' 105 쪽 참조).
 - 백분율: 이 옵션을 사용하면 축소 또는 확대 비율을 입력하여 페 이지의 내용이 더 크거나 작게 인쇄되도록 크기를 변경할 수 있 습니다 ('문서의 크기 변경하기 ' 105 쪽 참조).
- 용지 공급원: 용지 공급원이 해당 용지함으로 설정되어 있는지 확인 합니다. 봉투 및 투명필름과 같은 특수 용지를 인쇄할 경우 다목적 용지함을 사용하세요.
- 형식: 이 옵션을 사용하여 용지함에 넣을 용지 종류를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 원하는 인쇄 결과를 얻을 수 없습니다.
- 스페셜 페이지: 이 옵션을 사용하여 표지와 같은 특별한 용지를 만 들 수 있습니다. 특별한 용지 설정을 목록에 추가하거나 목록에서 삭제 또는 업데이트할 수 있습니다.

그래픽 탭

특정한 인쇄 용도에 따라 인쇄 품질을 조정하려면 **그래픽** 탭의 옵션을 사용 하세요 .

자주쓰는 설정 기본 용지	그래픽 피니싱 고급설정 에코 Samsung	
		🖻 용지 📇 장치
근데 포크		A4 💿 mm
군지 승뉴	د تا الد 🕫	210 x 297 mm 💿 inch
The second se	· 기존값	
CONTRACTOR OF THE OWNER	◎ 비즈니스 그래픽	 A service is called an inclusion of any service of a service is the service of a service is the service of a service is the service of a service of
	© ग⊑	Section 4 and 2 an
	◎ 웹페이지	
	초기화 고급설정	Desard, J. D. A. S. A. Andrew "D-A. And Stat. Wester Co. Network Research Dy., J. K. Y. A. and de west in the control of the second difference of the second second second second difference of the second
		United that interface of the second of the s
색상 설정		
	 헐러 호배 	
\bigcirc		
100 ⁻⁰⁰	윽백 죄석화	자주쓰는 성정
	초기화 고급설정	일반인쇄
글을 / 글사 결성		
글씨를 선명하게	최소 🔻	
🗐 모든 문자를 검정색으	로 인쇄	
	초기화 고급설정	
		71.71
		서장
		SAMSU

문서 유형

원본 문서 유형을 설정할 수 있습니다 . 원본의 실제 유형을 설정할 수 있습니다 .

색상 설정

컬러 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 **컬러**로 설정하면 일반적으 로 컬러 문서에 대해 가능한 최고의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 컬 러 문서를 흑백으로 인쇄하려면 **흑백**을 선택하세요.

색상을 수동으로 조정하려면 **고급설정**을 선택하세요. 색상을 조정하려 면 **단계** 탭에서 색 밸런스 슬라이더를 이동하세요. 또는 일반 이미지 처 리를 위해 색 보정 기능을 제공하는 드라이버의 경우 **최적화** 탭을 클릭 하세요.

화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표 (____)를 클릭하고 자세한 정 보를 보려는 옵션을 클릭하세요 .

- * 초기화를 클릭하면 단계 또는 최적화의 설정이 기본 설정으로 초기화됩니다.
 - 고급설정 옵션에서 이미지를 변경할 수 있습니다. 이미지 가져 오기 버튼을 클릭한 후 다른 이미지를 선택하세요.

글꼴 / 글자 설정

일반 문서에 비해 텍스트를 더 어둡게 인쇄하려면 **글씨를 선명하게**를 선 택합니다 .

화면에 나타나는 색상에 상관없이 검정색으로 인쇄하려면 모든 문자를 검정색으로 인쇄를 선택하세요.

고급설정

화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표 (20)를 클릭하고 자세한 정 보를 보려는 옵션을 클릭하세요 . • PCL 프린터 드라이버의 경우 :

고급 글꼴/글자 설정		? 💌
글꼴 설정 오	 ● <u>트루타입으로 다운로드</u> ○ 비트맵으로 다운로드 ○ 그래픽으로 처리 	
🗷 장치 글꼴 사용		초기화
	확인 취소	도움말

• PS 프린터 드라이버의 경우:



📝 · 초기화을 클릭하면 고급설정의 설정이 기본 설정으로 돌아 갑니다

피니싱 탭

📾 Samsung CLX-92x1 93x1 Serie	15 속성	×
자주쓰는 설정 기본 용지	그래픽 피니싱 고급설정 에코 Samsung	
인쇄 모드	토	영지 (응지)
정렬 옵션		A4
123123	 ◎ 없음 ○ 오프셋 ○ 회전 	
스테이플 설정		
스테이플	없음 🗸	A VEW IN 1. 1943 - Yel A (2010) - P-4 A 2010 III MILLIO II Marcine Review 17, 1, 1, 4 3 + 2019 III MILLIO II Marcine Review 17, 1, 1, 4 + 2019 III MILLIO III III MILLIO III MILLIO III MILLIO III MILLIO III MILLIO III III MILLIO IIII MILLIO III MILLIO III MILLIO III M
출력함 설정		Latina cui Para ante a con esta con est
출력함	프린터 설정값 🗸	
		자주쓰는 설정
		일반 인쇄
		지장 Sameung
프린터 상태 정보		확인 취소

- 정렬 옵션: 이 옵션으로 인쇄물의 분류 방식을 설정할 수 있습니다.
 - 없음: 이 옵션을 사용하지 않습니다.
 - **오프셋:** 여러 장의 원본을 여러 매수 인쇄할 때 이 옵션을 사용하면 복사본 세트별로 배출 위치가 조금씩 이동합니다.
 - 📝 이 기능은 내부 피니셔가 설치된 경우에만 사용 가능합니다 .
 - **회전:** 여러 부를 인쇄할 때는 인쇄물이 한 부씩 열십자 모양으로 적 재됩니다.
 - 이 기능은 표준 피니셔 또는 소책자 피니셔를 설치하지 않
 은 경우에만 사용할 수 있습니다.
 - 이 기능은 Letter 및 A4 용지에만 사용할 수 있습니다.

 이 기능을 사용하려면 용지를 SEF(세로 방향 급지) 및 LEF(가로 방향 급지) 로 용지함에 넣어야 합니다. 예를 들어, 용지함 1 의 급지 방향은 SEF 이고 용지함 2 의 급지 방향 은 LEF 입니다.



- 스테이플 설정: 이 옵션을 사용하여 스테이플의 개수와 위치를 지정할 수 있습니다. 이 기능은 별매품인 내부 피니셔가 설치된 경우에만 사용 가능합니다.
- 출력함 설정: 이 옵션을 사용하여 인쇄된 문서를 배출할 출력함을 지정 할 수 있습니다 ('용지함 설정' 48 쪽" 참조).

ł

고급설정 탭을 사용하여 다양한 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다.

	속성 그래픽 피니싱 고급설정 에코 Samsung	
인쇄 모드 - 위터마크	보통 v	응지 금 장치 80 A4 @ mm
워터마크	<u>88</u> ▲	210 x 297 mm O inch
오버레이 텍스트	없음 🔻	 NEWSTRATE CONTROL AND A DEVELOPMENT AND A DEVELOPMENT
출력설정		1.1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
인쇄 순서 	보통 🔻	And the second s
🔲 수동 여백	상세 설정	
보안 출력 문서 암호화		자주쓰는 설정
	작업 계정	
		TITL
		AT 25
프린터 상태 정보		확인 취소

워터마크

참조 : '워터마크 사용' 105 쪽.

오버레이

참조: '오버레이 (양식) 사용 '106 쪽.

출력설정

- 빈종이 찍지 않기: 원본 데이터에 백지 페이지가 있으면 해당 페이지를 인쇄하지 않습니다.
- 수통 여백: 바인딩 여백을 지정할 수 있습니다. 바인딩 여백을 지정 하면 바인딩 위치가 조절됩니다. 이 옵션은 PS 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.
- 포스트스크립트 설정 : 이 옵션은 PS 프린터 드라이버를 사용하는

경우에만 제공됩니다. 화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표 (____)를 클릭하고 추가 정보를 보려는 옵션을 클릭하세요.

고급 출력 설정	? 💌
포스트스크립트 설정	
출력 옵션	속도 최적화 🔻
포스트스크립트 언어	포스트스크립트 3 🔹
패스스루	자동 👻
📝 포스트스크립트 오류 핸들	러 전송
	초기화
(확인 취소 도움말

🖉 초기화을 클릭하면 고급설정의 설정이 기본 설정으로 돌아 갑니다

보안

먼저 인쇄 데이터를 암호화한 후 시스템으로 전송합니다. 이 기능은 데 이터가 네트워크에서 사라지더라도 인쇄 정보를 보호합니다. 출력 문서 암호화 기능은 하드 드라이브가 설치된 경우에만 활성화됩니다. 하드 드라이브는 인쇄 데이터의 암호를 해독하는 데 사용됩니다.

작업 계정

특정 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 수행할 수 있도록 제한하는 옵 션입니다 .

- User permission: 이 옵션을 선택하면 사용자 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.
- 그룹 권한: 이 옵션을 선택하면 그룹 권한이 있는 그룹만 인쇄 작업 을 시작할 수 있습니다.
- 화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표 (20) 를 클릭하고 자 세한 정보를 보려는 옵션을 클릭하세요.
 - 관리자는 조작부 또는 SyncThru ™ Web Service 에서 작업 계 정을 활성화하거나 권한을 설정할 수 있습니다. 권한 설정에 대한 자세한 설명은 관리자 설명서를 참조하세요.

에코 탭

에코 탭을 사용하여 인쇄 물품을 절약하고 친환경적인 인쇄를 할 수 있습니 다 . 에코 인쇄를 선택하면 일부 옵션에 에코 이미지 () 가 표시됩니다 . 에코 이미지가 없는 옵션은 에코 모드에서 사용할 수 없습니다 .

!쇄 모드		보통			•	전4 @ mm
에코 설정						210 x 297 mm 🔿 inch
형식		프린터 기본값			•	
양면 인쇄		없음			Ŧ	A second card on the second damage
레이아웃		없음			Ŧ	The second secon
			상세	설정		
컬러 모드		컬러			Ŧ	 L. S. M. & The Astronomy Trans. A set of the Minister CR. Minister on The Minister Trans. J. M. & A. 2014 Minister The Minister on The Minister Trans. J. M. Difference on the Minister Construction on Minister and Minister Trans. J. M. 2014 Minister The Minister Construction on Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J. M. 2014 Minister Trans. J.
빈 종이 찍지	않기	사용안함			-	Lavring offer light which is the second seco
			임	Ŷ		
a	이산화탄:	소	최대	0 %	ŧ	자주쓰는 설정 일반 인쇄
	에너지		최대	0 %	Ŧ	
	용지		최대	0 %	+	

에코 설정

- 프린터 기본값: 이 옵션을 선택하면 제품의 조작부에서 선택한 설정 이 적용됩니다.
- 없음: 이 옵션을 사용하지 않습니다.
- 에코 인쇄: 에코 모드가 활성화됩니다. 양면 인쇄, 레이아웃, 색상 설정 및 빈 종이 찍지 않기에서 에코 모드에서 사용할 옵션을 선택하 세요. 다른 탭에서 옵션을 변경하지 않는 한 문서는 에코 모드에서 설정한 대로 인쇄됩니다.
- 암호: 관리자가 이 제품에 대해 기본 에코 모드를 에코 강제 설정으로 지정한 경우 항상 제품의 에코 설정에 따라 에코 모드가 정해집니다. 반면 프린터 드라이버의 에코 설정은 비활성화됩니다. 인쇄 설정을 변경하려면 암호를 클릭해 암호를 입력하거나 관리자에게 문의 하세요.

결과 시뮬레이터

결과 시뮬레이터는 에코 모드의 설정을 적용했을 때 이산화탄소 배출 감 소량, 소모 전기 감소량 및 용지 절감량을 백분율로 보여줍니다.

- 결과는 에코 모드를 비활성화하고 인쇄한 매수가 공백 페이지 없이 100 매인 경우를 기준으로 하여 계산됩니다.
 - 이산화탄소, 에너지 및 종이에 대한 IEA 의 계산 계수, 일본 총 무성의 지수 및 www.remanufacturing.org.uk 를 참조하세요. 각 제품 모델마다 서로 다른 지수를 갖고 있습니다.
 - 인쇄 모드에서 전력 소모량은 이 제품에서 인쇄 시의 평균 전력 소모량을 의미합니다.
 - 실제 절약 또는 감소되는 양은 사용하고 있는 운영 체제, 컴퓨터 성능, 응용 프로그램, 접속 방법, 용지 종류, 용지 크기, 작업의 복잡성 등에 따라 달라집니다.

인쇄 기본 설정 탭

인쇄 기본 설정 탭에서는 저작권과 드라이버 버전 정보를 확인할 수 있습니 다. 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있다면 추가 장치 서비스에 액세스할 수 있습니다.

출력 모드

이 옵션에서는 하드 디스크를 이용해 인쇄 파일을 인쇄 또는 저장하는 방법 을 선택할 수 있습니다. 기본 **출력 모드는 표준**입니다. 이 모드는 파일을 하드 디스크에 저장하지 않고 인쇄합니다. 다른 탭에서도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

📾 Samsung CLX-92x1 93x1	Series 속성	×
지주소는 설정 기본 종 인쇄 모드 용지방향 레이아웃 설정 형식 테두리션	응지 그래픽 피니상 고급설정 에코 Samsung 보통	Image: State Sta
양면 인쇄	◎ 프린터 기본값 ◎ 없음 ◎ 2면 묶음 ◎ 짧은면 묶음	자주쓰는 설정 일반 인쇄
피니상 옵션 스테이플	218 v	المراجعي (بورونيو)
프린터 상태 정보		확인 취소

- 표준: 이 모드는 문서를 저장하지 않고 인쇄만 합니다.
- 보안 인쇄: 이 모드는 기밀 문서를 인쇄할 때 사용됩니다. 인쇄 시 암호 를 입력해야 합니다.
- 저장: 이 모드는 하드 디스크에 문서를 저장해야 하는 경우에만 사용합니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있습니다. 저장 된 문서에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다. 먼저 저장 위치에서 저 장된 문서를 선택한 후 설정을 설정하세요.
- 저장 후 인쇄: 이 모드는 문서를 인쇄하는 동시에 저장하고자 할 때 사용합니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있습니다. 저장된 문서에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다. 먼저 저장 위치에서 저장된 문서를 선택한 후 설정을 설정하세요.
- 인쇄명: 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용합니다.
 - 사용자명: 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용합니다. Windows 에 로그인할 때 사용한 사용자 이름이 사용자 이름 필드에 자동으로 표시됩니다.
 - 비밀번호 입력: 선택한 저장된 문서의 속성이 보안인 경우 저장된 문서에 접속하려면 암호를 입력해야 합니다. 이 옵션은 조작부를 이용하여 저장된 파일을 로드해야 하는 경우에 사용합니다.
 - 비밀번호 확인: 암호 확인을 위해 암호를 다시 입력하세요.

자주 쓰는 설정 사용

Samsung 탭을 제외한 각각의 인쇄 기본 설정 탭에서 볼 수 있는 자주쓰는 설정 옵션은 자주 쓰는 설정값을 추후 사용하기 위해 저장하는 설정입니다. 자주 쓰는 설정 항목을 저장하려면 :

- 1. 각각의 탭에서 필요에 따라 설정을 수행하세요.
- 2. 자주 쓰는 설정 입력란에 항목의 이름을 입력하십시오.

·주쓰는 설정				
Jungwoo				
용지방향:	Х	^		
- 가로				
양면 인쇄:	Х			
- 긴면 묷음		-		
3기:	Х			
- A3				
인쇄 모드:	Х	÷		
010 00 101 - 010		-		
	저장			

3. 🔲 을 클릭하세요 . 현재 드라이버 설정이 모두 저장됩니다 . 선택한 설

정을 업데이트하려면 추가 옵션을 선택한 뒤 💾 를 클릭하세요 .

저장된 설정을 사용하려면 즐겨찾기 드롭다운 목록에서 원하는 설정을 선택하세요. 선택한 설정에 맞춰 인쇄되도록 제품이 설정됩니다. 저장된 설정을 삭제하려면 즐겨찾기 드롭다운 목록에서 삭제할 설정을 선택하고 클릭하세요 20.

즐겨찾기 드롭다운 목록에서 즐겨찾기기본값을 선택하여 프린터 드라이 버의 기본 설정을 복원할 수도 있습니다 .

도움말 사용하기

창 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표를 클릭하고 추가 정보를 보려는 옵션 을 클릭합니다 . 그러면 드라이버에서 제공하는 해당 옵션의 기능에 대한 정 보가 표시된 팝업 창이 나타납니다 .

물음표가 나타나지 않으면 원하는 옵션을 선택한 후 키보드의 F1 키를 누르 세요 .

키워드를 사용해서 정보를 검색하려면 **인쇄 기본 설정** 화면의 **인쇄 기본 설** 정 탭을 클릭하고 도움말 옵션의 입력줄에 키워드를 입력하세요.

장치 설정 지정

2 단 급지 장치, 내부 피니셔 등과 같은 별매품을 설치하면 제품이 이 별매 품들을 자동으로 감지해 설정합니다. 이 드라이버에 설치한 별매품을 사용 할 수 없는 경우 **장치 설정**에서 별매품을 설정할 수 있습니다. 작업 계정은 특정 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 할 수 있도록 제한하는 옵션입니다

- 1. Windows 의 시작 메뉴를 클릭하세요.
- 2. Windows 2000 의 경우 설정 > 프린터를 선택하세요.
 - Windows XP/2003 의 경우 프린터 및 팩스를 선택하세요.
 - Windows 2008/Vista의 경우 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 프린터를 선택하세요.
 - Windows 7 의 경우 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 선택하세요.
 - Windows Server 2008 R2의 경우 제어판 > 하드웨어 > 장치 및 프린 터를 선택하세요.
- 3. 사용 중인 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- 4. Windows XP/2003/2008/Vista 는 프린터 속성을 클릭하세요.
 - PS 드라이버의 경우 PS 드라이버를 선택하고 마우스 오른쪽 단추를 클릭하여 프린터 속성을 여십시오.

Windows 7, Windows Server 2008 R2의 경우 상황별 메뉴에서 **프린터 속성**를 선택하세요 .

확인 항목에 ► 표시가 있는 경우 선택한 프린터에 연결된 다른 프 린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

- 5. 장치 설정을 선택하세요.
 - 프린터 속성 창은 사용 중인 드라이버 또는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 6. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 용지함 설정: 설치한 별매품 용지함을 선택하세요. 용지함 3, 4(2 단 급지 장치)를 선택할 수 있습니다.
 - 피니셔 설정: 설치한 옵션 피니셔를 선택하세요.
 - 관리자 설정 : 프린터 상태 정보 및 EMF 스풀링을 선택할 수 있습니 다.
 - 고급: 옵션 중 하나를 선택하세요. 이 옵션은 PS 프린터 드라이버 를 사용하는 경우에만 제공됩니다. 화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 물음표 () 를 클릭하고 추가 정보를 보려는 옵션을 클릭하세요.
 - 초기화를 클릭하면 고급의 설정이 기본 설정으로 초기화됩니다.
 - 글꼴 대체 테이블: TrueType 과 프린터 글꼴 매핑을 변경하기 위한 글꼴 대체 표와 옵션을 표시합니다. 이 옵션은 PS 프린터 드라이버 를 사용하는 경우에만 제공됩니다.
 - 관리자 작업 계정: 사용자 및 계정 ID 정보와 인쇄할 문서를 연결시 킬 수 있습니다.
 - User permission: 이 옵션을 선택하면 사용자 권한이 있는 사용 자만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.
 - **그룹 권한:** 이 옵션을 선택하면 그룹 권한이 있는 그룹만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.
 - 작업 계정 비밀번호를 암호화하려면 작업 계정 비밀번호 암 호화를 선택하세요.
 - 관리자는 조작부 또는 SyncThru[™] Web Service에서 작업 계정을 활성화하거나 권한을 설정할 수 있습니다. 권한 설 정에 대한 자세한 설명은 관리자 설명서를 참조하세요.
- 7. 확인 또는 프린터 속성 창을 나갈 때까지 확인을 클릭하세요.

특수 인쇄 기능 사용

특수 인쇄 기능은 아래와 같습니다 :

- '인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 ' 104 쪽 .
- '포스터 인쇄' 104 쪽.
- '용지의 양면에 인쇄하기' 104 쪽.
- '문서의 크기 변경하기' 105 쪽.
- '용지 크기에 맞추어 인쇄' 105 쪽.
- '워터마크 사용' 105 쪽.
- '오버레이 (양식) 사용' 106 쪽.

인쇄 용지 한 장에 여러 페이지

한 면에 인쇄할 페이지수를 선택할 수 있습니다. 한 장에 여러 페이지를 인 쇄하려면 페이지의 크기를 줄이고 페이지 배열 순서를 지정하세요. 한 면에 최대 16 페이지까지 인쇄할 수 있습니다.



- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 기본 탭을 클릭하고, 유형 드롭다운 목록에서 형식를 선택합니다.
- 3. 각 페이지에 테두리선을 출력하려면 테두리선을 선택하세요.
- 4. 면당페이지수 드롭다운 목록에서 면당 인쇄할 페이지 수 (2, 4, 6, 9, 16)를 선택하세요.
- 5. 필요하다면 페이지 순서에서 원하는 페이지 순서를 선택하세요.
- 6. 용지 탭을 클릭하고 원본 문서 크기, 용지 공급원 및 형식를 선택하세요
- 7. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

포스터 인쇄

이 기능으로 한 장의 문서를 4, 9, 16 장으로 나누어 인쇄 한 후 용지를 붙여 한 장의 큰 포스터로 만들 수 있습니다 .



- 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 '99 쪽 참조).
- 기본 탭을 클릭하고 형식 드롭다운 목록에서 포스터 형식 인쇄을 선택하 세요.
- 원하는 페이지 레이아웃을 선택하세요.
 페이지 레이아웃에 대한 상세 설명:
- 4. 겹침 값을 선택합니다. 용지를 붙이기 쉽게 하기 위해 기본 탭의 우측 상단에 있는 라디오 버튼을 이용해 겹침 값을 밀리미터와 인치 중에서 선택할 수 있습니다.



- 5. 용지 탭을 클릭하고 원본 문서 크기, 용지 공급원 및 형식를 선택하세요
- 6. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.
- 7. 용지를 이어 붙혀 포스터를 만들 수 있습니다.

용지의 양면에 인쇄하기

용지의 양쪽 면에 인쇄할 수 있습니다 (양면 인쇄). 인쇄 전에 용지의 제본 방향을 선택해 주어야 합니다 . 이 기능은 Letter, Legal, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive, A5, 8K, 16K, Ledger, JIS B4 크기의 용지에만 사용할 수 있습니다.

- 라벨, 봉투, 혹은 두꺼운 용지등의 특수 용지를 사용하여 양면 인쇄를 하지 마세요. 그렇게 하면 용지 걸림이나 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 기본 탭을 클릭하세요.
- 3. 양면 인쇄 섹션에서 원하는 제본 방향을 선택하세요.
 - 프린터 기본값: 이 옵션을 선택하면 제품의 조작부에서 선택한 설정 이 적용됩니다. 이 옵션은 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에 만 제공됩니다.
 - 없음: 이 기능을 사용하지 않습니다.

• 긴면 급지: 책 형식으로 인쇄할 때 주로 사용합니다.



짧은면 급지 : 이 옵션은 보통 달력을 만들 때 사용하는 레이아웃입 니다 .



- 역순 양면인쇄: 양면 인쇄 시 역순으로 인쇄하려면 이 옵션을 선택 하세요.
- 4. 용지 탭을 클릭하고 원본 문서 크기, 용지 공급원 및 형식를 선택하세요
- 5. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

문서의 크기 변경하기

축소 또는 확장할 백분율을 입력하여 문서가 더 크거나 작게 인쇄되도록 크 기를 변경할 수 있습니다 .



- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 용지 탭을 클릭하세요.
- 3. 원본 문서 크기에서 원본의 실제 용지 크기를 선택하세요.
- 4. 백분율 상자에 원하는 배율을 입력하세요.
 - 상 / 하 화살표를 클릭하여 배율를 선택할 수도 있습니다.
 - 출력 문서 크기에서 용지 크기를 선택할 때는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
- 5. 용지 공급원 및 형식를 선택하세요.
- 6. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

용지 크기에 맞추어 인쇄

이 기능을 사용하면 문서 크기에 상관없이 원하는 용지 크기에 맞추어 인쇄 할 수 있습니다 . 작은 크기의 문서를 자세하게 보려고 할 때 유용한 옵션입 니다 .



- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 용지 탭을 클릭하세요.

- 3. 원본 문서 크기에서 원본의 실제 용지 크기를 선택하세요.
- 4. 출력 문서 크기에서 인쇄할 용지 크기를 선택하세요.
- 5. 용지 공급원 및 형식를 선택하세요.
- 6. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

워터마크 사용

이 옵션으로 기존 문서 위에 문자를 인쇄할 수 있습니다 . 예를 들어 'DRAFT' 이나 'CONFIDENTIAL' 등의 글을 대각선으로 첫 페이지나 모든 페 이지에 희미하고 크게 인쇄하고 싶을 때 사용합니다 .



제품에서 기본으로 제공하는 워터마크가 몇개 있습니다 . 기본 워터마크는 편집가능하며 , 사용자가 새로운 워터마크를 추가할 수도 있습니다 .

기존 워터마크 사용

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여 세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 고급설정 탭을 클릭한 후 위터마크 드롭다운 목록에서 사용할 워터 마크를 선택하세요. 미리보기 이미지에서 선택한 워터마크를 확인 할 수 있습니다.
- 3. 인쇄 창을 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요.

워터마크 만들기

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여 세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기' 99 쪽 참조).
- 2. 고급설정 탭의 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요.
- 3. 워터마크 메시지 상자에 사용할 메세지를 입력하세요 . 최대 256 자 까지 입력할 수 있습니다 . 미리보기에서 입력한 메시지를 볼 수 있 습니다 .

첫 페이지만 인쇄 상자를 선택하면, 첫 페이지에만 워터마크가 인쇄 됩니다.

- 4. 워터마크 옵션을 설정하세요 .
 글꼴 속성에서 글꼴 이름 , 스타일 , 색상 , 크기 및 음영을 선택하고 메세지 각도에서 워터마크의 각도도 선택할 수 있습니다 .
- 5. 추가를 클릭해 새 워터마크를 워터마크 목록에 추가하세요.
- 6. 편집이 끝나면 인쇄 창을 나갈 때까지 확인 또는 인쇄를 클릭하세요

워터마크 인쇄를 중지하려면 , **워터마크** 드롭다운 목록에서 **없음**을 선택 합니다 .

워터마크 편집

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여 세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 고급설정 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하 세요.
- 3. 위터마크 목록에서 편집할 워터마크를 선택하고 워터마크 메시지와 옵션을 변경하세요.
- 4. 변경를 클릭해 변경사항을 저장하세요.
- 5. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

워터마크 삭제

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 **인쇄 기본 설정** 창을 여 세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 2. 고급설정 탭을 클릭하고 워터마크 드롭다운 목록에서 편집을 클릭하 세요.
- 3. 위터마크 목록에서 삭제하려는 오버레이를 선택하고 **삭제**를 클릭하 세요.
- 4. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

오버레이 (양식)사용

이 옵션은 PCL 프린터 드라이버를 사용하는 경우에만 제공됩니다.

오버레이 개요

오버레이란 컴퓨터 하드 디스크 (HDD) 에 특수 파일 형식으로 저장되어 있는 글자나 이미지로, 어느 문서에나 인쇄할 수 있습니다. 보통 레터 헤드 용지를 대신해 사용됩니다. 이미 만들어진 양식지를 사용하는 대 신 만들어진 양식지와 똑같은 오버레이를 만들어 사용할 수 있습니다. 회사의 양식지로 글자를 인쇄하려면 미리 인쇄된 양식지를 제품에 넣을 필요 없이 문서에 양식지 오버레이를 인쇄하면 됩니다.



새 페이지 오버레이 만들기

오버레이를 사용하려면 사용자가 원하는 로고나 이미지를 포함한 새 오 버레이를 만들어야 합니다.

- 새 오버레이에 사용할 글자나 이미지를 포함한 문서를 새로 만들거 나 열어주세요. 오버레이를 인쇄했을 때 표시할 형태로 글자나 이미 지를 정확히 배치하세요.
- 2. 문서를 오버레이로 저장하려면 인쇄 기본 설정 화면을 여세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기' 99 쪽 참조).
- 고급설정 탭을 클릭하고 텍스트 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요.
- 4. 오버레이 편집 화면에서 작성을 클릭합니다.
- 5. 다른 이름으로 저장 창에서 인쇄명 입력란에 파일 이름을 입력하세 요 (최대 8 자). 필요하면 대상 경로를 선택하세요 (기본 대상 경로 는 C:₩Formover).
- 6. 저장를 클릭하세요. 오버레이 목록에 이름이 나타납니다.
- 7. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.
- 8. 파일은 인쇄되지 않고, 대신, 사용자의 컴퓨터 하드 디스크 드라이 브 (HDD) 에 저장됩니다.

페이지 오버레이 사용

오버레이가 만들어졌으면 문서와 함께 인쇄할 수 있습니다 . 문서와 함 께 오버레이를 인쇄하려면 다음을 수행하세요 .

- 1. 인쇄할 문서를 열거나 새로 만드세요.
- 응용 프로그램에서 인쇄 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정 창을 여 세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
- 3. 고급설정 탭을 클릭하세요.
- 4. 사용하려는 오버레이를 텍스트 드롭다운 목록에서 선택하세요.
- 만약 사용하고자 하는 오버레이 파일이 텍스트 드롭다운 목록에 나 타나지 않으면, 목록에서 편집을 선택하고 불러오기를 클릭하세요. 사용하고자 하는 오버레이 파일을 선택하세요.

이동식 저장매체에 오버레이 파일을 저장한 경우에도 **불러오기** 버튼 을 이용하여 파일을 불러올 수 있습니다.

파일을 선택한 후 **열림**을 클릭하세요 . **오버레이 목록**에 파일이 나타 나며 , 사용할 수 있습니다 . **오버레이 목록** 상자에서 오버레이를 선 택하세요 .

6. 필요하면 인쇄시 오버레이 선택 알림 상자를 선택합니다. 이 상자가 체크되어 있으면 인쇄를 할 때마다 오버레이와 함께 인쇄를 할 것인 지 묻는 메시지 창이 뜹니다. 만약 이 상자가 선택되어 있지 않은 상태에서 오버레이가 선택되어

있다면, 자동으로 문서와 함께 오버레이가 인쇄됩니다.

- 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요. 선택한 오버레이가 사용자 문서에 인쇄됩니다.
- 오버레이의 해상도는 오버레이와 함께 인쇄하려는 문서와 같아야 합니다.

페이지 오버레이 삭제

사용하지 않는 오버레이를 삭제할 수 있습니다.

- 1. 인쇄 기본 설정 화면에서 고급설정 탭을 클릭하세요.
- 2. 텍스트 드롭다운 목록에서 편집을 선택하세요.
- 3. 오버레이 목록 상자에서 삭제할 오버레이를 선택하세요.
- 4. 삭제를 클릭하세요.
- 5. 확인 메시지가 뜨면 예를 클릭하세요.
- 6. 확인 화면이 종료될 때까지 인쇄 또는 인쇄를 클릭하세요.

다이렉트 프린팅 유틸리티 사용

이 장에서는 PDF 파일을 열지 않고 다이렉트 프린팅 유틸리티를 사용하여 인쇄하는 방법을 설명합니다 .

- 이 프로그램을 사용하여 PDF 파일을 인쇄하려면 하드 디스크 드 라이브 (HDD) 가 설치되어 있어야 합니다.
 - 인쇄가 제한된 PDF 파일은 인쇄할 수 없습니다. 인쇄 제한 기능을 해제한 뒤 다시 인쇄를 시도하세요.
 - 암호를 사용하여 인쇄가 제한되어 있는 PDF 파일은 인쇄할 수 없 습니다. 암호 기능을 해제한 뒤 다시 시도하세요.
 - PDF 파일의 작성 방법에 따라 다이렉트 프린팅 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
 - 다이렉트 프린팅 유틸리티 프로그램은 PDF 1.7 이하의 문서를 지 원합니다. 상위 버전의 PDF 는 파일을 열어서 인쇄해야 합니다.

다이렉트 프린팅 유틸리티는 무엇입니까?

다이렉트 프린팅 유틸리티는 PDF 파일을 열지 않고 직접 프린터로 보내 인 쇄할 수 있는 프로그램입니다. 이 프로그램에서는 프린터 드라이버의 포트 를 사용하여 Windows 스풀러를 통해 데이터를 전송합니다. 이 프로그램은 PDF 형식만 지원합니다.

이 프로그램을 설치하려면 프린터 드라이버를 설치할 때 **고급 설치 -> 사용 자 설치**를 선택한 후 이 프로그램을 체크하세요 .

인쇄

다이렉트 프린팅 유틸리티를 사용하여 인쇄하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

오버레이 크기는 오버레이를 사용하여 인쇄할 문서의 크기와 같아 야 합니다. 오버레이와 워터마크를 함께 사용하지 마세요.

다이렉트 프린팅 유틸리티 화면에서

1. 시작 메뉴에서 프로그램 또는 모든 프로그램 > Samsung Printers > Direct Printing Utility > 다이렉트 프린팅 유틸리티를 선택하세요.

Pacio Advanced		
Auvanceu		
Select Printer		All
	-	-
Select Files		
File Name		
		Here C. and the second seco
		Patras
		Original
		Ungelike
		Copies : 1
Remove	Browse	Resolution : Normal
Print Papage	Conico	Color : Auto
	Copies	Orientation
		Portrait
Page	1 (1 00)	
Pages	1 (1 - 99)	C Landscape
© Pages From : 1 To : 1	1 (1 - 99)	C Landscape
⊘ Pages From : 1 To : 1	1 (1 - 99)	C Landscape
Pages From : 1	1 (1-99)	C Landscape

- 프린터 선택 드롭다운 목록에서 장치를 선택하고 찾아보기를 클릭하 세요.
- 인쇄하고자 하는 PDF 파일을 선택하고 열림를 클릭하세요.
 파일 섹션에 PDF 파일이 추가됩니다.
- 4. 필요에 따라 제품 설정을 수행하세요.
- 5. 인쇄를 클릭하세요. 선택한 PDF 파일이 프린터로 전송됩니다.

오른쪽 클릭 메뉴 사용

 인쇄할 PDF 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다이렉트 프린팅 을 선택하세요.

다이렉트 프린팅 유틸리티 창이 추가된 PDF 파일과 함께 열립니다.

- 2. 사용하고자 하는 제품을 선택하세요.
- 3. 필요에 따라 제품 설정을 수행하세요.
- 4. 인쇄를 클릭하세요 . 선택한 PDF 파일이 프린터로 전송됩니다 .

기본 인쇄 설정 변경하기

- 대부분의 경우 Windows 응용 프로그램의 설정 값이 프린터 드라이버 의 설정 값보다 우선합니다. 소프트웨어 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 모든 인쇄 설정을 먼저 변경한 후 프린터 드라이버를 사용하 여 나머지 설정을 변경합니다.
- 1. Windows 의 시작 메뉴를 클릭하세요.
- 2. Windows 2000 의 경우 설정 > 프린터를 선택하세요 .
 - Windows XP/2003 의 경우 **프린터 및 팩스**를 선택하세요 .
 - Windows 2008/Vista의 경우 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 프린터**를 선택하세요 .
 - Windows 7 의 경우 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 선택하세요.
 - Windows Server 2008 R2의 경우 제어판 > 하드웨어 > 장치 및 프린 터를 선택하세요.
- 3. 사용 중인 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
- Windows 2000/XP/2003/Vista 의 경우 인쇄 기본 설정을 클릭하세요.
 Windows 7 및 Windows Server 2008 R2의 경우 상황별 메뉴에서 인쇄

기본 설정을 선택하세요 .

- ☑ 인쇄 기본 설정 항목에 ► 표시가 있으면 선택된 프린터에 연결된 다른 프린터 드라이버를 선택할 수 있습니다.
- 5. 각 탭에서 필요한 설정을 변경하세요.
- 6. 확인를 클릭하세요.

각 인쇄 작업의 설정을 변경하려면 인쇄 기본 설정에서 설정을 변경합니다.

사용자의 제품을 기본 프린터로 설정하기

- 1. Windows 의 시작 메뉴를 클릭합니다.
- 2. Windows 2000 의 경우 설정 > 프린터를 선택하세요.
 - Windows XP/2003 의 경우 **프린터 및 팩스**를 선택하세요 .
 - Windows 2008/Vista의 경우 **제어판 > 하드웨어 및 소리 > 프린터**를 선택하세요 .
 - Windows 7 의 경우 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터를 선택하세요.
 - Windows Server 2008 R2의 경우 제어판 > 하드웨어 > 장치 및 프린 터를 선택하세요.
- 3. 사용 중인 제품을 클릭하세요.
- 오른쪽 마우스 버튼으로 제품을 클릭하고 기본 프린터로 설정을 선택하 세요.
 - Windows 7 및 Windows Server 2008 R2 의 경우 기본 프린터로 설정 항목에 ▶ 표시가 있으면 선택된 프린터와 연결된 다른 프린 터 드라이버를 선택할 수 있습니다.

파일로 인쇄하기 (PRN)

인쇄 정보를 파일로 저장할 때 사용하세요.

파일을 생성하려면 다음을 수행하세요 .



- 2. 인쇄를 클릭하세요.
- 3. 대상 경로 및 파일 이름을 입력한 다음 확인을 클릭하세요.
 - (예 : **c:₩Temp₩ 파일 이름**)
 - 파일 이름만 입력한 경우 해당 파일이 자동으로 내 문서, Documents and Settings 또는 사용자 폴더에 저장됩니다. 저장 되는 폴더는 사용하는 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

MAC 인쇄

모델 또는 옵션 품목에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

이 절에서는 MAC 을 사용하여 인쇄하는 방법을 설명합니다 .

문서 인쇄하기

MAC 에서 인쇄할 때는 인쇄할 응용프로그램에서 프린터 설정을 확인해야 합니다 . 아래 순서를 따라서 인쇄하세요 .

- 1. 응용 프로그램에서 인쇄를 원하는 문서를 엽니다.
- **파일** 메뉴를 열고 페이지 설정 (일부 응용프로그램의 경우 문서 설정) 을 클릭하세요.
- 용지 크기, 방향, 비율, 기타 옵션을 선택하고, 사용 중인 제품을 선택 되어있는지 확인하세요. 승인을 클릭하세요.

	설정:	페이지 속성 🛟
	포맷:	10.88.164.94
	용지 크기:	Samsung CLX-92x1 93x1 Series PS
	방향:	20.99/29.70cm
	크기 조절:	100 %
?		취소 승인

- 4. 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
- 5. 원하는 인쇄 매수 및 인쇄하려는 페이지를 선택하세요.
- 6. 프린트를 클릭하세요.

옵션 장치 또는 액세서리 활성화

옵션 장치 또는 액세서리를 설치한 후에 옵션을 활성화해야 합니다.

- 1. 시스템 기본 설정을 열고 프린터 & 팩스를 클릭하세요.
- 2. 사용할 제품을 선택하고 옵션 & 소모품을 클릭하세요.
- 3. 드라이버를 선택하고 필요한 옵션을 설정하세요.

프린터 설정 변경

제품이 제공하는 고급 인쇄 기능들을 사용할 수 있습니다. 응용 프로그램을 열고 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하세요. 프린터 속성 창에 표시되는 제품명은 사용 중인 제품에 따라 달라집니다. 제품명을 제외하고 는 프린터 속성 창의 구성은 아래와 비슷합니다.

- 🕼 제품과 Mac OS X 버전에 따라 설정 옵션이 다를 수 있습니다.
 - 아래 화면은 사용하는 운영 체제와 응용 프로그램에 따라 다를 수

있습니다 .

다음 화면은 프린터 속성 창을 열 때 보이는 첫 번째 화면입니다 . 드롭다운 목록에서 다른 고급 기능을 선택하세요 .

		프린터:	10.88.164.94	
		미리 설정:	표준 문서	•
		매수:	1 🗹 한 부씩 🗌 영	e
		페이지:	 ● 모두 ○ 시작: 1 끝: 1 	
		용지 크기:	A4 20	.99/29.70cm
		방향:	tê tê	
			텍스트 편집기	÷
			🗹 머리말 및 꼬리말 프린트	
	- 441			
	1/1			
? PDF •	소모품			취소 프린트

레이아웃

레이아웃 탭을 사용하여 인쇄되는 페이지의 모양을 조정할 수 있습니다 . 여러 페이지를 한 면에 인쇄할 수 있습니다 . 드롭다운 목록에서 **레이 아웃**을 선택하세요 .

	10 Mar 2 A W	프린터: 10.88.164.94 🔷 🔺
		미리 설정: 표준 문서
		매수: 🚺 📝 한 부씩 🗌 양면
		페이지: 💽 모두
		○시작: 1 끝: 1
		용지 크기: A4 20.99/29.70cm
		방향: 11 10
		레이아웃
		용지당 페이지 수: 1
		레이아웃 방향: 🚺 🚺
		테두리: 없음 🔷
		양면 프린트: [뀸
		페이지 방향 역전
(?) (PDF •) (소모품)	(취소) 프린트

- **용지당 페이지 수**: 한 면에 몇 페이지를 인쇄할지 선택할 수 있습니 다 ('인쇄 용지 한 장에 여러 페이지 '110 쪽 참조).
- 레이아웃 방향: 이 옵션으로 화면과 같이 어떤 방향으로 인쇄할지 선택할 수 있습니다.
- 테두리: 이 옵션으로 페이지 테두리선을 출력할 수 있습니다.
- 양면 프린트: 이 옵션을 사용하면 용지의 양쪽 면에 모두 인쇄할 수 있습니다 ('용지의 양면에 인쇄' 110 쪽 참조).
- 페이지 방향 역전: 이 옵션을 사용하여 용지를 180 도 회전할 수 있 습니다.
그래픽

그래픽 탭에는 **품질**을 선택할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 드롭다운 목록에서 **그래픽**을 선택하세요.



- 품질: 이 옵션으로 인쇄 해상도를 설정할 수 있습니다. 설정값이 높 을수록 인쇄 품질이 더 선명합니다. 하지만 설정값이 높을수록 인쇄 시간이 길어 질 수 있습니다.
- 컬러 모드: 다음과 같은 색상 옵션을 설정할 수 있습니다. 컬러로 설정하면 일반적으로 컬러 문서에 대해 가능한 최고의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 컬러 문서를 흑백으로 인쇄하려면 흑백을 선택하 세요.

작업 계정

특정 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 수행할 수 있도록 제한하는 옵 션입니다 .



- 작업계정 유형: 시스템 관리자가 지정한 계정 유형을 선택할 수 있 습니다.
 - 계정: 사용자 아이디와 암호로 인쇄 인증을 활성화할 수 있습니다.
 - ID Only: 사용자 아이디로만 인쇄 인증을 활성화할 수 있습니다.
- User permission: 이 옵션을 선택하면 사용자 권한이 있는 사용자만 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.
- 그룹 권한: 이 옵션을 선택하면 그룹 권한이 있는 그룹만 인쇄 작업 을 시작할 수 있습니다.
- 작업 계정 암호를 암호화하려면 프린터 속성 창의 왼쪽 하단에 있는 도움말 ())을 참조하세요.
 - 관리자는 조작부 또는 SyncThru ™ Web Service 에서 작업 계

정을 활성화하거나 권한을 설정할 수 있습니다 . 권한 설정에 대한 자세한 설명은 관리자 설명서를 참조하세요 .

작업 설정

이 옵션으로 제품의 하드 디스크를 사용해 파일을 인쇄 또는 저장하는 방법을 선택할 수 있습니다.

	Printer: 10.88.181.224	\$
	Presets: Default Settings	\$
	Copies: 1 🗌 🗆 Two-Sided	
	Pages: • All	1
	Paper Size: A4	\$ 210 by 297 mm
	Orientation:	
2	Job Setting	:
	Print Mode Vormal	
C here	Confiden Store	tial
1 of 1 > >>>	User ID Store and	Print
	Job Name: Untitled	(A-z, 0-9)
		and the second second
		Cancel

- 출력 모드: 기본 출력 모드는 보통입니다.
 - 보통: 이 모드는 문서를 저장하지 않고 인쇄만 합니다.
 - 비밀: 이 모드는 기밀 문서를 인쇄할 때 사용됩니다. 인쇄 시 암 호를 입력해야 합니다.
 - 저장: 이 모드는 하드 디스크에 문서를 저장해야 하는 경우에만 사용합니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있 습니다. 저장된 문서에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다 ('저 장된 문서에 문서 저장' 92 쪽 참조).
 - 저장 후 인쇄: 이 모드는 문서를 인쇄하는 동시에 저장하고자 할 때 사용합니다. 필요한 경우 저장된 문서를 로드하여 인쇄할 수 있습니다. 저장된 문서에서 저장된 파일을 검색할 수 있습니다 (' 저장된 문서에 문서 저장' 92 쪽 참조).
 - 예약 인쇄: 이 옵션을 사용하여 특정 시간에 인쇄하도록 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 대용량의 데이터를 인쇄하거나 모든 작 업을 한 번에 인쇄하고자 할 때 유용합니다. 인쇄할 날짜와 시간 을 선택하세요. 사용자 ID 및 작업 이름은 저장된 파일을 조작부 를 이용하여 찾아야 하는 경우에 사용합니다.
- 🕅 출력시간 설정 : 인쇄할 날짜와 시간을 선택하세요 .
- 사용자 ID: 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아 야 하는 경우에 사용합니다. Mac OS X 에 로그인할 때 사용한 사용자 이름이 사용자 이름 필드에 자동으로 표시됩니다.
 - 작업 이름: 이 옵션은 저장된 파일을 조작부를 이용하여 찾아 야 하는 경우에 사용합니다.

프린터 기능



- 피니싱: 스테이플, 오프셋 등의 출력 옵션을 선택합니다. 이 옵션
 은 내부 피니셔 또는 소책자 피니셔가 설치된 경우에만 제공됩니다.
- 책 형식 인쇄: 이 기능으로 용지 양면에 인쇄하고 페이지를 정렬한 후 접어서 한 권의 책으로 만들 수 있습니다. 책 형식 인쇄의 일부 옵 션은 표준 피니셔 또는 소책자 피니셔가 설치된 경우에만 제공됩니 다.
- **앞 표지:** 앞 표지와 함께 문서를 인쇄합니다. 앞 표지는 백지이거나 해당 문서의 첫 페이지일 수 있습니다.
- 뒤 표지: 뒤 표지와 함께 문서를 인쇄합니다. 뒤 표지는 백지이거나 해당 문서의 마지막 페이지일 수 있습니다.
- 앞/뒤표지: 앞표지 및 뒤표지와 함께 문서를 인쇄합니다.표지 는 백지이거나 해당 문서의 첫 페이지 및 마지막 페이지일 수 있습니 다.
- 용지 종류: 용지함에 넣은 용지와 인쇄할 용지가 같게 용지를 선택 할 수 있습니다. 이렇게 하면 최상의 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다. 다른 종류의 인쇄 용지를 넣으려면 해당하는 용지 유형을 선택하세 요.
- 테두리 향상: 가독성 향상을 위해 텍스트의 모서리와 미세한 선을 강조합니다.
- RGB 색상 시뮬레이터: 이 설정은 색상을 렌더링하는 방식을 결정 합니다. 표준은 가장 일반적으로 사용되는 설정이며 이 모드의 색조 는 일반 모니터 (sRGB 모니터)의 색조와 가장 근접하게 나타납니다 . 선명하게 모드는 프리젠테이션 자료 및 차트를 인쇄하는 데 적합합 니다. 선명하게 모드의 색조는 표준 모드의 색조보다 더 선명하게 이미지의 색상을 표현합니다. 장치 모드는 미세한 선, 작은 글자 및 컬러 도면을 인쇄하는 데 가장 적합합니다. 장치 모드의 색조는 모 니터의 색조와 차이가 날 수 있지만 순수 토너 컬러는 시안 (청록색), 마젠타 (심홍색) 및 노랑색을 인쇄하는 데 사용됩니다. 기업용 색 상은 기업 환경에서 가장 일반적으로 사용되는 색상 설정입니다.

인쇄 용지 한 장에 여러 페이지

여러 페이지를 한 장에 인쇄할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하면 초안 인쇄 시 비용을 절약할 수 있습니다 .

- 1. 응용프로그램을 열고 인쇄 메뉴에서 파일을 선택하세요.
- 레이아웃 아래 드롭다운 목록에서 방향을 선택하세요. 용지당 페이지 수 드롭다운 목록에서 면 당 인쇄할 페이지 수를 선택하세요.

	and a farmer	
 21000-23-0	프린터: 10.88.164.94	÷ •
	미리 설정: 표준 문서	•
	매수: 1	한 부씩 🗌 양면
	페이지: 💽 모두	
	○ 시작: 1	끝: 1
	용지 크기: A4	20.99/29.70cm
	방향: 🎼 🎼	
	레이아웃	•
	용지당 페이지 수: 4	•
 1	레이아웃 방향:	2 5 14 1
 	테투리: [8	k음 🛟
	양면 프린트: 🔒	8
		페이지 방향 역전
¥		(a)

- 3. 다른 필요한 옵션들을 설정하세요.
- 4. 프린트를 클릭하면 용지 한 면에 선택한 페이지 수만큼 인쇄됩니다.

용지의 양면에 인쇄

용지의 양면에 인쇄할 수 있습니다 . 양면 인쇄를 하기 전에 어느 쪽을 바인 딩할 것인지 선택하세요 . 묶음 방향 옵션은 아래와 같습니다 :

- 세로 바인딩: 이 옵션은 책자 바인딩에 주로 사용되는 레이아웃입니다.
- 가로 바인딩: 이 옵션은 달력에 자주 사용되는 레이아웃입니다.
- 1. MAC 응용 프로그램을 열고 파일 메뉴에서 인쇄를 선택하세요.
- 2. 레이아웃 아래 드롭다운 목록에서 방향을 선택하세요.
- 3. 양면 프린트 옵션에서 제본 방향을 선택하세요.
- 4. 다른 필요한 옵션들을 설정하세요.
- 5. 프린트를 클릭하면 용지의 양면에 인쇄됩니다.



▲ 2 매 이상 인쇄하는 경우, 첫 번째 사본과 두 번째 사본이 한 장에 인 쇄될 수 있습니다. 2 매 이상 인쇄할 때는 양면 인쇄를 사용하지 마세요.

Linux 에서 인쇄하기

모델 또는 옵션 품목에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

응용프로그램에서 인쇄

많은 Linux 응용프로그램에서 Common UNIX Printing System(CUPS) 를 이용하여 인쇄할 수 있도록 지원합니다. 본 제품의 경우 CUPS 를 지원하는 모든 응용프로그램에서 인쇄할 수 있습니다.

- 1. 응용 프로그램을 열고 File 메뉴에서 Print 를 선택하세요.
- 2. LPR을 이용하여 바로 Print를 선택하세요.
- 3. LPR GUI 창이 열리면 프린터 목록에서 제품의 모델명을 선택하고 Properties 를 클릭하세요.



4. 창 위쪽에 있는 4개의 탭을 사용해 인쇄 환경을 설정하세요.

aper Size: Letter _/	Paper Type: Printer Default _/
Portrait Landscape Reverse	 ♦ None ✓ Long Edge [Book] ✓ Short Edge [Tablet]
annerstart: None	Pages per Side [N-Up]
ind: None	√ 2-Up √ 4-Up

- General: 용지 크기, 용지 유형, 인쇄 방향을 설정합니다. 양면 인 쇄를 가능하게 하거나, 문서 처음 배너 페이지 추가하기, 한장 당 인 쇄할 페이지 수 등을 변경할 수 있습니다.
- Text: 이 옵션으로 페이지 여백을 설정하거나 글자 간격 및 단 분할 과 같은 텍스트 옵션을 설정할 수 있습니다.
- Graphics: 이 옵션을 사용하여 컬러 옵션, 이미지 크기, 이미지 위 치 등 이미지 파일을 인쇄할 때 사용되는 이미지 옵션을 설정할 수 있습니다.
- Advanced: 이 옵션으로 인쇄 해상도, 용지 공급원, 인쇄된 용지 배 출 위치를 설정할 수 있습니다.
- 5. Apply 을 클릭해 변경한 값을 적용하고 Properties 창을 닫으세요.
- 6. 인쇄를 시작하려면 LPR GUI 창에서 OK 를 클릭하세요 .

 Printing 창이 나타납니다. 이 창을 통해 인쇄 작업의 상태를 모니터링할 수 있습니다.

인쇄를 취소하려면 Cancel 를 클릭하십시오 .

파일 인쇄

명령어 입력 방식인 CUPS 방식을 이용해 여러 가지 종류의 파일을 인쇄할 수 있습니다 . CUPS LPR 유틸리티를 사용하면 이 작업을 수행할 수 있지만 드라이버 패키지는 표준 LPR 도구를 훨씬 사용하기 쉬운 LPR GUI 프로그 램으로 대체할 수 있습니다 .

문서 파일을 인쇄하려면 다음을 수행하세요.

 Linux Shell 명령어 창에 Ipr < 파일 _ 이름 > 을 입력하고 Enter 키를 누 르십시오.

"LPR"만 입력하고 Enter 키를 누르면 Select file(s) to print 화면이 먼 저 나타납니다 . 인쇄할 파일을 선택하고 Open 를 클릭하십시오 .

- 2. LPR GUI 창의 목록에서 제품을 선택하고 인쇄 작업 속성을 변경합니다.
- 3. OK 를 클릭해 인쇄를 시작하세요.

프린터 속성 설정

Printers configuration 에서 제공되는 Printer Properties 창을 이용해 제품 의 프린터 기능을 사용하기 위해 필요한 각종 속성을 변경할 수 있습니다.

- 1. Unified Driver Configurator 를 엽니다 .필요하면 Printers configuration 창으로 전환합니다 .
- 2. 사용 가능한 프린터 목록에서 사용하는 제품을 선택한 후 Properties 를 클릭하세요.
- 3. Printer Properties 창이 나타납니다.

Name:		
Location:		
[
Description:		

- 창 위쪽에 있는 5 개의 탭 :
- General: 이 옵션으로 프린터의 위치와 이름을 바꿀 수 있습니다. 이 탭에서 입력한 이름이 Printers configuration 창의 프린터 목록에 표시됩니다.
- Connection: 이 옵션에서 제품이 연결되어 있는 포트를 확인하거나 다른 포트를 선택할 수 있습니다 . 제품을 사용하던 중에 포트를 USB 포트에서 병렬 포트로 바꾼다거나 반대로 병렬 포트에서 USB 포트로 바꿀 경우 이 탭에서 포트 설정을 새로 해주어야 합니다 .
- Driver: 이 옵션으로 다른 프린터 드라이버를 확인하거나 선택할 수 있습니다. Options 를 클릭하면 기본 장치 옵션을 설정할 수 있습니 다.
- Jobs: 이 옵션으로 현재 제품에서 진행 중인 인쇄 작업 목록을 볼 수 있습니다. Cancel job 버튼을 클릭해 작업을 취소할 수 있고 Show completed jobs 를 선택하면 인쇄를 끝낸 작업도 목록에서 볼 수 있 습니다.
- Classes: 이 옵션은 제품 클래스를 보여줍니다 . Add to Class 를 선 택해 제품을 다른 클래스로 지정할 수 있고 Remove from Class 를 선택해 현재 클래스에서 삭제할 수 있습니다 .
- 4. OK를 클릭해 설정한 값을 적용하고 Printer Properties 화면을 닫아주세요.

UNIX 인쇄

모델 또는 옵션 품목에 따라 일부 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.

인쇄 작업 수행

프린터를 설치한 후 이미지 , 텍스트 또는 PS 파일 중에서 인쇄할 파일을 선 택하세요 .

- 'printui <file_name_to_print>' 명령을 실행하세요.
 예를 들어, 'document1' 을 인쇄하는 경우
 printui document1
 다양한 인쇄 옵션을 선택할 수 있는 UNIX 프린터 드라이버 Print Job
 Manager 가 나타납니다.
- 2. 이미 추가된 프린터를 선택하세요.
- 3. Page Selection 등의 창에서 인쇄 옵션을 선택하세요.
- 4. Number of Copies 에서 필요한 매수를 선택하세요.
 - 프린터 드라이버가 제공하는 프린터 기능을 이용하려면 Properties 를 누르세요.
- 5. OK 를 눌러 인쇄를 시작하세요.

프린터 설정 변경

UNIX 프린터 드라이버 **Print Job Manager** 의 프린터 **Properties** 에서 다양 한 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다 .

여러 가지 단축 키도 사용할 수 있습니다 . 'H' 는 **Help**, 'O' 는 **OK**, 'A' 는 **Apply**, 'C' 는 **Cancel** 입니다 .

General 탭

- Paper Size: 인쇄 요구 사항에 따라 A4, Letter 또는 기타 용지 크기 중에서 원하는 용지 크기를 설정하세요.
- Paper Type: 용지 종류를 선택하세요. 목록에 표시되는 옵션은 Printer Default, Plain, Thick 등입니다.
- Paper Source: 용지가 사용되는 용지함에서 선택하세요. 기본값은 Auto Selection 입니다.
- Orientation: 데이터가 용지에 인쇄되는 방향을 선택합니다.
- Duplex: 용지 양면에 인쇄하여 용지를 절약할 수 있습니다.

자동 / 수동 양면 인쇄 기능은 모델에 따라 사용하지 못할 수도 있습니다. 대신 lpr 인쇄 시스템이나 기타 짝수 - 홀수 페이지 인쇄용 응용 프로그램을 사용할 수도 있습니다.

- Multiple pages: 용지 한 면에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- Page Border: 테두리선을 선택할 수 있습니다 (예: Single-line hairline, Double-line hairline).

Image 탭

이 탭에서는 문서의 밝기 , 해상도 또는 이미지 위치를 변경할 수 있습니 다 .

Text 탭

출력물의 문자 여백, 행 간격 또는 단을 설정합니다.

Margins 탭

- Use Margins: 문서의 여백을 설정합니다 . 기본 설정은 여백을 사용 하지 않는 것입니다 . 필드의 값을 수정하여 여백 설정을 변경할 수 있습니다 . 기본 설정값은 선택한 용지 크기에 따라 달라집니다 .
- Unit: 단위를 포인트, 인치 또는 센티미터로 변경합니다.

Printer-Specific Settings 탭

JCL 및 General 섹션에서 다양한 옵션을 선택하여 설정을 사용자 지정 할 수 있습니다 . 이들 옵션은 프린터마다 다르며 PPD 파일에 따라 다릅 니다 .

USB 메모리 장치 사용

이 장에서는 제품에서 USB 메모리 장치를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- USB 메뉴 화면 이해하기
- USB 메모리 장치

USB 메뉴 화면 이해하기

USB 기능을 사용하려면 디스플레이 화면에서 **USB** 를 누르세요.

이 기능을 사용하려면 제품의 USB 포트에 USB 메모리 장치를 꽂아야 합니다.

	$\overline{}$		، الله الله الله	14:15
USB:/				÷
1 선택됨, (3 파일 / 2 폴더) 1 / 1 페이지			(20.89 MI	B/ 2 GB)
이름		크기	날짜	
모두 선택				
🚞 kimjungwoo			2012.03.18	
iii sss			2012.01.27	
032012_171436.pdf		170.0KB	2012.03.17	
ex1.pdf		311.0KB	2012.02.02	
포맷 새이름	삭제	인쇄	USB로 스	<u>.</u> 캔

- USB 디스플레이: 폴더 또는 파일에 대한 정보를 표시합니다.
- 🗾 : 상위 메뉴로 다시 돌아갑니다 .
- 💽: USB 메모리 장치에 새 폴더를 만듭니다 .
- 🗣 : 선택한 폴더 또는 파일의 이름을 변경합니다 .
- 💼: 선택한 폴더 또는 파일을 삭제합니다 .
- 🕁: USB 메모리 장치를 포맷합니다 .
- 📮: USB 메모리 장치에 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다. TIFF, JPEG, PDF, PRN 파일 형식을 인쇄할 수 있습니다 ('USB 메모리 장치에서 인쇄하기 ' 114 쪽 참조).
- **區**: USB 로 스캔으로 이동합니다. (' 스캔 후 USB 메모리 장치에 저장 하기 ' 81 쪽 참조).

USB 메모리 장치

USB 메모리 장치는 다양한 메모리 용량을 제공하며 문서, 프리젠테이션, 음악과 동영상, 고화질 사진 및 기타 파일을 저장 또는 이동할 수 있는 추가 공간을 제공합니다.

제품에서 USB 메모리 장치로 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다 .

- 문서를 스캔해 USB 메모리 장치에 저장합니다.
- USB 메모리 장치에 저장된 데이터를 인쇄합니다.
- USB 메모리 장치를 포맷합니다.

본 제품은 FAT16/FAT32 및 섹터 크기 512 바이트의 USB 메모리 장치를 지 원합니다 .

- USB 메모리 장치에서 인쇄하기
- USB 메모리 관리하기

제품 구입처에서 USB 메모리 장치의 파일 시스템을 확인하세요 . A 플러그 타입 커넥터가 달린 USB 메모리 장치 정품만을 사용해야 합니다 .



커넥터가 금속 재질로 차폐된 USB 메모리 장치만 사용하세요.



반드시 호환성 인증을 받은 USB 메모리 장치를 사용하세요. 그렇지 않으면 제품이 USB 장치를 인식하지 못할 수도 있습니다. USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.

- 이미지 아래 표시된 포트를 제외한 다른 포트에는 USB 메모리 장치를 삽입하지 마세요. USB 메모리를 다른 포트에 삽입하면 디스플레이 화면에 경고 메시지가 표시됩니다.



- USB 메모리 장치가 사용 중일 때는 제거하지 마세요. 사용자가 잘 못 사용하여 발생한 손상에 대해서는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - USB 메모리 장치에 보안 설정과 비밀번호 설정 등의 특수 기능이 있는 경우에는 제품에서 USB 메모리 장치를 자동으로 인식하지 못할 수도 있습니다. 자세한 설명은 USB 메모리 장치의 사용 설 명서를 참조하세요.

USB 메모리 장치에서 인쇄하기

USB 메모리 장치에 저장된 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다 . 인쇄할 수 있 는 파일 형식은 TIFF, BMP, JPEG 및 PRN 입니다 . 한 번에 최대 50 개 파일 을 선택해 인쇄할 수 있습니다 .

USB 인쇄 옵션이 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다.

- PRN: 제품과 함께 제공된 드라이버로 생성한 파일만 사용할 수 있습니다. PRN 파일은 문서를 인쇄할 때 파일로 인쇄 확인란을 선택하면 만들수 있습니다. 이 경우 문서는 용지에 인쇄되지 않고 PRN 파일로 저장됩니다. 이 방식으로 생성된 PRN 파일만 USB 메모리 장치에서 직접 인쇄 할 수 있습니다 ('파일로 인쇄하기 (PRN)' 107 쪽 참조).
- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF 1.7 이하
- XPS: .
- 🗭 8 비트 CMYK JPEG 파일의 경우 작업이 취소될 수 있습니다 .

USB 메모리 장치에 저장되어 있는 파일을 인쇄하려면 다음을 수행하세요.

 USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
 제품이 USB 메모리를 자동으로 인식하고 저장된 데이터를 읽습니다 ('USB 메모리 장치' 113 쪽 참조).

- 포맷되지 않은 USB 메모리 장치는 감지할 수 없습니다. USB 메모리 장치를 포맷한 후 제품의 USB 포트에 다시 삽입하세요
 - 제품이 절전 모드일 때는 USB 메모리 장치를 감지하지 못할 수 도 있습니다. 제품이 다시 대기 모드가 될 때까지 기다렸다가 USB 포트에 USB 메모리 장치를 삽입하세요.
 - 본 제품에는 USB 포트가 2 개 있습니다. 두 포트 중 하나에 이 미 USB 메모리 장치가 삽입되어 있을 때 다른 포트에 USB 메 모리 장치를 삽입하면 두 번째 메모리 장치를 인식하지 못할 수 도 있습니다. 처음에 삽입한 USB 메모리 장치를 제거한 후 다 른 USB 포트에 두 번째 USB 메모리 장치를 다시 삽입하세요.
- 2. 디스플레이 화면에서 USB 를 누르세요.



- USB 메모리 장치에 저장된 모든 파일이 화면에 표시됩니다.
 인쇄할 파일을 선택하세요.여러 개의 파일을 인쇄하려는 경우에는 파 일을 여러 개 선택할 수도 있습니다.
 - 파일이 폴더 안에 있는 경우에는 해당 폴더의 이름을 누르세요
 . 그런 다음 선택을 누르세요.
 - 선택한 PDF 파일이 암호로 보호되어 있는 경우에는 인쇄할 때 암호를 알아야 합니다. 보안 암호를 입력하라는 메시지가 나타 나면 암호를 입력하세요. 암호를 몰라 입력하지 않으면 인쇄가 취소됩니다.
- 4. 인쇄를 누르세요.
- 5. 적절한 옵션을 선택하세요.
 - 복사매수: 복사할 매수를 선택합니다.
 - 컬러 모드: 복사본의 컬러 모드를 선택합니다.
 - 양면: 용지의 양면에 인쇄하도록 설정합니다.
 - 자동맞춤: 원본 크기에 관계 없이 용지함에서 선택한 용지 크기에 맞게 출력 크기를 맞출 수 있습니다. 용지함을 선택한 다음 사용을 누르세요.
 - 용지 공급원: 인쇄할 용지가 들어 있는 용지함을 선택합니다.
 - 출력 형식: 복사 출력 옵션과 같은 다양한 출력 옵션을 설정합니다 ('복사본 출력 방식 결정' 54 쪽 참조).
- 6. 시작 버튼을 눌러 파일을 인쇄하세요.
- 7. 이전 화면으로 돌아가려면 🔰 을 누르세요.
- 8. 인쇄가 끝나면 제품에서 USB 메모리 장치를 제거할 수 있습니다 . USB 를 누르세요 .

USB 메모리 관리하기

USB 메모리 장치에 저장된 이미지 파일을 하나씩 삭제할 수도 있고, 장치 를 다시 포맷하여 한꺼번에 삭제할 수도 있습니다.



파일을 삭제하거나 USB 메모리 장치를 포맷한 후에는 파일을 복원할 수 없습니다. 따라서 삭제하기 전에 해당 데이터가 정말 더 이상 필요 없는지 확인하세요.

USB 메모리 장치 포맷

- 1. USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2. 디스플레이 화면에서 USB 를 누르세요.
- 3. 포맷을 누르세요.
- 4. 확인 창이 나타나면 확인을 누르세요.

이미지 파일 삭제

- 1. USB 메모리 장치를 제품에 있는 USB 포트에 삽입하세요.
- 2. 디스플레이 화면에서 USB 를 누르세요.
- USB 메모리 장치에 저장된 모든 파일이 화면에 표시됩니다.
 삭제할 파일을 선택하세요.
 - 파일이 폴더 안에 있는 경우에는 해당 폴더의 이름을 누르세요. 그 런 다음 선택을 누르세요.
- 4. 삭제를 누르세요.
- 5. 확인 창이 나타나면 **확인**을 누르세요.

관리 도구

이 장에서는 제품을 최대한 활용하여 사용할 수 있게 도와주는 관리 프로그램에 대해 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- Easy Capture Manager
- Samsung AnyWeb Print
- Easy Eco Driver
- Samsung Easy Printer Manager 사용

Easy Capture Manager

🗭 Windows OS 사용자에게만 해당됩니다 .

Print Screen 키를 눌러 화면을 캡처하고 Easy Capture Manager 를 실행하 세요 . 그런 다음 캡처하거나 편집한 화면을 인쇄할 수 있습니다 .

Samsung AnyWeb Print

🗭 Windows 및 Mac OS X 사용자에게만 해당합니다 .

이 도구를 사용하면 일반 프로그램을 사용할 때보다 간편하게 Windows Internet Explorer 의 화면을 스크린 캡처하고 미리 보며 스크랩하거나 인쇄 할 수 있습니다. 이 도구를 다운로드할 수 있는 웹사이트로 이동하려면 **시** 작 > 모든 프로그램 > Samsung Printers > Samsung AnyWeb Print > Download the latest version 를 클릭하세요.

Easy Eco Driver

🕅 Windows OS 사용자에게만 해당됩니다 .

Easy Eco Driver 를 사용하면 에코 기능으로 인쇄 전에 용지와 토너를 절약 할 수 있습니다. 이 응용 프로그램을 사용하려면 프린터 속성의 **인쇄하기** 전에 Easy Eco Driver 시작 확인란을 선택해야 합니다.

Easy Eco Driver 를 사용하여 이미지와 텍스트를 제거하거나 글꼴을 변경하 는 등 간단한 편집 작업도 할 수 있습니다. 자주 사용하는 설정을 저장해 둘 수도 있습니다.

사용법 :

- 1. 인쇄할 문서를 여세요.
- 2. 문서를 인쇄하세요.
- 문서에 적용할 옵션을 선택하세요.
 적용된 기능을 미리 볼 수 있습니다.
- 4. 인쇄를 클릭하세요.

Samsung Easy Printer Manager 사용

- 모델 또는 옵션 품목에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다.
 - Windows 및 Mac OS X 사용자에게만 해당합니다.
 - Samsung Easy Printer Manager를 사용하려면 Microsoft Internet Explorer 6.0 이상이 필요합니다.

Samsung Easy Printer Manager 는 삼성 제품 설정을 한 위치로 통합하는 응용 프로그램입니다 . Samsung Easy Printer Manager 는 장치 설정을 인 쇄 환경 , 설정 / 작업 및 실행에 결합합니다 . 이러한 모든 기능을 통해

- Samsung Printer Status 사용
- Samsung Easy Document Creator 사용
- Linux Unified Driver Configurator 사용하기

Samsung 제품을 편리하게 사용할 수 있습니다 . Samsung Easy Printer Manager 는 다음과 같은 기본 사용자 인터페이스와 고급 사용자 인터페이 스를 제공합니다 . 둘 중에서 원하는 것을 선택하면 됩니다 . 두 인터페이스 간의 전환은 쉽습니다 . 간단하게 버튼만 클릭하면 됩니다 .

Samsung Easy Printer Manager 이해

프로그램을 열려면 :

Windows 의 경우,

시작 > 프로그램 또는 모든 프로그램 > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager 를 선택하세요 .

MAC 의 경우 ,

응용프로그램 폴더 > Samsung 폴더 > Samsung Easy Printer Manager 를 선택하세요.

Samsung Easy Printer Manager 인터페이스는 다음 표에 설명된 여러 가지 기본 영역으로 구성되어 있습니다.



🗭 스크린샷은 사용 중인 운영체제에 따라 다를 수 있습니다 .

2	프린터 정보	이 영역은 제품에 대한 전반적인 정보를 제공합니 다.제품 모델명, IP 주소 (또는 포트 이름), 제품 상태 등의 정보를 확인할 수 있습니다. 온라인 사용 설명서를 볼 수 있습니다. 문제 해결 버튼: 문제가 생기면 이 버튼이 문제해결가이드로 바뀝니다. 사용 설명서에 서 필요한 부분을 바로 열 수 있습니다.
	응용 프로그램 정보	고급 설정 , 기본 설정 , 도움말 및 정보로 변경하기 위한 링크를 포함합니다 .
3		버튼은 사용자 인터페이스를 고급 설정 사용자 인터페이스로 변경하는 데 사용됩니다 ('고급 설정 사용자 인터페이스 개요' 117 쪽 참조).
4	빠른 링크	제품 기능과 연결되는 빠른 링크 를 표시합니다 . 이 영역에는 고급 설정에 포함되는 응용 프로그램의 링크도 포함됩니다 .
		Ø 제품을 네트워크에 연결하면 SyncThru ™ Web Service 아이콘이 활성화됩니다.
5	내용 영역	선택한 제품 , 토너 잔량 , 용지 등에 대한 정보를 표 시합니다 . 이 정보는 선택한 제품에 따라 달라집니 다 . 이 기능을 지원하지 않는 모델도 있습니다 .
6	소모품 주문	소모품 주문 창에서 주문 버튼을 클릭하세요 . 교체 할 토너 카트리지를 온라인으로 주문할 수 있습니 다 .

도움말 메뉴를 선택하거나 창에서 ? 버튼을 클릭한 후 자세한 내용 을 보려는 옵션을 클릭하세요.

고급 설정 사용자 인터페이스 개요

고급 사용자 인터페이스는 네트워크 및 제품 관리 담당자가 사용할 수 있습니다.

옵션 또는 모델에 따라 일부 메뉴가 표시되지 않을 수도 있습니다.표시되지 않으면 해당 메뉴가 사용자의 제품에 적용되지 않는 것입니다

장치 설정

기기 설정 , 용지 , 레이아웃 , 에뮬레이션 , 네트워크 , 프린터 정보 등의 제품 설정을 구성할 수 있습니다 .

PC 로 스캔 설정

이 메뉴에는 PC 로 스캔 프로파일을 생성 또는 삭제하기 위한 설정이 포 함됩니다 .

- 스캔 활성화: 장치에서 스캔 기능이 사용으로 설정되어 있는지 확인 합니다.
- 기본 탭: 일반 스캔 관련 설정 및 장치 설정이 포함됩니다.
- 이미지 탭: 이미지 수정과 관련된 설정이 포함됩니다.

PC 로 팩스 수신 설정

이 메뉴에는 선택한 장치의 기본 팩스 기능과 관련된 설정이 포함됩니다

- **사용안함: 사용안함를 사용**로 설정하면 이 장치에서 팩스가 수신되 지 않습니다.
- 장치에서 팩스 수신 사용: 장치에서 팩스 사용을 활성화하고 더 많
 은 옵션을 설정할 수 있습니다.

상태 알림 설정 (Windows 만 해당)

이 메뉴에는 오류 경고와 관련된 설정이 포함됩니다.

- 프린터 상태 알림: 경고가 수신될 때와 관련된 설정을 제공합니다.
- 이메일 상태 알림: 수신 경고와 관련된 옵션을 이메일로 제공합니다
- 상태 내역: 장치와 토너 관련 경고의 내역을 제공합니다.

작업 계정

지정된 작업 계정 사용자의 할당량 정보에 대한 질의 기능을 제공합니다 . 이 할당량 정보는 SyncThru ™ 또는 CounThru ™ 관리 소프트웨어와 같은 작업 계정 소프트웨어에서 만들고 장치에 적용할 수 있습니다.

Samsung Printer Status 사용

Samsung Printer Status 는 제품 상태를 모니터링하여 사용자에게 알려주 는 프로그램입니다 .

- 사용 설명서에 표시된 Samsung Printer Status 창과 창의 내용은 사용하는 제품 또는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
 - 사용자의 제품과 함께 어떤 운영 체제를 사용할 수 있는지 확인하 십시오. ('시스템 사양' 163 쪽 참조).
 - Windows OS 사용자에게만 해당됩니다.

Samsung Printer Status 개요

작업 도중 오류가 발생하면 Samsung Printer Status 에서 오류를 확인할 수 있습니다 . 제품 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 Samsung Printer Status 가 함께 설치됩니다 .

수동으로 Samsung Printer Status 를 실행시킬 수도 있습니다 . **인쇄 기본** 설정으로 가서 **기본** 탭 > **프린터 상태 정보** 버튼을 클릭하세요 . 이 아이콘들은 Windows 작업표시줄에 나타납니다 .

아이콘	의미	설명
	정상	제품이 대기 모드에 있으며 오류나 경고가 없습니다 .
-	경고	제품이 향후 오류가 발생할 수 있는 상태에 있습니다. 예를 들어, 토너 부족 상태가 되 거나 나중에 토너 없음 상태가 될 수 있습니 다.
-	오류	장치에 하나 이상의 오류가 있습니다 .



토너 잔량 1	각 토너 카트리지에 토너가 얼마나 남았는지 확 인할 수 있습니다 . 사용중인 제품에 따라 제품과 토너 카트리지의 수는 다를 수 있습니다 . 이 기 능을 지원하지 않는 모델도 있습니다 .
2 설정	인쇄 작업 경고 관련 옵션을 설정할 수 있습니다 ·
3 소모품 구매	교체할 토너 카트리지를 온라인으로 주문할 수 있습니다 .
User's Guide	온라인 사용 설명서를 볼 수 있습니다 .
4	문제가 생기면 이 버튼이 Troubleshooting Guide 로 바뀝니다. 이 사용 설명서의 문제 해결 부분을 바로 열 수 있습니다.
5 닫기	창을 닫습니다 .

Samsung Easy Document Creator 사용

Samsung Easy Document Creator 는 문서를 .epub 형식 등 다양한 형식으 로 스캔, 컴파일 및 저장할 수 있도록 지원하는 응용 프로그램입니다. 이러 한 문서는 소셜 네트워킹 사이트 또는 팩스를 통해 공유할 수 있습니다. 라 이브러리에서 검색을 구성해야 하는 학생이든 지난해 생일 파티 때 찍은 사 진을 스캔하여 공유하려는 가정 주부든, Easy Document Creator 는 모든 사용자에게 필요한 도구를 제공합니다.

- 📝 Windows OS 사용자에게만 해당됩니다 .
 - Samsung Easy Document Creator 를 사용하려면 Windows XP 이상 그리고 Internet Explorer 6.0 이상이어야 합니다.
 - 제품 소프트웨어를 설치할 때 자동으로 Samsung Easy Document Creator 가 함께 설치됩니다 .
- 화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 도움말 (2) 버튼을 클릭한 다음 원 하는 옵션을 클릭하세요.

Samsung Easy Document Creator 이해

프로그램을 열려면 :

시작 > 프로그램 또는 **모든 프로그램 > Samsung Printers > Samsung Easy Document Creator > Samsung Easy Document Creator** 를 선택하세요. Samsung Easy Document Creator 인터페이스는 다음 표에 설명된 여러 가지 기본 영역으로 구성되어 있습니다. 📝 스크린샷은 사용 중인 운영체제에 따라 다를 수 있습니다.



SNS 업로드	다양한 SNS(소셜 네트워킹 사이트) 로 파일 을 빠르고 쉽게 업로드하는 방법을 제공합니 다 . 이미지를 직접 스캔하거나 Facebook, Flickr, Picasa, Google, Twitter 등에 업로드 할 기존 이미지를 선택합니다 (' 소셜 네트워 킹 사이트로 스캔 ' 119 쪽 참조).
4	SNS Upload 는 Microsoft ™ .NET Framework 3.5 Service Pack 1(http:// www.microsoft.com/download/en/ details.aspx?id=22) 을 설치하고 Windows XP 이상, Internet Explorer 7.0 이상이어야 사용할 수 있습니다.
E-Book 변환 5	여러 문서를 하나의 E-Book 으로 스캔하거 나 기존 파일을 E-Book 형식 (.epub 파일) 으로 변환하는 기능을 제공합니다 ('E-Book 으로 변환 ' 119 쪽 참조).
팩스 전송 6	Samsung Network PC Fax 드라이버가 설치 된 경우 Easy Document Creator 에서 문서 를 직접 팩스로 전송할 수 있는 기능을 제공 합니다 ('컴퓨터에서 팩스 보내기' 66 쪽 참조). Samsung Network PC Fax 드라이버가
	설치되지 않은 경우에는 비활성화됩니 다.
7 구성	공통 및 빠른 스캔 을 위한 옵션을 제공합니다 ·
8 장치 이름	사용 준비가 된 스캔 / 팩스 장치를 보여줍니 다 .
검색 9	사용 준비가 된 장치가 표시되지 않으면 이 버튼을 클릭하여 장치를 찾으세요 . 지금 검색을 클릭하여 액세스할 수 있 는 모든 장치를 자동으로 검색합니다 .

화면 상단 오른쪽 모서리에 있는 도움말 (?) 버튼을 클릭한 다음 원 하는 옵션을 클릭하세요.

기능 사용

스캔

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2. 홈 화면에서 스캔을 클릭하세요.
- 3. 스캔 유형이나 즐겨찾기를 선택하고 시작을 클릭하세요.
- 4. 이미지를 조정하세요 (스캔 설정 및 추가 옵션).
- 5. 최종 이미지를 스캔하려면 **스캔**을 클릭하고 , 다른 미리보기 이미지 를 가져오려면 **미리보기**버튼을 클릭합니다 .
- 6. 저장 위치, 이메일로 보내기 또는 SNS 로 보내기를 선택하세요.
- 7. 저장 (스캔 저장), 보내기 (스캔을 이메일로 보내기) 또는 공유 (업 로드) 를 클릭하세요.
- 평판 유리에 여유 공간이 있는 경우 두 개 이상의 항목을 동시에 스캔할 수 있습니다. 도구를 사용하여 여러 선택 영역을 지정 할 수 있습니다.
- 빠른 스캔

빠른 스캔 구성

빠른 스캔 옵션을 설정하려면 :

- 1. 홈 화면에서 환경 설정을 클릭하세요.
- 기본값을 클릭하여 기본 설정을 사용하거나 고유의 옵션을 선택합니다.
- 3. 적용을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

빠른 스캔 사용

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2. 홈 화면에서 빠른 스캔을 클릭하세요.
- 3. 스캔한 이미지의 저장 위치를 선택합니다.
- 4. 저장을 클릭하여 이미지를 저장합니다.
- 동일한 설정을 사용하여 다른 이미지를 스캔하려면 추가 스캔을 클릭합니다.

소셜 네트워킹 사이트로 스캔

스캔 후 E-Book 변환

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2. 홈 화면에서 SNS 업로드를 클릭하세요.
- 3. 스캔 후 SNS 업로드 > 시작을 클릭하세요.
- **4. 스캔**을 클릭하세요.

기존 파일 SNS 업로드

- 1. 홈 화면에서 SNS 업로드를 클릭하세요.
- 2. 기존 파일 SNS 업로드 > 시작을 클릭하세요.
- 사이트를 선택하고 이미지 추가를 클릭하여 업로드할 파일을 찾습니다.
- 소셜 네트워킹 사이트를 선택하여 이미지를 전송한 후 다음을 클릭 하세요.
- 5. 해당 소셜 네트워킹 사이트의 지침을 따르세요.
- 네트워크 환경 문제로 인해 각 SNS 사이트에 액세스하거나 업로 드하는 데 문제가 있는 경우 네트워크 관리자에게 네트워크에 설 정된 보안 제한사항을 확인해야 합니다 . Samsung Easy Document Creator 에서 SNS 업로드가 올바르게 작동하려면 제한 되지 않는 HTTPS 통신용 네트워크 환경이 필요합니다.

E-Book 으로 변환

스캔 후 E-Book 변환

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2. 홈 화면에서 E-Book 변환을 클릭하세요.
- 3. 스캔 후 E-Book 변환 > 시작을 클릭하세요.
- 4. 파일 이름인 .epub 파일에 대한 메타태그 정보로 사용할 이름과 작 성자를 입력하고 저장 위치를 선택합니다 .
- 5. 저장를 클릭하세요.

기존 파일 E-Book 변환

- 1. 홈 화면에서 E-Book 변환을 클릭하세요.
- 2. 기존 파일 E-Book 변환 > 시작을 클릭하세요.
- 3. 이미지 추가를 클릭하여 변환할 파일을 찾습니다.
- 4. 파일 이름인 .epub 파일에 대한 메타태그 정보로 사용할 이름과 작 성자를 입력하고 저장 위치를 선택합니다 .
- 5. 저장를 클릭하세요.

팩스 보내기

- 문서 유리면 위에 문서 한 장을 아래로 향하게 하여 놓거나 복사할 내용이 위로 오게 한 뒤 문서 공급 장치에 넣으세요.
- 2. 홈 화면에서 팩스 전송을 클릭하세요.

- 3. 파일 추가를 클릭하고 팩스로 전송할 파일을 찾으세요.
- 4. 팩스 전송를 클릭합니다.
- 5. 팩스 정보 (수신자의 번호 , 표지 페이지 정보 등) 를 입력합니다 .
- 6. 보내기를 클릭합니다.

플러그인

Easy Document Creator 는 Microsoft PowerPoint, Word 및 Excel 용 새 플러그인을 만듭니다 . 이 플러그인은 응용 프로그램의 다음 메뉴표시줄에 있는 Easy Document Creator 메뉴에 표시됩니다 . 스캔 후 이미지 삽입 , 팩스 전송 , E-Book 변환 .

Linux Unified Driver Configurator 사용하기

Unified Driver Configurator 는 주로 제품 장치 구성을 위한 도구입니다 Unified Linux Driver 를 설치하여 Unified Driver Configurator 를 사용할 수 있습니다. 관리자 설명서를 참조하십시오.

Linux 드라이버가 설치되면 Unified Driver Configurator 프로그램 실행 아이콘이 바탕 화면에 자동으로 나타납니다 .

Unified Driver Configurator 열기

- 바탕 화면에서 Unified Driver Configurator 를 더블 클릭하세요.
 혹은 Startup 메뉴에서 Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator 를 선택하세요.
- 2. 화면 왼쪽에서 원하는 버튼을 클릭해 해당 설정 화면으로 이동하세요.



🌠 온라인 도움말을 사용하려면 Help 를 클릭하세요 .

3. 설정이 끝나면 Exit 를 클릭해 Unified Driver Configurator 를 닫으세요.

Printers configuration

Printers configuration 에는 Printers 와 Classes 탭이 있습니다.

Printers 탭

Unified Driver Configurator 창 왼쪽에 있는 제품 아이콘을 클릭하여 현 재 시스템의 프린터 관리 현황을 확인할 수 있습니다 .

2	Refresh
	Add Printer
	Remove Printer
	Set as Default
	Stop
	Test
	Properties
	About
	Help
3 Selected printer:	
Local printer(idle) Model: URI:	

1	Printers configuration 으로 전환하세요 .
2	현재 설치되어 있는 모든 제품을 보여줍니다 .
ω	선택한 제품의 상태 , 모델명 및 URI 를 보여줍니다 .
0	래와 같은 프린터 제어 버튼을 사용할 수 있습니다 .
•	Refresh: 사용 가능한 제품 목록을 갱신합니다 .
•	Add Printer: 새 제품을 추가합니다 .
•	Remove Printer: 선택한 제품을 제거합니다 .
•	Set as Default: 현재 선택된 제품을 기본 프린터로 설정합니다 .
•	Stop/Start: 제품 작동을 중지하거나 시작합니다.
•	Test: 제품이 제대로 작동하는지 확인하기 위해 테스트 페이지를 인
	쇄합니다.

• Properties: 프린터의 속성을 확인하거나 바꿉니다.

Classes 탭

사용할 수 있는 제품 클래스 목록을 보여줍니다 .



1 2 모든 제품 클래스를 보여줍니다 .

선택한 클래스의 상태와 클래스에 속해 있는 제품의 개수를 보여 줍니다 .

- Refresh: 클래스 목록을 갱신합니다.
- Add Class: 새 제품 클래스를 추가합니다.
- Remove Class: 선택한 제품 클래스를 제거합니다.

Scanners configuration

이 화면에서는 설치되어 있는 Samsung 제품의 목록, 스캐너의 작업상태를 확인하고 장치 속성 수정 및 이미지를 스캔할 수 있습니다 .



1	Scanners configuration 으로 전환하세요 .
2	현재 설치되어 있는 모든 스캐너를 표시합니다 .
3	제품의 공급업체 , 모델명 및 종류를 표시합니다 .

• Properties: 스캔 속성을 변경하고 문서를 스캔합니다.

Ports configuration

이 화면에서는 사용 가능한 포트 목록을 보고 , 각 포트의 상태를 확인하고 , 사용자가 인쇄 작업을 중지하여 지연 상태가 된 포트를 해제할 수 있습니다

E han han han han	Refresh
/dev/mtp0 /dev/mtp1 /dev/mtp2 /dev/mtp3	Release por
a a a a a	About
dev/mtp4 /dev/mtp5 /dev/mtp6 /dev/mtp7	Help
/dev/mfp8 /dev/mfp9 /dev/mfp10 /dev/mfp11	
3 Selected port:	_
3 Selected port:	

- 1 Ports configuration 으로 전환합니다 .
- 2 사용할 수 있는 모든 포트를 보여줍니다 .
- 3 🛛 포트 유형 , 포트에 연결되어 있는 장치 , 포트 상태를 표시합니다 .
- Refresh: 사용 가능한 포트 목록을 갱신합니다.
- Release port: 선택한 포트를 해제합니다.

프린터와 스캐너 간에 포트 공유하기

병렬 포트 또는 USB 포트를 통해 제품을 호스트 컴퓨터에 연결할 수 있 습니다 . 제품이 복합기 (프린터 & 스캐너) 이기 때문에 , 단일 I/O 포트 를 통해 "사용자"응용 프로그램의 접근을 편성하는 것이 중요합니다

통합 Linux 드라이버 패키지는 Samsung 프린터 및 스캐너 드라이버가 사용하는 메커니즘을 공유하는 적절한 포트를 제공합니다. 드라이버는 소위 제품 포트를 통해 이들 장치와 연결됩니다. 제품 포트의 현재 상태 는 Ports configuration 에서 볼 수 있습니다. 포트 공유 메커니즘은 제 품의 한 기능 블록이 사용 중일 때 다른 기능 블록을 사용하는 것을 차단 합니다.

새 제품을 시스템에 설치할 때는 Unified Driver Configurator 를 사용하 여 수행하는 것이 좋습니다. 이 경우, 새 장치를 위한 I/O 포트를 선택 하라는 메시지가 나타납니다. 선택한 포트는 제품을 적합하게 관리할 수 있게 도와줍니다. 스캐너의 경우에는 스캐너 드라이버에 의해서 자 동으로 I/O 포트가 선택되므로 저절로 올바른 설정이 적용됩니다.



이 장에서는 문제가 발생했을 경우 해결하는 방법을 설명합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 토너 고루 섞기
- 토너 카트리지 교체
- 종이 먼지 스틱 및 이미징 유니트의 대전기 청소
- 이미징 유니트 교체
- 폐토너통 교체
- 이 장에서 권장하는 방법으로 문제를 해결할 수 없다면 관리자나 서비 스센터로 문의하세요. 기기설정 > 기타 > 관리자 정보에 연락처 정보 가 나와 있습니다. 이 정보는 제품 관리자가 제공하는 것입니다.

토너 고루 섞기

토너 카트리지의 수명이 다 되었을 때 :

- 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 됩니다 .
- 토너 부족을 알리는 메시지가 디스플레이에 표시됩니다.
- 상태 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.

위와 같은 경우에는 카트리지에 남은 토너를 고루 섞어 일시적으로 인쇄 품 질을 개선할 수 있습니다 . 토너를 고루 섞은 후에도 흰 줄무늬가 생기거나 인쇄가 흐리게 되는 경우도 있습니다 .

- 🕼 이 링크를 클릭하면 토너 고루 섞기 동영상을 볼 수 있습니다 .
- 1. 앞덮개를 열어주세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





토너 가루가 제품 내부에 묻어 있을 수 있지만 제품이 손상된 것은 아닙니다. 인쇄 품질 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

- 원본 문서 걸림 제거
- 용지 걸림을 예방할 수 있는 팁
- 용지 걸림 해결
- 디스플레이메시지 이해하기
- 기타 문제 해결하기
- 2. 해당 토너 카트리지를 당겨 제품에서 빼내세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

CLX-92x1 / 93x1 Series



SCX-812x Series

SCX-812x Series

 토너가 고루 섞이도록 카트리지를 좌우로 5~6 회 정도 천천히 흔들어 주세요.



옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다. 4. 토너 카트리지의 손잡이를 잡고 제품 내부에 있는 토너 슬롯에 맞추세요 . 토너 카트리지가 제자리에 장착될 때까지 슬롯에 밀어 넣으세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





5. 앞덮개를 닫으세요. 앞덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요. CLX-92x1 / 93x1 Series SCX-812x Series



앞덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다. M

토너 카트리지 교체

본 제품은 4 가지 색상을 사용하며 각 색상마다 다른 토너 카트리지가 장착 되어 있습니다. (4 색 : 노란색 (Y), 심홍색 (M), 청록색 (C), 검정색 (K)) 토너 카트리지가 완전히 비면 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 상태 표시등에 빨간 불이 켜지고 디스플레이 화면에 토너 카트리지를 교 체하라는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 제품은 인쇄를 중지하고 수신된 팩스는 메모리에 저장됩니다. 토너 카트 리지는 비었지만 검정색 토너는 남아 있는 경우 흑백 인쇄는 가능합니다
- 사용자의 제품에 사용 가능한 토너 카트리지의 유형을 확인하십시오('소 모품 및 별매품 ' 156 쪽 참조).
- 이 단계에서는 토너 카트리지를 교체해야 합니다.
- 이 링크를 클릭하면 토너 카트리지 교체 관련 동영상을 볼 수 있습니 다.



1. 앞덮개를 여세요.

2. 해당 토너 카트리지를 당겨 제품에서 빼내세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series

SCX-812x Series





3. 새 토너 카트리지의 포장을 제거하세요. CLX-92x1 / 93x1 Series





4. 토너가 고루 섞이도록 좌우로 5~6 회 정도 천천히 흔들어 주세요. CLX-92x1 / 93x1 Series SCX-812x Series



5. 토너 카트리지에서 밀봉 테이프를 조심스럽게 당기세요.







- 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.
- 토너 카트리지의 손잡이를 잡고 제품 내부에 있는 토너 슬롯에 맞추세요
 . 토너 카트리지가 제자리에 장착될 때까지 슬롯에 밀어 넣으세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





 7. 앞덮개를 닫으세요. 앞덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요.

 CLX-92x1/93x1 Series
 SCX-812x Series



종이 먼지 스틱 및 이미징 유니트의 대전기 청소

지정된 매수를 인쇄한 후에는 종이 먼지 스틱과 이미징 유니트의 대전기를 청소해야 합니다. 대전기를 청소하라는 메시지가 나타나면 먼저 종이 먼지 스틱을 청소한 다음 대전기를 청소해야 합니다. 메시지가 표시되는 시간은 고도, 온도, 습도 등 환경적 요인에 따라 다를 수 있습니다. 인쇄 품질을 유 지하려면 종이 먼지 스틱과 대전기를 청소해야 합니다. 청소가 끝나면 메시 지가 자동으로 사라집니다.

다음 절차에 따라 청소를 수행하세요.

1. 앞덮개를 여세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series





SCX-812x Series

 왼쪽 / 오른쪽 잠금 레버를 잡고 동시에 안쪽으로 미세요. 그런 다음 폐 토너통을 제거하세요.





3. 종이 먼지 스틱을 빼내세요.







문제 해결 **_ 124**



5. 종이 먼지 스틱을 다시 밀어 넣으세요.



- 6. 아래 그림처럼 해당 대전기 클리너를 당겼다 미세요 (SCX-812x Series 에만 해당).
 - ▲ 대전기 클리너를 너무 세게 잡아당기지 마세요. 클리너가 제품에 서 완전히 분리될 수 있습니다. 그럴 경우 제품이 손상될 수 있습 니다.

SCX-812x Series



6 단계를 5 회 반복하세요 .

7. 폐토너통이 제자리에 고정될 때까지 밀어 넣으세요.



 8. 앞덮개를 닫으세요. 앞덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요.

 CLX-92x1/93x1 Series
 SCX-812x Series



메시지가 계속해서 나타나면 7 단계와 8 단계를 다시 수행하세요.

이미징 유니트 교체

본 제품은 4 가지 색상을 사용하며 각 색상마다 이미징 유니트가 장착되어 있습니다. (4 색 : 노란색 (Y), 심홍색 (M), 청록색 (C), 검정색 (K)) 이미징 유니트의 수명이 완전히 다한 경우 다음과 같은 현상이 나타납니다.

- 상태 표시등에 빨간 불이 켜지고 디스플레이 화면에 이미징 유니트를 교 체하라는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 사용자의 제품에 사용 가능한 이미징 유니트의 종류를 확인하세요('소모 품 및 별매품' 156 쪽 참조).
- 이 단계에서 이미징 유니트를 교체해야 합니다 .
- 1. 앞덮개를 여세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





2. 아래 그림처럼 왼쪽 / 오른쪽 잠금 레버를 잡고 동시에 안쪽으로 미세요. . 그런 다음 폐토너통을 제거하세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





CLX-92x1 / 93x1 Series





4. 새 이미징 유니트의 포장을 제거하세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series





▲ 이미징 유니트 포장을 열 때 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용하지 마세요. 이미징 유니트 표면이 손상될 수 있습니다.

- 5. 9 단계로 가세요 (CLX-92x1 Series 에만 해당).
- 6. 보호 패드를 당겨 빼세요 (SCX-812x Series 에만 해당).



- 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남을 수 있습니다.
 - 이미징 유니트의 표면이 긁히지 않도록 주의하세요.
 손상을 방지하려면 이미징 유니트를 햇빛에 몇 분 이상 노출시 키지 마세요. 필요하다면 종이로 이미징 유니트를 덮어 두세요
- 7. 현상기에서 고무 마개를 빼내세요 (SCX-812x Series 에만 해당).



8. 이미징 유니트의 테이프를 제거하세요 (SCX-812x Series 에만 해당).



9. 이미징 유니트를 보호하는 종이를 제거하세요. CLX-92x1/93x1 Series

SCX-812x Series





10.이미징 유니트의 손잡이를 잡고 제자리에 고정될 때까지 밀어주세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series





11.LSU 창 청소 막대를 꺼내세요 (CLX-92x1 Series 에만 해당).



12.LSU 창 청소 구멍으로 LSU 창 청소 막대를 삽입하세요 . LSU 창 청소 막대를 4~5 회 왕복하여 LSU 창을 닦으세요 (CLX-92x1 Series 에만 해 당).



13. LSU 창 청소 막대를 원래 위치에 넣으세요 (CLX-92x1 Series 에만 해당).

14. 폐토너통이 제자리에 고정될 때까지 밀어 넣으세요.

CLX-92x1 / 93x1 Series

SCX-812x Series





15. 앞덮개를 닫으세요 . 앞덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요 .



😰 앞덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다 .

폐토너통 교체

폐토너통의 수명이 완전히 다한 경우 디스플레이 화면에 폐토너통을 교체 하라는 오류 메시지가 표시됩니다 .

이 단계가 되면 폐토너통을 교체해야 합니다 .

CLX-92x1 / 93x1 Series

- 제품에 사용 가능한 폐토너통의 종류를 확인하세요 ('소모품 및 별매품' 156 쪽 참조).
- 1. 앞덮개를 여세요.

SCX-812x Series





 아래 그림처럼 왼쪽 / 오른쪽 잠금 레버를 잡고 바깥쪽으로 미세요. 그 런 다음 폐토너통을 제거하세요.

SCX-812x Series





- 3. 새 폐토너통의 포장을 제거하세요.
- 4. 새 폐토너통이 제자리에 고정될 때까지 삽입하세요.

SCX-812x Series







문제 해결 **_ 128**

5. 앞덮개를 닫으세요 . 앞덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요 .



😰 앞덮개가 완전히 닫히지 않으면 제품이 작동하지 않습니다 .

원본 문서 걸림 제거

양면 자동 원고 급지 장치 (DADF) 를 통과하던 원본이 걸리면 디스플레이 화면에 경고 메시지가 표시됩니다 .

원본을 제거할 때 찢어지지 않도록 천천히 조심스럽게 잡아 당기세요

문서 걸림을 방지하기 위하여 원본의 두께가 두껍거나 얇을 경우 또는 다양한 용지 유형의 원본일 경우에는 스캔 유리를 사용하세요.

스캐너 앞에서 원본 용지 걸림

- 1. 급지 장치에 남아 있는 원본을 제거하세요.
- 2. 급지 장치 덮개를 여세요.



3. 급지 장치에서 걸린 원본을 부드럽게 제거하세요.



4. 급지 장치 덮개를 닫으세요.



스캐너 내부에 원본 용지 걸림

급지 장치에 남아 있는 원본을 제거하세요.
 급지 장치 덮개를 여세요.



 급지 장치에서 걸린 원본을 부드럽게 제거하세요. 걸린 종이를 잡을 수 없으면 아래 그림처럼 레버를 사용하세요.



이 부분에 걸린 원본이 보이지 않으면 다음 단계로 이동하세요.



7. 급지 장치를 여세요.



5. 걸린 용지를 급지 장치 밖으로 천천히 잡아당겨 빼내세요.



이 부분에 걸린 원본이 보이지 않으면 다음 단계로 이동하세요. 6. DADF 커버와 DADF 급지함을 닫으세요. 8. 걸린 원본을 양손으로 잡고 조심스럽게 잡아당겨 급지부에서 빼내세요.



- 이 부분에 걸린 원본이 보이지 않으면 다음 단계로 이동하세요.
- 9. 급지 장치를 닫으세요.

용지 걸림을 예방할 수 있는 팁

인쇄할 용지의 종류를 올바르게 선택함으로서 대부분의 용지 걸림 문제는 해결할 수있습니다 . 용지가 자주 걸리는 편이라면 다음 내용을 참조하세요

- 조절 가능한 각종 가이드가 정확한 위치에 설정되어 있는지 확인하세요 ('용지함에 용지 넣기 '40 쪽 참조).
 용지함에 용지를 너무 많이 넣지 마세요. 용지함의 용지 최대 적재 마크 를 넘지 않도록 용지를 넣으세요.
- 인쇄 중에 용지함에서 용지를 빼지 마세요.
- 용지를 넣기전에 용지를 구부리거나 털어서 반듯하게 정리하세요.
- 구겨지거나 찢겨진 종이, 습기 찬 용지는 사용하지 마세요.
- 용지함에 서로 다른 용지 종류를 넣지 마세요.
- 권장하는 인쇄 용지만 사용하세요 ('용지함 설정 '48 쪽 참조).
- 용지함에는 인쇄될 면이 위를 향하게 향하게, 다목적 용지함에는 인쇄될 면이 아래로 향하도록 용지를 넣어 주세요.

용지 걸림 해결

용지 걸림이 발생하면 디스플레이 화면에 경고 메시지가 나타납니다.

▲ 용지를 제거할 때 찢어지지 않도록 천천히 조심스럽게 잡아 당겨서 걸 린 용지를 제거하세요. 다음 절의 지시에 따라 걸린 용지를 제거하세 요.

용지함 1, 2 걸림

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 내부는 온도가 높습니다 . 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요 . 1. 오른쪽 덮개를 여세요 .

- 2. 걸린 용지를 똑바로 조심스럽게 잡아 당겨 빼내십시오.



오른쪽 덮개를 닫으세요 .

이 부분에 걸린 원본이 보이지 않으면 다음 단계로 이동하세요. 3. 용지함 1 또는 2 를 빼내세요.



4. 걸린 용지를 제거하세요.



 용지함 1 또는 2 가 제자리에 장착되도록 다시 제품에 밀어 넣으세요. 인쇄가 다시 시작됩니다.

용지함 3, 4 에 걸림

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

1. 2 단 급지 장치의 오른쪽 하단 덮개를 여세요.



2. 걸린 용지를 똑바로 조심스럽게 잡아 당겨 빼내십시오.



2 단 급지 장치의 오른쪽 하단 덮개를 닫으세요 . 이 부분에 걸린 원본이 보이지 않으면 다음 단계로 이동하세요 . 3. 용지함 3 또는 4 를 빼내세요.



 용지함 3 또는 4 가 제자리에 장착되도록 다시 제품에 밀어 넣으세요. 인쇄가 다시 시작됩니다.

문제 해결 **_ 135**

다목적 용지함에 용지 걸림

- 이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.
- 1. 용지가 바르게 들어가지 않은 경우에는 용지를 잡아 당겨 빼내십시오.



2. 앞덮개를 열었다가 닫으면 인쇄가 다시 시작됩니다.

제품 내부에 용지 걸림 (Jam feed 1, Jam feed 2) ☑ 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.
▲ 제품 안쪽은 고온입니다. 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요.
1. 오른쪽 덮개를 여세요.



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



제품 내부에 용지 걸림 (Jam feed 3, Jam feed 4)

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

1. 2 단 급지 장치의 오른쪽 하단 덮개를 여세요.



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



3. 2 단 급지 장치의 오른쪽 하단 덮개를 닫으세요 .

제품 내부에 용지 걸림 (Jam Registration)

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 내부는 온도가 높습니다 . 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요 . 1. 오른쪽 덮개를 여세요 .



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



제품 내부에 용지 걸림 (Jam at Fuser out)

 이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 내부는 온도가 높습니다. 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요. 1. 오른쪽 덮개를 여세요.



 정착기 덮개를 열어 주세요. 걸린 용지를 조심스럽게 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



3. 정착기 덮개와 오른쪽 도어를 닫으세요.

양면 인쇄 경로 위쪽에 용지 걸림 (Jam Duplex Return, Jam Duplex 1)

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 내부는 온도가 높습니다. 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요. 1. 오른쪽 덮개를 여세요.



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



양면 인쇄 경로 내부에 용지 걸림 (Jam Duplex 2)

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 안쪽은 고온입니다 . 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요 . 1. 오른쪽 덮개를 여세요 .



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



3. 오른쪽 덮개를 닫으세요.

양면 인쇄 경로 아래쪽에 용지 걸림 (Jam Duplex Regi.)

 이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

▲ 제품 내부는 온도가 높습니다 . 제품에서 용지를 꺼낼 때 주의하세요 . 1. 오른쪽 덮개를 여세요 .



2. 걸린 용지를 천천히 똑바로 잡아당겨 제거하세요.



배지부에 용지 걸림 (Jam Exit Face down)

- 이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.
- 1. 인쇄된 용지 받침대에 걸린 용지를 천천히 잡아 당겨 빼내십시오.



- 2. 전면 도어를 열었다가 닫아 주세요. 인쇄가 다시 시작됩니다.
- 옵션인 내부 피니셔 또는 소책자 피니셔를 설치한 경우에는 걸린 용지 를 아래 그림처럼 제거하세요.



용지 걸림이 계속된다면 용지함 가득 참 센서가 펼쳐져 있는지 확인하 세요 . 용지함 가득 참 센서는 용지 배출구 앞에 있습니다 .



피니셔 출구에 용지 걸림

이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

1. 피니셔 출구에 걸린 용지를 천천히 잡아당겨 빼내세요.



2. 피니셔의 앞덮개를 열었다가 닫으세요. 인쇄가 다시 시작됩니다.

피니셔 내부에 용지 걸림

- 이 링크를 클릭하면 걸린 용지를 제거하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.
- 1. 피니셔 상단 덮개를 들어올리세요.



2. 용지 롤러 기어를 돌려 걸린 용지가 밖으로 배출되도록 하세요.



3. 걸린 용지를 밖으로 조심스럽게 빼세요. 상단 덮개를 닫아주세요.



4. 피니셔의 앞덮개를 열었다가 닫으세요 . 인쇄가 다시 시작됩니다 .

디스플레이메시지 이해하기

디스플레이 화면에 제품의 상태 또는 오류를 알려주는 메시지가 표시됩니 다. 문제 해결을 돕기 위해 일부 오류 메시지의 경우 그래픽이 함께 표시됩 니다. 아래 도표를 참조하여 메시지의 의미를 이해하고 문제를 해결하세요 . 메시지와 설명은 알파벳 순입니다.

- 📝 🔹 아래 도표에 없는 메시지가 나타나면 프린터의 전원을 재시동한
 - 후 다시 인쇄해 보십시오 . 문제가 계속 발생하면 전문 서비스 센터 에 문의하세요 .
 - 서비스 센터에 문의할 때 디스플레이에 나타난 메시지를 알려주세요.
 - 옵션이나 모델에 따라 일부 메시지가 나타나지 않을 수도 있습니 다.
 - [색상]은 토너 또는 이미징 유니트의 색상을 나타냅니다.
 - [용지함 번호]는 용지함 번호를 나타냅니다.
 - [media type] 은 용지 유형을 표시합니다.
 - [용지 크기]는 용지 크기를 나타냅니다.
 - [error number] 는 오류 번호를 표시합니다.

메시지	의미	해결 방법
팬 작동 안함 [오류 번호]: 도어를 열었 다가 닫으세요 .	액추에이터 팬에 문제 가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
팬 작동 안함 [오류 번호]: 도어를 열었 다가 닫으세요 .	액추에이터 팬에 문제 가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
모터 작동 안함 [오 류 번호]: 도어를 열 었다가 닫으세요 .	액추에이터 모터에 문 제가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
센서 오류 [오류 번 호]: 도어를 열었다 가 닫으세요 .	액추에이터 센서에 문 제가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
ADF 시스템 오류 [오류 번호]: 문제가 지속되면 서비스 센 터로 연락하세요.	양면 자동 원고 급지 장치에 문제가 있습니 다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요.
소책자 메이커 오류 [오류 번호]: 도어 를 열었다가 닫으세 요 .	소책자 제작기에 문제 가 있습니다 .	소책자 피니셔의 앞덮개 를 열었다가 닫으세요. 문제가 계속 발생하면 서 비스 센터에 문의하세요.
[색상] 이미징 유니 트 오류 [오류 번호]:[색상] 이미징 유 니트를 다시 설치하 세요.	이미징 유니트에 문제 가 있습니다 .	이미징 유니트를 다시 설 치하세요 . 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요 .
[색상] 이미징 유니 트 오류 [오류 번호]: 도어를 열었다가 닫으세요 .	이미징 유니트에 문제 가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .

메시지	의미	해결 방법
[색상] 이미징 유니 트 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요 .	이미징 유니트에 문제 가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
[색상] 이미징 유니 트가 호환되지 않음. 사용자 지침서를 참 조 .	설치한 이미징 유니트 는 이 제품에 사용할 수 없습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 이미징 유 니트를 설치하세요 (160 페이지의 ' 사용 가능한 소모품 ' 참조).
[색상] 이미징 유니 트가 장착되지 않음. 장착하세요 .	이미징 유니트가 설치 되어 있지 않거나 제대 로 설치되지 않았습니 다 .	이미징 유니트를 설치하 세요.이미 설치되어 있 는 경우 다시 설치하세요 . 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세 요.
[색상] 이미징 유니 트가 호환되지 않음. 사용자 지침서를 참 조 .	설치한 이미징 유니트 는 이 제품에 사용할 수 없습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 이미징 유 니트를 설치하세요 (160 페이지의 ' 사용 가능한 소모품 ' 참조).
[색상] 이미징 유니 트를 청소해 . 청소하 세요 .	지정된 매수를 인쇄한 후에는 이미징 유니트 의 대전기를 청소해야 합니다 .	이미징 유니트의 대전기 를 청소하세요 (' 종이 먼 지 스틱 및 이미징 유니트 의 대전기 청소 ' 124 쪽 참조).
[색상] LSU 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요 .	LSU(Laser Scanning Unit) 에 문제가 있습 니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요.
[색상] 토너 카트리 지 오류 [오류 번호]:[색상] 토너 카트 리지를 다시 설치하 세요.	토너 카트리지에 문제 가 있습니다 .	토너 카트리지를 다시 설 치하세요 . 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요 .
[색상] 토너 카트리 지 오류 [오류 번호]: [색상] 토너 카 트리지를 다시 설치 하세요.	사용자의 제품에 맞지 않는 토너 카트리지를 설치했습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 토너 카트 리지를 설치하세요 ('사용 자의 제품에 사용 가능한 토너 카트리지의 유형을 확인하십시오 ('소모품 및 별매품' 156 쪽 참조).' 123 쪽 참조).

메시지	의미	해결 방법		
[색상] 토너 카트리 지 오류 [오류 번호]: 도어를 열었다가 닫으십시오.	토너 카트리지에 토너 가 부족합니다 .	 토너가 고루 섞이도록 좌우로 5~6 회 정도 천 천히 흔들어 주세요 (' 토너 고루 섞기' 122쪽 참조). 앞덮개를 열었다 닫으 세요. 또는 토너 카트 리지의 밀봉 테이프가 제거되지 않았는지 확 인하세요 ('토너 카트리 지 교체' 123 쪽 참조). 문제가 계속 발생하면 		수벨 엔오열 엔오켜
		서비스 센터에 문의하 세요 .		패기
[색상] 토너 카트리 지가 호환되지 않음. 사용 설명서를 참조 하세요.	사용자의 제품에 맞지 않는 토너 카트리지를 설치했습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 토너 카트 리지를 설치하세요 ('사용 자의 제품에 사용 가능한 토너 카트리지의 유형을 하이하십시오 ('스 디프		지 하세 하세
		및 별매품' 156 쪽 참조) ' 123 쪽 착조)		오루 켜서
[색상] 토너 카트리 지가 장착되지 않음. 장착하세요 .	토너 카트리지가 설치 되지 않았거나 잘못 설 치되었습니다 .	토너 카트리지를 설치하 세요. 이미 설치되어 있 는 경우 다시 설치하세요 . 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세 요.	-	FDI 않였 세요
DCF 고장 [오류 번 호]: 내부 DCF 연결 을 점검하세요 .	2 단 급지 장치에 문제 가 있습니다 .	2 단 급지 장치를 열었다 닫거나, 2단 급지 장치와 제품의 연결 상태를 확인 하세요. 문제가 계속 발 생하면 서비스 센터에 문 의하세요.	-	급자 니다 요. 피니 습니
DCF 오류 [오류 번 호]:[용지함 번호] 을 (를) 열었다가 닫 아 주세요.	2 단 급지 장치에 문제 가 있습니다 .	용지함을 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .	-	피니 번호 다기
수명 종료 , 새 [색 상] 이미징 유니트 로 교체하세요 .	이미징 유니트의 수명 이 완전히 다했습니다	이미징 유니트를 Samsung 정품 이미징 유 니트로 교체하세요 ('이미 징 유니트 교체 ' 126 쪽 참조).		피니 번호 요.
수명 종료 , 새 [색 상] 토너 카트리지 로 교체하세요 .	토너 카트리지가 소진 되었습니다 . 제품의 인쇄가 중지됩니다 . 제품이 인쇄를 중지한 경우에도 토너가 약간 남아 있을 수 있습니다	이 메시지는 토너가 완전 히 비었을 때 나타나며, 제품이 인쇄를 중지합니 다 . 토너 카트리지를 Samsung 정품 토너 카트 리지로 교체하세요('토너 카트리지 교체 ' 123 쪽참 조).		[오 를 요 피니 [오 가 : 절미

메시지	의미	해결 방법
수명 종료 , 새 전사 벨트로 교체하세요 .	전사 벨트 유니트의 수 명이 만료되었습니다 .	전사 벨트 유니트를 Samsung 정품 전사 벨트 유니트로 교체하려면 전 문 서비스 센터에 문의하 세요.
엔진 시스템 오류 [오류 번호]: 도어를 열었다가 닫으세요 .	엔진 시스템에 문제가 있습니다 .	앞덮개를 열었다 닫으세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
엔진 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜십시오 .	엔진 시스템에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
팩스 카드가 장착되 지 않았습니다 . 장착 하세요 .	별매품인 팩스 키트가 설치되지 않았습니다 .	팩스 키트를 설치하세요. 이미 설치되어 있는 경우 다시 설치하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센 터에 문의하세요.
팩스 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요.	팩스 시스템에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
FDI 장치가 장착되지 않았습니다 . 장착하 세요 .	별매품 외부 장치 인터 페이스 키트가 장착되 지 않았습니다 .	외부 장치 인터페이스 키 트를 장착하세요 . 이미 장착되어 있는 경우 다시 장착하세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센터에 문의하세요 .
급지도어가 열렸습 니다 . 도어를 닫으세 요 .	덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .
피니셔 도어가 열렸 습니다 . 닫으세요 .	피니셔 덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .
피니셔 오류 [오류 번호]: 도어를 열었 다가 닫으세요 .	피니셔에 문제가 있습 니다 .	피니셔 덮개를 열었다 닫 으세요 . 문제가 계속 발 생하면 서비스 센터에 문 의하세요 .
피니셔 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세 요 .	피니셔에 문제가 있습 니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
피니셔 시스템 오류 [오류 번호]: 도어 를 열었다가 닫으세 요 .	피니셔에 문제가 있습 니다 .	피니셔 덮개를 열었다 닫 으세요 . 문제가 계속 발 생하면 서비스 센터에 문 의하세요 .
피니셔 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다 가 켜세요.	피니셔에 문제가 있습 니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
정면 도어가 열렸습 니다 . 도어를 닫으세 요 .	덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .

메시지	의미	해결 방법
정착기 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜십 시오 .	정착기에 문제가 있습 니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요.
정착 유니트가 호환 되지 않음 . 사용 설 명서를 참조하세요 .	설치한 정착기는 이 제 품에 사용할 수 없습니 다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 정착기를 설치하려면 서비스 센터 에 문의하세요 .
정착기 유닛이 정확 히 장착되지 않음 . 장착하세요 .	정착기가 제대로 설치 되지 않았습니다 .	정착기를 다시 설치하세 요 . 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요 .
HDD 가 거의 참 -1. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	주소록 또는 사용자 정보 를 확인하세요. 필요하다 면 주소록 또는 사용자 정 보에서 사용하지 않는 데 이터를 삭제하세요.
HDD 가 거의 참 -2. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	작업상태에서 저장된 문 서 또는 보안 작업을 선택 하세요. 필요하다면 저장 된 문서 또는 보안 작업에 서 사용하지 않는 데이터 를 삭제하세요.
HDD 가 거의 참 -3. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	SyncThru [™] Web Service 의 보안 에서 시스 템 로그를 선택하세요. 필요하다면 시스템 로그 에서 데이터를 삭제하세 요.
HDD 가 거의 참 -4. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	 대기열에서 순서를 기 다리고 있는 작업을 인 쇄하거나 삭제하세요. 작업상태 버튼을 눌러 작업을 선택할 수 있습 니다 ('작업상태 버튼' 37 쪽 참조). 보안 수신에서 수신된 팩스 작업을 인쇄하거 나 삭제하세요 ('보안 수신 모드에서 팩스 받 기'70 쪽 참조).
HDD 가 거의 참 -5. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	제품에 문제가 있습니다. 디스플레이 화면에 나타 난 오류 메시지를 확인하 고 문제를 해결하세요.
HDD 가 거의 참 -6. 사용 설명서를 참조 하세요 .	하드 디스크가 거의 찼 습니다 .	제품에 문제가 있습니다. 디스플레이 화면에 나타 난 오류 메시지를 확인하 고 문제를 해결하세요.
하드 디스크 드라이 브 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요 .	하드 디스크에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .

메시지	의미	해결 방법		
입력시스템 오류 [오류 번호]:[용지함 번호]을(를) 끄집 어 냈다가 끼우세요.	용지함에 문제가 있습 니다 .	용지함을 열었다 닫으세 요. 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요.		
전사벨트 클리닝 유 니트가 호환되지 않 음 . 사용 설명서를 참조하세요 .	설치한 이미지 전사벨 트 클리닝 유니트가 제 품에 맞지 않습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 이미지 전 사벨트 클리닝 유니트를 설치하려면 서비스 센터 에 문의하세요.		
전사 벨트가 호환되 지 않음 . 사용 설명 서를 참조하세요 .	설치한 이미지 전사 벨 트는 이 제품에 사용할 수 없습니다 .	제품에 맞게 설계된 Samsung 정품 이미지 전 사벨트를 설치하려면 서 비스 센터에 문의하세요.		
ITU 유니트 오류 [오 류 번호]: 껐다가 켜 세요 .	이미지 전사 벨트 장치 에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .		
MSOK 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요 .	엔진 시스템에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .		
네트워크 케이블이 연결 안됨 . 확인하세 요 .	제품이 네트워크 케이 블에 연결되어 있지 않 습니다 .	네트워크 케이블을 사용 해서 제품을 네트워크에 연결하세요 .		
Option Feed 도어가 열렸습니다 . 도어를 닫으세요 .	덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .		
스캐너 앞에서 원본 용지 걸림	양면 자동 원고 급지 장치에 원본이 걸렸습 니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 스캐너 앞에서 원본 용 지 걸림 ' 130 쪽 참조).		
스캐너 내부에 원본 용지 걸림	양면 자동 원고 급지 장치에 원본이 걸렸습 니다 .	걸린 용지를 제거하세요 ('스캐너 내부에 원본 용 지 걸림' 131 쪽 참조).		
출력용지함에 용지 가 찼습니다. 용지를 치우세요 .	출력함 (복면인쇄) 이 가득 찼습니다 .	출력함 (복면인쇄) 에서 용지를 제거하면 인쇄가 다시 시작됩니다 .		
출력용지함에 용지 가 찼습니다. 용지를 치우세요 .	출력함 (배면인쇄) 이 가득 찼습니다 .	출력함 (배면인쇄) 에서 용지를 제거하면 인쇄가 다시 시작됩니다 .		
[용지함 번호]에 용지 없음 . 용지를 넣으세요 .	용지함에 용지가 없습 니다 .	용지함에 용지를 넣어주 세요 .		
다목적 용지함이 비 었습니다 . 용지를 넣 으세요 .	다목적 용지함에 용지 가 없습니다 .	다목적 용지함에 용지를 넣어주세요 .		
[용지함 번호]에 용지 부족 . 용지를 넣으세요 .	용지함에 용지가 거의 없습니다 .	용지함에 용지를 넣어주 세요 .		
피니셔 입구에 용지 걸림	마무리 작업 중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 피니셔 내부에 용지 걸 림 ' 141 쪽 참조).		
메시지	의미	해결 방법		
--------------------------	---------------------------------	---		
피니셔 출구에 용지 걸림	마무리 작업 중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 피니셔 출구에 용지 걸 림 ' 140 쪽 참조).		
양면 인쇄 경로 바닥 에 용지 걸림	양면 인쇄 도중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 양면 인쇄 경로 아래쪽 에 용지 걸림 (Jam Duplex Regi.)' 139 쪽 참 조).		
양면 인쇄 경로 내부 에 용지 걸림 .	양면 인쇄 도중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 양면 인쇄 경로 내부에 용지 걸림 (Jam Duplex 2)' 139 쪽 참조).		
양면 인쇄 경로 위쪽 에 용지 걸림	양면 인쇄 도중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 양면 인쇄 경로 위쪽에 용지 걸림 (Jam Duplex Return, Jam Duplex 1)' 138 쪽 참조).		
양면 인쇄 경로 위쪽 에 용지 걸림	양면 인쇄 도중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 (' 양면 인쇄 경로 위쪽에 용지 걸림 (Jam Duplex Return, Jam Duplex 1)' 138 쪽 참조).		
피니셔 내부에 용지 걸림	마무리 작업 중에 용지 가 걸렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 ('피니셔 내부에 용지 걸 림 ' 141 쪽 참조).		
기기 내부에 용지 걸 림	제품 내부에 용지가 걸 렸습니다 .	걸린 용지를 제거하세요 ('제품 내부에 용지 걸림 (Jam feed 1, Jam feed 2)' 136 쪽, '제품 내부에 용지 걸림 (Jam feed 3, Jam feed 4)' 137 쪽, '제 품 내부에 용지 걸림 (Jam Registration)' 137 쪽 또는 '제품 내부에 용 지 걸림 (Jam at Fuser out)' 138 쪽 참조).		
용지함 1 걸림	용지함의 급지 부분에 서 용지가 걸렸습니다 ·	걸린 용지를 제거하세요 ('용지함 1, 2 걸림 ' 134 쪽 참조).		
용지함 2 걸림	용지함의 급지 부분에 서 용지가 걸렸습니다 ·	걸린 용지를 제거하세요 ('용지함 1, 2 걸림 ' 134 쪽 참조).		
용지함 3 걸림	용지함의 급지 부분에 서 용지가 걸렸습니다 ·	걸린 용지를 제거하세요 ('용지함 3, 4 에 걸림 ' 135 쪽 참조).		
용지함 4 걸림	용지함의 급지 부분에 서 용지가 걸렸습니다 ·	걸린 용지를 제거하세요 ('용지함 3, 4 에 걸림 ' 135 쪽 참조).		
다목적 용지함 걸림	용지함의 급지 부분에 서 용지가 걸렸습니다 ·	걸린 용지를 제거하세요 (' 다목적 용지함에 용지 걸림 ' 136 쪽 참조).		

메시지	의미	해결 방법
새 [색상]이미징 유니트를 준비하세 요.	이미징 유니트의 수명 이 거의 다했습니다 .	교체할 새 이미징 유니트 를 준비하세요 .
새 [색상] 토너 카 트리지를 준비하세 요.	카트리지에 토너가 얼 마 남아 있지 않습니다 . 토너의 예상 카트리 지 수명이 다 되어 갑 니다 .	교체할 새 카트리지를 준 비하세요. 토너를 재분배 하여 인쇄 품질을 잠깐 동 안 향상시킬 수 있습니다 ('토너 고루 섞기' 122 쪽 참조).
새 정착기 유니트를 준비 하세요 .	정착기의 수명이 거의 다했습니다 .	교체할 새 정착기를 준비 하고 서비스 센터에 문의 하세요 .
새 전사 벨트 클리닝 유니트를 준비하세 요 .	전사 벨트 클리너의 수 명이 거의 다했습니다	교체할 새 전사 벨트 클리 닝 유니트를 준비하고 서 비스 센터에 문의하세요 .
새 전사 벨트 유니트 를 준비하세요 .	전사 벨트의 수명이 거 의 다했습니다 .	교체할 새 전사 벨트를 준 비하고 서비스 센터에 문 의하세요 .
새 전사롤러를 준비 하세요.	전사 롤러의 수명이 거 의 다했습니다 .	교체할 새 전사 롤러를 준 비하고 서비스 센터에 문 의하세요 .
[색상]이미징 유니 트의 밀봉 테이프를 제거 후 다시 장착하 세요.	이미징 유니트의 밀봉 테이프가 제거되지 않 았습니다 .	이미징 유니트의 밀봉 테 이프를 제거하세요 (' 이미 징 유니트 교체 ' 126 쪽 참조).
새 [색상]이미징 유니트로 교체하세 요.	이미징 유니트의 예상 수명이 거의 다 되었습 니다 . 제품이 곧 인쇄 를 중지합니다 .	이미징 유니트를 Samsung 정품 이미징 유 니트로 교체하세요 (' 이미 징 유니트 교체 ' 126 쪽 참조).
새 정착기 유니트로 교체하세요 .	정착기의 수명이 완전 히 다했습니다 .	정착기를 Samsung 정품 정착기로 교체하려면 서 비스 센터에 문의하세요.
새 전사롤러로 교체 하세요 .	전사 롤러의 수명이 완 전히 다했습니다 .	전사 롤러를 Samsung 정 품 전사 롤러로 교체하려 면 서비스 센터에 문의하 세요.
[용지함 번호]의 픽업롤러를 교체하 세요 .	용지함 픽업 롤러의 수 명이 완전히 다했습니 다 .	용지함 픽업 롤러를 Samsung 정품 픽업 롤러 로 교체하려면 서비스 센 터에 문의하세요 .
다목적 용지함의 픽 업롤러를 교체하세 요 .	MP 픽업 롤러의 수명 이 완전히 다했습니다	MP 픽업 롤러를 Samsung 정품 MP 픽업 롤러로 교체하려면 서비 스 센터에 문의하세요.
오른쪽 도어가 열렸 습니다 . 도어를 닫으 세요 .	덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .
스캐너가 잠겼거나 다른 문제가 발생 .	CCD(Charged Couple Device) 잠금 장치가 잠겨 있습니다 ·	CCD 잠금 장치를 해제하 세요. 또는 제품을 껐다 가 다시 켜세요. 문제가 계속 발생하면 서비스 센 터에 문의하세요. 스캐너

메시지	의미	해결 방법
스캔 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다가 켜세요 .	스캔 시스템에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요. 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요.
두번째 팩스 카드가 장착되지 않았습니 다 . 장착하세요 .	별매품인 두 번째 추가 팩스라인 키트가 장착 되지 않았습니다 .	추가 팩스라인 키트를 장 착하세요. 이미 장착되어 있는 경우 다시 장착하세 요. 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요.
[색상] 토너 카트리 지를 흔드세요 .	카트리지에 토너가 얼 마 남아 있지 않습니다	토너를 재분배하여 인쇄 품질을 잠깐 동안 향상시 킬 수 있습니다 (' 토너 고 루 섞기 ' 122 쪽 참조).
측면 급지부의 도어 가 열렸습니다 . 도어 를 닫으세요 .	덮개가 완전히 닫히지 않았습니다 .	완전히 잠길 때까지 닫으 세요 .
스테플러 카트리지 가 빔 . 교체하세요 .	스테플러 카트리지의 수명이 다했습니다 .	이 메시지는 스테플러 카 트리지가 완전히 비었을 때 나타납니다. 스테플러 카트리지를 교체하세요.
스테플러 카트리지 가 부족합니다 . 교체 하세요 .	스테플러 카트리지에 남은 양이 적습니다 . 스테플러 카트리지의 수명이 거의 다했습니 다 .	교체할 새 스테플러 카트 리지를 준비하세요 .
스테플러 카트리지 설치 안됨. 피니셔에 설치하세요 .	스테플러 카트리지가 설치되지 않았거나 잘 못 설치되었습니다 .	스테플러 카트리지를 설 치하세요. 이미 설치되어 있는 경우 다시 설치하세 요. 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요.
스테플러 카트리지 가 빔 . 교체하세요 .	소책자 스테플러 카트 리지의 수명이 다했습 니다 .	이 메시지는 스테플러 카 트리지가 완전히 비었을 때 나타납니다. 스테플러 카트리지를 교체하세요.
스테플러 카트리지 가 부족합니다 . 교체 하세요 .	소책자 스테플러 카트 리지에 남은 양이 적습 니다 . 스테플러 카트 리지의 수명이 거의 다 했습니다 .	교체할 새 스테플러 카트 리지를 준비하세요 .
스테플러 카트리지 가 장착되지 않았습 니다 . 장착하세요 .	소책자 스테플러 카트 리지가 설치되지 않았 거나 잘못 설치되었습 니다 .	스테플러 카트리지를 설 치하세요. 이미 설치되어 있는 경우 다시 설치하세 요. 문제가 계속 발생하 면 서비스 센터에 문의하 세요.
시간이 초기화 되었 습니다 . 시간을 설정 하세요 .	기기의 시간 설정이 초 기화되었습니다 .	기기설정 에서 시간을 설 정하세요 .
중앙 출력함에 출력 물이 너무 많습니다. 출력물을 치우세요 .	중앙 출력함이 가득 찼 습니다 .	중앙 출력함에서 용지를 제거하면 인쇄가 다시 시 작됩니다 .

메시지	의미	해결 방법
소책자 스태커에 출 력물이 너무 많음 . 출력물을 치우세요 .	소책자 출력함이 가득 찼습니다 .	소책자 출력함에서 출력 물을 제거하면 인쇄가 다 시 시작됩니다 .
피니셔 스태커에 출 력물이 너무 많음 . 출력물을 치우세요 .	피니싱 출력함이 가득 찼습니다 .	출력함에서 출력물을 제 거하면 인쇄가 다시 시작 됩니다 .
스캐너 상단 도어가 열렸습니다 .	양면 자동 원고 급지 장치 덮개가 완전히 닫 히지 않았습니다 .	제 위치에 완전히 잠길 때 까지 덮개를 닫아 주세요
전사 벨트 클리너가 장착되지 않았습니 다 . 장착하세요 .	전사벨트 클리너가 장 착되지 않았습니다 .	전원을 껐다 켜도 문제가 계속 발생하면 전문 서비 스 센터에 문의하세요 .
전사벨트가 장착되 지 않았습니다 . 장착 하세요 .	전사 벨트가 설치되어 있지 않습니다 .	전원을 껐다 켜도 문제가 계속 발생하면 전문 서비 스 센터에 문의하세요 .
전사벨트 클리너를 교체하세요 .	전사 벨트 클리너의 수 명이 만료되었습니다 .	전사 벨트 클리닝 유니트 를 Samsung 정품 전사 벨트 클리닝 유니트로 교 체하려면 전문 서비스 센 터에 문의하세요 .
전사 벨트 유닛이 마 모됨 . 교체하세요 .	전사 벨트 유니트의 수 명이 만료되었습니다 .	전사 벨트 유니트를 Samsung 정품 전사 벨트 유니트로 교체하려면 전 문 서비스 센터에 문의하 세요.
[[용지함 번호] 카 세트가 빠져 있습니 다 . 삽입하세요 .	용지함이 완전히 닫히 지 않았습니다 .	용지함이 제자리에 장착 되도록 닫으세요 .
[[용지함 번호] 도 어가 열렸습니다 . 도 어를 닫으세요 .	용지함이 완전히 닫히 지 않았습니다 .	용지함이 제자리에 장착 되도록 닫으세요 .
UI 시스템 오류 [오 류 번호]: 껐다가 켜 세요 .	UI 시스템에 문제가 있 습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
비디오 시스템 오류 [오류 번호]: 껐다 가 켜세요 .	CPU 에 문제가 있습니 다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요. 문제가 계 속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세요.
모터 작동 안함 . 껐 다가 켜세요 .	폐토너 모터에 문제가 있습니다 .	제품의 전원을 껐다가 다 시 켜 주세요 . 문제가 계 속 발생하면 서비스 센터 에 문의하세요 .
폐토너통이 거의 다 찼습니다 . 교체를 준 비하세요 .	폐토너통의 수명이 거 의 다했습니다 .	교체할 새 폐토너통을 준 비하세요 .
폐토너통이 가득 참. 교체하세요 .	폐토너통의 수명이 다 했습니다 .	폐토너통을 Samsung 정 품 폐토너통으로 교체하 세요 (' 폐토너통 교체 ' 128 쪽 참조).

메시지	의미	해결 방법
폐토너통이 장착되 지 않음 . 장착하세요	폐토너통이 설치되어 있지 않습니다 .	폐토너통을 설치하세요 . 이미 설치되어 있는 경우 다시 설치하세요. 문제가 계속 발생하면 전문 서비 스 센터에 문의하세요 .

기타 문제 해결하기

다음 도표는 제품에서 발생하는 여러 가지 문제와 그 해결 방법을 보여줍니 다 . 아래의 표를 참조하여 문제를 해결하세요 . 문제가 지속되면 서비스 담 당자에게 문의하세요 .

기타 문제로는 다음이 포함됩니다 .

- 참조: '전원 및 케이블 연결 문제 ' 147 쪽.
- 참조 : '디스플레이 화면 문제 ' 147 쪽 .
- 참조 : '용지 급지 문제 ' 147 쪽 .
- 참조 : '인쇄 문제 ' 148 쪽 .
- 참조 : '인쇄 품질 문제 ' 149 쪽 .
- 참조 : ' 복사 문제 ' 152 쪽 .
- 참조 : ' 스캔 문제 ' 153 쪽 .
- 참조 : ' 팩스 문제 (옵션)' 153 쪽 .
- 참조 : ' 일반적인 PostScript 문제 ' 154 쪽 .
- 참조 : ' 일반적인 Windows 문제 ' 154 쪽 .
- 참조 : '일반적인 Linux 문제 ' 154 쪽 .
- 참조 : '일반적인 MAC 문제 ' 155 쪽 .

전원 및 케이블 연결 문제

상태	해결 방법
제품에 전원이 들 어오지 않거나	 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켜세요 ('제 품 전원 켜기 ' 33 쪽 참조).
또는 세품과 컴퓨 터 사이의 연결 케 이블이 바르게 연	이 링크를 클릭하면 전원 문제 해결 방법에 대한 동영상을 볼 수 있습니다.
결되어 있지 않습 니다	 제품 케이블을 뺐다가 다시 연결하세요 ('프린터 케이블 연결 ' 35 쪽 참조).
	이 링크를 클릭하면 전원 연결 문제 해결 방법에 대한 동영상을 볼 수 있습니다.

디스플레이 화면 문제

상태	해결 방법
디스플레이 화면에 아	 디스플레이 화면의 밝기를 조절하세요. 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세요. 문제가
무것도 보이지 않습니	계속 발생하면 전문 서비스 센터에 문의하세
다 .	요.

용지 급지 문제

상태	해결 방법
인쇄 중에 용지가 걸렸	걸린 용지를 제거하세요 (' 용지 걸림 해결 ' 134
습니다 .	쪽 참조).

상태	해결 방법
용지가 겹쳐져서 들어 갑니다 .	 용지함의 최대 용지 용량을 확인하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 올바른 용지 종류를 사용하는지 확인하세요 (' 인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 용지함에서 용지를 꺼내 살짝 구부리거나 털 어주세요. 습기가 많으면 용지가 서로 들러붙을 수 있습 니다.
용지가 몇 장만 들어가 고 그 이상은 들어가지 않습니다 .	 용지함에 다른 종류의 용지가 함께 들어 있습니다. 용지함에 용지를 넣을 때 똑같은 크기와 종류, 무게의 용지를 사용하세요. 여러 장의 용지를 넣었을 때 용지가 걸리면 걸린 용지를 제거하세요 ('용지 걸림 해결' 134쪽 참조).
용지가 잘 들어가지 않 습니다 .	 제품 내부에 이물질이 있으면 제거하세요. 용지가 바르게 들어 있지 않습니다. 용지함에 서 용지를 뺐다가 다시 넣어주세요. 용지함에 용지가 너무 많이 들어 있습니다. 적 당량의 용지만 다시 넣어 주세요. 용지가 너무 두껍습니다. 규격에 맞는 용지만 사용하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 원본이 급지되지 않으면 급지 장치의 고무 패 드를 교체해야 할 수도 있습니다. 서비스 센 터에 문의하세요.
용지가 계속해서 걸립 니다 .	 용지함에 용지가 너무 많이 들어 있습니다. 적 당량의 용지만 다시 넣어 주세요. 특수 용지 에 인쇄하는 경우에는 다목적 용지함을 사용 하세요. 규격에 맞지 않는 용지를 사용하고 있습니다. 규격에 맞는 용지만 사용하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 제품 내부에 이물질이 있을지도 모릅니다. 앞 덮개를 열고 이물질을 제거하세요. 원본이 급지되지 않으면 급지 장치의 고무 패 드를 교체해야 할 수도 있습니다. 서비스 센 터에 문의하세요.
용지 출력함에 투명 필 름이 쌓일 때 서로 달 라붙습니다 .	레이저 프린터에 적합한 투명 필름을 사용해야 합니다 . 배출될 때 쌓이지 않도록 한 장씩 인쇄 되어 나올 때마다 빼내 주세요 .
봉투가 비뚤어지거나 올바르게 들어가지 않 습니다 .	용지 가이드가 봉투의 양 옆에 붙어 있는지 확인 하세요 .

인쇄 문제

		1
상태	예상되는 원인	해결 방법
인쇄가 안됩니다	제품에 전원이 들어 오지 않습니다 .	전원 코드의 연결 상태를 확 인하세요 . 전원 스위치 및 전원 소켓을 확인하세요 .
	제품이 기본 프린터 로 선택되어 있지 않습니다 .	Windows 에서 기본 프린터 로 지정하세요 .
	아래의 내용을 확인히 • 앞덮개가 닫혀 있.	ト세요 . 지 않습니다 . 앞덮개를 닫으세
	• 용지가 걸려 있습 ('용지 걸림 해결	니다 . 걸린 용지를 제거하세요 ' 134 쪽 참조).
	 용시가 들어 있지 용지함에 용지 넣 토너 키토키지 때 	않습니나 . 용지를 넣으세요 (` 기 ' 40 쪽 참조). 는 이미지 요니트가 성취되어
	· 도디 가드니지 도 있지 않습니다 . 트 니트를 설치하세요	는 이미영 뉴티드가 될지되어 E너 카트리지 또는 이미징 유 요 .
	시스템 오류가 나타니 ·	·면 서비스 센터에 문의하세요
	제품과 컴퓨터가 바 르게 연결되어 있지 않습니다 .	제품 케이블을 뺐다가 다시 연결하세요 .
	제품과 컴퓨터의 연 결에 이상이 있습니 다 .	가능하면 다른 컴퓨터에 제 품을 연결한 뒤 인쇄해 보세 요 . 또는 동일한 종류의 다 른 프린터 케이블을 사용해 보세요 .
	포트 설정이 잘못되 었습니다 .	인쇄 작업이 정확한 포트에 전송되는지 Windows 프린 터 설정을 확인하세요. 만일 컴퓨터에 한 개 이상의 포트 가 있다면 제품이 올바른 포 트에 연결되어 있는지 확인 하세요.
	제품의 인쇄 환경이 잘못 설정되어 있습 니다 .	인쇄 기본 설정 에서 모든 인 쇄 설정이 올바른지 확인하 세요 (' 인쇄 기본 설정 창 열 기 ' 99 쪽 참조).
	프린터 드라이버가 잘못 설치되었습니 다 .	프린터 드라이버를 삭제한 뒤 다시 설치해 보세요 .
	제품이 고장입니다 ·	조작부 디스플레이에 시스템 오류를 표시하는 메시지가 나타나는지 확인하세요 . 서 비스 센터에 문의하세요 .
(계속) 인쇄가 안 됩니다 .	문서 크기가 너무 커서 인쇄 작업을 처리하기에는 컴퓨 터의 하드 디스크 공간이 부족합니다	더 많은 하드 디스크의 용량 을 확보한 뒤 다시 인쇄해 보 세요 .

상태	예상되는 원인	해결 방법
다른 용지함에 들 어 있는 용지가 사 용되고 있습니다 .	인쇄 기본 설정 에서 선택한 용지 옵션이 잘못되었습니다 .	사용하는 응용 프로그램에서 인쇄 기본 설정 화면을 열어 서 용지 탭을 선택하세요. 올바른 용지를 선택하세요. 프린터 드라이버 도움말 화 면을 참조하세요('인쇄 기본 설정 창 열기 ' 99 쪽 참조).
인쇄가 너무 느립 니다 .	문서가 너무 복잡합 니다 .	페이지의 복잡도를 줄이거나 인쇄 품질 설정을 조정해 보 세요 .
페이지의 반 정도 가 인쇄되지 않습 니다 .	용지 방향 설정이 잘못되어 있습니다 ·	용지 방향은 응용 프로그램 에서 변경합니다 . 프린터 드 라이버 도움말 화면을 참조 하세요 .
	용지함에 들어 있는 용지 크기와 설정된 용지 크기가 다릅니 다 .	프린터 드라이버 설정의 용 지 크기를 용지함의 용지 크 기와 동일하게 맞추세요 . 또 는 프린터 드라이버 설정의 용지 크기를 사용 중인 응용 프로그램에서 선택한 용지 크기에 맞추세요 .
인쇄는 되는데 다 른 내용이 인쇄되 거나 글자가 이상 하게 나옵니다 .	제품 케이블이 느슨 하게 연결되어 있거 나 결함이 있을 수 있습니다 .	제품 케이블을 빼내었다가 다시 연결하세요. 이전에 성 공했던 인쇄 작업을 다시 시 도해 보세요. 가능하면 다른 컴퓨터에 제품을 연결한 뒤 인쇄해 보세요. 그래도 안되 면 제품 케이블을 새 것으로 교체해 보세요.
	프린터 드라이버 선 택이 잘못되었습니 다 .	응용프로그램의 프린터 선택 메뉴에서 프린터 드라이버가 바르게 선택되어 있는지 확 인하세요.
	사용 중인 응용 프 로그램의 오류입니 다 .	다른 응용 프로그램으로 인 쇄해 보세요 .
	운영 체제의 오류입 니다 .	Windows 를 종료한 뒤 컴퓨 터를 재시작하세요 . 제품의 전원을 껐다가 다시 켜 주세 요 .
	DOS 환경이라면 제 품의 글꼴 설정이 맞지 않을 수 있습 니다 .	언어 설정을 변경하세요 .

상태	예상되는 원인	해결 방법
인쇄가 되었는데 빈 페이지로 나옵 니다 .	토너 카트리지가 불 량이거나 토너가 모 두 소모되어 없습니 다 .	토너 카트리지를 꺼내어 좌 우로 흔들어 보세요. 문제가 해결되지 않는다면 토너 카 트리지를 새 것으로 교체해 주세요.
	인쇄한 문서 파일이 빈 페이지일 수 있 습니다 .	문서 파일에 빈 페이지가 있 는지 확인하세요 .
	제품 안의 컨트롤러 나 보드 등과 같은 부품이 고장입니다	서비스 센터에 문의하세요 .
PDF 파일을 인쇄 했을 때 . 그래픽 , 문자 또는 그림의 일부분이인쇄되지 않습니다 .	PDF 파일과 Acrobat 프로그램 사이에 호환성 문제 가 있습니다 .	PDF 파일을 이미지로 인쇄 하면 인쇄가 가능합니다 . Acrobat 프로그램의 인쇄 항 목에서 이미지로 인쇄를 선 택하고 인쇄하세요 .
		인쇄하는 기능을 사용 하면 인쇄 시간이 오래 걸릴 수 있습니다 .
사진 종류의 인쇄 물이 인쇄 상태가 거칩니다 . 이미지 가 선명하지 않습 니다 .	사진 파일의 해상도 가 낮습니다 .	사진의 크기를 줄여보세요 . 응용 프로그램에서 사진의 크기를 늘리면 해상도가 떨 어집니다 .
인쇄하기 전 용지 배출구에서 수증기 가 발생합니다 .	축축한 용지를 사용 할 경우 인쇄 과정 에서 수증기가 발생 할 수 있습니다 .	이것은 고장이 아니므로 안 심하고 인쇄를 계속하세요 .
청구서와 같이 규 격화되지 않은 크 기의 용지로 인쇄 할 수 없습니다.	용지의 크기와 설정 된 용지 크기가 다 릅니다 .	인쇄 기본 설정 에서 용지 탭 을 열고 사용자정의 용지들 에서 올바른 용지 크기를 설 정하세요 ('용지 탭' 100 쪽 참조).
제품을 처음 사용 할 때 이상한 냄새 가 납니다 .	정착기를 보호하기 위한 오일이 증발되 면서 나는 냄새입니 다 .	컬러 용지를 100 매 정도 인 쇄하고 나면 더 이상 냄새가 나지 않습니다 . 이것은 일시 적인 문제입니다 .

인쇄 품질 문제 제품의 내부가 더럽거나 용지를 잘못 넣을 경우 인쇄 품질이 떨어질 수 있습 니다 . 문제를 해결하려면 아래 표를 참조하세요 .

상태	해결 방법
인쇄 상태가 흐리고 희미합니다 AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 만일 인쇄된 페이지에 흰 선이나 인쇄가 흐린 부 분이 세로로 나타난다면 토너가 부족한 것입니 다. 토너 카트리지를 흔들어 일시적으로 토너 카트리지 수명을 연장할 수도 있습니다. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않는다면 토너 카트리지 를 새 것으로 교체하세요. 컬러 톤이 조정되어 있지 않을 수 있습니다. 컬 러 톤을 조정하세요. 용지가 용지 규격에 적합하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 용지에 너무 수분이 많거나 거칠 수 있습니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 페이지 전체가 흐리다면 인쇄 설정 시 해상도를 너무 낮게 설정했거나 토너 절약 모드를 설정했 을 수 있습니다. 인쇄 해상도를 조정하고 토너 절약 모드를 끄세요. 프린터 드라이버의 도움말 화면을 참조하세요. 인쇄가 흐리거나 토너가 묻어 있는 문제가 함께 나타난다면 토너 카트리지를 청소해야 합니다. 서비스 센터에 문의하세요. 제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. LSU 를 청소하고 서비스 센터에 도 움을 요청하세요.
토너가 점 찍히듯 묻 어 있습니다	 용지가 규격에 적합하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 용지에 너무 수분이 많거나 거칠 수 있습니다. (' 이색 용지 사양' 160 쪽 참조)
A a C c A a C c A a C c A a C c A a C c	 전사 롤러가 더러워졌기 때문입니다. 제품 내부 를 청소해 주세요. 서비스 센터에 문의하세요. 용지가 빠져나오는 경로를 청소해야 할 수도 있 습니다. 서비스 센터에 문의하세요. 제품의 위치를 점검하세요. 통풍이 잘 안되면 이 런 문제가 발생할 수 있습니다.
인쇄가 여기저기 안 된 부분이 있습니다 .	인쇄가 안 된 부분이 여기 저기서 주로 둥근 형태 로 나타날 경우
A a B b C i A a B b C i	 해당 용지만 불량일 수 있습니다. 몇 번 더 인 쇄해 보세요. 용지의 수분 함량이 일정치 않거나 용지 표면 에 수분을 함유한 부분이 있을 수 있습니다. 다 른 상표의 용지로 다시 인쇄해 보세요('인쇄 용 지 사양' 160 쪽 참조). 용지 묶음 전체가 불량입니다. 제조 공정상 용 지 표면에 토너를 받아들이지 않는 부분이 있 을 수 있습니다. 다른 종류의 용지 또는 다른 상표의 용지로 다시 인쇄해 보세요. 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인 쇄 기본 설정에서 용지 탭을 클릭하고 용지 종 류를 두꺼운 용지로 설정하세요('인쇄 기본 설 정 창 열기' 99 쪽 참조). 이렇게 해도 문제가 해결되지 않으면 서비스

상태	해결 방법	
흰점이 나타납니다.	 용지에 흰점이 나타날 경우 용지가 너무 거칠거나 용지에 묻어 있던 이물 질이 제품 내부의 전사 롤러 등에 묻어 내부 부 품이 지저분해져 있을 수 있습니다. 제품 내부 를 청소해 주세요. 제품 내부를 청소하거나 서 비스 센터에 문의하세요. 용지가 빠져나오는 경로를 청소해야 할 수도 있습니다. 제품 내부를 청소하거나 서비스 센 터에 문의하세요. 	
세로 선이 나타납니 다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 용지에 검은 세로 선이 나타날 경우 프린터 내부의 드럼에 흠집이 생겼을 수 있습니다. 이미징 유니트를 제거하고 새 이미징 유니트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요. 용지에 흰 세로 선이 나타날 경우 제품 내부에 있는 LSU 부품의 표면이 더러울 수 있습니다. 제품 내부를 청소하거나 서비스 센터에 문의하세요. 용지에 세로 선이 나타날 경우 스캐너 유리 표면 및 백색 시트가 더러울 수 있습니다. 제품 내부를 청소하거나 서비스 센터에 문의하세요. 	
바탕이 검정 또는 기 타색으로 어둡게 나 타납니다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 인쇄된 페이지의 바탕이 심하게 어두운 경우 이미지 전사 벨트가 수명이 다한 경우 교체하 세요. 서비스 센터에 문의하세요. 제품 사용 환경을 확인하세요. 너무 건조하거 나 (저습도) 습기가 높은 (상대 습도 80% 이 상) 곳에서는 페이지 바탕이 어둡게 인쇄될 수 있습니다. 기존 토너 카트리지를 제거하고 새 것으로 설 치하세요. 	
토너가 변집니다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 용지에 토너가 번질 경우 제품 내부를 청소해 주세요. 제품 내부를 청소 하거나 서비스 센터에 문의하세요. 용지 종류 및 품질을 확인하세요('인쇄 용지 사 양' 160 쪽 참조). 이미징 유니트를 제거하고 새 이미징 유니트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요. 이미지 전사 벨트가 수명이 다한 경우 교체하 세요. 서비스 센터에 문의하세요. 	

상태	해결 방법	
$ \begin{array}{c} \text{Interpretable} A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ A & a & B & b & C & c \\ \end{array} $	 인쇄면에 일정한 간격을 두고 반복적으로 얼룩이 있는 경우 이미징 유니트가 손상되었을 수 있습니다. 인 쇄면에 반복적으로 얼룩이 있으면 청소 시트를 몇 차례 돌려 이미징 유니트를 청소하세요. 제 품 내부를 청소하세요. 계속해서 같은 문제가 발생하면 이미징 유니트를 새 것으로 교체하세 요. 서비스 센터에 문의하세요. 제품 안의 일부 부품에 토너 가루가 묻어 있을 수 있습니다. 페이지 뒷면에 이러한 얼룩이 있 는 경우 몇 페이지 더 인쇄하면 문제가 저절로 해결됩니다. 제품 안의 정착기 부품이 손상되었기 때문입니 다. 서비스 센터에 문의하세요. 	
배경에 토너 가루가 여기저기 흩어져 있 습니다.	 인쇄면 위에 토너가 분사되면 이런 현상이 발생합니다. 용지에 습기가 많기 때문입니다. 다른 묶음에 있는 용지를 사용하여 다시 인쇄해 보세요. 용지 포장을 푼 상태로 두면 용지가 공기 중의 습기를 흡수하여 눅눅해질 수 있으므로 사용하지 않는 용지는 포장을 풀지 말고 보관하세요. 봉투 인쇄 시 이런 현상이 발생하면 반대쪽의 솔기가 겹치는 부분에는 인쇄되지 않도록 인쇄 레이아웃을 변경하세요. 솔기 부분에 인쇄할 경우 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 인쇄된 페이지의 전체 표면에 토너 가루가 여기저기 흩어져 있는 경우 소프트웨어 응용 프로그램이나 인쇄 기본 설정에서 인쇄 해상도를 조정하세요 ('인쇄 기본 설정 창 열기 '99 쪽 참조). 	
글자 형태가 이상함 니다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 인쇄된 글자가 마치 속이 빈 것처럼 형태가 이상 하게 보인다면 사용한 용지가 너무 매끄럽기 때 문입니다. 다른 용지를 사용하여 인쇄해 보세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 인쇄된 글자가 물결 모양으로 보이면 스캐너에 이상이 생겼기 때문입니다. 스캐너를 청소하거 나 서비스 센터에 문의하세요. 	
ы Ша очна о он о он о он о он о он о он о о	 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인하세요. 용지 종류 및 품질을 확인하세요 (' 인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 용지 또는 기타 부품이 제대로 들어 있는지 확인하고 용지 가이드가 너무 조이거나 느슨하지 않은지 확인하세요. 표준 용지함의 우측 하단 덮개, 2단 급지 장치의 우측 하단 덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요. 완전히 닫혔는지 확인하세요. 	

상태	해결 방법	
인쇄된 페이지가 구 부러지거나 물결 모 양으로 인쇄되어 나 옵니다. AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인하세요. 사용하고 있는 용지의 종류와 품질이 적당한지 확인하세요. 온도와 습도가 높을 경우 용지가 구겨질 수 있습니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참 조). 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣 어 보세요. 또는 용지를 180 도 돌려서 다시 넣 고 인쇄해 보세요. 	
페이지가 접힌 상태 로 인쇄되어 나옵니 다. AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc AabbCc	 용지가 올바르게 용지함에 들어 있는지 확인하세요. 용지 종류 및 품질을 확인하세요 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어 보세요. 또는 용지를 180 도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요. 표준 용지함의 우촉 하단 덮개, 2단 급지 장치의 우측 하단 덮개 또는 대용량 급지 장치의 우측 하단 덮개가 완전히 닫혔는지 확인하세요. 완전히 닫히지 않았으면 열었다 닫으세요. 	
인쇄된 페이지 뒷면 이 더럽습니다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc iBbCc	토너가 새고 있는지 확인해 보세요 . 제품 내부를 청소해 주세요 . 제품 내부를 청소하거나 서비스 센터에 문의하세요 .	
페이지가 검게 인쇄 되어 나옵니다	 이미징 유니트가 제대로 설치되지 않았습니다. 이미징 유니트를 뺐다가 다시 넣으세요. 이미징 유니트에 결함이 있어 교체해야 합니다. 이미징 유니트를 제거하고 새 이미징 유니트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요. 제품 자체에 이상이 생겼습니다. 서비스 센터에 문의하세요. 	

상태	해결 방법	
토너가 묻어 나옵니 다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc	 제품 내부를 청소해 주세요. 제품 내부를 청소하 거나 서비스 센터에 문의하세요. 용지 종류 및 품질을 확인하세요 ('인쇄 용지 사 양' 160 쪽 참조). 이미징 유니트를 제거하고 새 이미징 유니트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요. 이렇게 해도 무제가 계속되며 제품에 이상이 생 	
Aa Aa	긴 것일 수 있습니다 . 서비스 센터에 문의하세 요 .	
글자 안에 빈 곳이 있 습니다.	 완전히 검은색이어야 하는 문자가 속이 빈 것처럼 군데 군데 희게 인쇄되는 경우 투명 필름을 사용하는 중에 이런 문제가 발생 한다면 다른 종류의 투명 필름으로 다시 인쇄 해 보세요. 투명 필름의 구성 성분에 따라 문자 에 빈 곳이 나타날 수 있습니다. 용지에는 인쇄가 잘 되는 면이 있습니다. 용지 를 뒤집어서 다시 넣고 인쇄해 보세요. 용지가 용지 규격을 충족하지 못할 수도 있습 니다 ('인쇄 용지 사양' 160 쪽 참조). 	
가로 선이 인쇄되어 나옵니다. A a B b C A a B b C	 가로로 검은 선이 나타나거나 토너가 묻어 나오는 경우 이미징 유니트가 제대로 설치되지 않았습니다. 이미징 유니트를 뺐다가 다시 넣으세요. 이미징 유니트가 손상되었을 수 있습니다. 이 미징 유니트를 제거하고 새 이미징 유니트를 설치하세요. 서비스 센터에 문의하세요. 이렇게 해도 문제가 계속되면 제품에 이상이 생긴 것일 수 있습니다. 서비스 센터에 문의하 세요. 	
인쇄된 용지가 휘어 서 나옵니다. AaBbCc AaBbCc AaBbCc	인쇄된 용지가 휘어서 나오거나 급지가 되지 않는 경우 • 용지함에 들어 있는 용지를 빼내어 뒤집어서 넣어 보세요. 또는 용지를 180 도 돌려서 다시 넣고 인쇄해 보세요. • 인쇄 설정을 변경한 뒤 다시 인쇄해 보세요. 인 쇄 기본 설정에서 용지 탭을 클릭하고 용지 종 류를 얇은 용지로 설정하세요('인쇄 기본 설정 창 열기 '99 쪽 참조).	
알 수 없는 이미지가 여러 장에 반복적으 로 나타나거나 토너 가 묻어 나오거나, 인쇄 상태가 흐리거 나 더럽습니다.	해발 1,000 m 이상의 고지대에서 제품을 사용할 경우 토너가 묻어 나오거나 인쇄 상태가 흐려질 수 있습니다 . 제품의 고도를 맞게 설정하세요 .	

상태	해결 방법	
복사본에 얼룩 , 선 또 는 점이 나타납니다 .	 원본에 얼룩이나 점이 있는 경우 복사 메뉴의 기본 탭에서 왼쪽 / 오른쪽 화살표를 사용하여 복사본의 배경을 더 밝게 만드세요 ('농도 변 경하기 ' 55 쪽 참조). 원본에 얼룩이나 점이 없다면 스캐너를 청소 해 주세요. 스캐너를 청소하거나 서비스 센터 에 문의하세요. 	
복사 이미지가 기울어 져 나옵니다 .	 원본을 스캔 유리에 넣은 경우 복사면이 아래 를 향하는지 확인하세요. 급지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하세요. 복사 용지를 올바로 넣었는지 확인하세요. 이렇게 해도 문제가 계속되면 제품에 이상이 생긴 것일 수 있습니다. 서비스 센터에 문의 하세요. 	
빈 페이지가 출력됩니 다 .	원본을 스캔 유리에 넣은 경우 복사면이 아래를 향하는지 확인하세요 . 급지 장치에 넣은 경우 복사면이 위를 향하는지 확인하세요 .	
복사본의 이미지가 쉽 게 지워집니다 .	 용지 묶음을 새 것으로 교체해 보세요. 습도가 높은 지역에서는 장시간 동안 제품 안에 용지를 넣어두지 마세요. 	
복사 용지가 자주 걸립 니다 .	 용지 묶음을 한 번 털어준 다음 뒤집어서 넣어 보세요. 용지 묶음을 새 것으로 교체해 보세 요. 필요하다면 용지 가이드를 점검 / 조절하 세요. 용지 중량이 올바른지 확인하세요. 걸린 용지를 제거한 후 안에 남아 있는 용지나 용지 조각이 있는지 확인하세요. 	
토너 카트리지의 수명 이 다할 때까지 인쇄하 는 인쇄 매수가 예상보 다 적습니다 .	 원본에 사진, 그림 또는 굵은 선이 있을 수 있 습니다. 예를 들어, 원본이 양식, 뉴스레터 또는 책이거나 토너를 많이 사용하는 문서인 경우입니다. 복사를 하는 동안 급지 장치를 열어 두면 이런 현상이 일어납니다. 	

• 제품을 자주 켰다 껐다 하는 경우 토너가 많이

소모됩니다 .

복사 문제

상태	해결 방법
복사물이 너무 밝거나 어둡습니다 .	복사 메뉴의 기본 탭에서 흐리게 또는 진하게 화 살표를 사용하여 복사본의 배경을 더 밝거나 어 둡게 만드세요 .

스캔 문제

상태	해결 방법
스캐너가 작동하지 않 습니다 .	 원본을 스캔 유리에 놓은 경우 스캔면이 아 래를 향하는지, 급지 장치에 넣은 경우 스캔 면이 위를 향하는지 확인하세요. 원본을 스캔하는 데 필요한 여유 메모리가 충분치 않을 수 있습니다. 미리보기 기능을 사용하여 작동되는지 확인해 보세요. 스캔 해상도를 낮추어 보세요. 제품 케이블이 올바로 연결되었는지 확인하세요. 제품 케이블에 결함이 없는지 확인하세요. 케이블을 상태가 좋은 것으로 바꾸어 보세요 . 필요하다면 케이블을 교체하세요. 스캐너 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. Easy Document Creator 또는 사용하려는 응용 프로그램에서 스캐너 작업이 정확한 포 트 (예: USB001)로 전송되도록 설정되어 있는지 확인하세요.
스캔 속도가 너무 느립 니다 .	 제품이 수신된 데이터를 인쇄하고 있는 것은 아닌지 확인하세요. 그렇다면 수신된 데이 터가 인쇄된 후에 원고를 스캔하세요. 그래픽은 텍스트보다 스캔 속도가 느립니다. 스캔 모드에서는 스캔된 이미지를 분석 및 복사하는 데 더 많은 메모리가 필요하므로 통신 속도가 느려집니다. BIOS 설정에서 컴 퓨터를 ECP 프린터 모드로 설정하세요. 속 도를 높이는 데 도움이 될 것입니다. BIOS 설정에 관한 자세한 내용은 컴퓨터 사용 설 명서를 참조하세요.
컴퓨터 화면에 다음과 같은 메시지가 나타납 니다. • 원하는 하드웨어 모 드로 장치를 설정할 수 없습니다. • 포트가 다른 프로그 램에서 사용 중입니 다 • 포트가 비활성 상태 입니다. • 스캐너가 데이터를 받고 있는 중이거나 , 인쇄 중입니다. 현 재 작업이 완료되면 다시 시도하세요. • 잘못된 핸들 • 스캔 실패	 복사 또는 인쇄 작업 중일 수 있습니다. 작업 이 완료되면 다시 시도해 보세요. 선택한 포트가 현재 사용 중입니다. 컴퓨터 를 재시작하고 다시 시도해 보세요. 제품 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼 져 있을 수 있습니다. 스캐너 드라이버가 설치되지 않았거나 작동 환경이 올바로 설정되지 않았습니다. 제품이 올바로 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인한 후 컴퓨터를 재시작하세요. USB 케이블이 잘못 연결되었거나 전원이 꺼 져 있을 수 있습니다.

팩스 문제 (옵션)

상태	해결 방법
제품이 작동하지 않거 나, 디스플레이에 표 시된 내용이 없거나, 버튼이 작동하지 않습 니다.	 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 콘센트에 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. .
발신음이 들리지 않습 니다 .	 전화선이 올바로 연결되었는지 확인하세요. 다른 전화기를 연결해 보아 벽면의 전화 소켓 이 올바로 작동하는지 확인하세요.
메모리에 저장된 번호 로 전화가 되지 않습니 다 .	번호가 메모리에 올바로 저장되어 있는지 확인 하세요 (' 주소록 설정 ' 93 쪽 참조).
원본이 잘 들어가지 않 습니다 .	 원본이 구겨지지 않았는지, 원본을 올바로 넣 었는지 확인하세요. 원본이 올바른 크기인지 , 너무 두껍거나 얇지는 않은지 확인하세요. 급지 장치가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요. 급지 장치 고무 패드를 교체해야 할 수도 있습니다. 서비스 센터에 문의하세요.
팩스가 자동으로 수신 되지 않습니다 .	 수신 모드를 팩스로 설정해야 합니다. 용지함에 용지가 있는지 확인하세요. 디스플레이에 오류 메시지가 표시되는지 확인 하세요. 메시지가 표시되면 해당하는 문제를 해결하세요.
전송이 안 됩니다 .	 원본이 급지 장치 또는 스캔 유리에 놓여 있는 지 확인하세요. 상대방 팩스에 문제가 없는지 확인하세요.
수신되는 팩스에 공백 이 있거나 인쇄 상태가 나쁩니다 .	 상대방 팩스기에 고장이 있을 수도 있습니다. 전화선의 잡음이 회선 오류를 유발할 수 있습니다. 복사를 해 봐서 제품 상태를 확인하세요. 토너 카트리지가 비어 있을 수 있습니다. 토너 카트리지를 교체하세요.
수신되는 팩스의 일부 글자들이 길게 늘어져 인쇄됩니다 .	상대방 팩스기에 일시적으로 문서가 걸린 것입 니다 .
전송한 팩스에 줄무늬 가 나타납니다 .	스캔 유리를 확인해 보고 청소해 주세요 . 스캐 너를 청소하세요 .
번호를 다이얼해도 상 대방 팩스기와 연결이 되지 않습니다 .	상대방 팩스기가 꺼져 있거나, 용지가 없거나, 응답할 수 없는 상태입니다. 상대방에게 연락하 여 문제를 해결해 달라고 요구하세요.
팩스가 메모리에 저장 되지 않습니다 .	팩스를 저장할 만한 메모리 공간이 없을 수 있습 니다 . 메모리 상태를 나타내는 메시지가 표시되 면 필요없는 팩스는 삭제하고 다시 팩스 저장을 시도해 보세요 .
페이지 하단에 공백이 나타나거나 위쪽에 일 련의 글자가 인쇄됩니 다 .	사용자 옵션 설정에서 잘못된 용지 설정을 선택 했을 수 있습니다 . 용지 설정에 대한 자세한 내 용은 '용지함 설정' 48 쪽을 참조하세요 .

일반적인 PostScript 문제

다음은 PS 언어에만 해당하는 문제이며 여러 개의 프린터 언어를 사용하는 경우 발생할 수 있습니다 .

문제	예상되는 원인	해결책
PS 파일이 인쇄되지 않습니다 .	프린터에 PS 드라 이버가 제대로 설치 되어 있지 않습니다	 PS 드라이버를 설치하 세요. 기기 설정 리포트를 인 쇄하여 PS 버전을 확 인하세요. 문제가 지속되면 서비 스 담당자에게 문의하 세요.
'Limit Check Error' 메 시지가 나타납니다 .	인쇄 작업이 너무 복잡합니다 .	페이지의 복잡도를 줄이 거나 메모리를 더 설치하 세요 .
PS 오류 페이지가 인 쇄되어 나옵니다 .	현재 작업이 PS 작 업이 아닐 수 있습 니다 .	현재 작업이 PS 작업인지 확인해 보세요 . 응용 프 로그램의 설정이나 PostScript 헤더 파일이 전송되었는지 확인해 보 세요 .
드라이버에서 별매품 2 단 급지 장치 (용지 함 3, 용지함 4) 가 선 택되지 않습니다 .	프린터 드라이버가 별매품 2 단 급지 장 치 (용지함 3, 용지 함 4)를 인식하도록 설정되지 않았습니 다.	PostScript 드라이버 속 성 창을 열고 장치 설정 탭을 선택한 다음 용지함 설정 섹션에서 용지함 옵 션을 설정하세요 .
MAC 에서 Acrobat Reader 6.0 이상의 버 전에서 인쇄 시 색상이 이상합니다 .	Acrobat Reader 의 인쇄 해상도 정보가 프린터와 일치하지 않습니다.	제품과 Acrobat Reader 의 인쇄 해상도를 동일하 게 설정하세요 .

일반적인 Windows 문제

상태	해결 방법
"사용 중인 파일 ' 메 시지가 설치 중 나타납 니다	모든 응용 프로그램을 종료하세요 . 프린터 시작 그룹에서 모든 응용 프로그램을 제거하고 Windows 를 다시 시작하세요 . 프린터 드라이버 를 다시 설치하세요 .
"' 일반 보호 장애 ', ' 예외 OE', ' 스풀 32' 또는 ' 잘못된 작업입 니다 ' 메시지가 나타 납니다 .	모든 응용 프로그램을 종료하고 Windows 를 재 시작한 뒤 다시 인쇄하세요 .
' 인쇄 실패 ', ' 프린터 시간 초과 오류 발생' 등의 메시지가 나타납 니다 .	이 메시지는 제품이 인쇄 중일 때 나타날 수 있 습니다. 인쇄에는 지장이 없으니 인쇄가 완료될 때까지 기다려 주세요. 대기 모드 또는 인쇄가 완료된 후에 메시지가 나타나면 연결 이상 유무 및 오류 발생 여부를 확인하세요.

그 밖의 여러 가지 Windows 관련 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 구입 시 함께 제공되는 Windows 2000/XP/2003/Vista 사용 설명서를 참조하세요.

일반적인 Linux 문제

상태	해결 방법
인쇄가 안 됩니다	 프린터 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요. Unified Driver Configurator 를 실행한 후 Printers configuration 창에서 Printers 탭을 누르세요. 프린터 목록에 사용 중인 제품이나타나는지 확인하세요. 없으면 Add new printer wizard 를 열어 프린터를 추가하세요. 제품이 시작 상태인지 확인하세요. Printers configuration 창을 열어 프린터 목록에서 프 린터를 선택하세요. Selected printer 영역에 있는 설명을 보세요. 상태가 Stopped 로 표시 되면 Start 버튼을 누르세요. 제품이 복구된 후에 정상 작동합니다. 인쇄 과정에서 문제가 발생한 경우 'Stopped' 상태가 됩니다. 예를 들어, 스캔 응용 프로그램이 포트를 사용 중 인 상태에서 문서를 인쇄하려고 시도하면 이 상태에서 문서를 인쇄하려고 시도하면 이
	 장대가 됩니다. 포트가 사용 중이 아닌지 확인하세요. 제품의 기능적 구성 요소 (프린터와 스캐너)가 같은 I/O 인터페이스 (포트)를 공유하기 때문에 각기 다른 사용자 응용 프로그램이 같은 포트 를 동시에 사용할 수 있습니다. 이 경우 충돌 을 피하기 위해 한 가지 응용 프로그램만 제품 을 사용하도록 허용됩니다. 다른 사용자는 ' 장치 사용 중 '이라는 응답을 받게 됩니다. 포 트 설정 화면을 열어 제품에 할당된 포트를 선 택하세요. 다른 프로그램에서 포트를 사용하 고 있다면 Selected port 창에서 확인할 수 있 습니다. 다른 응용 프로그램에서 포트를 사용 하고 있는 경우 현재 작업이 완료될 때까지 기 다리세요. 또는 응용 프로그램이 제대로 작동 하지 않는 것이 확실하면 Release port 버튼 은 노르베요
	 등용프로그램이 '-oraw' 와 같은 특수 인쇄 옵 션 값을 가지는지 확인하세요. 명령행 매개변 수가 '-oraw' 로 지정되었다면 올바른 출력을 위해 이 매개변수를 제거하세요. Gimp 프론 트엔드의 경우 ' 인쇄 ' -> ' 프린터 설정 ' 을 선택하고 명령 항목의 명령행 매개변수를 수 정하세요. SuSE Linux 9.2 와 함께 배포된 CUPS(Common UNIX Printing System) 버전 (cups-1.1.21) 은 ipp(Internet Printing Protocol) 인쇄에 문제가 있습니다. ipp 대신 소켓 인쇄를 사용하거나 CUPS 최신 버전 (cups-1.1.22 이상) 을 설치하세요.
전체 페이지가 인쇄되 지 않고 페이지의 반에 만 인쇄됩니다 .	Linux 64 비트 운영 체제의 8.51 이전 버전의 Ghostscript 에서 컬러 프린터를 사용할 경우 발 생되며, bugs.ghost-scrips.com 에 Ghostscript Bug 688252 로 등록된 문제입니다 . AFPL Ghostscript v. 8.52 이상의 버전이면 문 제를 해결할 수 있습니다. http:// sourceforge.net/projects/ghostscript/ 에서 AFPL Ghostscript 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다.

상태	해결 방법
Gimp Front-end 에서 스캔할 수 없습니다 .	Gimp Front-end 의 Acquire 메뉴에 Xsane:Device dialog 가 있는지 확인하세요. 없 으면 Gimp 용 Xsane 플러그인을 컴퓨터에 설치 해야 합니다. Linux 배포 CD 또는 Gimp 홈페이 지에서 Gimp 용 Xsane 플러그인을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 Linux 배포 CD 또 는 Gimp Front-end 응용 프로그램의 도움말을 참조하세요. 다른 스캔 응용 프로그램을 사용하고자 한다면, 해당 응용 프로그램의 도움말을 참조하세요.
문서 인쇄 도중에 '포 트 장치 파일을 열 수 없음 ' 오류가 발생합 니다 .	인쇄 도중 인쇄 설정값을 변경하지 마세요 (예: LPR GUI 를 통한 변경). CUPS 서버는 인쇄 옵 션이 변경될 때마다 인쇄 작업을 중단하고 인쇄 작업을 처음부터 다시 시작합니다. Unified Linux Driver 포트를 다른 사용자가 사용하지 못 하도록 잠그고 있기 때문에 갑자기 인쇄를 중단 하게 되면 포트는 계속 잠겨 있게 되고 따라서 다음 인쇄 작업을 계속할 수 없게 됩니다. 이런 경우 Port configuration 화면에서 Release port 를 눌러 포트 해제하세요.
제품이 스캐너 목록에 나타나지 않습니다.	 제품이 컴퓨터에 USB 포트를 통해 제대로 연 결되었고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 스캐너 드라이버를 설치했는지 확인하세요. Unified Linux Driver Configurator 를 열고 Scanners configuration 으로 간 다음 Drivers 를 누르세요. 제품 이름과 일치하는 이름을 가진 드라이버가 창에 나타나는지 확인하세요. 포트가 사용 중이 아닌지 확인하세요. 제품의 기능적 구성 요소 (프린터와 스캐너)가 같은 I/O 인터페이스(포트)를 공유하기 때문에 각기 다른 사용자 응용 프로그램이 같은 포트 를 동시에 사용할 수 있습니다. 이 경우 충돌 을 피하기 위해 한 가지 응용 프로그램만 제품 을 사용하도록 허용됩니다. 다른 사용자는 ' 장치 사용 중 ' 이라는 응답을 받게 됩니다. 이 것은 스캔을 시작할 때 주로 발생되는 현상으 로, 이에 해당하는 메시지 상자가 나타납니다 . 문제의 원인을 파악하려면 Ports configuration 을 열어 스캐너에 지정된 포트 를 선택하세요. 스캐너 옵션에 표시되는 포트 기호 /dev/mfp0 은 LP:0, /dev/mp1 은 LP:1 에 해당됩니다. USB 포트는 /dev/mfp4 부터 시작되므로 USB:0의 스캐너는 /dev/mfp4 에 해당되며, 이러한 순서로 번호가 할당됩니다.
	재 작업이 완료될 때까지 기다리거나 현재 포 트 응용프로그램이 제대로 작동하지 않는 경 우에는 Release port 버튼을 누릅니다 .
스캔이 안됩니다 .	 원고를 제품에 올바로 놓았는지 확인하고, 제 품을 컴퓨터에 연결했는지 확인하세요. 스캔 도중 I/O 오류가 발생했을 수 있습니다.
Linux 오류 메시지(사용 설명서를 참조	에 대한 자세한 정보는 컴퓨터와 함께 제공된 Linux 하세요 .

일반적인 MAC 문제

상태	해결 방법
PDF 파일을 인쇄할 때 그래픽, 문자 또는 그 림의 일부분이 인쇄되 지 않습니다.	PDF 파일을 이미지로 인쇄하면 인쇄가 가능합 니다. Acrobat 프로그램의 인쇄 항목에서 이미 지로 인쇄를 선택하고 인쇄하세요. PDF 파일을 이미지로 인쇄하는 기능을 사 용하면 인쇄 시간이 오래 걸릴 수 있습니다
인쇄가 완료되었는데 Mac OS X10.3.2 에서 스풀러 화면이 없어지 지 않습니다	Mac OS X 10.3.3. 이상으로 Mac OS 버전을 업 데이트 하세요 .
표지 페이지를 인쇄할 때 일부 글자가 정상적 으로 표시되지 않습니 다 .	Mac OS X 에서 표지를 생성하면서 해당 글꼴을 생성하지 않아서 발생하는 문제입니다 . 표지 페 이지에는 영문자와 숫자만 정상적으로 표시됩니 다 .
MAC 에서 Acrobat Reader 6.0 이상의 버 전에서 인쇄 시 색상이 이상합니다 .	제품 드라이버와 Acrobat Reader 의 인쇄 해상 도를 동일하게 설정하세요 .

MAC 관련 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 컴퓨터 구입 시 함께 제 공되는 MAC 사용 설명서를 참조하세요.

소모품 및 별매품

이 장에서는 이 제품에 사용 가능한 소모품, 별매품 및 유지관리 부품의 구입에 대한 정보를 제공합니다.

이 장에는 다음의 설명이 포함되어 있습니다.

- 구입 방법
- 이용 가능 소모품

국가별로 이용 가능한 별매품이 다를 수 있습니다. 구입 가능한 별매 품 목록은 제품 구입처에 문의하세요.

구입 방법

정품 Samsung 소모품, 별매품 및 유지관리 부품을 주문하려면 해당 지역 의 Samsung 판매처에 문의하거나 제품을 구입한 소매처에 문의하세요. 또 는 www.samsung.com/supplies 를 방문해 제품을 사용하는 국가 / 지역을 선택하면 서비스 신청 방법에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

이용 가능 소모품

소모품의 수명이 다하면 제품에 사용 가능한 아래와 같은 종류의 소모품을 주문할 수 있습니다 .

토너 카트리지의 수명은 사용하는 옵션과 작업 모드에 따라 다릅니다 .

▲ 토너 카트리지를 포함한 소모품은 반드시 제품을 구입한 국가와 같은 국가에서 구입하셔야 합니다. 다른 국가에서 구입하면 제품과 소모품 의 시스템 구성이 국가별로 달라 제품과 호환되지 않습니다.

SCX-812x Series

용지 종류	평균 용량	부품 이름
호환안됨	평균 연속 검정 카트리지 용량 : 25,000 매 표준 페 이지	MLT-D709S (검정색)
이미징 유니트	약 100,000 이미지	MLT-R709
폐토너통	약 100,000 이미지	MLT-W709

a.5% 범위에 따른 표준 용량 값

- 사용 가능한 별매품
- 소모품 수명 확인하기

CLX-92x1_9301 Series

용지 종류	평균 용량	부품 이름
호환안됨	평균 연속 검정 카트리지 용량 : 20,000 매 표준 페 이지	CLT-K809S (검정색)
	컬러 카트리지 연속 평균 용량 : 15,000 매 표준 페 이지 (청록색 / 심홍색 / 노란색)	CLT-C809S (시안) CLT-M809S (마젠타) CLT-Y809S (노랑색)
이미징 유니트	약 50,000 이미지	CLT-R809
폐토너통	약 100,000 이미지	CLT-W809

a.5% 범위에 따른 표준 용량 값

별매품 설치 시주의사항

• 전원 코드를 빼세요.

전원이 켜져 있을 때는 컨트롤 보드 덮개를 절대 제거하지 마세요. 감전을 예방하려면, 내부 또는 외부 별매품을 설치하거나 제거할 때는 언제나 전원 코드를 빼십시오.

• 정전기를 방전시키세요.

컨트롤 보드 및 내부 별매품 (네트워크 인터페이스 카드나 메모리)은 정전기에 민감합니다. 내부 별매품을 설치하거나 제거하기 전에 접지된 전원 소켓에 연결되어 있는 장치의 금속 부분과 같은 접지된 금속 물질 을 만져 몸에서 발생한 정전기를 방전시키세요. 설치를 완료하기 전에 움직인 경우에는, 같은 방법으로 다시 정전기를 방전하십시오.

• PS 드라이버 속성에서 추가된 별매품 활성화 .

용지함 (별매품)과 같은 별매품을 설치한 후 PS 드라이버 사용자는 추 가 설정을 해야 합니다. PS 프린터 속성으로 가서 추가된 별매품을 사 용 가능하도록 설정하십시오.

▲ 제품 내부의 배터리는 서비스 기사가 교체해야 하는 부품입니다.사 용자가 직접 교체하지 마세요.

정확하지 않은 유형의 배터리로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다 . 사용한 배터리는 지시에 따라 폐기하세요.

사용 가능한 별매품

제품의 성능과 용량을 향상하기 위해 별매품을 구입하여 설치할 수 있습니 다 .

별매품	기능	부품 이름
캐비닛 스탠드	편리하게 제품을 이용 할 수 있도록 인체공학 적으로 설계된 캐비닛 에 제품을 장착할 수 있 습니다.또한 필요한 경 우 캐비닛의 바퀴를 사 용하여 제품을 손쉽게 이동하거나 인쇄 용지 와 같은 잡동사니들을 캐비닛에 보관할 수 있 습니다.	CLX-DSK20T
2 단 급지 장치	용지 공급 문제가 자주 발생하는 경우에는 용 지함을 추가할 수 있습 니다 . 별매품 용지함에 는 1,040매까지 적재할 수 있습니다 . 이 용지함 을 사용하여 다양한 크 기와 종류의 용지에 인 쇄할 수 있습니다 .	CLX-PFP100
300 매 내부 피니셔	내부 피니셔를 사용하 면 출력물을 정렬, 분류 및 철할 수 있습니다 .	CLX-FIN50S
작업 테이블	외부 인증 장치나 기타 잡동사니를 작업 테이 블 위에 올려놓을 수 있 습니다 .	CLX-WKT000
팩스 키트	팩스 키트를 사용하면 제품을 팩스기로 사용 할 수 있습니다 .	CLX-FAX160

별매품	기능	부품 이름
외부 장치 인터페이 스 키트	외부 장치 인터페이스 (Foreign Device Interface) 는 동전 투입 식 장치나 카드 판독기 등 타사 장치를 사용할 수 있도록 제품 내부에 설치하는 카드입니다 . 이러한 장치를 사용하 면 무인 유료 인쇄 서비 스를 제공할 수 있습니 다 .	CLX-KIT10F
하드 디스크 키트	하드 디스크 키트를 사 용하면 제품을 여러 가 지 방법으로 사용할 수 있습니다 .	ML-HDK471
작업 분류기	작업 분류기는 인쇄물 을 분류하는 데 유용합 니다 .	CLX-JST100

소모품 수명 확인하기

용지가 자주 걸리거나 인쇄 문제가 있는 경우에는 소모품의 잔여 수명을 확 인하세요 . 필요하다면 해당 부품을 교체하세요 .

- 1. 메인 화면에서 제품 설정 > 기타 > 소모품 수명을 누르세요.
- 2. 소모품 수명을 확인하세요.
- 3. 이전 화면으로 돌아가려면 뒤로를 누르세요.

사양

이 장에서는 본 제품의 사양에 대해 설명합니다.

이 장에서는 다음 설명을 포함합니다 .

- 하드웨어 사양
- 환경 사양
- 전기 사양
- 인쇄 용지 사양

Ø 여기에 제시한 사양 값은 예비 데이터를 토대로 한 것입니다 . 최신 정보는 www.samsung.com 을 참조하십시오 .

하드웨어 사양

항목		SCX-812x Series	CLX-93x1 Series CLX-92x1 Series
ヨ기	높이 (양면 자동 원고 급지 장치)	700.8 mm	1,102.5 mm
	길이	600 mm	620 mm
	ЧШ	560 mm	
무게	소모품 및 별매품을 제외한 제품 무게	55.5 Kg	72.5 Kg
	양면 자동 원고 급지 장치	5 Kg (11 lbs)	

환경 사양

	항목	SCX-812x Series	CLX-93x1 Series CLX-92x1 Series	
소음 정도ª	준비 모드	43 dB(A)		
	인쇄 모드 (단면) (양면 : 단면 +2dBA)	 용지함 1: 52dB(A) 다목적 용지함 : 54 dB(A) 옵션 Tray : 54dB(A) 	 용지함 1: 52dB(A) 다목적 용지함 : 54 dB(A) 옵션 Tray : 54dB(A) 	
	복사 모드 (단면) (양면 : 단면 +2dBA)	• 용지함 1: 55dB(A) • 다목적 용지함 : 57 dB(A) • 옵션 Tray : 57dB(A)	• 용지함 1: 55dB(A) • 다목적 용지함 : 57 dB(A) • 옵션 Tray : 57dB(A)	
	인쇄 모드 (피니셔 사용) (단면) (양면 : 단면 +2dBA)	 용지함 1: 54dB(A) 다목적 용지함 : 56 dB(A) 옵션 Tray : 56dB(A) 	 용지함 1: 54dB(A) 다목적 용지함 : 56 dB(A) 옵션 Tray : 56dB(A) 	
	복사 모드 (피니셔 사용) (단면) (양면 : 단면 +2dBA)	• 용지함 1: 57dB(A) • 다목적 용지함 : 59 dB(A) • 옵션 Tray : 59dB(A)	 용지함 1: 57dB(A) 다목적 용지함 : 59 dB(A) 옵션 Tray : 59dB(A) 	
온도	작동	10 – 32 ° C		
	보관	-20 - 40 ° C		
습도	작동	상대습도 20 - 80%		
	보관	상대습도 10 - 90%		

a.음압 레벨 , ISO 7779. 테스트 사양 : 기본 설치 제품 , A4 용지 , 단면 인쇄 .

전기 사양

▲ 전력 요건은 장치가 판매된 국가 / 지역을 근거로 정해져 있습니다. 작동 전압을 바꾸지 마세요. 그렇게 할 경우 장치에 손상이 가고 제품 보증이 무효가 됩 니다.

	항목	설명
전원 등급*	110 V 모델	AC 110 - 127 V
	220 V 모델	AC 220 - 240 V
소비 전력	평균 작동 모드	1,100 W 이하
	준비 모드	250 W 이하
	절전 모드	3 W 이하
	전원 꺼짐	0 W 이하

a.제품을 위한 정확한 현재 전압, 주파수 (헤르츠) 및 전류의 유형은 제품의 전원 레이블을 확인하세요.

인쇄 용지 사양

요기 조금	ורב ודפ	73	인쇄 용지 무게 / 용량 (단면)ª	
중지 중류	공지 그기	π =	용지함 1,2,3,4	다목적 용지함
일반 용지	Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 인치)	71 – 90 g/m ² (19 – 24 lb bond)	71 – 90 g/m ² (19 – 24 lb bond)
	Ledger	279 x 432 mm (11 x 17 인치)	• 용지함 당 80 g/m ² 용지 520	• 100장, 80 g/m ² (20 lb 본드 용지
	Legal	216 x 356 mm (8.5 x 14 인치)	· 대용량 급지 장치의 경우 80)
	Executive	184 x 267 mm (7.25 x 10.5 인치)	g/m ² 용지 2,000 매	
	Statement	140 x 216 mm (5.5 x 8.5 인치)	🖉 용지함 1 에는 A3 및 8K 용	
	A3	297 x 420 mm (11.7 x 16.5 인치)	● 시가 시원되시 않습니나 .	
	A4	210 x 297 mm (8.26 x 11.7 인치)		
	A5	148 x 210 mm (5.82 x 8.26 인치)		
	B4	257 x 364 mm (10.1 x 14.3 인치)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7.16 x 10.11 인치)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6.93 x 9.84 인치)		
	US Folio	216 x 330 mm (8.5 x 13 인치)		
	Oficio	216 x 343 mm (8.5 x 13.5 인치)		
	8K	270 x 390 mm (10.75 x 15.5 인치)		
	16K	195 x 270 mm (7.76 x 10.75 인치)		
	A6	105 x 148 mm (4.13 x 5.82 인치)	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	
봉투	Letter, Statement, A4, A5, JIS B5, A6, ISO B5	일반 용지 항목 참조	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb 본드 용 지) • 10 매 적재
	Monarch 봉투	98 x 191 mm (3.87 x 7.5 인치)		
	No. 10 봉투	105 x 241 mm (4.12 x 9.5 인치)		
	No. 9 봉투	98 x 225 mm (3.87 x 8.87 인치)		
	DL 봉투	110 x 220 mm (4.33 x 8.66 인치)		
	C5 봉투	162 x 229 mm (6.37 x 9.01 인치)		
	C6 봉투	114 x 162 mm (4.48 x 6.38 인치)		
	C4 봉투	229 x 324 mm (9.01 x 12.75 인치)		
두꺼운 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	91 - 105 g/m ² (25 - 28 lb 본드 용지)	91 - 105 g/m ² (25 - 28 lb 본드 용 지)
			 용지함당 400 매 대용량 급지 장치인 경우 1,600 매 	 50 매 적재
중량지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	106 - 175 g/m ² (29 - 46 lb 본드 용지) • 350 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 1,400 매	106 - 175 g/m ² (29 - 46 lb 본드 용 지) • 20 매 적재

요기 조금	ורב ודפ	ニス	인쇄 용지 무게 / 용량 (단면)ª	
<u>9</u> 1 94	등지 그기	π=	용지함 1,2,3,4	다목적 용지함
초중량지 1	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	176 - 216 g/m ² (47 - 57 lb 본드 용지) • 200 매 적재 • 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	176 - 216 g/m ² (47 - 57 lb 본드 용 지) • 10 매 적재
초중량지 2	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	217 - 253 g/m ² (58 - 67 lb 본드 용 지) • 10 매 적재
얇은 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 - 70 g/m ² (16 - 18 lb 본드 용 지) • 520 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 2,000 매	60 - 70 g/m ² (16 - 18 lb 본드 용지) • 100 매 적재
Cotton	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb 본드 용지) • 400 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 1,600 매	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb 본드 용지) • 50 매 적재
코튼 용지 / 인쇄 된 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb 본드 용지) • 400 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 1,600 매	75 - 90 g/m ² (20 - 24 lb 본드 용지) • 50 매 적재
재생 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	60 - 90 g/m ² • 400 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 1,600 매	60 - 90 g/m ² • 100 매 적재
얇은 카드 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	105 - 163 g/m ² (28 - 43 lb 본드 용지) • 350 매 적재 • 대용량 급지 장치인 경우 1,400 매	105 - 163 g/m ² (28 - 43 lb 본드 용 지) • 20 매 적재
두꺼운 카드 용지	일반 용지 항목 참조	일반 용지 항목 참조	170 - 216 g/m ² (45 - 57 lb 본드 용지) • 350 매 적재 • 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	170 - 216 g/m ² (45 - 57 lb 본드 용 지) • 20 매 적재
얇은 광택 용지	일반 용지절 참조	일반 용지 항목 참조	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	106 - 169 g/m ² (28 - 45 lb 본드 용 지) • 20 매 적재
두꺼운 광택 용지	일반 용지절 참조	일반 용지절 참조	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	170 - 253 g/m ² (45 - 67 lb 본드 용 지) • 10 매 적재
라벨 용지 ^b	Letter, A4	일반 용지절 참조		120 - 150 g/m ² (32 - 40 lb 본드 용 지) • 20 매 적재

요지조근	ורב ודפ	그겨	인쇄 용지 무게 / 용량 (단면)ª	
54 5 1	87 17	77°	용지함 1,2,3,4	다목적 용지함
엽서	4 x 6 엽서	101.6 x 152.4 mm (4 x 6 인치)	용지함 1, 2, 3, 4 / 대용량 급지 장치에는 사용할 수 없음	60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb 본드 용 지) • 20 매 적재
용지함 1 최소 크기 (사용자 정의)		139.7 x 210 mm (5.5 x 8.27 인치)	60 - 216 g/m ² (16 - 57 lb 본드	_
용지함 1 최대 크기 (사용자 정의)		257 x 364 mm (10.1 x 14.3 인치)	용지)	
용지함 2,3,4 최소 크기 (사용자 정의)		139.7 x 210 mm (5.5 x 8.27 인치)		
용지함 2,3,4 최대	크기 (사용자 정의)	305 x 457 mm (12 x 18 인치)		
다용도 용지함 최소 크기 (사용자 지정)		98 x 148 mm (3.87 x 5.82 인치)	_	60 - 253 g/m ² (16 - 67 lb 본드 용
다용도 용지함 최다	크기 (사용자 지정)	297 x 1,200 mm (11.7x 47.2 인치)		지)

a.최대 용량은 용지의 무게 , 두께 , 사용 환경에 의해 달라질 수 있습니다 .

b.이 제품에 사용된 라벨 용지의 평활도는 100 -250(sheffield 용지) 입니다 . 평활도는 용지의 매끄러운 정도를 의미합니다 .

시작하기 전에 사용 중인 컴퓨터 사양이 아래의 요구사양을 충족하는지 확인하세요 .

Windows

이 제품은 다음 Windows 운영 체제를 지원합니다 .

으여 케페	요구사항 (권장)		
군 3 세세	CPU	RAM	여유 하드 디스크 공간
Windows ® 2000	Intel ® Pentium ® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows ® XP	Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server ® 2003	Intel ® Pentium ® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHrmz)	128 MB (512 MB)	1.25 GB - 2 GB
Windows Server ® 2008	Intel ® Pentium ® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2048 MB)	10GB
Windows Vista ®	Intel ® Pentium ® IV 3 GHz	512 MB (1024 MB)	15 GB
Windows ® 7	Intel ® Pentium ® IV 1 GHz 32 비트 또는 64 비트 프로세서 이상	1 GB (2 GB)	16 GB
	• 128 MB DirectX?9 그래픽 지원 (Aero 테마 사용 시) • DVD-R/W 드라이브		
Windows Server ® 2008 R2	Intel ® Pentium ® IV 1 GHz(x86) 또는 1.4 GHz(x64) 프로세서 (2 GHz 이상)	512 MB (2048 MB)	10GB

♥ • 모든 Windows 운영 체제는 Internet Explorer 6.0 이상을 필요로 합니다.

- 관리자 권한을 가진 사용자가 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
- Windows Terminal Services 는 이 제품과 호환됩니다.
- Windows 2000 의 경우에는 Services Pack 4 이상이 필요합니다.

MAC

운영 체제	요구사항(권장)		
	CPU	RAM	여유 하드 디스크 공간
Mac OS X 10.4	• Intel™프로세서 • PowerPC G4/G5	 PowerPC 기반의 Mac 128 MB (512 MB) Intel 기반의 Mac 512 MB (1 GB) 	1 GB
Mac OS X 10.5	• Intel ™ 프로세서 • 867 MHz 이상 Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel™프로세서	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7	• Intel™프로세서	2 GB	4 GB

Linux

하목	요구사항
운영 체제	Redhat [™] Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 비트) Fedora 5 - 13(32/64 비트) SuSE Linux 10.1 (32 비트) OpenSuSE [™] 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 비트) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 비트) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 비트) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 비트) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1024 MB)
여유 하드 디스크 공간	1 GB (2 GB)

UNIX

하목	요구사항
운영 체제	Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (PowerPC)
여유 하드 디스크 공간	최대 100 MB

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca www.samsung.com/ ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
COTE D' LVOIRE	8000 0077	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com

	-	
Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czec Oasis Florenc, Sokolovsk Praha 8	ch and Slovak, s.r.o., á 394/17, 180 00,
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698–4698	www.samsung.com/
		nk www.samsung.com/ hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(7 26-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(72 6-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(72 6-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/ min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr(French)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UGANDA	0800-300 300	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua www.samsung.com/ ua_ru

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

용어집



802.11

802.11 은 IEEE LAN/MAN 표준 위원회 (IEEE 802) 에서 개발한 WLAN(Wireless Local Area Network: 무선 근거리 통신망) 통신을 위한 표준입니다.

802.11b/g

802.11b/g 는 하드웨어를 공유할 수 있으며 2.4GHz 대역을 사용합니다 . 802.11b 는 최대 11Mbps 의 대역폭을 지원하며, 802.11g 는 최대 54Mbps 의 대역폭을 지원합니다. 802.11b/g 장치는 경우에 따라 전자 레인지, 무선 전화기 및 Bluetooth 장치의 간섭을 받을 수 있습니다.

액세스 포인트

액세스 포인트 (AP) 및 무선 액세스 포인트 (WAP) 는 WLAN 상의 여러 무선 통신 장치를 한데 연결하는 장치이며, WLAN 무선 신호의 중앙 전 송장치 및 수신장치의 역할을 합니다.

ADF

ADF(Automatic Document Feeder: 자동 원고 급지장치)는 원본 용지 를 자동으로 급지하여 한 번에 여러 장을 스캔할 수 있도록 하는 스캔 장 치입니다.

AppleTalk

AppleTalk 은 Apple, Inc. 가 컴퓨터 네트워킹을 위해 개발한 전용 프로 토콜입니다 . 1984 년 매킨토시의 하드웨어와 운영 체제를 표준으로 구 현되었으며, 지금은 TCP/IP 네트워크 프로토콜에 그 자리를 내주었습 니다 .

비트 심도

비트맵 이미지에서 한 픽셀의 색상을 나타내기 위해 사용되는 비트 수를 가리키는 컴퓨터 그래픽 용어입니다. 컬러 깊이가 높을수록 더 많은 수 의 색상을 표현할 수 있습니다. 비트 수가 증가하면 가능한 색상 수가 한 색상 맵에 포함할 수 없을 만큼 많아집니다. 1 비트 색상은 보통 흑백 이라고 합니다.

BMP

Microsoft Windows 그래픽 서브시스템 (GDI) 에서 내부적으로 사용하는 비트맵 그래픽 형식이며, 일반적으로 Windows 플랫폼에서 간단한 그래픽 파일 형식으로 사용됩니다.

BOOTP

Bootstrap 프로토콜 . 네트워크 클라이언트에서 자동으로 IP 주소를 얻 기 위해 사용하는 네트워크 프로토콜입니다 . IP 주소 할당은 대개 컴퓨 터 또는 컴퓨터에서 실행되는 운영체제의 부트스트랩 프로세스에서 이 루어집니다 . BOOTP 서버는 주소 풀의 IP 주소를 각 클라이언트에 할당 합니다 . BOOTP 는 '디스크가 없는 워크스테이션 ' 컴퓨터가 고급 운영 체제를 로드하기 전에 IP 주소를 얻을 수 있게 해줍니다 .

CCD

CCD(Charge Coupled Device) 는 스캔 작업을 가능하게 하는 하드웨어 입니다. CCD 잠금 메커니즘은 또한 제품 이동 시 손상을 방지하기 위해 CCD 모듈을 고정하는 데 사용됩니다.

자동 분류

자동 분류는 여러 부를 인쇄하는 작업에서 한 세트씩 인쇄하는 과정을 가리킵니다. 자동 분류 기능을 선택하면 한 세트 전체를 먼저 인쇄한 후 에 추가 세트를 인쇄합니다.

제어판

조작부는 제어 도구 또는 모니터링 도구가 표시되는 평평한 부분으로, 일반적으로 수직으로 되어 있습니다. 대부분 제품의 앞쪽에 있습니다.

적용 범위

인쇄 시 토너 사용량을 나타내는 용어입니다. 예를 들어, 적용 범위가 5% 이면 A4 용지의 약 5% 에 이미지 또는 텍스트가 있다는 것을 의미합 니다. 따라서 용지나 원본에 복잡한 이미지나 많은 양의 텍스트가 있을 경우에는 적용 범위가 높으며 토너도 적용 범위만큼 많이 사용됩니다.

CSV

CSV(Comma Separated Values: 쉼표 구분 값). CSV 는 상이한 응용 프로그램 간에 데이터를 교환하기 위해 사용되는 파일 형식입니다. 이 파일 형식은 Microsoft Excel 를 포함한 수많은 응용 프로그램에서 범용 적으로 사용됩니다.

DADF

원본 용지를 자동으로 급지하고 뒤집어 주는 기구로 , 원본의 양면을 모 두 스캔할 수 있도록 하는 장치입니다 .

기본값

프린터의 포장을 처음으로 풀었을 때 또는 프린터를 재설정하거나 초기 화했을 때 설정된 값 또는 설정입니다.

DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 는 클라이언트 - 서버 네 트워킹 프로토콜입니다 . DHCP 서버는 일반적으로 클라이언트 호스트 에서 IP 네트워크에 참가하기 위해 필요한 정보를 요청하는 DHCP 클라 이언트 호스트에 특유한 구성 설정값을 제공합니다 . 또한 DHCP 는 IP 주소를 클라이언트 호스트에 할당하기 위한 메커니즘을 제공합니다 .

DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module: 이중 인라인 메모리), 메모리가 장 착되어 있는 작은 회로기판. DIMM은 제품 내에서 인쇄 데이터, 수신된 팩스 데이터 등 모든 데이터를 저장합니다.

DLNA

DLNA(Digital Living Network Alliance) 는 네트워크 상에서 홈 네트워크 의 장치들이 서로 정보를 공유할 수 있도록 하는 표준 장치입니다.

DNS

DNS(Domain Name Server: 도메인 이름 서버) 는 도메인 이름과 관련 된 정보를 인터넷과 같은 네트워크 상의 분산형 데이터베이스에 저장하 는 시스템입니다.

도트 매트릭스 프린터

도트 매트릭스 프린터는 타자기와 흡사하게 프린트 헤드를 좌우로 움직 이면서 잉크가 묻은 리본을 용지에 대고 두드리는 방식으로 인쇄하는 프 린터를 가리킵니다.

DPI

DPI(Dots Per Inch: 인치 당 도트 수) 는 해상도를 나타내는 단위로 스 캔 및 인쇄에 사용됩니다 . 일반적으로 , DPI 가 높을수록 해상도가 높고 이미지를 더 자세히 볼 수 있으며 파일 크기가 더 커집니다 .

DRPD

Distinctive Ring Pattern Detection. 사용자가 하나의 전화선을 사용하 여 여러 전화번호에 응답할 수 있도록 전화 회사에서 제공하는 서비스입 니다.

Duplex

용지를 자동으로 뒤집어 용지의 양면에 인쇄 (또는 스캔) 할 수 있도록 하는 메커니즘입니다. 양면 인쇄 장치가 있는 프린터에서는 한 번의 인 쇄로 용지 양면에 인쇄할 수 있습니다.

내구 수명

내구 수명은 한 달 동안 프린터의 성능에 영향을 주지 않고 인쇄 가능한 페이지 수를 가리킵니다. 프린터에는 일반적으로 연간 페이지 수와 같 은 수명 한도가 있습니다. 수명은 보증 기간 내 평균 출력 용량을 의미 합니다. 예를 들어, 내구 수명이 20 일의 근무일을 기준으로 월간 48,000 페이지인 경우, 프린터는 하루에 최대 2,400 페이지를 인쇄할 수 있습니다.

ECM

ECM(Error Correction Mode: 오류 수정 모드) 은 클래스 1 팩스 기기 또는 팩스 모뎀에 내장된 옵션 전송 모드입니다. 이 모드에서는 팩스 전 송 과정에서 때때로 전화선의 잡음으로 인해 발생하는 오류를 자동으로 감지하고 수정합니다.

에뮬레이션

에뮬레이션은 한 제품에서 다른 제품과 같은 결과를 얻는 기술을 가리킵니다.

에뮬레이터는 한 시스템의 기능을 다른 시스템으로 복제하며, 따라서 두 번째 시스템이 첫 번째 시스템처럼 작동하게 됩니다. 에뮬레이션은 외부 동작을 정확하게 재현하는 데 초점을 맞추며, 따라서 시스템의 추 상적 모델과 더 관련이 있고 종종 내부 상태를 고려하는 시뮬레이션과 대조를 이룹니다.

Ethernet

이더넷은 프레임을 기초로 하는 LAN(Local Area Network: 근거리 통신 망)용 네트워킹 기술로서 OSI 모델의 물리적 계층을 위한 배선 및 신호 , MAC(Media Access Control: 미디어 액세스 제어)/ 데이터 링크 계층 을 위한 프레임 형식 및 프로토콜을 정의합니다 . 이더넷은 대부분 IEEE 802.3 으로 표준화되어 있으며, 1990 년대부터 지금까지 가장 널리 사 용되는 LAN 기술입니다 .

EtherTalk

Apple Computer 가 컴퓨터 네트워킹을 위해 개발한 프로토콜입니다 . 1984 년 매킨토시의 하드웨어와 운영 체제를 표준으로 구현되었으며 , 지금은 TCP/IP 네트워크 프로토콜에 그 자리를 내주었습니다 .

FDI

FDI(Foreign Device Interface) 는 제품 내부에 설치하여, 동전 투입식 장치나 카드 판독기 등 타사 장치를 사용할 수 있는 카드입니다. 이러한 장치를 사용하여 유료 인쇄 서비스를 제공할 수 있습니다.

FTP

FTP(File Transfer Protocol: 파일 전송 프로토콜)는 TCP/IP 프로토콜 을 지원하는 네트워크 (예: 인터넷 또는 인트라넷)에서 파일을 교환하 기 위해 일반적으로 사용되는 프로토콜입니다.

정착기

레이저 프린터에서 토너를 녹여 인쇄 용지에 정착시키는 부품입니다. 이것은 가열 부품 및 압력 롤러와 같은 요소들로 구성되어 있습니다. 토 너가 용지 위로 전달되면 정착기는 열과 압력을 가해 토너를 용지에 영 구적으로 고정합니다. 따라서 레이저 프린터에서 나온 용지는 뜨겁기 마련입니다.

게이트웨이

컴퓨터 네트워크 사이 또는 컴퓨터 네트워크와 전화선 사이의 연결을 말 합니다 . 게이트웨이를 통해 한 컴퓨터 또는 네트워크에서 다른 컴퓨터 또는 네트워크를 액세스할 수 있기 때문에 널리 이용되고 있습니다 .

회색 음영

컬러 이미지를 흑백 이미지로 변환할 때 이미지의 밝은 부분과 어두운 부분을 나타내는 회색 음영입니다 . 색상은 다양한 회색 음영으로 표현 됩니다 .

하프톤

점의 수에 변화를 주어 회색 음영을 시뮬레이션하는 이미지 유형 . 색상 이 진한 부분은 많은 수의 점으로 구성되며 , 색상이 연한 부분은 적은 수의 점으로 구성됩니다 .

HDD

HDD(Hard Disk Drive) 는 일반적으로 하드 드라이브 또는 하드 디스크 를 가리키며, 디지털 방식으로 코드화된 데이터를 빠르게 회전하는 자 기 표면에 저장하는 비휘발성 저장 장치입니다.

IEEE

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers: 국제 전기전자 기술자 협회) 는 전기와 관련된 기술 발전을 위해 구성된 비영리 전문 국제 단체입니다 .

IEEE 1284

1284 병렬 포트 표준은 IEEE 에 의해 개발되었습니다 . '1284-B' 는 주 변 장치 (예 : 프린터) 에 연결되는 병렬 케이블 끝의 특정 커넥터 유형 을 가리킵니다 .

인트라넷

인터넷 프로토콜, 네트워크 연결 및 공공 전자통신 시스템을 사용하여 기업의 정보를 직원들과 안전하게 공유하는 사설 네트워크입니다. 때로 는 가장 눈에 띄는 서비스인 내부 웹사이트만을 지칭합니다.

IP 주소

IP(Internet Protocol: 인터넷 프로토콜) 주소는 네트워크 상의 장치들이 인터넷 프로토콜 표준을 사용하여 서로를 식별하고 통신하기 위해 사용 하는 고유한 번호입니다.

IPM

IPM(Images Per Minute: 분 당 이미지 수) 은 프린터의 속도를 측정하는 한 가지 방법입니다. IPM 비율은 프린터가 1 분 동안 인쇄할 수 있는 단면 용지의 수를 가리킵니다.

IPP

IPP(Internet Printing Protocol) 는 인쇄 뿐만 아니라 인쇄 작업 및 용지 크기 등을 관리하기 위한 표준 프로토콜을 정의한 것입니다. IPP 는 로 컬 또는 인터넷을 통해 수백 대의 프린터에 사용할 수 있으며 액세스 제 어, 인증 및 암호화를 지원함으로써 기존 방식보다 더 강력하고 안전한 인쇄 방법을 제공합니다.

IPX/SPX

PX/SPX 는 Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange(인터넷 패킷 교환 / 순차 패킷 교환) 를 가리키며, Novell NetWare 운영 체제에서 사용하는 네트워킹 프로토콜입니다. IPX 와 SPX 모두 TCP/IP 와 유사한 연결 서비스를 제공합니다. IPX 프로토콜은 IP 와 유사하며, SPX 는 TCP 와 비슷합니다. IPX/SPX 는 본래 LAN 용으로 설계되었으 며, 이러한 목적에 매우 유용한 프로토콜입니다. LAN 에서는 일반적으 로 IPX/SPX 가 TCP/IP 보다 나은 성능을 보입니다.

ISO

ISO(International Standardization Organization: 국제 표준화 기구)는 국가별 표준 기관의 대표들로 구성된 국제 표준 기관으로, 전 세계의 산 업 및 상업 표준을 제정합니다.

ITU-T

국제 전기통신 연합 (International Telecommunication Union) 은 무선 및 전기통신 관련 국제 표준을 정의하고 규정하기 위해 설립된 국제 단 체입니다. 이 단체의 주요 업무로는 표준화, 무선 스펙트럼 할당, 국제 전화를 위한 국가간 상호연결 조정 등이 있습니다. ITU-T 에서 -T 는 전 기통신을 가리킵니다.

ITU-T No. 1 도표

ITU-T 에서 팩스 문서 전송을 위해 발행한 표준화된 테스트 도표입니다

JBIG

JBIG(Joint Bi-level Image Experts Group) 는 이미지의 정확도와 품질 을 유지하면서 이미지를 압축할 수 있는 표준으로, 이진 이미지, 특히 팩스 압축용으로 설계되었지만 다른 이미지에도 사용할 수 있습니다.

JPEG

JPEG(Joint Photographic Experts Group) 는 사진 이미지에 가장 일반 적으로 사용되는 표준 손실 압축 방법으로, 인터넷에서 사진을 저장하 고 전송하기 위해 사용되는 형식입니다.

LDAP

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol: 경량 디렉토리 액세스 프로토콜) 는 TCP/IP 를 통해 실행되는 디렉토리 서비스를 조회하고 수 정하는데 사용하는 네트워킹 프로토콜입니다.

LED

LED(Light-Emitting Diode: 발광 다이오드) 는 제품의 상태를 표시하는 반도체 장치입니다 .

MAC 주소

MAC(Media Access Control: 미디어 액세스 제어) 주소는 네트워크 어 댑터를 나타내는 고유 식별자입니다. MAC 주소는 48 비트의 고유 식별 자로서, 대개 2개씩 짝지워진 12개의 16 진수 문자로 구성됩니다(예: 00-00-0c-34-11-4e). 이 주소는 보통 제조업체에서 NIC(Network Interface Card: 네트워크 인터페이스 카드)에 미리 입력하며, 대규모 네트워크에서 라우터가 제품의 위치를 파악하는 데 활용이 됩니다.

MFP

MFP(Multi Function Peripheral: 복합기) 는 프린터 , 복사기 , 팩스 , 스 캐너 등의 기능이 하나의 본체에 포함된 사무용 기기입니다 .

MH

MH(Modified Huffman)는 팩스 기기 사이에 이미지를 전송할 때 전송 해야 하는 데이터의 양을 줄일 수 있는 압축 방법으로서 ITU-T T.4 에서 권장하는 방법입니다. MH는 빈 공간을 효율적으로 압축할 수 있도록 최적화된 코드북 기반의 실행 길이 암호화 기법입니다. 대부분의 팩스 가 대개 빈 공간으로 구성되기 때문에, 이 방법을 사용하면 전송 시간을 최소화할 수 있습니다.

MMR

MMR(Modified Modified READ) 은 ITU-T T.6 에서 권장하는 압축 방법 입니다 .

모뎀

디지털 정보를 암호화하기 위해 반송파 신호를 변조하고, 전송된 정보 를 해독하기 위해 해당 반송파 신호를 복조하는 장치입니다.

MR

MR(Modified READ) 은 ITU-T T.4 에서 권장하는 압축 방법입니다 . MR 은 스캔된 첫 줄을 MH 를 사용하여 암호화합니다 . 다음 줄은 첫 줄과 비 교하여 차이를 확인한 다음 , 차이가 있는 내용을 암호화하여 전송합니 다 .

NetWare

Novell, Inc. 에서 개발한 네트워크 운영체제입니다 . 초기에는 협업적 멀티태스킹 기법을 사용하여 PC 에서 다양한 서비스를 실행했으며 , 네 트워크 프로토콜은 원형적인 Xerox XNS 스택을 기반으로 했습니다 . 요 즘은 TCP/IP 뿐만 아니라 IPX/SPX 도 지원합니다 .

OPC

OPC 는 Organic Photo Conductor 의 약자로 , 레이저 프린터에서 나오 는 레이저 빔을 사용하여 가상 이미지를 만드는 장치입니다 . OPC 는 보 통 녹색이나 회색의 원통 모양입니다 .

드럼이 들어 있는 이미징 유닛은 프린터 사용량에 따라 드럼 표면이 서 서히 마모되므로, 현상 카트리지 브러시, 클리닝 메커니즘 및 용지와의 접촉으로 마모된 후에는 적절한 때에 교체해 주어야 합니다.

원본

문서, 사진, 텍스트 등 최초의 표본으로 다른 문서, 사진, 텍스트로 복 사, 재생 또는 번역되지만, 다른 문서, 사진, 텍스트로부터 복사 또는 파생된 것은 아닙니다.

OSI

OSI(Open Systems Interconnection) 는 ISO 에서 통신을 위해 개발한 모델입니다. OSI 는 복잡한 여러 기능들을 독립적이고 관리 가능한 기 능적 계층으로 구분하는 모듈식 표준 네트워크 설계 방식을 제공합니다 . OSI 에는 최상위 계층에서 최하위 계층까지 응용프로그램, 프리젠테 이션, 세션, 전송, 네트워크, 데이터 링크 및 물리적 계층이 있습니다.

PABX

PABX(Private Automatic Branch Exchang) 는 사기업 내 자동 전화 교 환 시스템입니다 .

PCL

PCL(Printer Command Language: 프린터 명령 언어)은 HP에서 프린 터 프로토콜로 개발한 페이지 기술 언어 (PCL: Page Description Language)이며 산업 표준으로 사용됩니다. 원래 초기 잉크젯 프린터 용으로 개발된 PCL은 열 도트 매트릭스 프린터 및 레이저 프린터 등 다 양한 제품에 맞게 출시되었습니다.

PDF

PDF(Portable Document Format: 이동식 문서 형식) 는 Adobe Systems 에서 2 차원 문서를 장치 독립적이고 해상도 독립적인 형식으 로 표현하기 위해 개발한 전용 파일 형식입니다.

PostScript

PostScript(PS) 는 전자 및 데스크톱 출판 영역에서 주로 사용되는 페이 지 기술 언어 및 프로그래밍 언어이며, 해석 프로그램에서 실행되어 이 미지를 생성합니다.

프린터 드라이버

컴퓨터에서 프린터로 명령을 보내고 데이터를 전송하기 위해 사용되는 프로그램입니다 .

인쇄 용지

종이 , 봉투 , 라벨 , 투명필름 등 프린터 , 스캐너 , 팩스 또는 복사기에 사용할 수 있는 용지 .

PPM

PPM(Pages Per Minute: 분 당 페이지 수) 은 프린터의 속도를 측정하 는 단위로 프린터가 1 분 동안 출력할 수 있는 페이지 수를 가리킵니다 .

PRN 파일

장치 드라이버를 위한 인터페이스. 소프트웨어는 이 인터페이스를 통해 표준 입 / 출력 시스템 호출을 사용하여 장치 드라이버와 통신하며, 많 은 작업을 단순화합니다.

프로토콜

두 컴퓨팅 엔드포인트 사이의 연결 , 통신 , 데이터 전송을 제어하거나 활성화하는 규약 또는 표준입니다 .

PS

포스트스크립트와 동일한 용어입니다 .

PSTN

PSTN(Public-Switched Telephone Network: 공중 교환 방식 전화 네트 워크)은 산업 구내에서 대개 교환대를 통해 전송되는 전세계 공중 회로 교환 방식 전화 네트워크의 네트워크입니다.

RADIUS

RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service) 는 원격 사용자 인증 및 계정을 위한 프로토콜입니다. RADIUS 를 사용할 경우, 네트워 크 액세스를 관리하기 위한 AAA(Authentication, Authorization, Accounting: 인증, 허가, 계정) 개념을 사용하여 사용자 이름 및 비밀 번호와 같은 인증 데이터를 중앙 집중 방식으로 관리할 수 있습니다.

해상도

DPI 단위로 측정한 이미지의 선명도입니다 . DPI 가 높을수록 해상도가 높습니다 .

SMB

SMB(Server Message Block: 서버 메시지 블록)는 네트워크의 노드 간 에 파일, 프린터, 직렬 포트를 공유하거나 여러 가지 통신을 수행하기 위해 사용되는 네트워크 프로토콜입니다. SMB는 또한 프로세스 간의 인증된 통신 메커니즘을 제공합니다.

SMTP

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol: 단순 메일 전송 프로토콜)는 인 터넷에서 이메일을 전송하기 위한 표준 프로토콜입니다. SMTP는 비교 적 간단한 텍스트 기반 프로토콜이며, 이 프로토콜에서는 메시지의 수 신인을 한 명 이상 지정한 후 메시지 텍스트를 전송합니다. SMTP는 클 라이언트 - 서버 프로토콜이며, 여기서 클라이언트는 이메일 메시지를 서버로 전송할 수 있습니다.

SSID

SSID(Service Set Identifier: 서비스 세트 식별자) 는 WLAN 의 이름입 니다 . WLAN 의 모든 무선 장치는 서로 통신하기 위해 동일한 SSID 를 사용합니다 . SSID 는 대소문자를 구분하며 최대 길이는 32 자입니다 .

서브넷 마스크

서브넷 마스크는 네트워크 주소와 함께 사용되며 , 주소의 어느 부분이 네트워크 주소이고 어느 부분이 호스트 주소인지 파악하는데 사용됩니 다 .

TCP/IP

Transmission Control Protocol(TCP)/Internet Protocol(IP) 의 약자로, 인터넷과 대부분의 상용 네트워크에서 실행되는 프로토콜 스택을 구현 하는 통신 프로토콜 세트입니다.

TCR

TCR(Transmission Confirmation Report) 은 작업 상태, 전송 결과, 보 낸 페이지 수 등 각 전송 작업의 세부사항을 제공합니다. 이 보고서는 각 작업을 완료하거나 전송이 실패한 경우에만 인쇄하도록 설정할 수 있 습니다.

TIFF

TIFF(Tagged Image File Format) 는 가변 해상도 비트맵 이미지 형식입 니다. TIFF 는 보통 스캐너에서 스캔한 이미지 데이터를 나타냅니다. TIFF 이미지에서는 파일에 포함된 이미지의 특성을 정의하는 키워드인 태그를 사용합니다. 이 유연하고 플랫폼 독립적인 형식은 다양한 이미 지 처리 응용프로그램에서 만든 그림에 사용할 수 있습니다.

토너 카트리지

토너가 들어 있는 프린터와 같은 기기에 사용되는 일종의 병 또는 용기 입니다.토너는 레이저 프린터와 복사기에 사용되는 가루로, 인쇄된 용 지에서 텍스트와 이미지를 형성합니다.퓨저의 열/압력이 조합되어 작 용하면 토너가 녹아서 용지에 고착됩니다.

TWAIN

스캐너 및 소프트웨어를 위한 산업 표준입니다 . TWAIN 호환 스캐너를 TWAIN 호환 프로그램과 함께 사용하여 프로그램에서 스캔을 시작할 수 있습니다 . 이것은 Microsoft Windows 및 Apple MAC 운영체제에서 사 용할 수 있는 이미지 캡처 API 입니다 .

UNC 경로

UNC(Uniform Naming Convention: 일반 명명 규약)는 Windows NT 및 기타 Microsoft 제품에서 네트워크 공유 자원을 사용하기 위한 표준 방법입니다. UNC 경로의 형식은 다음과 같습니다. ₩₩< 서버 이름 >₩< 공유 이름 >₩< 추가 디렉토리 >

URL

URL(Uniform Resource Locator) 은 인터넷 상에 있는 문서와 자료의 전역 주소입니다 . 주소의 첫 부분은 사용해야 하는 프로토콜을 가리키 며, 두 번째 부분은 자료가 위치한 IP 주소 또는 도메인 이름을 나타냅니 다.

USB

USB(Universal Serial Bus: 범용 직렬 버스) 는 USB Implementers Forum, Inc. 에서 컴퓨터와 주변 장치를 연결하기 위해 개발한 표준입니 다. USB 는 병렬 포트와 달리 하나의 컴퓨터 USB 포트를 여러 개의 주 변 장치에 동시에 연결할 수 있도록 설계되었습니다.

워터마크

워터마크는 용지에 투과광을 비출 때 연하게 나타나는 인식 가능한 이미 지 또는 패턴입니다. 워터마크는 1282 년 이탈리아 볼로냐에서 처음 도 입되었으며, 제지업체에서 자사 제품을 식별하기 위해 사용해 왔습니다 . 또한 우표, 화폐 및 기타 정부 문서의 위조를 막기 위해서도 사용됩니 다.

WEP

WEP(Wired Equivalent Privacy) 는 IEEE 802.11 에서 무선 LAN 과 같은 보안 수준을 제공하기 위해 지정된 보안 프로토콜입니다 . WEP 는 엔드 포인트 사이에 무선으로 전송되는 데이터를 암호화함으로써 보안 기능 을 제공합니다 .

WIA

WIA(Windows Imaging Architecture) 는 Windows Me 와 Windows XP 에서 처음 소개된 이미징 아키텍처입니다. 이들 운영체제 내에서 WIA 호환 스캐너를 사용하여 스캔 작업을 시작할 수 있습니다.

WPA

WPA(Wi-Fi Protected Access) 는 무선 (Wi-Fi) 컴퓨터 네트워크를 보 호하기 위한 시스템 클래스이며, WEP 의 보안 기능을 개선하기 위해 개 발되었습니다.

WPA-PSK

WPA-PSK(WPA Pre-Shared Key) 는 중소기업 및 개인 사용자를 위한 특수한 WPA 모드입니다. 공유 키 또는 암호는 무선 액세스 포인트 (WAP: Wireless Access Point) 및 기타 무선 랩탑 또는 데스크탑 장치 에서 설정됩니다. WPA-PSK 는 더 강력한 보안 기능을 제공하기 위해 무선 클라이언트 및 관련된 WAP 사이의 세션별로 고유한 키를 생성합 니다.

WPS

WPS(Wi-Fi Protected Setup) 는 무선 홈 네트워크 구축을 위한 표준입 니다. 무선 액세스 포인트가 WPS 를 지원하는 경우에는 컴퓨터 없이도 무선 네트워크 연결을 쉽게 설정할 수 있습니다.

XPS

XPS(XML Paper Specification) 는 PDL(Page Description Language) 의 사양이자 새 문서 형식으로, 휴대용 문서 및 Microsoft 가 개발한 전 자 문서에 적합한 사양입니다. 이것은 새 인쇄 경로 및 벡터 기반의 장 치 독립적 문서 형식을 토대로 한 XML 사양입니다.

찾아보기

Α

AnyWeb Print 116

С

copying collation 54, 53

Ε

easy document creator 118 EBook 변환 119 SNS upload 119 검색 119 빠른 스캔 118, 119 스캐닝 119, 118, 119 팩스 전송 119, 120

F

fax sending resending automatically 69

J

JPEG USB scanning memory device 84, 85, 93, 94, 95

L

LED 긴급복사 버튼 38 상태 LED 이해하기 32, 31, 32

Linux Unified Driver Configurator 120 스캔 87, 164, 110, 154 프린터 속성 111

М

Macintosh 스캔 86, 163, 108, 155

Ν

N개까지 인쇄 Macintosh 110 Windows 104

Ρ

PostScript 드라이버 문제 해결 *154*

print resolution set Linux 111

S

Samsung Printer Status 117 service contact numbers 165 SMB FTP 개인 주소 93

Т

TWAIN 스캔 86

U

UNIX 시스템 사양 164, 112 USB USB 메뉴 화면 이해하기 113 USB 메모리 관리 방법 115 USB 메모리 관리 115 USB 메모리 장치 80, 81 스캔 방법 80, 114

W

Windows 스캔 76, 163, 98, 154

٦

검색 주소록 94 공유 폴더 91 규제 정보 14 그룹 그룹 주소 94 기능 23 인쇄 용지 특징 160, 158 프린터 드라이버 98

기본 설정 용지함 설정 48 팩스 헤더 설정 68

L

내부 모습 28, 29 넣기 다목적 용지함에 용지 넣기 43 스캔 유리에 원본 넣기 39, 40, 39 특수 용지 46

다목적 용지함 성기 43 사용 시 유용한 정보 43 특수 용지 사용 46 다이렉트 프린팅 유틸리티 106 도움말 사용 103 뒷면 제거 스캔 84 뒷모습 27 디스플레이 화면 30

2

리포트 이메일 확인 리포트 78

모아찍기 복사 58 문서 인쇄 Linux 110 Macintosh 108 UNIX 112 문서 저장함 문서 저장함 화면 이해하기 92 문제 복사 문제 152 용지 급지 문제 147, 149, 147 터치 스크린 147

찾아보기_ 173

Н

배경 조정 복사 63 배경 지우기 복사 64 스캔 83 버튼 긴급복사 38 에코 36, 37, 38, 36 별매품 설치 157 별매품 용지함 용지 넣기 40. 157 보고서 리포트 인쇄 73 복사 ID 카드 복사 57 기본 복사 52 농도 조절 55, 64, 58, 63, 51, 53 색상 변경 54, 61, 63, 53, 62, 56, 63, 56, 53, 54, 61 프로그램 설정 65 빠른 복사 65

人

사양 인쇄 용지 160, 158 삭제 주소록 94 소모품 구입 가능한 소모품 156 주문 156 수동으로 팩스 받기 70 스캐너 원본 넣기 39 스캐닝 프로그램 설정 74 스캔 2면 원본 82 Linux 87 Macintosh 86 TWAIN 86 기본 정보 76 네트워크 연결 FTP SMB WEBDAV로 전송 78 이메일로 전송 77 82.84 설정 변경 81, 84, 82, 83, 82, 85 파일 정책 84, 85, 81

스캔 유리

원본 넣기 39 스캔 화면 이해하기 76 스캔 후 서버로 78 스캔 후 이메일로 77 신분증 복사 57

0

아전 기호 9 정보 9 앞모습 1 25 앞모습 2 26 양면 원본 보내기 스캐닝 82 팩스 72 양면 인쇄 복사 72 프린트 104 연결 네트워크 케이블 35 프린터 케이블 35 오류 메시지 142 오버레이 인쇄 만들기 106 삭제 106 프리트 106 요구사양 Linux 164 Macintosh 163 Unix 164 Windows 163 시스템 163 용어 설명 168 용지 걸림 용지 걸림을 방지할 수 있는 팁 133 해결 134 용지함 다목적 용지함에 용지 넣기 43, 157, 53 용지 크기 및 종류 설정 48 워터마크 만들기 105 삭제 106 편집 105 원고 급지 장치 39 원본 문서 넣기 스캔 유리 **39** 용지 걸림 제거 130

원본 방향 복사 56 스캔 82 팩스 72 원본 종류 복사 56 스캔 82 팩스 73 원본 크기 팩스 71 이미징 유니트 이미징 유니트 교체 126 인쇄 Linux 110 Macintosh 108 UNIX 112 기본 인쇄 설정 변경 107 다이렉트 프린팅 유틸리티 사용 106 Windows 98 양면 인쇄 Macintosh 110 106.105 Macintosh 110 Windows 104 105 파일로 인쇄 107, 104 인쇄 용지 광택 용지 48 라벨 용지 47, 46 양식 용지사전 인쇄된 용지 47, 160, 48, 40, 47 특수 용지 46, 100

ㅈ

자주 쓰는 설정 인쇄 103 장치 설정 103 정보 9 정지기능 버튼 30 조작부 30 주소록 SyncThru Web Service 95 주소록 설정 조작부 93

컬러 모드 스캔 83

Е

7

터치 스크린 문제 해결 147 토너 카트리지 토너 고루 섞기 122, 123

$\overline{\mathbf{U}}$

파일 정책

스캔 **84**

파일 형식 스캔 85

팩스

내선 전화로 받기 70, 73, 71, 70 수신 모드 변경 70, 71, 69, 72, 71, 68, 70, 69 팩스 송신 리포트 인쇄 73, 66, 68, 67, 73, 72 팩스 받기 보안 수신 70, 71 수동으로 팩스 받기 70, 71 팩스 송신 예약 송신 69 팩스 송신 68 팩스 이메일 개인 주소 **93** 팩스 화면 이해 67 편집 개인 주소 **94** 폐토너통 폐토너통 교체 128 포스터 인쇄 104 표기법 21 품질 스캐닝 **84** 프린터 기본 설정 Linux **111** 프린터 상태 일반 정보 117 프린터 속성

프린터 속성 열기 99 프린트 해상도 설정 Macintosh 109

ō

하드 디스크 24 해상도 스캔 81 팩스 72